




MONSTER24

Garten & Wohnen

FIREAL

350|360

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL



Warranty promise

Ihr FIREAL hat Transportschäden?
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!

**Has your FIREAL been damaged
in transit? Get in touch with us now!**

info@monster24.de | +49 176 7676 1063



Bewerten Sie uns auf Google
Rate us on Google now

Stand: 05/2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Status: 05/2025 - Subject to changes and errors.

DE Vor Gebrauch
unbedingt lesen.

Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.

Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie die Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen haben.

Andernfalls können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden auftreten.

**WARNUNG! NUR FÜR
DEN AUSSENBEREICH!**

Dieses Gerät wurde speziell für den Einsatz im Garten entwickelt. Damit Sie lange Freude daran haben, empfehlen wir, es nur bei Temperaturen zwischen -10 und 45 °C zu verwenden und vor Nässe sowie Feuchtigkeit zu schützen.


EN Please read
before use.

Failure to follow these instructions may result in serious injury or death. Only use the product after you have read the user manual and safety warnings. Failure to do so may result in serious injury and/or property damage.

WARNING! FOR OUTDOOR USE ONLY!

This device has been specifically designed for use in the garden. To ensure long-lasting enjoyment, we recommend using it only at temperatures between -10 and 45°C and protecting it from moisture and wet conditions.

Inhalt | Content



DE	GB
1 Feuerkonzentrator	Fire concentrator
2 Anzünderschutz	Ignition protection
3 Aschebehälter	Ash container
4 Ofengehäuse	Stove housing
5 Schutzbeutel	Protective bag
6 Feueranzünder	Firelighter
7 Pellets (300 g)	Pellets (300 g)

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL 350 | 360

DE

FIREAL

Mikroofen für Outdoor-Verwendungen

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Anleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts, und wir empfehlen Ihnen, alle Hinweise und Vorgaben darin genau zu beachten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Hersteller keine Verantwortung für Schäden übernehmen kann, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

Vielen Dank, dass Sie unseren Mikroofen sicher und bestimmungsgemäß verwenden!





Sicherheitshinweise für die sichere Verwendung des Gerätes

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.

Der Mikroofen FIREAL ist ausschließlich für den Außenbereich vorgesehen!

Verwenden Sie ihn nicht in geschlossenen Räumen oder unter überhängenden Strukturen oder Bäumen. FIREAL darf nicht zur Beheizung von Innenräumen verwendet werden. Es kann sich giftiges Kohlenmonoxid bilden, das zu Erstickungsgefahr und möglicherweise zum Tod führen kann.

Gefahr für Kinder

Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Es darf nur von Erwachsenen verwendet werden. FIREAL ist kein Spielzeug. Behandeln Sie FIREAL mit der gleichen Vorsicht wie ein offenes Feuer. FIREAL wird während des Betriebs extrem heiß. Versuchen Sie niemals, FIREAL während des Betriebs oder bevor es vollständig abgekühlt ist, zu berühren oder zu bewegen. Jeder direkte Kontakt – ob unbeabsichtigt oder nicht – kann zu schweren Verletzungen führen.

Sicherheitsrichtlinien

Lehnen Sie keine Gegenstände an FIREAL an. FIREAL muss immer mit dem mitgelieferten Ständer oder den Standfüßen verwendet werden, insbesondere wenn es auf Holz, Gras, PVC oder Verbundmaterialien steht. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie FIREAL auf oder in der Nähe von brennbaren Oberflächen verwenden. Die Nutzung auf Holz, Kunststoff, Verbundmaterialien oder anderen brennbaren Materialien erfolgt auf eigenes Risiko und kann zu Verkohlungen oder Entzündungen führen, wenn FIREAL nicht ausreichend erhöht oder isoliert ist. Auch bei Verwendung des Ständers können sich Holz und andere brennbare Materialien in ihrer Qualität und Hitzebeständigkeit stark unterscheiden. Erhöhen oder isolieren Sie FIREAL bei Bedarf zusätzlich mit der mitgelieferten Unterlage, um mögliche Schäden zu vermeiden.

Zünd- und Betriebswarnungen

Verwenden Sie kein Benzin, Feuerzeugbenzin oder andere leicht entzündliche Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederauzünden von FIREAL. Dies kann zu schweren Verletzungen oder

Sachschäden führen, insbesondere wenn sich die Flüssigkeit am Boden sammelt. Lassen Sie FIREAL niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist, heiß ist oder abkühlt – insbesondere in der Nähe von brennbaren Oberflächen. Lassen Sie FIREAL nicht über Nacht auf brennbaren Oberflächen stehen, auch wenn Sie glauben, dass es vollständig abgekühlt ist.

Wichtige Hinweise

FIREAL ist für die Verwendung mit natürlichen Brennstoffen (z. B. Holz, Pellets) ausgelegt und funktioniert mit anderen Brennstoffen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verändern oder modifizieren Sie FIREAL in keiner Weise. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe von FIREAL. Tragen Sie keine entflammare oder lose Kleidung, wenn Sie FIREAL benutzen. Verwenden Sie FIREAL nicht bei starkem Wind. Halten Sie alle elektrischen Kabel von FIREAL fern. Beugen Sie sich nicht über FIREAL, wenn Sie es anzünden oder wenn es in Betrieb ist.

Nach längerer Nichtbenutzung

Überprüfen Sie FIREAL auf Beschädigungen oder Kreosotablagerungen. Nutzen Sie das Gerät erst nach Durchführung der notwendigen Reparaturen oder Reinigungen.




Feuer löschen

Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen, da dies zu Schäden an FIREAL und zu Verletzungen führen kann. Entsorgen Sie Asche ordnungsgemäß in einem asche-sicheren Metallbehälter. Beachten Sie, dass Asche Wärme speichern kann – eine erneute Entzündung kann auch nach mehreren Stunden auftreten.

Gefahrenhinweis

Schwere Verletzungen, Todesfälle und/oder Sachschäden können auftreten, wenn die oben genannten Anweisungen nicht genau befolgt werden. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit.

MONTAGE



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle beiliegenden Anweisungen und Warnhinweise vollständig durch. Dies gewährleistet eine sichere Handhabung und die optimale Nutzung Ihres FIREAL.


1. Klappen Sie die Standbeine Ihres FIREAL vorsichtig nach außen. Achten Sie darauf, dass alle Beine fest und stabil sitzen.
2. Platzieren Sie FIREAL auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche. **Wichtig:** Verwenden Sie immer die Standbeine, wenn Sie FIREAL entzünden, um Schäden an Ihrer Stellfläche zu vermeiden.

3. Legen Sie den Feuerkonzentrator auf den FIREAL mit der Oberseite nach oben auf. Dadurch wird die Flamme optimal nach oben gelenkt, was eine effiziente Sekundärverbrennung und ein schönes Flammenbild fördert.
4. Befüllen Sie die Brennkammer mit geeignetem Brennmaterial wie:

- Daumenlangen, trockenen Holzstücken
- Hochwertigen Hartholzpellets

Achten Sie darauf, dass das Material vollständig in den Brennraum passt. Verwenden Sie bei Bedarf einen natürlichen Anzünder. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

mit Holz

**1. Anzünder platzieren**

In die Mitte der Brennkammer legen.

2. Entzünden

Mit langem Feuerzeug anzünden und Anzündschutz aufsetzen.

3. Holz hinzufügen

Daumengroßes Anzündholz langsam beilegen.

4. Luftzufuhr beachten

Holz nie über die inneren Luftlöcher stapeln.

5. Nachlegen

Bei Bedarf nachlegen, damit die Flamme dauerhaft brennt.

mit Pellets

**1. Pellets einfüllen**

Bis knapp unter die inneren Luftlöcher. Niemals höher befüllen – das stört die Luftzufuhr und erzeugt Rauch.

2. Anzünder platzieren

Mittig auf die Pellets legen.

3. Entzünden

Mit langem Feuerzeug den Anzünder anzünden.

4. Brennstart abwarten

Der Anzünder entfacht die Pellets selbstständig.

5. Nachlegen

Nur kleine Mengen (ca. 60 ml) nachfüllen. Zu viel auf einmal kann das Feuer ersticken und zu Rauch führen.

INSTRUCTION MANUAL

MODEL 350 | 360

EN



FIREAL

Micro Stove for Outdoor Use

Please take a moment to read the user manual carefully before using the appliance for the first time. Afterwards, keep this manual in a safe place so you can refer to it whenever needed.

This manual is an important part of the appliance, and we strongly recommend that you follow all instructions and guidelines precisely. Please understand that the manufacturer cannot accept responsibility for any damage resulting from improper use.

Thank you for using our micro stove safely and as intended!



Safety Instructions for the Safe Use of the Device

Please read the following instructions carefully and keep them for future reference.

The FIREAL micro oven is intended for outdoor use only!

Do not use it indoors or under overhanging structures or trees. FIREAL must not be used for indoor heating. Toxic carbon monoxide can accumulate, which may lead to suffocation or even death.

Risk to children

This product is not intended for use by children. It is for use by adults only. FIREAL is not a toy. Treat FIREAL with the same caution as an open fire. FIREAL becomes extremely hot during operation. Never touch or move FIREAL while it is operating or before it has fully cooled down. Any direct contact – accidental or otherwise – can result in severe burns or injury.

Safety guidelines

Do not lean any objects against FIREAL.

FIREAL must always be used with the provided stand or feet, especially when placed on wood, grass, PVC, or composite materials.

Use extreme caution when operating FIREAL on or near flammable surfaces. Use on wood, plastic, composite materials, or other flammable surfaces is at your own risk and may result in scorching or ignition if FIREAL is not sufficiently elevated or insulated.

Even when using the stand, wood and other flammable materials can vary greatly in quality and heat resistance. If necessary, further elevate or insulate FIREAL using the supplied heat-resistant mat to prevent potential damage.

Ignition and operation warnings

Do not use gasoline, lighter fluid, or other flammable liquids to ignite or reignite FIREAL. This can cause serious injury or property damage, especially if liquid fuel accumu-

lates at the base.

Never leave FIREAL unattended while in use, cooling down, or still hot — especially near flammable surfaces.

Do not leave FIREAL on flammable surfaces overnight, even if you believe it has fully cooled.

Important information

FIREAL is designed for use with natural fuels such as wood and pellets. It may not function properly with other fuels. Do not alter or modify FIREAL in any way.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids near FIREAL.

Do not wear flammable or loose clothing while operating FIREAL.

Do not use FIREAL in windy conditions.

Keep all electrical cables away from FIREAL.

Do not lean over FIREAL when lighting or operating it.

After extended periods of non-use

Inspect FIREAL for damage or creosote buildup before use. Only operate it after completing any necessary cleaning or repairs.

Extinguishing the fire

Do not use water to extinguish the fire, as this could damage FIREAL and cause injury.


Dispose of ash properly in a heat-resistant metal container. Keep in mind that ash can retain heat for several hours or even days, creating a potential fire hazard.

Hazard warning


Severe injury, death, and/or property damage can result from failure to follow the above instructions. The user assumes full responsibility for safe operation.

ASSEMBLY


1.



2.



3.



4.



Before using your FIREAL for the first time, read all accompanying instructions and safety warnings thoroughly. This ensures safe operation and optimal use of your FIREAL.

1. Carefully fold out the legs of your FIREAL. Make sure all legs are securely and stably positioned.
2. Place the FIREAL on a flat, stable, and heat-resistant surface. **Important:** Always use the legs when igniting the FIREAL to avoid damage to the surface underneath.

3. Place the fire concentrator on top of the FIREAL with the top side facing up. This directs the flame upward, promoting efficient secondary combustion and an attractive flame pattern.


4. Fill the combustion chamber with suitable fuel such as:

- Thumb-sized, dry wood pieces
- High-quality hardwood pellets

Make sure the material fits completely inside the combustion chamber. If necessary, use a natural firelighter. Ensure sufficient ventilation.

USAGE

with Wood



1. Place firelighter

Center it in the combustion chamber.

2. Ignite

Use a long lighter and place the flame guard on top.

3. Add wood

Slowly add thumb-sized kindling.

4. Maintain airflow

Never stack wood above the inner air holes.

5. Refuel as needed

Keep the flame burning brightly.

with Pellets



1. Fill pellets

Up to just below the inner air holes. Never overfill — this blocks airflow and causes smoke.

2. Place firelighter

Center it on top of the pellets.

3. Ignite

Use a long lighter to light the firelighter.

4. Let it burn

The firelighter will ignite the pellets on its own.

5. Refuel carefully

Add only small amounts (about 60 ml) at a time. Too much can smother the fire and produce smoke.

DE

Entsorgung und Umweltschutz

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schützen. Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll, sondern führen Sie es der Wertstoffsammlung zu, sofern dies in Ihrer Region möglich ist. Da FIREAL überwiegend aus Metall besteht, kann das Gerät in der Regel sortenrein recycelt werden. Bringen Sie es dazu zu einer autorisierten Sammelstelle für Altmetall oder geben Sie es bei Ihrem lokalen Recyclinghof ab. Verpackungsmaterialien wie Karton oder Papier können dem Altpapier, Kunststoffteile der gelben Tonne oder einem entsprechenden Sammelsystem zugeführt werden.

Hinweis: Bitte entfernen Sie vor der Entsorgung alle brennbaren Rückstände (z. B. Asche oder Rußreste) vollständig. Entsorgen Sie Asche nur in einem **nicht brennbaren Behälter**, sobald sie vollständig abgekühlt ist. Durch die sachgerechte Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum **Umweltschutz** und zur **Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe**.

Garantiebedingungen

Die Monster24 GmbH gewährt auf das Gerät FIREAL eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler bei sachgemäßem Gebrauch. Im Garantiefall ist das Gerät zusammen mit einem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung gut verpackt an unseren Kundendienst zu senden. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Verschleiß, unsachgemäße Nutzung, fehlende Pflege sowie Eingriffe durch Dritte. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt.

Monster24 GmbH, Westallee 70, 49661 Cloppenburg

EN

Disposal and Environmental protection

Please help protect our environment. Do not dispose of this device with household waste. Instead, take it to a designated recycling collection point, if available in your area. As FIREAL is made primarily of metal, the unit can usually be recycled as scrap metal. Please bring it to an authorized metal recycling facility or your local recycling center. Packaging materials such as cardboard or paper should be disposed of in paper recycling, and plastic parts in the appropriate recycling bin.

Note: Before disposal, be sure to remove all combustible residues (e.g., ash or soot). Dispose of ash only in a **non-combustible container**, and only after it has completely cooled.

Proper disposal helps protect the **environment** and supports the **recycling of valuable resources**.

Warranty Terms

Monster24 GmbH provides a 24-month warranty from the date of purchase for the FIREAL device, covering material and manufacturing defects that occur under proper and intended use. In the event of a warranty claim, the device must be securely packaged and sent to our customer service along with proof of purchase and a description of the issue. The warranty does not cover damage caused by wear and tear, improper use, lack of maintenance, or unauthorized modifications. Your statutory rights remain unaffected by this manufacturer's warranty.

Monster24 GmbH, Westallee 70, 49661 Cloppenburg

Kunden-Service Customer Service

Monster24 GmbH | Westallee 70 | 49661 Cloppenburg | Germany
Tel. +49 176 7676 1063 | E-Mail info@monster24.de | www.monster24.de





MONSTER24

Garten & Wohnen

Impressum

Bedienungsanleitung

Modell 350 | 360

Stand: 20. Mai 2025

© **Monster24 GmbH**

Westallee 70 | 49661 Cloppenburg

Tel. +49 176 76761063 | info@monster24.de

www.monster24.de

Folge uns und entdecke mehr!
Follow us to discover more!



@monster24.de

