



Limpeza y mantenimiento

Los tejidos Efficiency® están diseñados para zonas de mucho uso y por tanto con un elevado riesgo de suciedad y manchas. Los tejidos Efficiency® son de muy fácil mantenimiento y prácticamente todo tipo de mancha común puede eliminarse fácilmente. Para un mantenimiento diario de su tejido Efficiency® siga las instrucciones a continuación.

Eliminación de manchas

1. Trate las manchas tan pronto como se produzcan.
2. En caso de derrames elimine cualquier exceso de suciedad o mancha de grasa con un papel absorbente y con un cuchillo o espátula en el caso de manchas con costras o manchas secas.
3. Limpie la mancha con un paño limpio, usando una solución de agua tibia mezclada con unas gotas de detergente neutro o para lavado a mano.
4. En caso de manchas persistentes humedezca el tapizado directamente con agua jabonosa y luego frote. Si es necesario, repita el tratamiento.
5. Cuando la mancha haya desaparecido, enjuague con agua limpia para eliminar todos los residuos de jabón y seque con una toalla limpia.
6. Dejar secar al aire a temperatura ambiente. No use secadores de cabello.

Nota: en caso de que queden anillos de agua o manchas de agua después de la limpieza, limpie toda la superficie de la funda del sofá, de una costura a otra.

Lavado a máquina

1. Lave las fundas del sofá al revés y con la cremallera cerrada.
2. Cuando la funda del sofá en lugar de cremallera tenga velcro, coloque un paño protector o una tira sobre el velcro para evitar daños a la tela.
3. Use detergentes neutros y no use suavizante.
4. Lave a la temperatura recomendada para cada tela (en caso de duda, lave a 30° C), utilizando un programa de lavado con ciclo delicado.
5. Utilice una centrifugación mínima (800 rpm).
6. No lave conjuntamente con otros tejidos y no cargue la lavadora en exceso.

Secado

1. Con la funda todavía húmeda, estirar en ambas direcciones.
2. Secar sobre superficie plana a temperatura ambiente.
3. Evitar la exposición directa a la luz solar.
4. Asegúrese siempre de que la funda esté completamente seca antes de usarla.

