

Aoocci C3 Bedienungsanleitung





Achtung

1. Überprüfen Sie vor der Installation alle Zubehörteile. Nach der Installation ist keine Rückgabe möglich, es besteht jedoch die Möglichkeit einer Reparatur oder einer Rückgabe mit Preisnachlass.
2. Bitte verwenden Sie keine Hochdruckwasserpistole, um den Host und die Kameras abzuspielen, das Produkt ist nur gegen Regen wasserdicht.
3. Bitte verwenden Sie keinen Alkohol, Fleckenentferner oder andere ätzende Lösungsmittel zum Abwischen des Gehäuses und der Linse, um das Aussehen und die Wasserdichtigkeit des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte angeschlossen sind, bevor Sie das Gerät einschalten.
5. Knicken Sie die Kabel während der Installation nicht.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

Erklärung der Hauptkomponenten



Zubehördetails




- ① Glasfaserhalterung für Host×1
- ② Schrauben×4
- ③ Sechskantschraubendreher×1
- ④ O-Ringe×3(Größe: 22 mm/25,4 mm/28 mm)
- ⑤ Schraubendreher×1
- ⑥ Schraubenlöcher für Hosthaube×2
- ⑦ Hostschraubensatz×1

Beschreibung der Hauptteile und Schlüsselfunktionen



Verbindungsmethode



1. Stellen Sie das Multimeter auf Gleichstrom. Der schwarze Teststecker wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden, der rote Teststecker mit der Testleitung.
2. Bei ausgeschaltetem ACC sollte keine Ausgabe erfolgen, das Multimeter zeigt nichts an. Bei eingeschaltetem ACC sollte das Multimeter eine Spannung von 12 V anzeigen. Die ACC-Stromleitung wurde nun gefunden.
3. Wenn Sie die ACC-Leitung nicht gefunden haben, ersetzen Sie die Testleitung wiederholt mit dem roten Stift (der schwarze Stift bleibt unverändert am Minuspol), bis Sie die ACC-Leitung gefunden haben.

Beschreibung des Hauptmenübildschirms



Carplay: Mit CarPlay verbinden

*Mit Mobiltelefon verbinden

0 Passen Sie die

Bildschirmhelligkeit an

Android Auto: Mit Android Auto

verbinden

D Host-Lautstärkeregelung

0 Host-Menüeinstellungen

Anweisungen zur automatischen Verbindung mit CarPlay und Android




①. Tippen Sie auf die entsprechenden Personen oder stellen Sie je nach Nutzungsanforderungen eine Verbindung zum Screencasting her



Apple carplay

Hinweis:

Schalten Sie für die erste Verbindung das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein, stellen Sie eine Verbindung zum Host-Bluetooth her, warten Sie 5-10 Sekunden und öffnen Sie das Popup-Fenster des Mobiltelefons, um CarPlay zu verwenden. Nach der Authentifizierung wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt. Die CarPlay-Schnittstelle des Mobiltelefons überträgt automatisch. Beim nächsten Start wird automatisch eine Verbindung hergestellt. Solange das Bluetooth-WLAN des Hosts aktiviert ist, ist keine weitere Bedienung erforderlich.



Android auto

Hinweis:

Schalten Sie für die erste Verbindung die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, stellen Sie eine Verbindung zum Host-Bluetooth her und warten Sie 5- 10 Sekunden. Sobald das WLAN des Mobiltelefons aktiviert ist, wird die automatische Übertragung über die Android-Schnittstelle durchgeführt. Klicken Sie auf die Home-Taste, um zur Hauptoberfläche der Dashcam zurückzukehren.

Beschreibung des Haupteinstellungsbildschirms

Klicken  Um zum Haupteinstellungsbildschirm zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Sprache: Mehrere Sprachen
2. Telefon-Audio: EIN/AUS, wenn auf AUS geschaltet, wird der Mobiltelefon vom Host abgespielt.
3. Zeiteinstellung: Stellen Sie die Host-Zeit ein (nach der Verbindung mit GPS/WLAN/Bluetooth aktualisiert der Host die Zeit automatisch).
4. Tastenlautstärke: Ton der Touch-Taste ein-/ausschalten.
5. Bildschirmschoner: Automatische Bildschirmsperrezeit einstellen.
6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Host zurücksetzen.
7. Version: Version/Bluetooth-Name/WLAN-Name und Passwort prüfen.

Hauptmerkmale

Schutzstufe	IP67
Leinwandprojektion	Unterstützt Apple Carplay und Android Auto
Eingebauter Akku	Keine Batterie
Größe des Displays	5,0 Zoll IPS-Display
Spannungsbedarf	12 bis 5 V 2 A

Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung

1. Wie trenne ich CarPlay oder Android Auto?

Antwort: Schalten Sie einfach das WLAN aus oder vergessen Sie das Bluetooth-Gerät.

2. Wie stelle ich die Verbindung zu CarPlay/Android Auto wieder her, nachdem ich die Verbindung manuell getrennt habe?

Antwort: Stellen Sie einfach über Bluetooth die Verbindung zur Dashcam wieder her.

3. Wie stelle ich nach dem Neustart der Dashcam die Verbindung zu Carplay/Android Auto wieder her?

Antwort: Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt, wenn sowohl Bluetooth als auch WLAN aktiviert sind.