

ChowFACE

軟體操作說明手冊

首次設定ChowFACE

輸入網址:chowface.local
 首次登入:帳號/密碼都是admin
 登入後請系統會自動要求輸入新密碼。
 輸入兩次並按下確認後系統會自動重新啟動,並以新密碼進行登入。

密碼變更

Email

請輸入Email

新密碼

請輸入密碼



新密碼確認

請輸入密碼



確認

取消

STEP1

首次登入後系統一步一步安裝精靈

歡迎使用ChowFACE!

Step 1: 設定觸發設備

(1 / 6)

請參照使用說明書,將設備分別安裝至ChowFACE 的繼電器接孔,最多可以安裝3個裝置,分別對應於接孔1-3,系統將預設觸發設備為皆孔1,故請將主要們安裝於接孔1, 並將設備命名以便查看。

接孔1

設備名稱

未命名

設備建議: 主要門

自動關閉時間(秒)

安全感知器

輸入

1-999

不設定



STEP2

歡迎使用ChowFACE!

Step 2 : 加入攝影機

(4 / 6)

請搜尋並加入攝影機，加入後可根據人員身分設定攝影機的指定觸發設備 (預設為接孔1的設備)，例如：該攝影機辨識到的職員身分即凱起主要們，攝影機上限2台，加入時請將攝影機命名以便查看。

攝影機1

名稱	類型
WEBC_200	WEBCAM
WEBC_201	WEBCAM

攝影機暱稱

請填寫攝影機暱稱

○ 1

位置：200

○ 2

位置：null

指定觸發設備 (職員)

設備搜尋

辨識身份為職員時啟動設備。

指定觸發設備 (臨時職員)

設備搜尋

辨識身份為臨時職員時啟動設備。

上一步

繼續

STEP3

新增人員 批次匯入員工資料

歡迎使用ChowFACE!

Step 3 : 匯入人員

(6 / 6)

請參照"匯入檔案說明"，將Excel與jpg正確命名後壓縮，上傳zip檔。

批次匯入

上傳zip檔

未選擇任何檔案

選擇檔案

1 檔案說明 2 範例下載

略過

上一步

匯入

- 1.點選【檔案說明】取得批次建立方式說明。
- 2.按下【範例下載】取得人員建立EXCEL範本檔案。
- 3.依據您的員工資訊完成EXCEL。

新增單一人員

【人員管理】→【新增】→輸入人員資料。
開始進行新增人員程序前，請確認將【部門設定】的公司與部門建立完成。

ChowFACE

時間紀錄

人員管理

設備管理

部門設定

系統設定

全部公司

全部部門

全部狀態

新增

刪除

匯出資料

批次匯入

新增人員

姓名*

王大明

☒男 ☐女

啟用 ☐

身份類別*

職員

☐ 有效日期

年 / 月 / 日

工號*

ABC-001

卡片號碼

領取

Email

abc@abc.com

電話

公司部門 尚未設定公司或部門請至部門設定

請選擇

+

上傳照片*(0 / 5)

照片像素需大於36px，大小不超過1MB，單色背景，只能一個人臉入鏡，正面臉部占比少70%

+

取消

新增

部門設定

建立公司與所屬部門

按【新增公司】



新增公司

公司名稱

請輸入

取消

新增

按【新增部門】

新增部門

公司名稱

Kaitron

部門名稱

請輸入

觸發設備

前門

辦公室

後門

辦公室

取消

確定

部門轉移

人員調動部門時可選擇轉移人員至欲調動的部門。

按【轉移人員】



Kaitron

公司名稱

Kaitron

部門名稱

請輸入

觸發設備

前門

辦公室

後門

辦公室

取消

確定

轉移Kaitron人員至

請選擇部門

轉移後，部門將清空人員

取消

確定

設備管理

觸發設備(設定設備被觸發之後的反應秒數)



攝影機(指定攝影機觸發的設備)



系統設定

變更基本設定，設定各項基本設置。

ChowFACE

辨識紀錄

人員管理

設備管理

部門設定

系統設定

登出

帳號管理

帳號 : admin Email : info@kaitron.com

1 變更Email

2 變更密碼

3 日期&時間

日期 : 2023/5/19 時間 : 16:03:28

設定

4 網路

IP位址 : 000.000.000.000 網路遮罩 : 000.000.000.0 預設閘道 : 000.000.000.0

設定

5 儲存空間

內部已使用空間 : 0%

記憶卡
啟用中

☐ 不自動刪除影像
儲存空間不足時，將不再存取新的影像截圖

☒ 優先保留最新影像截圖
儲存空間不足時，將自動刪除最舊的影像

6 參數設定

錯誤辨識機率

1e-3

7 系統更新

目前版本 : V1.2

版本更新

回復出廠

- 1 變更Email帳號
- 2 變更密碼
- 3 變更日期&時間
- 4 設置網路
- 5 啟用記憶卡功能，可支援 micro SD卡至256GB。記憶卡需先格式化。
- 6 可以調整安全係數高低
- 7 系統版本更新&回復出廠預設值設定

辨識紀錄

可同時查巡人員進出的電磁紀錄與辨識圖片紀錄。

按【影像管理】

可以選擇刪除單張或多張圖片檔，也可以下載所選擇的圖片檔。
並查看圖片檔目前所在的儲存位置。

