

Aoocci C3 Manuel d'utilisation



Attention

1. Vérifiez tous les accessoires avant l'installation. Aucun retour ne sera accepté après l'installation, mais il est possible de faire réparer le produit ou de bénéficier d'un retour à prix réduit.
2. Veuillez ne pas utiliser de pistolet à eau à haute pression pour rincer l'unité principale et les caméras, le produit n'est étanche qu'à la pluie.
3. Veuillez ne pas utiliser d'alcool, de solution détachante ou d'autres solvants corrosifs pour essuyer l'unité principale et l'objectif afin d'éviter d'endommager l'apparence du produit et son étanchéité.
4. Veuillez vous assurer de connecter toutes les unités avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Ne pliez pas les câbles pendant l'installation.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Explication des Principaux Composants



Détails des accessoires




- ① Support en fibre de verre pour hôte × 1
- ② Vis × 4
- ③ Tournevis hexagonal × 1
- ④ Joint torique × 3 (taille : 22 mm/25,4 mm/28 mm)
- ⑤ Tournevis × 1
- ⑥ Trou de vis pour capot hôte × 2
- ⑦ Jeu de vis pour support en fibre de verre pour hôte × 1



Description des principales parties et fonctions clés

Méthode de connexion



1. Réglez le multimètre sur CC, connectez la sonde noire à la borne négative de la batterie et la sonde rouge à la ligne de test.
2. Lorsque l'ACC est désactivé, il ne devrait y avoir aucune sortie et le multimètre n'affiche rien ; lorsque l'ACC est activé, le multimètre devrait afficher une tension de 12 V. À ce moment-là, vous avez trouvé la ligne d'alimentation

ACC.

3. Si vous n'avez pas trouvé la ligne ACC, veuillez utiliser le stylo rouge pour remplacer la ligne de test à plusieurs reprises (le stylo noir connecté au pôle négatif reste inchangé) jusqu'à ce que vous trouviez la ligne ACC.

Description de l'écran du menu principal



Carplay : connectez-vous à CarPlay

Android Auto : se connecter à Android Auto

Se connecter au téléphone portable

DHost Réglage du volume

O Régler la luminosité de l'écran

O Host Menu settings

Instructions de connexion CarPlay & Android Auto



①. Appuyez sur le bouton correspondant ou Cconnect à la diffusion d'écran en fonction des exigences d'utilisation.




Remarque :

Pour la première connexion, activez le Bluetooth de votre téléphone portable, connectez-vous au Bluetooth de l'hôte, puis attendez 5 à 10 secondes. Entrez dans la fenêtre contextuelle du téléphone portable pour utiliser CarPlay. Le Bluetooth sera automatiquement déconnecté après l'authentification, et l'interface CarPlay du téléphone portable sera automatiquement transmise. Au prochain démarrage, la connexion se fera automatiquement, à condition que le Bluetooth Wi-Fi de l'hôte

soit activé, aucune opération n'est nécessaire.

Apple carplay



Remarque :

Pour la première connexion, activez le Bluetooth du téléphone portable, connectez-vous au Bluetooth de l'hôte, puis attendez 5 à 10 secondes. Lorsque le Wi-Fi du téléphone portable est ouvert, l'interface Android Auto se transmettra automatiquement. Cliquez sur le bouton d'accueil pour revenir à l'interface principale de la caméra embarquée.

Android auto

Description de l'écran Paramètres principaux

Cliquez  pour accéder à l'écran de configuration principal, comme suit :



1. Langue : plusieurs langues.
2. Audio du téléphone : ON/OFF, lorsque réglé sur OFF, le son du téléphone portable est diffusé par l'hôte.
3. Réglage de l'heure : réglez l'heure de l'hôte (après connexion au GPS/Wi-Fi/Bluetooth, l'hôte mettra automatiquement l'heure à jour).
4. Volume des touches : activation/désactivation du son des touches tactiles.
5. Écran de veille : réglage de la durée avant le verrouillage automatique de l'écran.
6. Réinitialisation d'usine : réinitialisation de l'hôte.
7. Version : vérification de la version/du nom Bluetooth/du nom Wi-Fi et du mot de passe.

Caractéristiques principales

Niveau de protection	IP65
Projection d'écran	Support Apple CarPlay Android Auto
Batterie intégrée	Sans batterie
Taille de l'écran	Écran IPS 5.0-inch
Tension requise	12 à 5V 2A

Solutions courantes de dépannage

1. Comment déconnecter CarPlay ou Android Auto ?

Réponse : Il suffit de désactiver le Wi-Fi ou d'oublier l'appareil Bluetooth.

2. Comment me reconnecter à CarPlay/Android Auto après l'avoir déconnecté manuellement ?

Réponse : Il suffit de se reconnecter à la caméra embarquée via Bluetooth.

3. Comment me reconnecter à CarPlay/Android Auto après avoir redémarré la caméra embarquée ?

Réponse : La connexion sera rétablie automatiquement lorsque le Bluetooth et le Wi-Fi seront tous deux activés..