


# アースングテスター

正しくアースングされているかどうか、  
時々接続状態を検証してみましょう。




あなたの身体が  
大地につながって  
いることを  
目で見て  
確認できる  
テスターです。


## ■ 使用方法




もう一つの差込み口に  
使用する製品のプラグ  
を差し込みます。



アースコンセントに  
スプリッターを  
差し込みます。  
テスターのプラグを  
片方のスプリッターの  
差し込み口に入れます。



ボタンの中心を強く押し  
込んでください。  
緑のライトが点灯すると  
アースングされています。



図のようにつなげた後、  
製品の平らな箇所の上で、  
テスターを製品に  
当てます。

# おかしいな？

と思ったら、こちらをお読みください

## ボタンを押すコツ

身体にテスター裏側の金属面を直接当て、ボタンをしっかりと強く押し込むようにします。いつでも身体のアーシング状態をチェックすることができます。

## ランプが点灯しない場合

他の場所に触れずにボタンのみを何度か押ししてください。点灯しない場合は、電池が消耗しています。ミニドライバーで裏のふたを開け、電池を交換してください。



## 点滅するが消えてしまう

シーツや枕に直接当て、もう一度テストしてください。接続用品の一部が外れている場合があります。配線やアース棒を点検して下さい。軒下など地面が乾燥すると強くない場合もあります。場所を変えるか打ち水をして地面をぬらし、電気を伝わりやすくします。



## 製品に直接当てると点灯するが、身体の一部に当てても点灯しない

身体とアーシングシーツやピローが十分に広い面積で触れ合っていれば、身体を通してアーシングの状態をチェックすることができますが、皮膚には電気を通しやすい部位とそうでない部位があります。また、冬はドライスキン状態となり、空気層のために通電しにくいこともあります。お風呂上がりなど素肌に十分な湿り気のある時にもう一度お試しください。



インナー方式の場合、薄い布地を間に挟んでの測定となるため、材質や厚さ、湿度により測定できない場合もあります。