

- Apta para puertas de espesor desde 38 hasta 62mm.
Si supera esa medida, solicitar tornillos especiales mas largos.

- Suitable for doors thickness from 1 1/2" to 2 1/2".

If it exceeds this measurement, request longer special screws.

- Indicada para portas com espessura entre 38 e 62mm.
Para portas mais espessa, utilize parafusos especiais, mais longos.

- La plantilla de perforacion se encuentra en los antipánicos y se coloca en el lado interno de la puerta.

- The template is located on the panic devices and are placed on the inner side of the door.

- O gabarito de instalação é fornecido com as barras antipânico e deve ser usado no lado interno da porta.

Todos estos manuales y plantillas se encuentran para descargar en la pagina:

<http://www.blincer.com/>

All these manuals and templates are available for download on the page:

<http://www.blincer.com/>

Todos estes manuais e modelos esta disponíveis para baixar na página:

<http://www.blincer.com/>

3 HERRAMIENTAS A UTILIZAR INSTALLATION TOOLS FERRAMENTAS A UTILIZAR

- Sierra para acero.
- Destornillador PH2.

- Steel saw.
- PH2 screwdriver.

- Serra para cortar aço.
- Chave de fenda PH2.

1850-14 Rev.03 (08/2020)



JAQUE®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTIOS MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

LINE T850
LINEA T850
LINHA T850

IMPORTANTE/IMPORTANT

ENTREGAR ESTE MANUAL AL PROPIETARIO/USUARIO

DELIVER THIS MANUAL TO THE OWNER/USER

ENTREGAR ESTE MANUAL AO PROPRIETÁRIO/USUÁRIO

Blincer S.R.L.

- Apta para puertas de espesor desde 38 hasta 62mm.
Si supera esa medida, solicitar tornillos especiales mas largos.

- Suitable for doors thickness from 1 1/2" to 2 1/2".

If it exceeds this measurement, request longer special screws.

- Indicada para portas com espessura entre 38 e 62mm.
Para portas mais espessa, utilize parafusos especiais, mais longos.

- La plantilla de perforacion se encuentra en los antipánicos y se coloca en el lado interno de la puerta.

- The template is located on the panic devices and are placed on the inner side of the door.

- O gabarito de instalação é fornecido com as barras antipânico e deve ser usado no lado interno da porta.

Todos estos manuales y plantillas se encuentran para descargar en la pagina:

<http://www.blincer.com/>

All these manuals and templates are available for download on the page:

<http://www.blincer.com/>

Todos estes manuais e modelos esta disponíveis para baixar na página:

<http://www.blincer.com/>

3 HERRAMIENTAS A UTILIZAR INSTALLATION TOOLS FERRAMENTAS A UTILIZAR

- Sierra para acero.
- Destornillador PH2.

- Steel saw.
- PH2 screwdriver.

- Serra para cortar aço.
- Chave de fenda PH2.

1850-14 Rev.03 (08/2020)



JAQUE®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTIOS MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

LINE T850
LINEA T850
LINHA T850

IMPORTANTE/IMPORTANT

ENTREGAR ESTE MANUAL AL PROPIETARIO/USUARIO

DELIVER THIS MANUAL TO THE OWNER/USER

ENTREGAR ESTE MANUAL AO PROPRIETÁRIO/USUÁRIO

Blincer S.R.L.