

Luvele

Luv life. Luv health.

LUVELE FRESH HAND PUMP



Instruction
Booklet



Luvele.eu | .com | .com.au | .co.uk

Safety

Please be sure to read all instructions before using the Luvele Fresh Vacuum Canister set. Keep these instructions for future reference.

The Portable Hand Pump is intended to be exclusively used with Luvele glass canisters to create an effective vacuum seal for long-lasting food storage. It may only be used with the accessories supplied or approved by Luvele. Any other use is considered improper and may result in personal injury or property damage. The Hand Pump is intended for domestic use only. It is not intended for commercial use. Do not use the appliance on yourself, other persons or animals.

- Use only the provided attachments to vacuum seal the glass canisters.
- Improper handling of the Hand Pump causes the risk of fire. Only charge the battery using the included connecting cable. Do not disassemble the battery.
- Make sure that the connecting cable is not knotted or pinched and make sure that the connecting cable and the Hand Pump do not come in contact with sources of heat (e.g. hobs, gas flames).
- Always unplug the power adapter from the socket, do not pull the connecting cable.
- In the event of danger or a defect, unplug the power adapter connected to the connecting cable from the socket immediately.
- Unplug the Hand Pump from the connecting cable prior to cleaning or maintenance.
IMPORTANT: As long as the power adapter is plugged in, there is a voltage inside the appliance, even if the Hand Pump is switched off.
- Never remove the connecting cable with wet hands, lay the cable on a hot surface, or let the cable come into contact with oil.
- Never dismantle the Hand Pump and do not make any technical modifications.
- Never use a faulty appliance or faulty accessories.
- Do not try and perform any maintenance, other than cleaning. For any maintenance issues please contact Luvele at support@luvele.com
- Do not operate outdoors.
- Do not microwave canisters with the lid on.
- Use a fire blanket only to extinguish fires on appliance.
- The appliance is not designed for commercial or industrial use, it is for household use only.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children 8 years and above can use this appliance, however, they should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years old and supervised.

Keep the appliance and its connecting cable out of reach of children less than 8 years.

Keep children away from the packaging material. It poses a risk of suffocation.

The device has a permanently installed battery.

Safety

Use only designated accessories enclosed.

Keep the appliance and its connecting cable out of reach of children less than 8 years.

Keep children away from the packaging material. It poses a risk of suffocation. The device has a permanently installed battery.

Use only designated accessories enclosed.

Introduction

The Luvele Fresh Vacuum Canister Set lets you enjoy the convenience and benefits of storing pre-made meals, preserving leftovers, controlling portion sizes and simplifying reheating in a vacuum sealed, plastic free environment, allowing food to last up to 3-5 times longer.

They are great for storing foods or other items in the refrigerator, freezer or in the pantry.

The glass canisters are dishwasher, oven and microwave safe (without lids). Use the glass canisters to cook meals in the oven (without lid), or reheat your left over in the microwave (without lid).

Hand Pump Technical Information:

Battery Specification : 3.7V, Li-Ion,1500mAh

Power : 2.5W

Charging cable : Type C, Length 1.0m (3.2ft)

Charge current: 500mA

Charge time : ~ 4 hours

Dimensions (DxH) : 5.5cm x 13cm (2.1in x 5.1in)

Net Weight: 0.3 kg (0.65lb)

Material : Stainless steel + ABS plastic, Silicone

Cleaning

Cleaning the Hand Pump

**IMPORTANT:**

Unplug the power adapter and disconnect the Hand Pump from the Connecting Cable prior to cleaning.



Only use a dry or slightly damp cloth to clean the body of the Hand Pump. DO NOT submerge in water.

**IMPORTANT:**

Do not put any parts of the Hand Pump into the dishwasher.



To clean the Silicone Seal, remove it from the body of the Hand Pump by gently pulling downwards and clean it with warm soapy water. Dry thoroughly before placing it back into position.



The Luvele Portable Hand Pump is backed by our 1 Year Total Cover Warranty. Our warranty will cover any manufacturing fault with the product and will also cover damage caused during transit.

Your warranty starts from the purchase date of your Luvele product.

Please visit our website to register your warranty:

Europe: luvele.eu
 Australia: luvele.com.au
 United States: luvele.com
 United Kingdom: luvele.co.uk

Further instructions can be found on your warranty card.

Warranty Process

We want to make any warranty claim as simple as possible for you. All you need to do is contact us at support@luvele.com and provide us information about the problem you are having with your item. Firstly, we will suggest some troubleshooting ideas to establish whether or not the issue can be fixed without a return. Photos and videos of the fault may be requested if and where appropriate, and if it will ensure a faster resolution.

Generally, if you have an issue with your item within 30 days of receiving it, we will email you a prepaid return label that can be printed out and used to send the item back with. We will then generally send you a brand new item. The new item will be shipped within 48 hours of receiving the faulty item back. A confirmation email will be sent when your faulty item is received back.

If you have an issue after the 30 day period we will consider repairing your item if suitable. If it cannot be repaired it will be replaced with a brand new item. Refunds will only be offered within the 30 day money back guarantee, if you choose this option over a new replacement. Outside of this 30 day period, your item will be repaired or replaced.

We are here to help, so please email us and the best solution to meet your needs will be offered. support@luvele.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The warning sentence of cancelling the user's right to operate the equipment without the express permission of the responsible party of any changes or modifications of the product as follow:

"Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LUVELE FRESH VACUUM CANISTER
 INSTRUCTION BOOKLET & USER GUIDE

Luvele life. Luvele health.





Luvele

Luv life. Luv health.

HANDPUMPE LUVELE FRESH



Gebrauchsanweisung



Luvele.de

Lesen Sie bitte die komplette Anleitung, bevor Sie die Luvele Fresh Vakuumbehälter verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Die mitgelieferte tragbare Handpumpe ist ausschließlich für die Verwendung mit Luvele-Glasbehältern bestimmt, um eine effektive Vakuumversiegelung für eine lange Aufbewahrung von Lebensmitteln zu erreichen. Sie darf nur mit dem mitgelieferten oder von Luvele zugelassenen Zubehör verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Die Handpumpe ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht an sich selbst, anderen Personen oder Tieren.

- Verwenden Sie zum Vakuumieren der Glasbehälter nur die mitgelieferten Aufsätze.
- Bei unsachgemäßer Verwendung der Handpumpe besteht Brandgefahr. Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht verknotet oder eingeklemmt ist und dass Kabel und Handpumpe nicht mit Wärmequellen (z. B. Herdplatten, Gasflammen) in Kontakt kommen
- Ziehen Sie immer das Netzteil aus der Steckdose und ziehen Sie nie am Kabel.
- Ziehen Sie bei Gefahr oder einem Defekt sofort das mit dem Ladekabel verbundene Netzteil aus der Steckdose.
- Entfernen Sie vor der Reinigung oder Wartung der Handpumpe das Ladekabel.
WICHTIG: Solange das Netzteil eingesteckt ist, steht das Gerät unter Spannung – auch wenn die Handpumpe ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie das Ladekabel niemals mit nassen Händen, legen Sie das Kabel niemals auf eine heiße Oberfläche und lassen Sie das Kabel nicht in Kontakt mit Öl kommen.
- Zerlegen Sie die Handpumpe nicht und nehmen Sie keine technischen Veränderungen vor.
- Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät oder defektes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, selbstständig Wartungsarbeiten durchzuführen (außer Reinigung). Bei Problemen kontaktieren Sie bitte Luvele Europe unter support@luvele.de
- Nicht im Freien verwenden.
- Stellen Sie die Behälter nicht mit geschlossenem Deckel in die Mikrowelle.
- Ein brennender Behälter darf nur mit einer Feuerlöschdecke gelöscht werden
- Die Behälter sind nicht für die kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen, sondern nur für den Gebrauch im Haushalt.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen. Dies sind zum Beispiel:

- Mitarbeiterküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser
- Nutzung durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Umgebungen, die einem Frühstückspensionen und ähnliche Umgebungen

Dieses Gerät sollte nicht von Personen (inklusive Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, außer wenn diese von jemandem, der für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder in den Betrieb des Gerätes eingewiesen wurden.

Kinder, die 8 Jahre alt oder älter sind, können dieses Gerät benutzen, sollten jedoch beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Pflege des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, außer wenn diese älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden



Das Gerät und das Kabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, wenn diese jünger als 8 Jahre sind.

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Es besteht Erststichungsgefahr.

Das Gerät hat eine fest eingebaute Batterie. Verwenden Sie nur das beiliegende und vorgesehene.

Das Luvele Fresh Vakuumbehälter-Set ermöglicht es Ihnen, fertige Mahlzeiten und Reste aufzubewahren, Gerichte in Portionen aufzuteilen und Speisen in vakuumierten, plastikfreien Behältern aufzuwärmen, wodurch Lebensmittel 3-5-mal länger haltbar sind.

Sie eignen sich auch hervorragend zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder anderen Dingen im Kühlschrank, Gefrierschrank oder in der Speisekammer.

Die Glasbehälter sind spülmaschinen-, backofen- und mikrowellenfest (ohne Deckel). Verwenden Sie die Glasbehälter zum Garen von Speisen im Backofen (ohne Deckel) oder zum Aufwärmen von Resten in der Mikrowelle (ohne Deckel).

Technische Daten der Handpumpe:

Batteriedaten: 3,7 V, Li-Ion, 1500 mA
 Leistung: 2,5 W
 Ladekabel: Typ C, Länge: 1,0 m
 Ladespannung: 500 mA
 Ladedauer: ~ 4 Stunden
 Maße (T x H) : 5,5 cm x 13 cm
 Nettogewicht: 0,3 kg
 Material: Edelstahl + ABS-Kunststoff, Silikon

Reinigung der Handpumpe



WICHTIG:

Stecken Sie die Handpumpe aus und entfernen Sie das Ladekabel, bevor Sie sie reinigen.

SCHRITT
1

Reinigen Sie das Gehäuse der Handpumpe nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Tauchen Sie es NICHT in Wasser ein..



WICHTIG:

Reinigen Sie keine Teile der Handpumpe in der Spülmaschine..

SCHRITT
2

Um die Silikondichtung zu reinigen, entfernen Sie sie vom Gehäuse der Handpumpe, indem Sie sie vorsichtig nach unten ziehen. Reinigen Sie sie mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Das Luvele Fresh Vakuumbehälter-Set verfügt über eine Garantie von 1 Jahr. Unsere Garantie deckt Produktionsfehler während der Herstellung ebenso ab wie Schäden, die während des Transports entstanden sind.

Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Kaufzeitpunkt Ihres Luvele-Produkts. Bitte besuchen Sie www.luvele.eu, um sich für die Garantie zu registrieren. Weitere Anweisungen finden Sie auf Ihrer Garantiekarte.

Garantieabwicklung

Wir möchten es Ihnen so einfach wie möglich machen, einen Garantiefall zu melden. Alles, was Sie hierfür tun müssen, ist, uns über support@luvele.de zu kontaktieren und uns über die Probleme, die Sie mit Ihrem Produkt haben, zu informieren. Im ersten Schritt werden wir Ihnen einige Lösungsvorschläge machen, um herauszufinden, ob das Problem möglicherweise auch ohne eine Rücksendung gelöst werden kann. Gegebenenfalls bitten wir Sie um Fotos oder ein kurzes Video des Mangels, sofern dies einer schnelleren Lösung des Problems dient.

Wenn ein Problem innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Produkts auftritt, erhalten Sie ein im Voraus bezahltes Rücksendeetikett per E-Mail, das Sie ausdrucken und zur Rücksendung des Produkts verwenden können. Normalerweise senden wir Ihnen in diesem Fall ein komplett neues Produkt zu. Das neue Produkt wird innerhalb von 48 Stunden, nachdem wir das mangelhafte Produkt erhalten haben, an Sie versendet. Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung, dass wir das mangelhafte Produkt von Ihnen zurückerhalten haben.

Wenn ein Problem erst nach diesem 30-tägigen Zeitraum auftritt, überprüfen wir, ob wir das Produkt reparieren können. Wenn es nicht repariert werden kann, ersetzen wir es durch ein neues Produkt. Rückerstattungen werden nur innerhalb der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie angeboten, wenn Sie diese Option gegenüber einem neuen Ersatzartikel wählen. Außerhalb dieses 30-tägigen Zeitraums wird Ihr Produkt repariert oder ersetzt.

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und wir werden die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.

support@luvele.de | luvele.de

LUVELE FRESH VAKUUMBEHÄLTER
 GEBRAUCHSANWEISUNG & BENUTZERHANDBUCH
Luv life. Luv health.






Luvele

Luv life. Luv health.

BOMBA DE MANO LUVELE FRESH



Instrucciones de uso



Luvele.es

INSTRUCCIONES | P2

Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar los recipientes al vacío Luvele Fresh por primera vez. Conserve estas instrucciones para futuras consultas

La bomba de mano portátil incluida con este producto debe ser usada únicamente para el sellado al vacío de los recipientes de vidrio Luvele, que le permitirá almacenar alimentos por largos períodos de tiempo. Solo debe ser utilizada con accesorios suministrados o aprobados por Luvele. Cualquier otro uso se considerará inapropiado y podría resultar en lesiones personales o daños materiales. La bomba de mano está diseñada únicamente para uso doméstico. No ha sido diseñada para uso comercial. No utilice este aparato en su cuerpo, el de otras personas o en animales.

- Utilice solo los accesorios suministrados para sellar al vacío los recipientes de vidrio.
- La manipulación incorrecta de la bomba de mano puede provocar riesgos de incendio. Cargue la batería únicamente con el cable suministrado. No desmonte la batería. Compruebe que el cable de conexión no esté enredado ni apretado y asegúrese de que tanto el cable de conexión como la bomba manual no entren en contacto con fuentes de calor (como quemadores o llamas de gas).
- Desenchufe correctamente el adaptador de la toma de corriente, nunca tire del cable para desconectarlo.
- En caso de presentarse un peligro o un defecto en el aparato, desenchufe inmediatamente el adaptador de la toma de corriente.
- **IMPORTANTE:** Siempre que el adaptador esté enchufado, habrá tensión en el interior del dispositivo, incluso si la bomba de mano está apagada.
- Nunca retire el cable de conexión con las manos mojadas, no lo coloque sobre superficies calientes ni permita que el cable entre en contacto con aceite.
- Nunca desmonte ni realice modificaciones técnicas en la bomba de mano.
- Nunca utilice un dispositivo o accesorios que presenten defectos.
- No intente realizar ningún otro mantenimiento además de la limpieza. Para cualquier problema de mantenimiento, póngase en contacto con Luvele Europe en support@luvele.es
- No utilizar al aire libre
- No introduzca los recipientes en el microondas con la tapa puesta.
- Para apagar un eventual incendio del aparato, utilice solo una manta ignífuga.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para uso comercial o industrial, sino únicamente para uso doméstico.

Este aparato ha sido diseñado para su uso en ámbitos domésticos y otros similares, como:

- Zonas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Casas Rurales;
- Para el uso de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Para alojamientos de tipo «Bed & Breakfast»

Este aparato no debe ser manipulado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluidos niños), o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o sean instruidos para su uso por una persona que se haga responsable de su seguridad.

Los niños mayores de 8 años pueden utilizar este aparato, pero siempre bajo la supervisión de un responsable que asegure que el dispositivo no sea utilizado para jugar. Los niños no deben jugar con el aparato.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

**Seguridad**

Mantenga el aparato y el cable de conexión fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Pueden implicar un riesgo de asfixia.

El dispositivo tiene una batería fija incorporada.

Utilice únicamente los accesorios designados incluidos.

Introducción

El set de recipientes al vacío Luvele Fresh le permitirá disfrutar de la comodidad y las ventajas de almacenar comidas preparadas, conservar sobras, controlar el tamaño de las porciones y simplificar el recalentamiento en un envase sin plástico y sellado al vacío, que extenderá la vida útil de sus alimentos hasta 3-5 veces.

Son ideales para almacenar alimentos u otros artículos en el refrigerador, el congelador o la despensa.

Estos recipientes de vidrio son aptos para lavavajillas, horno y microondas (excepto las tapas). Utilice los recipientes de vidrio para cocinar comidas en el horno (sin tapa) o recalentar sobras en el microondas (sin tapa).

Información técnica de la bomba de mano:

Especificaciones de la batería: 3,7 V, Li-Ion, 1500 mA

Potencia: 2,5 W

Cable de carga: tipo C, 1 m de longitud

Corriente de carga: 500 mA

Tiempo de carga: ~4 horas

Dimensiones (prof. x alt.): 13 cm x 5,5 cm

Peso neto: 0,3 kg

Material: acero inoxidable + plástico ABS, silicona

Limpieza de la bomba de mano**Limpieza****IMPORTANTE:**

Desenchufe el adaptador de corriente y desconecte el cable de la bomba de mano antes de proceder a su limpieza.

PASO 1

Utilice únicamente un paño seco o ligeramente húmedo para limpiar la superficie de la bomba de mano. NO la sumerja en agua.

**IMPORTANTE:**

No lave ninguna pieza de la bomba de mano en el lavavajillas.

PASO 2

Para limpiar la junta de silicona, retírela de la bomba de mano tirando suavemente hacia abajo y lávela con agua tibia y jabón. Séquela bien antes de volver a colocarla en su lugar.

**Garantía**

El set de recipientes al vacío Luvele Fresh está respaldado por nuestra garantía de cobertura total de 1 año. Nuestra garantía cubrirá cualquier fallo de fabricación del producto, así como cualquier daño causado durante el transporte.

La garantía comienza a partir de la fecha de compra de su producto Luvele. Visite www.luvele.eu para registrar su garantía. Puede encontrar más instrucciones en su tarjeta de garantía.

Proceso de garantía

Queremos que las reclamaciones de garantías sean completamente sencillas para usted. Todo lo que debe hacer es ponerse en contacto con nosotros en support@luvele.es y proporcionarnos información sobre el problema que tiene con su artículo. En primer lugar, le sugeriremos algunas ideas para solucionar el problema y determinar si es posible arreglarlo sin necesidad de devolver el producto. Si fuera oportuno, podríamos solicitar fotos de la avería si esto asegura una resolución más rápida.

Por lo general, si tiene algún problema con su artículo dentro de los 30 días a partir de su recepción, le enviaremos una etiqueta prepagada por correo electrónico, que podrá imprimir y utilizar para devolvernos el artículo. Posteriormente, le enviaremos un artículo nuevo. El nuevo artículo se enviará dentro de un plazo de 48 horas a partir de la recepción del artículo defectuoso. Cuando recibamos la devolución del artículo defectuoso, le enviaremos un correo electrónico de confirmación.

Si tiene un problema con su artículo después del periodo de 30 días, consideraremos la posibilidad de reparar el artículo, si procede. Si no se puede reparar, se sustituirá por un artículo nuevo. Solo se realizarán reembolsos dentro de los 30 días de garantía de devolución de dinero, en caso de que usted elija esta opción en lugar de un artículo nuevo de reemplazo. Una vez transcurrido este período de 30 días, el artículo será reparado o reemplazado.

Estamos aquí para ayudarle, envíenos un correo electrónico y le brindaremos la mejor solución para satisfacer sus necesidades.
support@luvele.es | luvele.es

RECIPIENTE AL VACÍO LUVELE FRESH
INSTRUCCIONES DE USO Y GUÍA DEL USUARIO

Luv life. Luv health.

Luvele



Luvele

Luv life. Luv health.

POMPE À MAIN LUVELE FRESH



Mode d'emploi



Luvele.fr

INSTRUCTION | P2

Sécurité

Veillez à lire toutes les instructions avant d'utiliser le kit du récipient sous vide Luvele. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

La pompe à main portable incluse est destinée à être utilisée exclusivement avec les récipients en verre Luvele afin de créer un vide efficace pour une conservation longue durée des aliments. Elle ne peut être utilisée qu'avec les accessoires fournis ou approuvés par Luvele. Toute utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. La pompe à main est destinée à un usage domestique uniquement. Elle n'est pas destinée à un usage commercial. N'utilisez pas l'appareil sur vous-même, d'autres personnes ou des animaux.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis pour sceller sous vide les récipients en verre.
- Une manipulation incorrecte de la pompe à main entraîne un risque d'incendie. Chargez la batterie uniquement à l'aide du câble de connexion fourni. Ne démontez pas la batterie. Veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas noué ou pincé et veillez à ce que le câble de raccordement et la pompe à main n'entrent pas en contact avec des sources de chaleur (par exemple, plaques de cuisson, flammes à gaz).
- En cas de danger ou de défaut, débranchez immédiatement de la prise de courant l'adaptateur électrique relié au câble de raccordement.
- Débranchez la pompe à main du câble de raccordement avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- **IMPORTANT** : Tant que l'adaptateur électrique est branché, il y a une tension à l'intérieur de l'appareil, même si la pompe à main est éteinte.
- Ne retirez jamais le câble de connexion avec des mains mouillées, ne posez jamais le câble sur une surface chaude et ne laissez jamais le câble entrer en contact avec de l'huile.
- Ne démontez jamais la pompe à main et n'apportez aucune modification technique.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux ou des accessoires défectueux.
- N'essayez pas d'effectuer une maintenance autre que le nettoyage. Pour tout problème de maintenance, veuillez contacter Luvele Europe à l'adresse support@luvele.fr.
- N'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne mettez pas les récipients au micro-ondes avec le couvercle.
- Utilisez une couverture anti-feu uniquement pour éteindre les feux sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel, il est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- Les maisons de ferme;
- Par les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel;
- Les environnements de type chambre d'hôtel

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants de 8 ans et plus peuvent utiliser cet appareil, mais ils doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.



Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.,

Gardez l'appareil et son câble de raccordement hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

L'appareil est équipé d'une batterie installée en permanence.

Utilisez uniquement les accessoires désignés ci-joints.

Introduction

Le kit de récipient sous vide Luvele Fresh vous permet de profiter de la commodité et des avantages de la conservation des plats préparés, de la préservation des restes, du contrôle de la taille des portions et de la simplification du réchauffage dans un environnement scellé sous vide, sans plastique, permettant aux aliments de durer jusqu'à 3 à 5 fois plus longtemps. Ils sont parfaits pour conserver des aliments ou d'autres articles au réfrigérateur, au congélateur ou dans le garde-manger.

Les récipients en verre peuvent être utilisés au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes. (sans couvercle). Utilisez les récipients en verre pour cuire des repas au four (sans couvercle), ou réchauffez vos restes au micro-ondes (sans couvercle).

Pompe à main Informations techniques :

Spécifications de la batterie : 3,7V, Li-Ion, 1500 mA

Puissance : 2,5 W

Câble de charge : Type C, Longueur 1,0 m Courant de charge : 500mA

Temps de charge : ~ 4 heures

Dimensions (P x H) : 5,5 cm * 13 cm

Poids net : 0,3 kg

Matériau : Acier inoxydable + plastique ABS, Silicone

Nettoyage

Nettoyage de la pompe

**IMPORTANT:**

Débranchez l'adaptateur électrique et déconnectez la pompe du câble de raccordement avant de la nettoyer.

ÉTAPE
1

Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le corps de la pompe. NE l'immergez PAS dans l'eau.

**IMPORTANT:**

Ne mettez pas de pièces de la pompe dans le lave-vaisselle.

ÉTAPE
2

Pour nettoyer le joint en silicone, retirez-le du corps de la pompe en le tirant doucement vers le bas et nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse. Séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

Le kit de récipients sous vide Luvele Fresh est couvert par notre garantie totale d'un an. Notre garantie couvre tout défaut de fabrication du produit et couvre également les dommages causés pendant le transport.

Votre garantie commence à partir de la date d'achat de votre produit Luvele. Veuillez visiter www.luvele.eu pour enregistrer votre garantie. Vous trouverez d'autres instructions sur votre carte de garantie.

Processus de garantie

Nous voulons rendre toute demande de garantie aussi simple que possible pour vous. Il vous suffit de nous contacter à l'adresse support@luvele.fr et de nous communiquer des informations sur le problème que vous rencontrez avec votre article. Dans un premier temps, nous vous proposerons quelques idées de dépannage afin d'établir si le problème peut être résolu sans retour. Des photos et des vidéos du problème peuvent être demandées si nécessaire et si cela permet une résolution plus rapide.

En général, si vous avez un problème avec votre article dans les 30 jours suivant sa réception, nous vous enverrons une étiquette de retour prépayée par courriel que vous pourrez imprimer et utiliser pour renvoyer l'article. Nous vous enverrons alors généralement un article neuf. Le nouvel article sera expédié dans les 48 heures suivant la réception de l'article défectueux. Un courriel de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre article défectueux.

Si vous avez un problème après la période de 30 jours, nous envisagerons de réparer votre article si cela est possible. S'il ne peut être réparé, il sera remplacé par un article neuf. Les remboursements ne seront effectués que dans le cadre de la garantie de remboursement de 30 jours, si vous choisissez cette option plutôt qu'un nouveau remplacement. En dehors de cette période de 30 jours, votre article sera réparé ou remplacé.

Nous sommes là pour vous aider, alors envoyez-nous un courriel et nous vous proposerons la meilleure solution pour répondre à vos besoins.
support@luvele.fr | luvele.fr

RECIPIENT SOUS VIDE LUELE FRESH
MODE D'EMPLOI ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

Luv life. Luv health.






Luvele

Luv life. Luv health.

POMPA MANUALE LUVELE FRESH



Istruzioni per l'uso



Sicurezza

Ti preghiamo di leggere tutte le istruzioni con attenzione prima di usare il set di contenitori sottovuoto Luvele. Conserva queste istruzioni per future consultazioni.

La pompa manuale portatile inclusa deve essere utilizzata esclusivamente con i contenitori in vetro di Luvele per creare un efficace sottovuoto adatto ad una conservazione duratura degli alimenti. Deve essere utilizzata solo con gli accessori forniti o approvati da Luvele. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e potrebbe provocare lesioni personali o danni alla proprietà. La pompa manuale è destinata esclusivamente all'uso domestico. Non è destinata all'uso commerciale. Non utilizzare l'apparecchio su se stessi, altre persone o animali.

- Utilizza solo gli accessori forniti per sigillare sottovuoto i contenitori in vetro.
- L'uso improprio della pompa a mano potrebbe provocare rischi d'incendio. Carica la batteria solo con il cavo di collegamento incluso. Non smontare la batteria.
- Assicurati che il cavo di collegamento non sia annodato o schiacciato e che il cavo di collegamento e la pompa manuale non vengano a contatto con fonti di calore (ad esempio fornelli, fiamme del gas).
- Scollega sempre l'adattatore d'alimentazione dalla presa, non tirare il cavo di collegamento.
- In caso di pericolo o di un difetto, scollega immediatamente l'adattatore d'alimentazione connesso al cavo di collegamento dalla presa elettrica.
- Scollega la pompa manuale dal cavo di collegamento prima della pulizia o della manutenzione.
- **IMPORTANTE:** Finché l'adattatore di alimentazione è collegato, sarà sempre presente una certa tensione all'interno dell'apparecchio, anche se la pompa manuale è spenta.
- Non rimuovere mai il cavo di collegamento con le mani bagnate, appoggiare il cavo su una superficie calda o lasciare che il cavo entri in contatto con olio.
- Non smontare mai la pompa manuale e non eseguire alcuna modifica tecnica.
- Non usare mai un apparecchio difettoso o accessori danneggiati.
- Non provare ad eseguire alcuna manutenzione, a parte la pulizia. Per qualsiasi tipo di manutenzione ti preghiamo di contattare Luvele Europe at support@luvele.it
- Non utilizzare all'esterno.
- Non mettere i contenitori nel forno a microonde con il coperchio.
- Per spegnere un incendio sull'apparecchio usa solo una coperta ignifuga.
- L'apparecchio non è progettato per l'uso industriale o commerciale, ma solo per l'utilizzo domestico.

Questo apparecchio è inteso solo per l'utilizzo domestico ed altri applicazioni simili come:

- Zone cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Cascine;
- Da clienti in hotel, motel ed altri ambienti residenziali;
- Ambienti di tipo bed and breakfast

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini d'età superiore ad 8 anni possono usare questo apparecchio, ma devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Luvele.it



Mantieni l'apparecchio ed il cavo di connessione lontano dalla portata dei bambini d'età inferiore ad 8 anni.

Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Presenta un rischio di soffocamento.

L'apparecchio ha una batteria installata in modo permanente.

Usa solo gli accessori in dotazione.

Introduzione

Il set di contenitori sottovuoto Luvele Fresh ti permette d'approfittare della comodità e dei vantaggi di conservare i pasti precotti, conservare gli avanzi, controllare le dimensioni delle porzioni e semplificare il riscaldamento in un ambiente sigillato sottovuoto e privo di plastica, permettendo al cibo di durare fino a 3-5 volte più a lungo. Sono perfetti per conservare alimenti o altri oggetti nel frigorifero, nel congelatore o nella dispensa.

I contenitori in vetro sono adatti per la lavastoviglie, utilizzabili in forno e forno a microonde (senza coperchio). Usa i contenitori in vetro per cucinare i pasti nel forno (senza coperchio), o riscaldare i tuoi avanzi nel forno a microonde (senza coperchio).

Informazioni tecniche della pompa manuale:

Specifiche batteria: 3,7V, Li-Ion, 1500mA

Alimentazione: 2.5W

Cavo di ricarica: tipo C, lunghezza 1 m

Corrente di carica: 500mA

Tempo di carica: ~ 4 ore Dimensioni (DxH): 5.5cm * 13cm

Peso netto: 0,3 kg

Materiale: Acciaio inox + plastica ABS, silicone

Pulire la pompa manuale

Pulizia



IMPORTANTE:

Scollega l'adattatore d'alimentazione e disconnetti la pompa manuale dal cavo di connessione prima della pulizia.

PASSO 1

Utilizza solo un panno asciutto o leggermente umido per pulire il corpo della pompa manuale. **NON** immergere in acqua.



IMPORTANTE:

Non mettere parti della pompa manuale in lavastoviglie.

PASSO 2

Per pulire la guarnizione in silicone, rimuovilo dal corpo della pompa manuale tirando gentilmente verso il basso e puliscilo con acqua tiepida e sapone. Asciugalo bene prima di rimetterlo in posizione.

Il set di contenitori per sottovuoto Luvele Fresh è coperto dalla nostra garanzia di copertura totale della durata di 1 anno. La nostra garanzia coprirà eventuali danni di fabbricazione del prodotto oltre ad eventuali danni causati durante il trasporto. La tua garanzia sarà valida a partire dalla data d'acquisto del tuo prodotto Luvele. Ti preghiamo di visitare www.luvele.eu per registrare la tua garanzia. Puoi trovare ulteriori istruzioni sulla scheda della garanzia.

Procedura di garanzia

Desideriamo che qualsiasi richiesta di garanzia da parte tua sia più semplice e veloce possibile. Tutto quello che devi fare è contattarci a support@luvele.it e fornirci le informazioni sul problema che stai riscontrando con il tuo articolo. Per prima cosa, ti offriremo alcuni suggerimenti di risoluzione del problema per stabilire se può essere risolto o meno senza un reso. Se e dove appropriato, potremmo essere richieste foto e video in modo da garantire una rapida soluzione. Generalmente, se hai un problema con il tuo articolo entro 30 giorni dal suo ricevimento, t'invieremo via e-mail un'etichetta di reso prepagata che può essere stampata ed usata per rispedire l'articolo. In seguito, t'invieremo generalmente un nuovo articolo. Il nuovo articolo ti sarà inviato entro 48 ore dal ricevimento del prodotto difettoso. Un'e-mail di conferma ti sarà inviata quando avremo ricevuto il tuo articolo difettoso.

Se si verifica un problema dopo il periodo di 30 giorni considereremo la possibilità di riparare il tuo articolo, se adatto. Se non può essere riparato sarà sostituito con un nuovo prodotto. I rimborsi saranno offerti solo all'interno della garanzia soddisfatti o rimborsati che ha una durata di 30 giorni, se hai scelto questa opzione piuttosto che la sostituzione con un nuovo articolo. Dopo questo periodo di 30 giorni, il tuo articolo sarà riparato o sostituito.

Siamo qui per assisterti, pertanto non esitare ad inviarti una e-mail e ti sarà offerta la migliore soluzione possibile per soddisfare le tue esigenze. support@luvele.it | luvele.it

CONTENITORI SOTTOVUOTO LUVELE FRESH
I STRUZIONI PER L'USO E MANUALE UTENTE

Luvele. Luvele health.

