

Gütermann

Color Chart

It might be different by your screen resolution

800-WT	1274 BK	4335	111	001	3796	610	325	007	327	3697	589	106	417	5250	893	591
8363	416	968	412	300	188	350	1068	362	448	934	450	650	170	186	4773	169
8423	249	3791	414	275	802	4147	9414	299	3964	722	131	199	724	208	160	464
263	453	868	850	265	851	124	180	887	815	439	469	122	669	480	3944	780
674	4015	671	1643	308	3927	682	769	3977	697	696	540	1512	767	446	3947	672
816	817	406	694	023	175	883	883	454	139	444	842	179	307	422	215	198
005	979	1647	982	7996	8772	245	991	096	210	165	473	080	351	155	364	016
365	156	026	046	226	368	369	3894	519	367	012	221	082	383	382	384	624
890	2557	984	660	663	659	320	2528	568	211	716	321	718	247	912	259	517
5039	130	5515	174	230	428	955	2073	2017	052	474	262	429	2659	2549	3889	3904
3904	1232	158	202	1506	391	631	6808	810	392	373	3529	257	512	575	3808	032
324	066	4833	086	759	9019	4935	9664	8263	5883	655	656	2878	3981	074	143	1932
2246	9679	315	4401	311	322	312	214	232	309	310	065	6712	387	9110	1823	013
011	339	3681	665	095	487	278	386	3911	967	435	112	537	593	5096	064	075
6227	4615	197	761	385	276	2086	331	193	195	3933	2167	827	788	6415	762	483
764	904	870	223	189	254	5396	053	192	107	100	401	402	297	7616	8617	302
555	018	472	707	687	9637	4057	098	154	336	833	396	237	283	582	3945	3499
5024	292	818	4547	4298	931	639	340	561	920	919	597	148	6482	821	224	1036
274	4816	824	269	5520	503	3946	5901	432	286	397	886	3924	304	678	861	755
972	689	673	2827	9219	528	258	264	676	3811	252	467	209	3725	222	937	035
727	241	132	1217	118	3969	2826	1889	4567	854	9444	633	7568	635	702	5822	636
5102	681	4032	190	8102	4534	5618	493	9333	495	038	8607	008	9508	634	545	2613
040	496	3454	497	701	093	9833	141	036	542	2958	799	7905	1254	998	2111	163
999	3835	3836	3853	3871	3722	3837	3549									

