

HALO BOARD™



MANUALE UTENTE

## PROVA LA HALO BOARD!

**Congratulazioni** per la tua nuova Halo Board. A breve potrai provare come ci si sente ad entrare in una nuova dimensione di riding che fino ad ora non avresti mai ritenuto possibile. Si dice che la Halo Board possa darti una sensazione simile allo spazio dopo aver imparato come usare nel modo giusto la tavola. Abbiamo incorporato la tecnologia più sicura e efficiente per la batteria per portare in vita la Halo Board.

Prima di usarla, per favore leggi l'intero manuale per poter rimanere in sicurezza mentre provi la tua nuova Halo Board. Il manuale copre consigli importanti sulla sicurezza e le performance.

### AVVISI GENERALI

Proprio come ogni sport, la Halo Board presenta un certo rischio di infortuni. Scegliendo di usare una Halo Board, tu ti assumi ogni responsabilità per ogni tipo di rischio. È importante che tu comprenda le pratiche di utilizzo sicuro in modo da ridurre il rischio di lesioni. Poiché è impossibile anticipare ogni situazione o condizione, il manuale non avanza alcuna dichiarazione a rappresentare l'utilizzo sicuro della Halo Board sotto ogni sorta di condizione. È presente un rischio quando si usa qualsiasi tavola elettrica e il guidatore si assume ogni responsabilità. Indossa in ogni momento attrezzatura di sicurezza mentre utilizzi la Halo Board.

Quando usi la Halo Board rischi lesioni o morte derivanti da perdita di controllo, collisioni o cadute. Per un uso in sicurezza, ti preghiamo di analizzare attentamente il presente manuale. Indossa sempre l'attrezzatura protettiva!

- Peso massimo utente: 120 Kg
- Supervisione di un adulto necessaria per bambini al di sotto dei 13 anni
- Attrezzatura di sicurezza necessaria in ogni momento

**Note speciali a genitori e tutori:** in quanto genitori o tutori, voi siete responsabili delle attività e della sicurezza del vostro figlio o minore. Per i bambini al di sotto dei 13 anni e più giovani, è necessaria la supervisione dell'adulto. È vostra responsabilità assicurarvi che la Halo Board sia mantenuta in condizioni di operatività sicura e che vostro figlio comprenda come usarla adeguatamente. Inoltre è importante che voi e vostro figlio scopriate e rispettiate le leggi locali sul traffico e sui veicoli motorizzati, ed è inoltre importante indossare sempre attrezzatura protettiva (caschetto, paragoniti e parapolsi).

# 1 LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

---

Sia che tu sia un pro o un principiante, la sicurezza viene sempre primo posto.



- NON USARE AL COPERTO. Il motore è potente e può strappare tappeti e danneggiare pavimenti in legno.
- Abbigliamento protettivo necessario in ogni momento.
- Evita posti affollati o strade sdruciolevoli.
- Indossa sempre un caschetto certificato quando usi la tua Halo Board.
- Assicurati di chiudere il cinturino sottogola e segui le istruzioni del produttore del caschetto.
- Protezioni per polsi, gomiti e ginocchia sono necessarie per una protezione aggiuntiva.
- Indossa sempre scarpe che rimangono salde ai piedi e fanno presa sulla Halo Board.
- Non usare mai la tavola a piedi nudi o indossando infradito.

## 2 COME USARE LA TUA HALO BOARD

---

È tempo di provare la gioia di usare la Halo Board.

- Avvia la tua Halo Board mettendola a terra e premendo il pulsante di accensione sul lato.
- Stai davanti alla Halo Board e posiziona il piede posteriore sulla pedana che si trova sul lato inferiore che tocca il terreno. Consigliamo di mettere le mani sulle spalle di un amico all'inizio per trovare l'equilibrio.
- Posiziona l'altro piede sulla pedana sulla parte anteriore e trova lentamente il tuo equilibrio sulla tavola.
- Usa una pressione leggera e continua sulla pedana anteriore fino a che non sarai a livello parallelamente al terreno.
- Inclinati in avanti per accelerare leggermente; rimuovi la pressione dalla pedana anteriore (inclinandoti all'indietro) per rallentare. Mantieni le gambe dritte (come se fossi in piedi a terra) tenendo leggermente piegate le ginocchia.
- Per scendere dalla Halo Board, una volta che ti sei fermato, abbassa il lato della tavola in modo che le dita dei piedi siano rivolte completamente sul terreno, e poi scendi giù con un passo dalla tavola.



### 3 RICARICA

---

Usa solo il caricatore fornito per caricare la tua Halo Board. Connetti il caricatore ad una presa “AC” e poi alla porta di ricarica sulla Halo Board. La Halo Board si caricherà completamente in un’ora circa.

Non lasciare mai la presa di ricarica inserita per più di 2 ore.

L’indicatore sull’adattatore di ricarica rimarrà rosso durante la carica, e diventerà verde a ricarica completa.

Indicatore Batteria – L’indicatore batteria in cima alla tavola mostra un set di barre LED completamente acceso quando la batteria carica almeno all’85%. Quando il livello scende sotto l’85%, le barre inizieranno a diminuire.

## 4 BLUETOOTH

---

La tua Halo Board è dotata di Bluetooth incorporato per riprodurre la tua musica preferita direttamente dalla tavola.

- Accendi la tua Halo Board.
- Accendi il Bluetooth sul tuo smartphone o dispositivo musicale e seleziona la ricerca dispositivi.
- Cerca il nuovo dispositivo Halo Board da abbinare una volta finita la ricerca. Seleziona abbina dal tuo dispositivo per effettuare la connessione con la Halo Board.
- Ora puoi riprodurre la musica di tua scelta dal dispositivo.



## CONSIGLI PER LA SICUREZZA:

---

- Assicurati sempre che la tua Halo Board si trovi sul terreno in posizione pronta a partire prima di portare l'interruttore in posizione "ON".
- Non sollevare mai la tua Halo Board quando l'interruttore di accensione si trova su "ON".
- Rispetta sempre le leggi locali sul traffico e le normative riguardanti la marcia su marciapiedi e piste.
- Assumi un approccio difensivo durante l'uso. Supponi sempre che gli altri non ti abbiano visto.
- Sii pronto ad evitare o cedere il passo a veicoli, auto parcheggiate, pedoni, animali domestici o bambini, tombini, e altre condizioni stradali pericolose.
- Indossa sempre scarpe che rimangono salde ai piedi e che fanno presa sulla tavola. Non usare mai la tavola a piedi nudi o indossando dei sandali.
- Indossa in ogni momento abbigliamento protettivo, incluso caschetto, protezione per polsi, e protezione per ginocchia e gomiti.
- Evita strade con presenza di acqua, sabbia, ghiaia o altri detriti. Non usare mai la tavola sotto la pioggia.
- MAI usare la tavola vicino a veicoli a motore.
- Non trasportare mai un passeggero.
- Usa i gesti manuali approvati per girare e fermarti.
- Fermati ai segnali di stop e ai semafori e guarda da un lato e dall'altro prima di attraversare qualsiasi incrocio.
- Non usare mai la tua Halo Board sotto l'effetto di alcol o droghe.
- Non usare mai la tavola di notte o in momenti di scarsa visibilità.

## SPECIFICHE HALO BOARD

---

Motore:	500W
Batteria:	Batteria Interna a Celle di Samsung 4.4 Ah 36V
Autonomia Tipica:	Fino a 20 Km
Tempo di Ricarica:	1 Ora
Peso:	11.3 Kg
Bluetooth:	Halo Board Bluetooth 4.0 con Altoparlante
Gamma di Temperatura Permessa:	-10 °C to 40 °C
Sensori:	Equilibratore Giroscopico

### SI PREGA DI NOTARE:

Evita di usare la tua Halo Board su salite o discese con un'inclinazione maggiore del 18%, evita di saltare e fare acrobazie con la tua Halo Board. Questo renderà nulla la garanzia.



## GARANZIA

---

Questo accordo delinea la GARANZIA fornita da Halo Board. L'azienda garantisce che il prodotto sarà privo di difetti in termini di materiali e realizzazione per un periodo di 3 mesi. Se il prodotto risulta difettoso e viene avanzata richiesta durante il periodo di garanzia, Halo Board, a sua scelta, potrà sostituire la tua Halo Board.

Le seguenti situazioni vanno oltre lo scopo della garanzia.

- Distanza Percorsa totale superiore a 500 Km.
- Danno causato da uso improprio o modifica.
- Il prodotto è stato svuotato o riparato da una parte terza non autorizzata.
- Danno o difetti causati da altri problemi.
- Naturale uso e logorio che non influisce sulla funzione del prodotto (graffi, consumo & logorio sul telaio, sulle pedane).
- Danno causato da incidenti, come rotture causate da cadute o ruggine in ambienti umidi.
- Danno causato da sovraccarico della Halo Board.
- Danno causato da calamità naturali, come incendi, alluvioni, congelamenti, ecc.

HALO BOARD™



---

[WWW.HALOBOARD.COM](http://WWW.HALOBOARD.COM)