



JuniorJams-PLUS

User Manual


All product and product specifications are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise.

purosound.com

Congratulations on your purchase of a pair of Puro Sound Labs JuniorJams-PLUS Headphones! Hearing health is a lifelong endeavor and we're dedicated to building products that promote Healthy Ears, while delivering incredible sound and value. Thank you for your purchase! Please read our usual manual to get the most out of your headphones.

If you ever have a problem, please contact us at support@purosound.com

From our family to yours, enjoy!



- A . Power on/OFF
- B . Volume Up
- C . Volume Down
- D . Multifunction Button (MFB)
- E . Bluetooth LED
- F . Charging Interface
- G . MIC
- H . AUX Interface

ACCESSORIES

JuniorJams-PLUS
3.5mm Limited Audio Cable
USB-C Charging Cable
Daisy Chain Sharing Cable
Drawing Travel Bag
User Manual

SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: V5.1
Dimension: 197*155*53 mm
Bluetooth Profile: HSPv1.2 HFPv1.6
A2DP v1.3 AVRCP v1.5
Frequency : 2.402GHz-2.480GHz
Built-in lithium battery voltage : 3.7V
Battery capacity : 400mAh
Driver Dimension: Ø40mm
Headset power : 20mW/2 THD±10%
Weight: 220g
SNR: ≥90dB
Charging voltage: 5V DC
100-240V AC adapter
Charging Time : 2H
Charging current : ≥300mA
Standby Time : 300H
Talking Time : 22H
Music Time : 22H
Support dual connection :
Support connecting with two mobile
Work Temperature : -10~55°C

QUICK START (PAIRING)

- Charge the headphones until the blue light remains on (indicating full charge). Charging cable is a USB-C - USB cable found in the headphones packaging.
- Turn the headphones on by sliding the power button from "off" to "on". Headphones will automatically enter "discoverable" mode, indicated by blue and red alternating flashes.
- Bring the headphones within 1 meter (3 ft.) of the source device and follow the source device instructions for pairing a Bluetooth device. You will hear a voice prompt indicating that the headphones are paired.

For Apple source devices - Go into "settings" -> Bluetooth. Make sure Bluetooth functionality is on. JuniorJams-PLUS will show up as a discovered device, select JuniorJams-PLUS.

JUNIORJAMS-PLUS FUNCTIONALITY

- Power On** : Slide power button from "OFF" to "ON."
- Automatic power off** : Power will automatically shutdown if there is no connection for 10 minutes or if battery is below 5%.
- Charging** : Plug in charging cable, LED will show red when charging and blue when fully charged.
- Play/Pause** : When music is playing, press "MFB" once to pause/play.
- Next Song** : When music is playing, press "MFB" twice to skip to next song.
- Previous Song** : When music is playing, press "MFB" three times to skip to previous song.
- Volume up** : When playing music, press "+" for volume up.
- Volume Down** : When playing music, press "-" for volume down
- MIC Mute** : When calling, double press "+"/for Mic mute, double press again to cancel
- Answer a call/hang up** : For incoming call, click "MFB" to answer a call, and to hangup.
- Reject Call** : Hold "MFB" to reject call and send to voicemail.
- Limiter Cable** : The 3.5mm Limited Cable can be used to connect JuniorJams-PLUS to device either when headphones are charged or not charged. Make sure to check that Limiter Cable is used in proper direction.
- Daisy-chain** : Daisy-chain cable cord can be used to connect two JuniorJams headphones together.
 - o Pair headphone A with device via Bluetooth or Limiter Cable.
 - o Connect headphone B to headphone A using the daisy-chain cord.

LED STATUS INDICATOR

- Power ON: Blue LED flashes twice
- Power OFF: Red LED flashes twice
- Pairing mode: Alternating Blue and Red LED flashes
- Connected status: Blue LED flashes once every 10 seconds
- Unconnected standby status: Blue LED flashes twice every 5 seconds
- Charging status: Red LED steady
- Full charged: Blue LED steady
- Low Power: Red LED flashes

BATTERY INFORMATION

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a headset is achieved only after two of three complete charges and discharges cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Do not leave a fully charged battery connected to a charger since overcharging may shorten battery lifetime. Leaving the device in hot or cold places, such as in closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing. Battery should be charged once per month to extend the life of the battery. Do not dispose of batteries in a fire as they may explode.

WARRANTY

Puro Sound Labs, LLC warrants the original owner of this product against manufacturing and material defects under normal use for a period of one (1) year from the date of retail purchase from Puro Sound Labs or a Puro Sound Labs authorized reseller. The warranty does not cover damages resulting from misuse, abuse, water damage, normal wear and tear, or modification.

For warranty claims, please visit <http://purosound.com/support> or email us at support@purosound.com

Puro Sound Labs, at its sole discretion will repair or replace the product, or refund the original owner the purchase price.

FCC STATEMENT

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This device may not cause harmful interference and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment or devices
- Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
- Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This Transmitter must be at least 20 cm from the user and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAFETY INFORMATION

Warning! Continued exposure to loud noise (more than 85 decibels) (85 dBA) may cause gradual but permanent damage to hearing.

Always turn the level of your Puro product down to a low level before placing the headphones on your (or your child's) head. Gradually turn up the volume until you achieve a comfortable level. Never listen at high volumes for long periods. Always verify maximum achievable volume levels before the headphones are given to a child for use.

The JuniorJams model features a volume governor that limits output for hearing safety. The rating uses an A-weighted scale with several genre of popular music to achieve a max of approximately 85 dBA. The levels have been tested on popular portable iOS and Android phones and tablets while streaming via the wireless Bluetooth connection. Further, the inline cable allowing use when the battery is depleted has been designed to limit to the same approximately 85 dBA value on most portable iOS and Android phones and tablets. When using the wired connection, a home stereo or other high-powered source may exceed 85 dBA. Because we cannot test every device in the marketplace, please verify that the maximum level that can be achieved with your source device is within the "comfortable" guideline.

Do not use the headphones with products that can achieve levels above the "comfortable" guideline.

Do not use the headphones while operating a motor vehicle. (Our kids headphones fit many adults). Do not use the headphones any time it would be dangerous to not be aware of noises around you.

If using while on an airplane, please follow the instructions of the crew for permitted use of a Bluetooth product.

Do not use or store the headphones in a wet environment, if the headphones are submerged or become wet, do not use.

CARE AND MAINTENANCE


- Do not hit or beat the product.
- Do not forcibly rotating the earpiece as internal circuitry can be damaged.
- Keep the product away from water and high temperature; do not use this product in extreme weather.
- Do no put the product into fire.
- Do not block the mesh of the speaker.

¡Felicitaciones por la compra de los auriculares para niños JuniorJams-PLUS de Puro Sound Labs!

El cuidado de la salud auditiva es para nosotros un compromiso permanente y nos hemos dedicado a crear productos que No Dañen los Oídos sin dejar de ofrecer un sonido y valor increíble. ¡Muchas gracias por su compra! Por favor, lea nuestro manual del usuario para aprovechar sus auriculares al máximo.

Si alguna vez tiene un problema, por favor contáctese con nosotros a support@purosound.com

De nuestra familia a la suya, ¡qué lo disfruten!



- A . Encendido/Apagado
- B . Subir volumen
- C . Bajar volumen
- D . Botón multifunción (BMF)
- E . LED Bluetooth
- F . Interfaz de carga
- G . MIC
- H . Interfaz AUX

ACCESORIOS

JuniorJams-PLUS
Cable de audio limitador de 3.5 mm
Cable de carga USB-C
Cable para compartir en cadena tipo margarita
Bolsa de viaje con cordón
Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth: V5.1
Medidas: 197*155*53 mm
Perfil de Bluetooth: HSPv1.2 HFPv1.6 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
Frecuencia : 2.402GHz-2.480GHz
Voltaje de la batería de litio incorporada: 3.7V
Capacidad de la batería : 400mAh
Medida del controlador: Ø40mm
Potencia del auricular : 20mW/2 THD±10%
Peso: 220g
Relación señal-ruído: ≥90dB
Voltaje de carga: 5V CC Adaptador 100-240V CA
Tiempo de carga : 2Hs
Corriente de carga : ≥300mA
Tiempo de reserva : 300Hs
Tiempo de conversación : 22Hs
Soporta conexión dual : Soporta conectarse a dos móviles
Temperatura operativa : -10~55°C

GUÍA DE INICIO RÁPIDA (CONEXIÓN)

- Cargue los auriculares hasta que la luz azul quede encendida (esto indica carga completa). El cable de carga es un cable USB-C - USB que se encuentra en la caja del auricular.
- Encienda los auriculares deslizando el botón de encendido/apagado. Los auriculares entrarán automáticamente en modo "detectable", indicado con una luz azul y roja que titilan alternativamente.
- Lleve los auriculares a menos de 1 metro (3 pies) del dispositivo fuente y siga las instrucciones de dicho dispositivo para conectar el dispositivo por Bluetooth. Escuchará un mensaje indicando que los auriculares ya están conectados.

Para los dispositivos Apple - Vaya a "Ajustes" -> Bluetooth. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada. JuniorJams-PLUS aparecerá como dispositivo detectado. Selecciónelo.

FUNCIONES DEL JUNIORJAMS-PLUS

- Apagado automático** : Los auriculares se apagan automáticamente si no hay conexión por 10 minutos o si tiene menos de 5% de batería.
- Carga** : Enchufe el cable de carga. La luz LED se pondrá roja cuando esté cargando y azul cuando se haya cargado por completo.
- Reproducir/Pausar** : Cuando se está reproduciendo la música, presione el BMF dos veces para ir a la siguiente canción.
- Canción siguiente** : Cuando se está reproduciendo la música, presione el BMF tres veces para ir a la canción anterior.
- Canción anterior** : Cuando se está reproduciendo la música, presione el BMF tres veces para ir a la siguiente canción.
- Canción anterior** : Cuando se está reproduciendo la música, presione el BMF tres veces para ir a la siguiente canción.
- Subir volumen** : Cuando se está reproduciendo la música, presione "+" para subir el volumen.
- Bajar volumen** : Cuando se está reproduciendo la música, presione "-" para bajar el volumen.
- Silenciar el MIC** : Al llamar, presione dos veces "-" para silenciar el micrófono y vuelva a presionarlo dos veces para cancelar.
- Rechazar llamadas** : Mantenga presionado el BMF para rechazar una llamada y devuélvala al correo de voz.
- Cable limitador** : El cable limitador de 3.5 mm se puede usar para conectar el JuniorJams-PLUS a un dispositivo con los auriculares cargados o descargados. Verifique que el cable limitador esté colocado en la dirección correcta.
- Conexión en cadena** : El cable para conexión en cadena se puede usar para conectar dos auriculares JuniorJams-PLUS.
- Conecte el auricular A** : El cable para conexión en Bluetooth o cable limitador, conecte el auricular B a un dispositivo vía Bluetooth o usando el cable de conexión en cadena.

LUZ LED INDICADORA DE ESTADO

- Encendido: La luz LED azul titila dos veces
- Apagado: La luz LED roja titila dos veces
- Modo de conexión: La luz LED azul y roja titilan alternativamente
- Conectado: La luz LED azul titila una vez cada 10 segundos
- Desconectado, en reserva: La luz LED azul titila dos veces cada 5 segundos
- Cargando: Luz LED roja fija
- Carga completa: Luz LED azul fija
- Batería baja: La luz LED roja titila

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Su dispositivo funciona con una batería recargable. La batería nueva alcanza su máximo rendimiento recién después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se agota. No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. No deje el dispositivo en lugares calientes o fríos, como en un auto cerrado en verano o invierno, ya que reducirá la capacidad y vida útil de la batería. El rendimiento de la batería es particularmente limitado en temperaturas bajas. La batería debe cargarse una vez por mes para prolongar su vida útil. No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar.

GARANTÍA

Puro Sound Labs, LLC otorga al propietario original de este producto una garantía contra defectos de fábrica y materiales, bajo uso normal, por el término de un (1) año a partir de su fecha de compra a Puro Sound Labs o a un re vendedor autorizado de Puro Sound Labs. La garantía no cubre los daños ocasionados por uso incorrecto, abuso, daños causados por el agua, desgaste normal o modificaciones.

Por pedamos de garantía, por favor visite <http://purosound.com/support> o escríbanos a support@purosound.com

Puro Sound Labs, a su entera discreción, reparará o reemplazará el producto, o devolverá el precio de compra a su propietario original.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido evaluado y cumple con las especificaciones para un dispositivo digital clase B, conforme al artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo

con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. No obstante, no se garantiza la ausencia de interferencia en una instalación en particular. Este dispositivo no podrá causar interferencia dañina y deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso cuando pueda afectar a su funcionamiento.

Si este equipo causa interferencias con la señal de recepción de la radio o televisión, lo cual se verifica apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre los equipos
- Conecte el equipo en un tomacorriente donde no esté enchufado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para ambientes no controlados. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso específicas para cumplir con las normas de exposición a la RF. Este transmisor debe estar al menos a 20 cm del usuario y no debe colocarse ni funcionar junto a otra antena o dispositivo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Advertencia! La exposición continua al volumen alto (más de 85 decibelios (85 dBA) puede provocar un daño gradual pero permanente en sus capacidades auditivas.

Coloque siempre el volumen de su producto Puro en un nivel bajo antes de colocarse los auriculares en la cabeza o de colocarlos en la cabeza de su hijo. Suba gradualmente el volumen hasta llegar a un nivel cómodo. Nunca escuche en volumen alto por mucho tiempo. Verifique siempre los niveles de volumen máximos a los que puede llegar el auricular antes de dárselo a su hijo.

El modelo JuniorJams de Puro viene con un control de volumen que limita la salida para proteger la audición. La calificación utiliza una escala de decibelios con ponderación A con diferentes géneros de música popular para lograr un mismo valor de aproximadamente 85 dBA. Los niveles han sido probados en los teléfonos y tabletas iOS y Android portátiles. Al usar la conexión cableada, un equipo de audio doméstico u otra fuente de alta potencia pueden superar los 85 dBA. Como no podemos probar cada dispositivo del mercado, por favor verifique que el nivel máximo que se puede alcanzar con su dispositivo de origen esté dentro de los niveles "confortables" sugeridos.

No use los auriculares con productos que puedan llegar a niveles que superen el nivel "confortable" sugerido.

No use los auriculares mientras conduce un automóvil. (Por el tamaño de nuestros auriculares para niños, muchos adultos pueden utilizarlos). No use los auriculares cuando pueda ser peligroso no estar atento a los sonidos que lo rodean.

Si se usan en un avión, siga las instrucciones de la tripulación sobre el uso permitido de un producto con Bluetooth.

No use ni guarde los auriculares en un lugar húmedo. Si se sumergen en agua o se mojan, no los use.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No golpee el producto.
- No haga fuerza para girar el auricular porque se pueden dañar los circuitos internos.
- Mantenga el producto alejado del agua y las temperaturas altas; no use este producto con temperaturas extremas.
- No exponga el producto a las llamas.
- No bloquee la malla del auricular.

FONCTIONNÉLITÉ JUNIORJAMS-PLUS

- Mise en marche** : Faites glisser le bouton de "OFF" à ON.
- Arrêt automatique** : le casque s'éteindra si aucune connexion n'est détectée après 10 minutes ou si le niveau de batterie est inférieur à 5%.
- Chargement** : Branchez le câble de chargement ; le voyant LED passera au rouge lors du chargement et au bleu lorsque la charge est complète.
- Lecture/Pause** : En cours de reproduction, appuyez deux fois sur "MFB" pour passer à la prochaine chanson.
- Chanson précédente** : En cours de reproduction, appuyez trois fois sur "MFB" pour revenir à la chanson précédente.
- Augmenter le volume** : En cours de reproduction, appuyez sur "+" pour augmenter le volume.
- Baisser le volume** : En cours de reproduction, appuyez sur "-" pour baisser le volume.
- Désactivation du micro** : En cours d'appel, appuyez deux fois sur "+" pour désactiver le micro, et deux fois consécutives pour annuler.
- Débrancher / rebrancher un appel** : Pour un appel entrant, cliquez sur "MFB" pour décrocher, puis pour raccrocher.
- Rejeter un appel** : Maintenez appuyé le bouton "MFB" pour rejeter un appel et envoyer un message vocal.
- Cable limiteur** : Le câble limiteur sert à connecter le casque audio JuniorJams-PLUS (dispositif lorsque celui-ci est chargé ou pas). Vérifiez que le câble limiteur soit branché correctement.
- Guilande** : Le câble-guilande sert à connecter deux casques JuniorJams à la fois.
 - o Jumelez le casque A au dispositif via Bluetooth ou le câble limiteur.
 - o Connectez le casque B au casque A à l'aide du câble-guilande.

DÉMARRAGE RAPIDE (UMERGE)

- Chargez le casque jusqu'à ce que le voyant lumineux bleu reste allumé (indiquant qu'il est complètement chargé). Le câble de recharge est de type USB-C - USB et il est fourni dans l'emballage du casque audio.
- Allumez le casque audio en faisant glisser le bouton d'alimentation de "Off" à "On". Le casque passera automatiquement au mode "détectable", indiqué par des voyants clignotants bleu et rouge.
- Placez le casque à un mètre (3 ft.) du dispositif source et suivez les instructions du dispositif source pour le jumeler avec le Bluetooth. Un message vocal vous indiquera si le casque a été jumelé.

Sur les dispositifs sources Apple, allez dans "Réglages" -> Bluetooth. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. JuniorJams-PLUS s'affichera en tant que dispositif détecté : sélectionnez JuniorJams-PLUS.

LED STATUS INDICATOR

- Sous tension : Le voyant LED bleu clignote deux fois
- Hors tension : le voyant LED rouge clignote deux fois
- Mode jumelage : Voyants LED bleu et rouge clignotent
- État de connexion : Le voyant LED bleu clignote une fois chaque 10 secondes
- État de déconnexion ou de veille : Le voyant LED bleu clignote deux fois chaque 5 secondes
- État de charge : Le voyant LED rouge est allumé fixement
- Charge complète : Le voyant LED bleu est allumé fixement
- Niveau de batterie faible : Le voyant LED rouge clignote

NOUVEES DE LA BATTERIE

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été complètement chargée et déchargée deux ou trois fois. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finit nécessairement par s'user. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée en été ou en hiver, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuera. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F). La batterie doit être chargée au moins une fois par mois pour en prolonger la durée de vie. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser.

GARANTIE

Puro Sound Labs, LLC fournit une garantie au propriétaire original de ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normales, et ce pendant une période d'un (1) an à compter de sa date d'achat chez Puro Sound Labs ou chez un distributeur officiel de Puro Sound Labs.

Pour les réclamations de garantie, veuillez consulter la page <http://purosound.com/support> ou envoyez-nous un courriel électronique à support@purosound.com

À sa seule discrétion, PuroSound Labs réparera ou remplacera le produit, ou encore, remboursera le prix d'achat au propriétaire initial.

DECLARATION DE LA FCC

Cet produit a été testé et classé dans la catégorie d'appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse issue d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio qui, s'il n'est pas installée et employée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Si cet appareil provoque des interférences nocives avec un récepteur radio ou un téléviseur, ce qui peut être détecté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en suivant au moins l'une des procédures suivantes :

- Reorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter un distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide

DECLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS A FREQUENCE RADIOELECTRIQUE

Ce dispositif répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre le mode d'emploi spécifique pour se conformer à l'exposition RF. Une distance d'au moins 20 cm doit être observée entre cet émetteur et l'utilisateur et l'émetteur ne doit pas être couplé ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention! Une exposition continue à un bruit fort (plus de 85 décibels) (85 dBA) peut causer des dommages auditifs progressifs ou permanents.

Baissez toujours le volume de votre produit Puro à un volume faible avant de placer le casque sur votre tête (ou sur celle de votre enfant). Augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un volume confortable. N'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée. Vérifiez toujours les niveaux de volume maximaux avant de permettre à votre enfant d'utiliser le casque.

Le modèle JuniorJams est équipé d'un limiteur de volume permettant de contrôler la sortie de son pour protéger l'ouïe. L'évaluation est réalisée à partir d'une pondération A avec plusieurs genres de musique populaire pour atteindre une valeur maximale d'environ 85 dB (A). Les niveaux sonores ont été testés sur des téléphones portables et tablettes iOS et Android. Lorsque vous utilisez une connexion filaire, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio, et ce en streaming via une connexion Bluetooth sans fil. De plus, le câble sur conduite, permettant à l'appareil de fonctionner lorsque la batterie est épuisée, a été conçu pour limiter le niveau sonore à environ 85 dB (A) sur la plupart des téléphones portables et tablettes iOS et Android. Lorsque vous utilisez une connexion filaire, une chaîne stéréo ou tout autre dispositif source à haute puissance pourrait dépasser les 85 dB. Etant donné que nous ne pouvons pas tester tous les dispositifs disponibles sur le marché, veuillez vérifier que le niveau sonore maximum pouvant être atteint sur votre dispositif source soit réglé à un niveau raisonnable.

N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule motorisé. (Nos casques pour enfants peuvent être utilisés par des adultes). Ne laissez pas les enfants porter le casque lorsque le fait de ne pas pouvoir écouter les sons environnants peut constituer un danger.

Lors d'une utilisation en mode avion, veuillez suivre les consignes du personnel de bord à propos des connexions Bluetooth.

Évitez d'utiliser ou de ranger le casque audio dans un endroit humide. Si le casque humide, ne l'utilisez pas.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne se heurter ou détruire le produit.
- N'essayez pas de tourner les écouteurs par la force car les circuits internes pourraient être endommagés.
- Maintenez le produit loin de l'eau et des températures élevées ; n'utilisez pas le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne jetez pas le produit au feu.
- Ne bloquez pas le tissu du haut-parleur.