

Work with a Z-Wave hub

Make sure your lock is added to the U-tec App before connect it to a Z-Wave hub.



Please scan this QR code to watch the easy step-by-step video, or you can also check out the website.

<https://support.u-tec.com/hc/en-us/categories/360002997492?product=U-Bolt-Pro-Zwave>

Adding your lock to a Z-Wave hub

Step 1

Follow the instructions of your hub, put your hub into inclusion mode.

Step 2

Open the U-tec App and go to Settings, select Z-Wave Control. The App should state that “Your UltraLoq Smart Lock has not been added to a Z-Wave hub yet”.



If your lock has been added to a hub already, please follow the instructions to exclude your lock from the hub first.

Step 3

Tap “Add to Z-Wave hub”, then follow the App instructions to start the inclusion process.

If your Z-Wave hub is Security 2 enabled and requires a Z-Wave QR code or pin code to add the lock, please find it on the back of the battery cover of your smart lock.

Excluding your lock from a Z-Wave hub

Step 1

In the hub interface, find the place to remove the lock, or follow the hub instructions to put the hub into exclusion mode.

Step 2

Open U-tec App, go to Lock Settings, select Z-Wave Control, tap "Remove my lock from Z-Wave hub", then follow the App instructions to complete the process. Please note that excluding your lock from a Z-Wave network does not reset your lock.

This lock can be operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

Configuration parameters and association group information can be found at support.u-tec.com.

Trabajar con un Hub Z-Wave

Asegúrese de que su cerradura esté agregada a la aplicación U-tec antes de conectarlo a un Hub Z-Wave.



Escanee este código QR para ver el video de paso a paso, o también puede ver el sitio web.

<https://support.u-tec.com/hc/en-us/categories/360002997492?product=U-Bolt-Pro-Zwave>

Agregar su cerradura a un Hub Z-Wave

Paso 1

Siga las instrucciones de su hub, ponga su hub en modo de inclusión.

Paso 2

Abra la aplicación U-tec y vaya a Configuración, seleccione Control Z-Wave.

La aplicación debe indicar que "Su Ultraloq Smart Lock aún no se ha agregado a un Hub Z-Wave".



Si su cerradura ya se ha agregado a un Hub, siga las instrucciones en las preguntas frecuentes para excluir su candado del concentrador primero.

Paso 3

Seleccione Agregar al Hub Z-Wave, luego siga las instrucciones de la aplicación para comenzar el proceso de inclusión.

Si su Hub Z-Wave tiene Seguridad 2 habilitada y requiere el código QR o el código PIN de Z-Wave para agregar la cerradura automáticamente, búsquelo en la parte posterior de la tapa de la batería de su cerradura inteligente.

Retirar la cerradura de un Hub Z-Wave

Paso 1

En la interfaz del hub, busque el lugar para quitar la cerradura o siga las instrucciones del hub para ponerlo en modo de exclusión.

Paso 2

Abra la aplicación U-tec, vaya a Configuración de Cerradura, seleccione Control Z-Wave, seleccione Eliminar mi Cerradura del Hub Z-Wave, luego siga las instrucciones de la aplicación para completar el proceso.

Esta cerradura se puede operar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos certificados Z-Wave de otros fabricantes. Todos los nodos que no funcionan con baterías dentro de la red actuarán como repetidores independientemente del proveedor para aumentar la confiabilidad de la red. Los parámetros de configuración y la información del grupo de asociación se pueden encontrar en support.u-tec.com.

Installing the Door Sensor


The door sensor lets you know whether the door is open or closed through the App. When the auto lock is enabled in the U-tec App, your UltraLoq will only lock itself when the door is closed.

Please do not mount the door sensor on the kind of metal door that interferes with the magnet inside the door sensor (In this case, the door sensor sticks to the metal door magnetically).

The door sensor can be installed on the wooden door or the kind of metal door that will not interfere with the door sensor (In this case, the door sensor will not stick to the door magnetically).



Option 1 Installing with Sticker

Peel off either side of the sticker and push it against the door frame about 10s. Peel off the other side and secure the door sensor on the sticker firmly. Put on the door sensor cover at last.



Option 2 Installing with Screw F

Push the door sensor against the wall and secure it with Screw F. You may need to drill a hole first if the door frame is hard to screw in with Screw F directly. Put on the door sensor cover at last.



Note: Please refer to the guide in U-tec App for more information.

Instalación del sensor de puerta


El sensor de la puerta le permite saber si la puerta está abierta o cerrada a través de la aplicación. Cuando el bloqueo automático está habilitado en la aplicación, su UltraLoq solo se bloqueará cuando la puerta esté cerrada.

No instale el sensor de puerta en el tipo de puerta de metal que interfiera con el imán dentro del sensor de puerta (en este caso, el sensor de puerta se adhiere magnéticamente a la puerta de metal).

El sensor de la puerta se puede instalar en la puerta de madera o en el tipo de puerta de metal que no interfiera con el sensor de la puerta (en este caso, el sensor de la puerta no se adherirá a la puerta magnéticamente).



Opción 1 Instalación con adhesivo

Despegue cada lado de la pegatina y empújela contra el marco de la puerta unos 10 segundos. Despegue el otro lado y asegure firmemente el sensor de la puerta en la etiqueta. Ponga la tapa del sensor de puerta.



Opción 2 Instalación con tornillo F

Empuje el sensor de la puerta contra la pared y asegúrelo con el Tornillo F. Es posible que deba perforar un agujero primero si el marco de la puerta es difícil de atornillar directamente con el Tornillo F. Ponga la tapa del sensor de puerta.



Nota: consulte la guía en la aplicación U-tec para obtener más información.