

Geen omroepsysteem maar communicatie met drukknoppen. Efficiënt, draadloos en effectief kassa oproepsysteem!

Bij de kassa ligt een oproepunit met drukknoppen. Elke knop heeft een voorgeprogrammeerde tekst, zoals bijvoorbeeld manager, assistentie of beveiliging. Door op de knop de drukken wordt de oproep draadloos verzonden. De collega of leidinggevende draagt een tekstpager die de oproep ontvangt en meteen kan zien vanaf welke kassa de oproep is gedaan. Elke knop kan één of meerdere tekstpaggers in één handeling oproepen. Indien het bereik niet voldoende is, kan er een repeater worden geplaatst om het bereik te verlengen tot 2 kilometer.

Communicatie > FM UHF / Protocol > Alphanumeriek / Bereik > Tot 500 meter

TEKSTPAGERS:

De winkelmedewerkers dragen een tekstpager zodat deze overal bereikbaar zijn. Zodra er assistentie nodig is, wordt dit op het display van de tekstpager getoond. De tekstpager geeft een licht-, tril- en geluidssignaal welke in het menu van de tekstpager kan worden ingesteld. De tekstpaggers gebruiken een AAA batterij, de A3 tekstpager kan ook worden geleverd met een laadstation voor 10 tekstpaggers. Wanneer er verschillende oproepen zijn ontvangen, kan er door de oproepen worden gescrold.



TEKSTPAGERS:


- Voeding:** accu of batterij
- Leestekens:** tot 84 karakters
- Afmetingen:** D1: L6,8 x B4,7 x H1,7 cm
D2: L7,4 x B5,1 x H2,2 cm
A3: L8 x B5,4 x H2 cm
A4: L6,4 x B4,3 x H2 cm
- Melding:** licht-, tril- en/of geluidssignaal met tekst

DRUKKNOPPEN:

Bij de kassa ligt een oproepunit, elke knop van de oproepunit verstuurd een voorgeprogrammeerde tekst naar één of meerdere tekstpaggers. De werkzaamheden hoeven niet worden onderbroken en een extra kassa is snel aangevraagd. De oproepunits werken op batterijen, de ronde oproepunit kan ook worden aangesloten op het netstroom met een stekker.

DRUKKNOPPEN:

- Voeding:** batterij, accu of netstroom
- Afmetingen:** 1 knop: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
4 knoppen: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
5 knoppen: L10,4 x B11 x H1,8 cm
8 knoppen: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm





1.

Bij de kassa ligt een oproepunit met drukknoppen.

2.

Wanneer een extra kassa of assistentie nodig is, wordt op de knop gedrukt.

3.

De oproep wordt draadloos verzonden naar de tekstpager.

4.

De winkelmedewerker ontvangt de oproep en kan meteen actie ondernemen.

DEURBEL DRUKKNOP:

Een chauffeur kan met een druk op de knop ook aangeven aanwezig te zijn zodat de vrachtauto kan worden leeggehaald. De oproepunit werkt als deurbel welke communiceert naar de juiste winkelmedewerker.



VOORDELEN OP EEN RIJ:

- ✓ Snel een extra kassa of assistentie oproepen.
- ✓ De cassière hoeft de werkzaamheden niet te onderbreken.
- ✓ Winkelend publiek wordt niet gestoord met omroepen.
- ✓ Draadloze communicatie over grote afstand.
- ✓ Effectieve communicatie tussen medewerkers.

