



Système de harnais pour une caméra

Système de harnais pour une caméra

Comprend : (illustré sur la boîte)

- 1 - Harnais de caméra de taille unique
- 2 - Plaque d'adaptation universelle pour trépied
- 3 - Dragonne universelle
- 4 - Capuchon de caméra en aluminium anodisé et rondelle de caoutchouc
- 5 - Sangle de retenue de caméra


Comprend aussi : (non illustré sur la boîte)

- Housse de pluie
- Bague fendue
- Boulon de fixation
- Clé Allen
- Instructions



Fixation brevetée Twist&Lock

Notre système de fixation breveté Twist&Lock pour caméra est stable et sécuritaire. Une rotation verrouille la caméra en place, ce qui prévient les vols. Votre caméra est aussi stabilisée afin de vous permettre une liberté de mouvement sans avoir une caméra qui vous donne des coups.



Allez partout. Soyez prêt.

Système de harnais pour une caméra

Conçu pour le photographe actif, notre système de harnais supporte et fixe une caméra et un téléobjectif. Libérez vos mains, sécurisez votre équipement et bougez librement. Prêt à prendre des photos. Tout de suite!

- Confortablement conçu pour distribuer uniformément le poids de votre équipement
- Fixé grâce à notre système de fixation breveté Twist&Lock
- Plaque d'adaptation universelle pour trépied
- Garanti à vie

Visitez notre site Web pour connaître notre gamme complète de systèmes et d'accessoires techniques de transport de caméras.

