

Système de harnais pour deux caméras

Système de harnais pour deux caméras

Comprend : (illustré sur la boîte)

- 1 - Harnais de caméra de taille unique
- 2 - Étui latéral Wanderer
- 3 - Plaque d'adaptation universelle pour trépied
- 4 - (2) capuchons de caméra en aluminium et rondelles de caoutchouc
- 5 - (2) dragonnes universelles
- 6 - (2) sangles de retenue de caméra


Comprend aussi : (non illustré sur la boîte)

- Housse de pluie
- Bagues fendues
- Boulons de fixation
- Clés Allen
- Instructions



Fixation brevetée Twist&Lock

Notre système de fixation breveté Twist&Lock pour caméra est stable et sécuritaire. Une rotation verrouille la caméra en place, ce qui prévient les vols. Votre caméra est aussi stabilisée afin de vous permettre une liberté de mouvement sans avoir une caméra qui vous donne des coups.



Allez partout. Soyez prêt.

Système de harnais pour deux caméras

Conçu pour le photographe actif, notre système de harnais supporte et fixe deux caméras et objectifs. Libérez vos mains, sécurisez votre équipement et bougez librement. Prêt à prendre des photos. Tout de suite!

- Confortablement conçu pour distribuer uniformément le poids de votre équipement
- Fixé grâce à notre système de fixation breveté Twist&Lock
- Plaque d'adaptation universelle pour trépied
- Garanti à vie

Visitez notre site Web pour connaître notre gamme complète de systèmes et d'accessoires techniques de transport de caméras.

