

een evolutie op het gebied van cameratransport

Hartelijk dank voor je aankoop van een Cotton Carrier-camerasysteem! We vertrouwen erop dat je tevreden zult zijn met het comfort en de veiligheid van het systeem, dat je in staat stelt vrij te bewegen zonder dat de heen en weer zwaaiende nekband van je camera vervelende nek- en schouderpijn veroorzaakt. Volg deze korte, eenvoudige instructies om onmiddellijk de superieure eigenschappen van je Cotton Carrier te kunnen benutten!



1. Doe het cameravest om en verstel de pasvorm met behulp van de gespen aan de voorzijde en de klittenbandbevestigingen aan de achterzijde. Je Cotton Carrier moet zo hoog om je borstkas zitten als op de afbeelding. **ZORG DAT DE BAND OM DE BORST STEVIG ZIT!**



3. Zorg dat de pijl op de bevestigingsschijf in de richting van de lens wijst. Zo weet je zeker dat je de camera in een hoek van 45 graden in de Cotton Carrier plaatst.




5. Bevestig het zijvak met behulp van de klittenbandvlakken aan de camerahouder voor extra veiligheid. Je kunt het zijvak ook aan je riem of aan de tailleband van je camerarugtas bevestigen.



2. Draai de bevestigingsschijf vast in de 1/4" statiefaansluiting van je camera met behulp van het schroefplaatje. **ZORG DAT DE SCHIJF GOED VAST ZIT!** Controleer regelmatig of dit nog steeds het geval is!



4. Houd je camera boven het bevestigingspunt van Lexan op de camerahouder zoals te zien is op de afbeelding en schuif de bevestigingsschijf omlaag in de sleuf. Als je de camera nu verticaal laat hangen, zul je merken dat deze stevig is 'vergrendeld' in de sleuf.



6. Gebruik de lenisstabilisatieband en de camerazekerings voor volledig veilige bevestiging. Bevestig de splitting aan de sleuf voor de nekband van je camera en clip de camerazekering hieraan en aan de D-ring op de camerahouder vast.

Op de Video-pagina van onze website vind je 'How to fit and use your Cotton Carrier', een gedetailleerde video waarin gedemonstreerd wordt hoe je je Cotton Carrier het beste kunt aantrekken en vastzetten.

Graag ontvangen we jouw feedback en foto's van jezelf in actie met je Cotton Carrier! Je kunt ons altijd mailen op feedback@cottoncarrier.com. Wil je jouw commentaar delen met de hele wereld? Stuur ons een foto van jezelf met je Cotton Carrier en een interessant verhaal, dan doen wij ons best om die op onze Blog-pagina te zetten. Bedankt dat je je hebt aangesloten bij de Cotton Carrier-evolutie!

Gebruik van de schuine bevestigingsschijf (Pro-Pac)

* dit gedeelte is alleen bestemd voor klanten die de Cotton Carrier gebruiken in combinatie met een full body Pro Series-camera of batterijgripcamera!



De schuine bevestigingsschijf is specifiek ontwikkeld voor professionele full body camera's EN camera's met batterij-/portretgrip.

Schroef de bevestigingsschijf met behulp van het bijgeleverde schroefplaatje STEVIG onder in je camera met de pijl wijzend naar de lens.



Als je de camera aan je Cotton Carrier draagt, is het essentieel dat de lens tegen je lichaam rust om te voorkomen dat je de Cotton Carrier en je camera belast.

Als je je Cotton Carrier in actieve situaties gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het mountainbiken, skiën of wandelen, is het belangrijk om de lensstabilisatieband te gebruiken om de camera nog meer te stabiliseren. Gebruik ook je CAMERAZEKERINGEN voor absolute bescherming van je camera.



Cotton Carry-Lite Instructies

① Katoenen gordel

② Zijvak

③ Schouderband

④ Camerazekering

⑤ Standaard bevestigingsschijf
(voor camera's met een gewone body)

⑥ Schuine bevestigingsschijf
(voor pro-series- en batterijgripcamera's)

⑤

⑥



1 Bevestig de schuine bevestigingsschijf ⑥ als je een batterijgrip- of pro-series-camera hebt OF de standaard bevestigingsschijf ⑤ aan de onderzijde van je camera. De pijl moet op zowel de schuine als de standaard schijf in de richting van de cameralens wijzen. Zorg dat de schijf HEEL stevig is vastgedraaid en controleer regelmatig of deze niet is losgeraakt.

2 Bevestig het zijvak ② aan de katoenen gordel ① door het klittenband los te maken en rond het daarvoor bedoelde gedeelte van de gordel te wikkelen. Zet het dubbel vast met het kortere klittenband.

3 Pas de omvang van de katoenen gordel ① aan en klik deze rond je taille met de gesp.

4 Pas de lengte van de schouderband ③ aan zodat deze naar wens om één van je schouders past.

5 Bevestig de meegeleverde ronde splitring aan de sleuf voor de nekband van je camera en bevestig vervolgens de camerazekering ④ aan de stalen D-ring op de schouderband. Nu kun je je camera comfortabel en veilig dragen!

Ga voor informatie over het gebruik van je Cotton Carrier met een statief of over de behandeling en reiniging van je Cotton Carrier naar onze website,

www.cottoncarrier.eu. Ga naar de link INSTRUCTIONS en de pagina met veelgestelde vragen (FAQ's).