



Arnés para una cámara




Arnés para una cámara

Incluye: (se muestra en la caja)

- 1 - Arnés de talla única para cámara
- 2 - Placa adaptadora universal para trípode
- 3 - Correa de mano universal
- 4 - Casquillo de cámara de aluminio anodizado y arandela de goma
- 5 - Correa de sujeción de la cámara

Incluye también: (no se muestra en la caja)

- Cubierta contra la lluvia
- Anillo hendido
- Tornillo de sujeción
- Llave Allen
- Instrucciones



Fijación patentada Twist&Lock

Nuestro sistema de fijación patentado Twist&Lock para cámaras es estable y seguro. Con un giro la cámara queda sujeta de modo que a un ladrón le resultará difícil quitársela y echar a correr. Asimismo, usted se podrá mover libremente con la cámara estabilizada y sin golpearle el cuerpo.



Vaya a cualquier lugar. Esté preparado.

Arnés para una cámara

Diseñado para el fotógrafo activo, nuestro arnés admite y sujeta una cámara y un teleobjetivo. Mantenga su movilidad con las manos libres y el equipo seguro. Listo para disparar. ¡Ahora!

- Un diseño confortable que distribuye uniformemente el peso del equipo
- Sujeción mediante nuestro sistema de fijación patentado Twist&Lock
- Placa adaptadora universal para trípode
- Garantía de por vida

Visite nuestra web para ver nuestra gama completa de sistemas y accesorios técnicos para llevar cámaras.