



Arnés para dos cámaras

Arnés para dos cámaras

Incluye: (se muestra en la caja)

- 1 - Arnés de talla única para cámara
- 2 - Pistolera lateral Wanderer
- 3 - Placa adaptadora universal para trípode
- 4 - (2) Casquillos de cámara de aluminio anodizado y arandelas de goma
- 5 - (2) Correas de mano universales
- 6 - (2) Correas de sujeción de las cámaras


Comprend aussi : (non illustré sur la boîte)

- Housse de pluie
- Bagues fendues
- Boulons de fixation
- Clés Allen
- Instructions



Fijación patentada Twist&Lock

Nuestro sistema de fijación patentado Twist&Lock para cámaras es estable y seguro. Con un giro la cámara queda sujeta de modo que a un ladrón le resultará difícil quitársela y echar a correr. Asimismo, usted se podrá mover libremente con la cámara estabilizada y sin golpearle el cuerpo.



Vaya a cualquier lugar. Está preparado.

Arnés para dos cámaras

Diseñado para el fotógrafo activo, nuestro arnés admite y sujeta dos cámaras y objetivos. Mantenga su movilidad con las manos libres y el equipo seguro. Listo para disparar. ¡Ahora!

- Un diseño confortable que distribuye uniformemente el peso del equipo
- Sujeción mediante nuestro sistema de fijación patentado Twist&Lock
- Placa adaptadora universal para trípode
- Garantía de por vida

Visite nuestra web para ver nuestra gama completa de sistemas y accesorios técnicos para llevar cámaras