

コットンキャリアシステム商品情報は
以下のウェブサイトでご覧頂けます。

www.cottoncarrier.com (英語)

www.paragonjapan.jp (日本語)

Cotton Carrier **Steady Shot**



コットンキャリアシステムをお求めいただきまして、まことに有難うございます。

Steady Shotを使用することで、一眼レフやビデオカメラで安定した動画・静止画撮影が可能になります。移動を伴うアクティブな撮影環境や三脚を設置するスペースがない場合も有効です。この使用書には、大切なカメラを快適、安全にご使用いただくために必要な情報が記載されています。ご使用前にご一読ください。
<製品保証・範囲について>

品質には万全を期していますが、万一製品不良があった場合は交換させて頂きます。保証は購入時の初期不良、及び通常使用下での不良が対象です。

保証をお受けになる際は、大変お手数様ですが、不良品とレシートをお持ちになりご購入店にてご相談下さい。なお、本品は製品性格上、本品に起因するご購入者、ご使用者、カメラ本機、レンズその他機材への直接的、間接的、付隨的被害につきましては、一切補償させていただくことはできません。

カメラベスト装着プレート(裏)



Steady Shotは以下のパーツで構成されます。

- ①機材を取付けるマウントプレート
- ②高さ・位置調整アーム
- ③カメラベスト装着プレート


アームは付属六角レンチで位置調整可能ですが、マウントハブは外さないでください。

マウントプレート

マウントプレートには撮影サポート機材を固定するネジ穴があります。

(1/4"ネジ式穴、非ネジ式穴、各々5力所合計10力所)

機材サイズ、撮影ポジションに合わせて最適な位置に機材を固定できます。



マウントオプション

付属ネジ直接固定



クイックリリースプレート



マンフロットRC-2



オイルフリュード雲台



マウントプレートネジ穴から最適な固定位置を選択して、サポート機材をしっかりと取付けてください。付属のステンレスネジ(1/4" x 20)で撮影機材を直接取付けることも可能です。
使用前は毎回ネジに緩みがないか必ずご確認ください。

機材をマウントプレートに取付け後、カメラベスト装着プレートをベストの受け口に差し込んでください。
(両手を添えてください)



撮影ポジション



縦方向の
正しい
セッティング例
落下防止ストラップ装着



水平方向の誤ったセッティング例

- ・アームは縦方向にセッティングして下さい
- ・カメラベストに付属する落下防止ストラップを必ず使用して下さい
- ・装着後は機材を手放しても落下することはありませんが、安全のため手を添えて扱って下さい
- ・アーム調整は必ず手で機材を支えながら行ってください



アームの高さ・位置調整は、付属のキップハンドルでナットを外すことなく簡単にできます。