

lillagunga

RINGEN

GEBRUIKSHANDLEIDING

ver. 0.9

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE LILLAGUNGA RINGEN IN GEBRUIK NEEMT.

LET OP

Dit product is uitsluitend bestemd voor binnen shuis gebruik. Zie "Buiten gebruik" voor meer informatie.

LET OP

Deze handleiding helpt u bij de installatie en het op de juiste manier gebruiken van de Lillagunga Ringen.

LET OP

Haken zijn niet inbegrepen.

WAARSCHUWING!

Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik. Maximaal 1 persoon kan gebruik maken van dit product.

WAARSCHUWING!

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

WAARSCHUWING!

Het maximale draagbare gewicht is 90 kilo.

WAARSCHUWING!

Lillagunga kent geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen die ontstaan zijn door het onjuist gebruik of het niet nastreven van de handleiding.

BENODIGDHEDEN

Boor en bitje

Type en grootte is afhankelijk van de soort haak die u gebruikt.

Potlood

Ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken

Meetlint

WAARSCHUWING!

Plaats de ringen niet in de buurt van een open vuur of andere plekken waar het dusdanig warm is dat er kans op vuur is.

WAARSCHUWING!


Plaats de ringen niet boven een harde ondergrond zoals asfalt, beton of tegels.

INSTALLATIE

1. Houd tenminste 2 meter vrij aan zowel de voor als achterkant van de ringen.
2. Gebruik een ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken. Zorg ervoor dat de ladder of stoel op een stevige ondergrond staat.
3. Gebruik een meetlint en hang de ringen op ongeveer 50 cm afstand van elkaar.
4. Zorg ervoor dat de gebogen haken naar de binnenkant gericht zijn.
5. Zorg ervoor dat de haken stevig bevestigd zijn.
6. Test alles voordat u de ringen in gebruik neemt.


WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de haken aan een stevig plafond bevestigd worden. Mocht u hierover twijfelen, raadpleeg dan een deskundige.



VERSTELLEN VAN DE HOOGTE

1. Maak de bovenste knopen los door aan A te trekken. (fig.6)
2. Trek het touw naar boven of onder om de gewenste hoogte te krijgen. (fig.7)
 - a. Om de ringen naar boven te plaatsen, trek touw B naar beneden toe.
 - b. Om de ringen naar beneden te plaatsen, trek touw B naar boven toe.
3. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, zorg er dan voor dat touw A onder de lus van touw B komt en trek vervolgens touw B stevig aan. (fig.8)



ONDERHOUD

De ringen dienen elke maand geïnspecteerd te worden.

- Alle onderdelen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden zodra deze voor veiligheidsrisico's zorgen.
- Als er een duidelijke breuk zichtbaar is in het touw, dient deze te worden vervangen.
- Inspecteer de touwen door met je handpalm zachtjes over de touwen te gaan. Als er een oneffenheid wordt ontdekt, verwijder en vervang dan het touw.
- Als een onderdeel versleten of beschadigd raakt stop dan met het gebruik van het product en vervang dan meteen het beschadigde onderdeel door een nieuw origineel Lillagunga onderdeel.

BUITEN GEBRUIK

Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnen gebruik. Buiten gebruik is op eigen risico.

- Plaats de ringen onder een afdak. De ringen dienen altijd beschermd te worden tegen weersinvloeden van buitenaf.
- Zon en vocht zullen er uiteindelijk voor zorgen dat het materiaal aangetast wordt. Denk hierbij aan kleurverandering, breuken of verandering van de vorm (met name houten delen).
- Buiten gebruik verzwakt alle onderdelen en zorgt voor een kortere levensduur van het product. De garantie op onze producten geldt alleen bij binnenshuis gebruik.
- Als de ringen niet buiten gebruikt worden, berg ze dan binnen op.

VEILIGHEID

Veiligheid dient altijd uiterst serieus genomen te worden.

1. Controleer het product voor gebruik. Zie "onderhoud"
2. Zorg ervoor dat de knopen goed zijn geplaatst. Een afwijking qua knoop brengt risico's met zich mee.
3. Plaats de ringen altijd onder een zachte ondergrond.
4. Zorg ervoor dat de ringen op gelijke hoogte zijn geplaatst.
5. De ringen zijn niet geschikt voor schommelen.
6. Maximaal 1 persoon kan gebruik maken van dit product.

WAARSCHUWING!

Laat een kind nooit alleen zonder toezicht. Een ouder moet altijd binnen bereik zijn van de ringen.

CONTACT NL & BE

info@active-kids.nl

Tel: +31 (0) 76 514 55 37

GARANTIE

BINNEN GEBRUIK: Op alle houten en mentale onderdelen geldt 3 jaar garantie. Op touwen geldt een garantie van 1 jaar. Allemaal gerelateerd aan materiaal en productiefouten.

De garantie is niet van toepassing op defecten van normale slijtage, verkeerd gebruik, aanpassingen aan de onderdelen of het niet opvolgend van de instructies van de handleiding.