LOGiiX

piston power™ 3400

Portable **battery pack**

User manual

Package contents

Battery unit

MicroUSB charging cable

User manual

Features / Specs

- 3400mAh Sanyo™ lithium battery
- Charges most smartphones up to 1.5 times
- LED power indicator
- Compact design & aluminum finish
- Charges most USB devices
- Battery charge time : 3–4hr
- Short circuit protection
- Over charging protection
- Input : 5V / 0.5A
- Output : 5V / 1A
- 91 x 22mm, 70g / 2.4oz
- CE:R011506698E
- FCC: R011506699E
- RoHS: SZR150624007001

Before First Use

Even though we charge all of our batteries before packing them, we recommend charging it fully before your first use. This is because the battery's charge might be gone by the time it gets into your hands. This first charge can take between 3–4 hours.

Charging Your Device

To charge your device with *Piston Power 3400*, plug the respective USB cable (e.g. Lightning, microUSB or 30-pin) into the USB port and charging will begin automatically. The 3400 mAh capacity is able to charge most smartphones up to 1.5 times.

Charging Piston Power

Connect the provided USB-to-microUSB cable to the microUSB port (IN) with a USB power source (laptop, USB wall charger, etc.).

The LED charging indicator will flash red until the battery is fully charged. To prolong the life of your *Piston Power 3400*, it is recommended to disconnect it when fully charged. It does however have overcharge protection in case you don't unplug it immediately.

Care

To extend the life of your *Piston Power 3400*, keep it free from dust. Simply wipe down with a clean, dry cloth.

Troubleshooting

1. Battery is not charging your device:

   Ensure battery is fully charged.

   Unplug USB cable & make sure there is no dust before reconnecting.

2. If all else fails, contact: customerservice@logiix.net

General Warnings for Use

1. Do not immerse in water.
2. Do not expose to extreme temperatures.
3. Do not change or modify *Piston Power 3400*.
4. Clean with a soft, dry cloth. Do not use any abrasive cleaners.

Warranty

Piston Power 3400 by LOGiiX is covered under a one year limited warranty for product defects. This warranty does not cover products which have been:

- damaged by consumer;
- opened and/or altered in any way;
- subject to normal wear and tear.

To ensure the best support from our customer service team, please email us a picture of your proof of purchase, along with a photo of the defect to: **customerservice@logiix.net**.

If you are experiencing any issues with your product that you can not resolve using this user manual, please contact us.

piston power™ 3400

Pile portable

Guide d'utilisation

Contenu de l'emballage

Pile

Câble microUSB de charge

Guide d'utilisation

Charactéristiques

Pile Sanyo™ rechargeable au lithium longue durée de 3400 mAh

Charge la plupart des téléphones intelligents jusqu'à 1,5 fois

Indicateur DEL de puissance

Modèle ultra compact et finition en aluminium lisse

Charge la plupart des dispositifs USB

Temps de charge : 3–4 h

Protection contre les courts-circuits

Protection contre la surcharge

Entrée : 5 V / 0,5 A

Sortie : 5 V / 1 A

91 x 22 mm, 70 g / 2,4 oz

CE : R011506698E

FCC : R011506699E

RoHS : SZR150624007001

Avant la première utilisation

Même si nous chargeons tous nos batteries avant de les emballer, nous recommandons de charger complètement avant la première utilisation. Ce est parce que la charge de la batterie peut-être déchargée par le temps qu'il a été acheté par vous. Cette première charge peut prendre entre 3–4 heures.

Charger votre appareil

Pour charger votre appareil avec le *Piston Power 3400,* branchez le câble USB correspondant (par exemple Lightning, microUSB ou 30-pin) dans le port USB et appuyez sur le bouton d'alimenation pour lancer le chargement. La capacité de 3400 mAh permet de charger la plupart des téléphones intelligents 1.5 fois.

Charger le Piston Power

Branchez le câble USB-à-microUSB fourni au port microUSB (IN) de *Piston Power 3400* avec la source d'alimentation USB (ordinateur portable, chargeur mural, etc.).

L'indicateur DEL rouge clignotera jusqu'au momnet où la batterie sera complétement chargée. Pour prolonger la vie de votre *Piston Power,* il est recommandé de le débrancher complètement lorsqu'il est chargé. Il y a cependant une protection de surcharge au cas où vous n'avez pas le débrancher immédiatement.

Soins

Pour prolonger la vie de votre *Piston Power,* les protéger de la poussière, essuyez simplement avec un chiffon propre et sec.

Dépannage

1. La batterie ne charge pas votre appareil:

   Vérifier que la batterie est complètement chargée.

   Débranchez le câble USB et se assurer qu'il n'y a pas de poussière avant de rebrancher.

2. Si cela ne fonctionne pas, contacter: customerservice@logiix.net

Avertissements générales d'utilisation

1. Ne pas plonger dans l'eau.
2. Ne pas exposer à des températures extrêmes.
3. Ne pas changer ou modifier *Piston Power.*
4. Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Garantie

Piston Power 3400 par Logiix est couvert par une garantie limitée pour les défauts du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été:

- endommagé par le consommateur;
- ouvert et ou modifié de quelque façon;
- en raison de l'usure normale.

Pour assurer la meilleure assistance de notre équipe de service à la clientèle, s'il vous plaît envoyez-nous une photo de votre preuve d'achat, avec une photo de la pièce défectueuse à: **customerservice@logiix.net.**

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit que vous ne pouvez pas résoudre en utilisant ce mode d'emploi, s'il vous plaît contactez-nous.