

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE (EN OPTION)

Pour régler la profondeur du siège, soulevez le levier situé devant le levier de réglage de l'angle d'inclinaison du dossier. Déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à l'obtention de la position souhaitée. Relâchez le levier pour verrouiller le siège en place.

ANGLE D'INCLINAISON DU DOSSIER

Pour ajuster l'angle d'inclinaison du dossier, tirez sur le levier vers l'avant pour déverrouiller. Inclinez en poussant avec le dos jusqu'à la position souhaitée. Tirez le levier vers l'arrière pour verrouiller.

SUPPORT LOMBAIRE DU DOSSIER

Un système de suspension révolutionnaire qui se déplace vers le haut ou vers le bas (grâce à 5 cliquets) pour créer notre soutien lombaire invisible breveté. Le pivotement à trois positions permet de créer une courbe convexe qui soutient activement l'ensemble du dos. Avec les deux mains, il suffit de soulever l'armature du dossier et de relâcher à la tension souhaitée. Soulevez jusqu'en haut pour remettre à la position neutre.



LEVO™

Guide d'utilisation

CONTRÔLE DE LA TENSION

Pour ajuster la tension de l'inclinaison du dossier, tournez la grosse manette sous l'avant du siège. La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension et dans le sens contraire pour plus de résistance.

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez les accoudoirs et relâchez à la hauteur souhaitée. Soulevez jusqu'en haut (6 incréments) pour remettre à la position neutre.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Pour relever la chaise, soulevez le levier tout en vous levant du siège jusqu'à l'obtention de la hauteur souhaitée. Relâchez le levier pour verrouiller en place. Pour abaisser la chaise, soulevez le levier en permettant à votre poids de pousser le siège vers le bas pour atteindre la hauteur souhaitée. Relâchez le levier pour verrouiller en place.