



MONTRES YEMA URBAN TRAVELLER



## **POSITION A COURONNE POUSSÉE**

Votre montre YEMA est équipée d'une couronne poussée. Une fois celle-ci complètement poussée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.

## **POSITION A REMONTAGE MANUEL**

Votre montre YEMA est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, c'est-à-dire que les mouvements du poignet génèrent la puissance nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d'assurer un remontage optimal, portez votre montre tous les jours.

Avant d'utiliser la montre pour la première fois ou si vous la ne portez pas pendant une longue période, vous devrez la remonter manuellement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



B



## **POSITION B RÉGLAGE DE L'HEURE**

Pour régler l'heure, tirez la couronne jusqu'au dernier cran. Puis tournez la dans l'un ou l'autre sens jusqu'à ce que les aiguilles indiquent l'heure correcte. L'aiguille des secondes est arrêtée pendant cette opération permettant ainsi de régler l'heure avec précision.

**L'ENTRETIEN**  
DE VOTRE MONTRE YEMA

**Votre montre YEMA nécessite peu d'entretien. Toutefois, certaines précautions doivent être prises pour conserver durablement votre montre:**

- . Vérifiez que la couronne soit parfaitement vissée après avoir remonté le mouvement et/ ou réglé l'heure et la date. Une fois celle-ci complètement vissée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.
- . Évitez les activités qui pourraient exposer le mouvement de votre montre à des chocs.
- . N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer votre montre YEMA. Utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez le métal, le caoutchouc, les bracelets en tissu et les étuis imperméables de temps à autre avec une brosse douce et de l'eau savonneuse. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (solvants, détergents, parfums, etc.)
- . Rincez toujours votre montre à l'eau douce après avoir nagé dans l'eau salée.

**CALIBRE MAISON : YEMA2000    RESERVE DE MARCHE : 42 H**

**MODÈLES :**

**YEMA URBAN TRAVELLER | YWTR23-GMS**

**YEMA URBAN TRAVELLER | YWTR23-EMS**

**YEMA URBAN TRAVELLER | YWTR23-FMS**

**YEMA.COM**

YEMA WATCHES se réserve le droit de modifier les modèles illustrés dans cette publication à tout moment.