



איך לכוון טמפרטורה וזמן בפרס כוסות כפול



1. הדלק את המכשך בעזרת הכפתור בצד האחורי של המכונה.
2. לחץ על הכפתור הירוק להיכנס למצב תכנות - הטמפרטורה של הגוף הימני תהבהב ואז בעזרת כפתורי +/- (הכחולים) נכוון את הטמפרטורה ל 200 מעלות.
3. לחיצה נוספת על הירוק ואז יהבהב לנו הזמן של הגוף הימני ובעזרת כפתורי +/- נכוון את הזמן ל 30 שניות.
4. לחיצה נוספת על הירוק ואז יהבהב לנו הטמפרטורה של הגוף חימום השמאלי וגם אותו נכוון ל 200 מעלות.
5. לחיצה נוספת על הירוק ואז יהבהב לנו הזמן של הגוף חימום השמאלי וגם אותו נכוון ל 30 שניות.
6. לחיצה נוספת על הכפתור הירוק תכבה את מצב התכנות.

תהליך העבודה :

1. נלחץ על הכפתור האדום כדי להתחיל לחמם את הגוף חימום שים לב - הפרס מתחמם עד ל 170 מעלות ונעצר.
2. נכניס את הספל לתוך הפרס
3. נלחץ על הכפתור הכחול כדי להפעיל את הטיימר
4. הזמן שלנו יתחיל להבהב אבל עדיין לא סופר. (זה בסדר)
5. לאחר שהטמפרטורה עולה עד 200 מעלות הזמן מתחיל לרדת ובסיום הספירה הפרס מצפצף
6. זה הזמן להוציא את הספל מהמכשך
7. כדי לאפס את הזמן בטיימר הקטן נלחץ על הכפתור הכחול לחיצה ארוכה של 5-6 שניות עד שיתאפס