

# Turn off your Headset prior to boarding an aircraft. Do not use your Headset inside an aircraft. . To prevent damage to your hearing, please do not set the listening volume too high. If the above steps do not solve your problem, please recharge the Headset and remove your mobile phone's battery for a

i.Tech Dynamic Global Distribution Limited. All rights in this publication are reserved and no part may be reproduced

publication are believed to be correct at the time of going to press, but any formation, specifications, products or services mentioned, and product I.D shown may be modified, supplemented or withdrawn without further notice The Stylized i.Tech logos are trademarks owned by i.Tech Dynamic Global Distribution Limited or its affiliates. All other trademarks or registered

trademarks belong to their respective owners. Bluetooth® and the Bluetooth logos are trademarks owned by Bluetooth SIG Inc, USA and licensed to i.Tech Dynamic Global Distribution Limited. i. Tech declares under our sole responsibility that the Headset is in conformity with the provisions of the following Council Directives: 2014/53/EU

4. 基本操作

ications Commission (FCC) Sta his device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired opera Changes or modifications not expressly approved by the party responsible fo compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ontrolled environment. End users must follow the specific operating

instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must no

be co-located or operating in conjunction with any other antenna or

authority to operate the equipment

於待機狀態下

時長按下音量

短嗶聲

閃動紫燈3次

增加鈕 +

鈕 - 及MFE

按音量鈕 +

按音量鈕 -

提示語言

音量增加

音量減少

approved by the part responsible for compliance could void the user's

- Do not dispose of the Headset in a fire, as it will result
- Do not bring the Headset into contact with any share objects, as this will cause scratches and damages

for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

Increase the separation between the equipment and receive

Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ProStereo H2 是由 Sony LDAC™/ Qualcomm® aptX™ HD /

Qualcomm aptX HD 音訊技術可確保支持無線藍牙的裝置能夠

提供高清 (HD) 音訊。此項技術可在音訊傳輸時保護音訊數據

LDAC 是 Sony 開發的音訊編碼技術,即使透過藍牙連線,也

他藍牙相容編碼技術,運作時不需要下行轉換 Hi-Res Audio內

容(\*),透過藍牙無線網路的資料傳送量約比其他技術多三倍

可以傳輸 High Resolution (Hi-Res) Audio 內容。不像 SBC 等其

more of the following measures

the receiver is connected.

Qualcomm® aptX™ 驅動

音樂和觀賞電影時提供更清晰的音訊

,提供"優於CD"的聆聽體驗

Reorient or relocate the receiving antenna.

instructions, may cause harmful interference to radio communications.

dispose of the battery as household waste Charge the battery in accordance with the instructions supplied with this user guide. 關於您的 ProStereo™ H2 繁中

a. 多功能按鈕(MFB)

開機/關機

b. 音量增加鈕

c. 音量減少鈕

狀態指示燈

f. 內建式麥克風

USB 充電插座

• 與行動電話配對

接聽 / 結束米電

2. 藍牙耳機充電

耳機前,建議先為藍牙耳機完全充電。

提電腦之中。

藍牙耳機內置可再充電電池。在第一次使用藍牙

將充電器插頭插入藍牙耳機的USB充電插座,然

後將充電器連接至交流電源插座或個人電腦/手

請僅使用隨附的充電器 / USB 充電線,為藍牙耳

these regulations. By recycling, reusing the materials, or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution in protecting our environment

充電中

完全充電

每3分鐘閃動紅色

純紅色

闊閉

需要大約 2小時的時間,才能將藍牙耳機充滿

\* 警告: 請勿在藍牙耳機連接至充電器時使用藍牙

雙待機多方配接技術讓您可同時將兩部流動電話配接。

把你的藍牙耳機與第一部電話配接,然後關閉。

使用電話功能表,把第一部電話與藍牙耳機重新

3 次及發出「電量低」

charged.
• Ensure the Headset is properly paired with your mobile phone. • Ensure the Headset is within ten meters range of your mobile phone and there are no obstructions, such as walls or other electronic devices in between

3. 將藍牙耳機與藍牙行動電話配對 1) 確保藍牙耳機已關閉。 2) 如要啟動配接模式,請按住藍牙耳機的MFB 鍵6秒,直至狀態指示燈交替閃動藍色和紅色 3) 啟動流動電話的藍牙功能,搜尋藍牙設備,然後

選擇 "ProStereo H2",並輸入密碼 "0000"。當 配接完成後,藍牙耳機的狀態指示燈會亮著藍 色燈2秒,並會聽到「手機已連接」的提示音 (語音提示語言設定須選擇為中文) 5. 音樂共享

### 繁中 「開機」 閃動藍燈3% 當您第一次開啟藍牙耳機時,藍牙耳機會進入配對模式, 意即狀態指示燈會交替閃爍藍、紅燈,如此您可以立即將 藍牙耳機與裝置進行配對。 顯示紅燈 「關機」 按一次MFE 連按 MFB 兩次 重撥最後號碼 短嗶聲

狀態指示燈便會顯示為紫色呼吸燈及發出一聲

長嗶聲以靜待連接至 B 無線耳機

2. 長按 B 無線耳機的音量增加鈕(+)3 秒鐘

發出一聲長嗶聲以靜待跟 A 無線耳機連線

3. 如音樂共享成功設定, A 無線耳機和 B 無線耳

4. 現在當 A 無線耳機播放音樂時, B 無線耳機也

疑難排解

機便會互相連接,無線耳機會發出「已連接」的

狀態指示燈便會顯示為紫色呼吸燈及

5. 如 A 無線耳機於音樂共享狀態下收到來電通知: A 無線耳機及 B 無線耳機便會自動暫停播放中 的音樂。而 A 無線耳機更會聽到來電鈴聲及可選 擇接聽來電, 而B 無線耳機便會回復待機狀態。 當A 無線耳機結束通話後,之前暫停中的音樂便 會在 A 無線耳機及 B 無線耳機自動繼續播放。 要中斷音樂分享,在 A 無線耳機或 B 無線耳機同時 長按音量增加鈕(+)和音量減少鈕(-)3秒鐘。如 果成功中斷,狀態指示燈便會閃爍紅色 2 次並發出 1 聲長低聲

• 務請將 A 無線耳機靠近 B 無線耳機,以讓連線過 程更順利 ,時間持續更久。

• 音樂分享的等待時間介於 15 秒至 60 秒之間。

(\*\*),音質無與倫比,這都要歸功於高效編碼和最佳化分包。 安全指引

駕駛時請先查閱當地有關使用手提電話及藍牙耳機的法例 使用本藍牙耳機時,必須保持集中,注意路面情況。為閣 下安全著想,請小心駕駛。可考慮先把車輛停泊于路旁,再 撥打或接聽電話 切勿把本藍牙耳機放在車內安全氣袋的位置上,因為當安

切勿讓兒童玩耍本藍牙耳機,細小的零件可能令兒童有窒 息的危險 醫院、爆破地點或潛在爆炸環境的地方,可能會要求用戶 關掉電子器材及無線電裝置。當進入特定範圍內時請留意

Sony LDAC / Qualcomm aptX HD / Qualcomm aptX 是採用無 線藍牙技術,配合內置專業級的 AKM™ DAC 芯片,能於聆聽

\* 不包括 DSD 格式內容

\*\* 選擇 990kbps (96/48kHz) 或 909kbps (88.2/44.1kHz) 位 元速率時與 SBC 相比手機或音訊裝置支援時,Sony LDAC / Qualcomm aptX HD / Qualcomm aptX 音訊將自動啟用。 Sony LDAC / Qualcomm aptX HD 音訊支援 24-bit 音頻,讓您 可以享受到錄音室般音質的聲音

### 長按音量鈕 🖣 長按音量鈕 = 上一首音樂 紅燈亮起 1 秒鐘 短嗶聲 正常音效為預設設定. 每次設定會提供以下 音效改變 - 爵士樂 ◆--- 搖滾 ◆--

護理及保養

註:開啟/關閉多點連接配對:在待機模式狀態下(未連接設 備),按住 MFB 及音量「增加/減少」按鈕約 3 秒鐘 待聽到 4 聲增強/減弱聲音後鬆開 ProStereo™藍牙耳機是專門設計與藍牙裝置搭配使用。由 於不同製造商提供種類繁多的藍牙裝置,因此無法完全保證 藍牙耳機可與啟用藍牙的產品之間能互通

為第二部電話重複配接程序

ProStereo H2 無線耳機支援音樂分享功能。這允 許一台音樂播放中的 ProStereo H2 無線耳機透過 藍牙分享音樂到另一台的 ProStereo H2 無線耳機 而那台接收的 ProStereo H2 無線耳機也可同時享 受發送的ProStereo H2 無線耳機所體驗得到的高 音質 Hi-Fi 音頻效果。(見圖 📵) 要啟動音樂分享功能,發送的 ProStereo H2 無線 耳機 (A) 及接收的 ProStereo H2 無線耳機 (B)都 必須要先處於待機模式狀態,如其中 A 無線耳機 或 B 無線耳機已經處於音樂串流狀態下,音樂分 享初始化功能便無法啟動。 音樂共享初始化步驟如下:

1. 長按 A 無線耳機的音量減少鈕(-)3秒鐘: 有關環保注意事項 自從在國家法律體系中實施歐盟指令2012/19/EU後,以 下措施開始應用: 電器及電子產品不能作一般家居廢物處

## 會同時收聽到同一首音樂。當無線耳機於音樂共 享狀態下播放音樂,A無線耳機的狀態指示燈便 會顯示為藍色呼吸燈效果, 而B 無線耳機的狀態

繁中

指示燈便會顯示為藍色呼吸燈效果。 繁中

提示音確認

答: 請確保藍牙耳機已啟動並完全充電 請確保藍牙耳機與流動電話妥善配接

請確保藍牙耳機與流動電話妥善地連接 - 如未能連 接,請參照流動電話的藍芽功能表,或按MFB一次 (請參閱「使用藍牙耳機」及「將藍牙耳機與流動 電話配接」一節) 問: 我不能把藍牙耳機與流動電話連接

請確保藍牙耳機位於流動電話的10米範圍之內,而 當中並沒有任何障礙物,例如牆壁或其他電子器材等 簡中

如以上步驟未能解決問題,請重新把藍牙耳機充電並把電池 從手機取出一會

所有在本刊物的資料均具有版權,沒有印刷商的書面同意,不得作出任何翻印 。在印刷前,所有在本刊物的內容均屬真實正確,但任何資料、規格、產品或

時尚的I.Tech標記是愛達克環球有限公司或其附屬公司擁有的商標。所有其他商 標或注冊商標屬於相應的擁有者。 Bluetooth® 和藍芽商標是屬於Bluetooth SIG, Inc, USA擁有的商標並授權予 i.Tech 聲明在其唯一的責任下,本藍牙耳機是符合下列委員會指令的條款

4. 基本操作

按住MFB 约 3 秒钟

全氣袋彈出時,可能會引致嚴重的傷害

有關指示 登機前請先把藍牙耳機關掉,在飛機內不可使用本藍牙

FCC RF輻射暴露聲明

本器材符合在不受控制環境下的FCC輻射暴露限制。最終用戶必須跟從特定的

能不會產生有害的干擾,以及(2)本器材必須接受任何收到的干擾,包括可能引

操作指引以符合RF暴露的要求。傳送器不能與任何天線或發射器共同放置

為閣下聽覺著想,請勿把音量調得太大

當處於充電狀態時,請勿清潔本藍牙耳機。應先把藍牙耳

 切勿試圖對本藍牙耳機作出任何修改。 切勿把本藍牙耳機放置在洗手盆或其他潮濕的地方。 切勿在雨中使用本藍牙耳機。 切勿在颱風時使用本藍牙耳機

機及充電器分開,再進行清理。 切勿強行打開本藍牙耳機的內置電池 請依照本說明書上的方法,進行內置電池的充電。

如果誤按多功能按鍵,您的手機可能會意外撥號 因為藍牙耳機是不防水的,切勿讓藍牙耳機浸於任何液 切勿使用具磨蝕性的清潔劑清理藍牙耳機 切勿將藍牙耳機暴露在溫度過高或過低的地方 切勿讓藍牙耳機長時間受陽光直接照射

切勿棄置藍牙耳機於火中,因為這將導致爆炸 切勿讓藍牙耳機接觸到任何尖銳的物體,因為這會造成 切勿在藍牙耳機內戳刺任何物品,因為這可能會損害內 切勿嘗試拆開藍牙耳機,因為它並不包含任何維修組件。

切勿讓藍牙耳機靠近明火,如煮食爐。

將藍牙耳機放進口袋或手提袋前,請先關閉藍牙耳機

如果長時期內不打算使用藍牙耳機,請你將它儲存在乾燥 的地避免極端的溫度和灰塵。 .关于您的 ProStereo™ H2 內置電池 切勿嘗試更换藍牙耳機的電池,因為它是內置的,且不能 更換。 請根據地方法規棄置電池。不要將它當作家居廢物般棄置 · 請按照本用戶指南附有的指示替電池充電。

請根據地方法規棄置電池和藍牙耳機。不要將它當作家居

避免在溫度過高或過低的地方為藍牙耳機充雷

廢物般棄置。

计算机。

下一首音乐

充電器 請使用藍牙耳機製造商提供的原裝充電器,使用其他品牌 的充電器可能會損毀藍牙耳機,甚至構成危險。 中於在拆解充電器時可能會接觸到高壓電流或構成其他 引致觸電危險

危險,請勿嘗試拆解充電器。使用不正確組裝的充電器會 請勿在戶外或潮濕地方使用充電器 2. 蓝牙耳机充电

理。如在電器產品壽命終結時,消費者將根據法例規定 將產品棄置於特定的公共收集點或銷售點作回收用途,但 細節須由相關國家的國家法律所定義。產品、說明書或包 裝上的標誌,說明這類產品是受到這些法例的規定,迴圈 使用或再用這些物料或使用其他形式的器材,將對環境保

答: 請確保藍牙耳機已啟動並適當充電 請確保藍牙耳機與流動電話適當配接

請確保流動電話的藍芽裝置已被啟用。詳細操作說明請

提及的服務,以及展視的產品I.D.可能會修改、補充或撤銷或未事先通知。

开机

愛達克環球有限公司

聯邦通訊委員會(FCC) 聲明 本器材符合FCC條例第15部份的要求。操作要視平以下兩個條件:(1) 本器材可

> 起操作上的干擾 任何未經負責遵守條例一方明示批准的修改或改裝,將會取消用戶操作本器材 15.21 我們在此對你作出警戒,任何未經遵守條例一方明示批准的修改或改裝

裝和使用,可能對無線通訊作出有害的干擾,但是,我們不能保證干擾會在某 一安裝地點發出。若本器材真的對收音機或電視接收作出有害干擾,用戶可將 器材開啟和關閉以決定這些是否干擾的源頭。我們建議閣下可嘗試下列一種或 增加本器材與接收器的距離 - 將本器材插進與接收器不同的其他電源插座

15.105(b) 根據FCC條例第15部份規定,本器材已經測試並符合B類數碼設備的

限制。這些限制經特別設計,可以提供合理的保護以防止在家居安裝時出現的

有害干擾。本器材能產生、使用和放射無線電頻率能量。若未根據指示進行安

a. 多功能按钮(MFB) • 开机 / 关机 • 与行动电话配对 • 接听 / 结束来电

d. 状态指示灯 e. USB 充电插孔 f. 内置麦克风

b. 音量增加钮

c. 音量减少钮

\* 不包括 DSD 格式的内容

蓝牙耳机随附内建式充电电池。 第一次使用蓝牙 耳机之前,建议您将电池充饱电量 将充电器的插头插入 USB 充电插槽,并将主充电

器插入 AC 墙壁插座或插入个人计算机 / 笔记型

请仅使用随附的充电器 / USB充电线,为蓝牙耳

机充电。

长按音量钮+

蓝牙耳机状态	状态指示灯光
低电量	每3分钟闪动红色 3 次及发出「电量低」 提示音
充电中	红光
已充饱电	关闭

需要大约 2小时的时间,才能将蓝牙耳机充饱 \* 警告: 请勿在蓝牙耳机连接至充电器时使用蓝牙

1)确保蓝牙耳机关闭。 2) 如果要启动配对模式,请按住蓝牙耳机的 MFB 按钮 6 秒钟,直至状态指示灯交替地闪 烁蓝光和红光。 3) 启动手机的蓝牙功能,搜索蓝牙装置,选择

"ProStereo H2", 然后输入密码 " 0000 "。 当配对完成时,蓝牙耳机的状态指示灯会 亮着蓝色灯2秒,并会听到「手机已连接」的 提示音(语音提示语言设定须选择为中文)

按住MFB 约 3 秒钟 显示红灯约 2 秒钟 「关机」 关机 接听 / 结束 来电 按一次MFB 连按 MFB 两次 最后号码重拨 短哔声

状态指示灯便会显示为紫色呼吸灯及

长哔声以静待跟 A 无线耳机连线。

发出一声长哔声以静待连接至 B 无线耳机

状态指示灯便会显示为紫色呼吸灯及发出一声

3. 如音乐共享成功设定, A 无线耳机和 B 无线耳

机便会互相连接,无线耳机会发出「已连接」的

现在当 A 无线耳机播放音乐时, B 无线耳机也

2. 长按 B 无线耳机的音量增加钮(+)3 秒钟:

当您第一次开启蓝牙耳机时,蓝牙耳机线会进入配对模式

意即状态指示灯会交替闪烁蓝、红灯,如此您可以立即将 蓝牙耳机线与装置进行配对。

「开机」

闪动蓝灯3次

于待机状态下 语音拨号 短哔击 待机 模式下属 时长按下音量 短哔声 闪动紫灯3次 增加钮 + 提示语言 音量减少 按音量钮 + 音量增加 按音量鈕 -音量減少

Qualcomm® aptX™ 驱动。 Sony LDAC / Qualcomm aptX HD / Qualcomm aptX 是采用无 线蓝牙技术,配合内置专业级的 AKM™ DAC 芯片,可以在听 音乐或看电影时提供更清晰的音频。 Qualcomm aptX HD 音频技术可确保支持无线蓝牙的设备能够 提供高清 (HD) 音频。此项技术可在音频传输时保护音频数据 ,提供"优于 CD"的聆听体验 LDAC 是由 Sony 开发的一种音频编码技术,即使通过蓝牙连

ProStereo H2 是由 Sony LDAC™ / Qualcomm® aptX™ HD /

接,也可实现 High Resolution (Hi-Res) Audio 内容的传输。不 同于 SBC 等其他蓝牙兼容编码技术,它在工作时无要对 Hi-Res Audio 内容(\*) 进行任何降频转换,并可借助干高效编码 和优化数据分组的方式,以无与伦比的音质涌过蓝牙无线网络 传输比其他一些技术大约多三倍的数据 (\*\*) 安全指引 驾驶时请先查阅当地有关使用手提电话及蓝牙耳机的法例。 使用本蓝牙耳机时,必须保持集中,注意路面情况。为阁

下安全着想,请小心驾驶。可考虑先把车辆停泊于路旁,再

切勿把本蓝牙耳机放在车内安全气袋的位置上,因为当安

切勿让儿童玩耍本蓝牙耳机,细小的零件可能令儿童有窒

医院、爆破地点或潜在爆炸环境的地方,可能会要求用户

关掉电子器材及无线电装置。当进入特定范围内时请留意

FCC RF 辐射暴露声明

登机前请先把蓝牙耳机关掉,在飞机内不可使用本蓝牙

全气袋弹出时,可能会引致严重的伤害

拨打或接听电话。

有关指示

Sony LDAC / Qualcomm aptX HD 支持 24-bit 音频,因此,使 用无线耳机,你可以享受到录音室般的音效。

为阁下听觉着想,请勿把音量调得太大。

切勿试图对本蓝牙耳机作出任何修改。

切勿在雨中使用本蓝牙耳机

切勿在台风时使用本蓝牙耳机

机线及充电器分开,再进行清理。

切勿强行打开本蓝牙耳机的内置电池

切勿把本蓝牙耳机放置在洗手盆或其它潮湿的地方。

请依照本说明书上的方法,进行内置电池的充电。

当处于充电状态时,请勿清洁本蓝牙耳机。应先把蓝牙耳

\*\* 选择 990kbps (96/48kHz) 或 909kbps (88.2/44.1kHz) 比

Qualcomm aptX,在有手机或音频设备支持的时候,将自动开

特率时与 SBC 相比 Sony LDAC / Qualcomm aptX HD /

上一首音乐	长按音量钮 <b>-</b> 一次		
	音乐模式下按 音量钮+及MFB	短哔声	红灯亮起 1 秒钟
百双设正	设设定. 每次设定 → 正常		

配对程序 1. 按照正常方式将蓝牙耳机和第一台手机配对, 然后关闭。 2. 对第二台手机重复此配对步骤。 3. 通过手机菜单重新连接第一台手机和蓝牙耳机。 注:开启/关闭多点连接配对:在待机模式状态中(未连接设 备),按住 MFB 及音量 「增加/减少」按钮约 3 秒钟,并在听到 4 声增强/减弱的声音后松开。 ProStereo™蓝牙耳机是专门设计与蓝牙装置搭配使用。由

多点连接允许蓝牙耳机同时和两台手机配对

ProStereo H2 无线耳机支持音乐分享功能。这允许 一台音乐播放中的 ProStereo H2 无线耳机透过蓝 牙分享音乐到另一台的 ProStereo H2 无线耳机。

音乐共享初始化步骤如下:

而那台接收的 ProStereo H2 无线耳机也可同时享 受发送的 ProStereo H2 无线耳机所体验得到的高 音质 Hi-Fi 音频效果。(见图 B) 要启动音乐分享功能,发送的 ProStereo H2 无线 耳机(A) 及接收的 ProStereo H2 无线耳机(B)都 必须要先处于待机模式状态,如其中 A 无线耳机 或 B 无线耳机已经处于音乐串流状态下,音乐分 享初始化功能便无法启动。

1. 长按 A 无线耳机的音量减少钮( - )3 秒钟,

自从在国家法律体系中实施欧盟指令2012/19/EU后,以下

措施开始应用: 电器及电子产品不能作一般家居廢物处理。

如在电器产品寿命终结时,消费者将根据法例规定,将产品

弃置于特定的公共收集点或销售点作回收用途,但细节须由

相关国家的国家法律所定义。产品、说明书或包装上的标志

有关环保注意事项

会同时收听到同一首音乐。当无线耳机於音乐共 享状态下播放音乐,A 无线耳机的状态指示灯便 会显示为蓝色呼吸灯效果, 而B 无线耳机的状态 指示灯便会显示为蓝色呼吸灯效果。

小贴示:

2014/53/EU

要中断音乐分享,在 A 无线耳机或 B 无线耳机同时 长按音量增加钮(+)和音量减少钮(-)3秒钟。 如果成功中断,状态指示灯便会闪烁红色 2 次并发 出 1 声长低声。 • 音乐分享的等待时间介于 15 秒至 60 秒之间 • 务请将 A 无线耳机靠近 B 无线耳机,以让联机

A 无线耳机及 B 无线耳机便会自动暂停播放中

的音乐。而 A无线耳机更会听到来电铃声及可选

择接听来电, 而B 无线耳机便会回复待机状态。

当A 无线耳机结束通话后,之前暂停中的音乐便

会在 A 无线耳机及 B 无线耳机自动继续播放。

**过程更顺利,时间持续更久。** 请确保蓝牙耳机位于流动电话的10米范围之内,而当 中并没有任何障碍物,例如墙壁或其它电子器材等。

如以上步骤未能解决问题,请重新把蓝牙耳机充电并把电池

从手机取出一会。 爱认京环球有限公司 所有在太刊物的数据也且有版权,没有印刷商的书面同音,不得作出任何翻印 。在印刷前,所有在本刊物的内容均属真实正确,但任何数据、规格、产品或 本器材符合在不受控制环境下的FCC辐射暴露限制。最终用户必须跟从特定的操 作指引以符合RF暴露的要求。传送器不能与任何天线或发射器共同放置。 联邦通讯委员会(FCC) 声明 本器材符合FCC条例第15部份的要求。操作要视乎以下两个条件:(1) 本器材可 能不会产生有害的干扰,以及(2) 本器材必须接受任何收到的干扰,包括可能引 起操作上的干扰。

任何未经负责遵守条例一方明示批准的修改或改装,将会取消用户操作本器材的

15.105(b) 根据FCC条例第15部份规定,本器材已经测试并符合B类数码设备的 限制。这些限制经特别设计,可以提供合理的保护以防止在家居安装时出现的有 害干扰。本器材能产生、使用和放射无线电频率能量。若未根据指示进行安装和 使用,可能对无线通讯作出有害的干扰,但是,我们不能保证干扰会在某一安装 地点发出。若本器材真的对收音机或电视接收作出有害干扰,用户可将器材开启 和关闭以决定这些是否干扰的源头。我们建议阁下可尝试下列一种或多种的方法

护理及保养 蓝牙耳机 将蓝牙耳机放进口袋或手提袋前,请先关闭蓝牙耳机。

如果误按多功能按键,您的手机可能会意外拨号。因为蓝牙耳机是不防水的,切勿让蓝牙耳机浸于任何液

切勿让蓝牙耳机接触到任何尖锐的物体,因为这会造成划

切勿在蓝牙耳机内戳刺任何物品,因为这可能会损害内部

切勿尝试拆开蓝牙耳机,因为它并不包含任何维修组件。

· 如果长时期内不打算使用蓝牙耳机,请你将它储存在干燥的地方,避免极端的温度和灰尘。

切勿使用具磨蚀性的清洁剂清理蓝牙耳机

切勿让蓝牙耳机长时间受阳光直接照射

切勿让蓝牙耳机靠近明火,如煮食炉。

痕和损毁

切勿将蓝牙耳机暴露在温度过高或过低的地方。

切勿弃置蓝牙耳机于火中,因为这将导致爆炸

于不同制造商提供种类繁多的蓝牙装置,因此无法完全保证 蓝牙耳机可与启用蓝牙的产品之间能互通。 避免在温度过高或过低的地方为蓝牙耳机充电

请根据地方法规弃置电池和蓝牙耳机。不要将它当作家居 废物船弃置。 内置电池 切勿尝试更换蓝牙耳机的电池,因为它是内置的,且不能 请根据地方法规弃置电池。不要将它当作家居废物般弃置

请使用蓝牙耳机制造商提供的原装充电线,使用其它品牌

请按照本用户指南附有的指示替电池充电。

的充电线可能会损毁蓝牙耳机,甚至构成危险。 由于在拆解充电器时可能会接触到高压电流或构成其它 危险,请勿尝试拆解充电器。使用不正确组装的充电器会 引致触电危险。 请勿在户外或潮湿地方使用充电器。

,说明这类产品是受到这些法例的规定,循环使用或再用这 些物料或使用其它形式的器材,将对环境保护有着重大贡

申话配接,一节)。 問: 我不能把蓝牙耳机与流动电话连接。 答: • 请确保蓝牙耳机已启动并活当充电。 请确保蓝牙耳机与流动由话话当配接。

答: 请确保蓝牙耳机已启动并完全充电。

请确保蓝牙耳机与流动电话妥善配接。

問: 我的蓝牙耳机没有声音。

• 请确保流动电话的蓝芽装置已被启用。详细操作说明请 参考流动电话用户使用说明。

请确保蓝牙耳机与流动电话妥善地连接 - 如未能连

接,请参照流动电话的蓝芽菜单,或按MFB一次。

(请参阅「使用蓝牙耳机」及「将蓝牙耳机与流动

提及的服务,以及展视的产品LD.可能会修改、补充或撤销或未事先通知。 时尚的LTech标记是爱认克环球有限公司或其附属公司拥有的商标。所有其它 商标或注册商标属于相应的拥有者。 Bluetooth® 和蓝芽商标是属于Bluetooth SIG. Inc. USA拥有的商标并授权予 i.Tech Dynamic Global Distribution Limited. .

i.Tech声明在其唯一的责任下,本蓝牙耳机是符合下列委员会指令的条款

15.21 我们在此对你作出警戒,任何未经遵守条例一方明示批准的修改或改装, 将令用户失去操作本器材的权利。

- 重新转动或摆放天线位置。 - 増加本器材与接收器的距离。 - 将本器材插进与接收器不同的其它电源插座。 - 请咨询零售商或具经验的收音机/电视维修员寻求协助。

以减少干扰的程度:

充电器