




GREITAS VARTOTOJO GIDAS

Hibridas radaro-detektorius su GPS informatoriumi ir video registratoriumi — tai kompaktiškas skaitmeninis aparatas filmuojantis eismo padėtį ir aptinkantis policijos radarus. Montavimas atliekamas automobilio viduje.

NEOLINE X-COP 9000 jungiamasis ir mygtukų nustatymas****


jungimas/ išjungimas	rašas/ Sustabdymas	Nustatymai	rašo blokavimas	Perkrovimas
Ilgas paspaudimas «POWER»	Ilgas paspaudimas «MENU», po to 	Paspaudimas «Set» bet kokiam režime	Ilgas paspaudimas « » rašo režime	Paspaudimas «RESET»

Eksplotacijos sąlygos


- Naudokite tik patikimą gamintojo originalias MicroSD korteles (10klas U1 8-32 GB). Neteisingai įdėta Micro SD kortelė gali neveikti arba pakenkti Micro SD lizdui.
- Prieš naudojant renginį pirmą kartą, reikia visiškai krauti montuotą hibrido bateriją prijungiant automobilinį adapterį automobilio elektros tinklui.
- renginio vidinis akumuliatorius skirtas pilnai užbaigti pradžios vaizdo rašymą. Filmavimas prastu režimu ir stovėjimo režimu manomas tik prijungus prie vidinio elektros šaltinio automobilyje.
- Nedelkite ir neišimkite kortelės filmavimo metu. Priešingu atveju tai gali sugadinti renginį ir rašytus vaizdo failus.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik su pateiktomis komplekte esančiomis aksesuarais. Neoline kompanija neatsako už bet kokią žalą padarytą dėl kitų gamintojų aksesuarų naudojimo su Neoline prietaisu.
- Hibrido parodymai gali būti netikslūs dėl pašalinio prietaiso spinduliavimo. Galingi spinduliuoties šaltiniai gali pakenkti stabiliam hibrido darbui.
- Prietaiso parodymai gali skirtis dėl kraštovaizdžio ypatumų.
- Hibridas skirtas aptikti tik spinduliuojančius šaltinius.
- Gamintojas negali garantuoti visišką aptikimo vis esančių radio šaltinių dėl galimų pašalinių prietaisų takos.
- Hibridas gali netinkamai veikti, jeigu priekinis automobilio stiklas šildomas elektra. Atsižvelgiant tai, kad šiuose stikluose integruota metalo konstrukcija, tai gali pakenkti prietaiso moduliui aptikti GPS.
- Palydovo paieškos trukmė gali padidėti, priklausomai nuo oro sąlygų, paros laiko, reljefo savybių ir nuo automobilio dizaino.
- Prietaisą naudokite tik vadovaudamiesi norodytomis laikymo bei eksploatavimo sąlygomis (nurodytos ant pakuotės)
- Saugokite prietaisą nuo ugnies ir vandens, chemiškai aktyvių medžiagų (benzinas, tirpikliai, reagentai ir pan.)
- Prietaisą draudžiama išardyti ir modifikuoti.
- Neoline kompanija neatsako už duomenų praradimą ir/ar žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai, padarytą vairuotojui ar trečiajam šaliai neteisingai naudojant renginį ar programinį rangą, neteisingu montavimu, pašaliniu prietaisu prijungimu prie gamintojo prietaiso.

Gamintojas pasilieka teisę daryti pakuotės pakeitimus, techninį ir programinį renginio aptarnavimą bei šankstinio spaudimo.

Pilną vartotojo vadovą galima rasti interneto svetainėje www.neoline.com

ehnin s charakteristikos	Montavimas
<p>-Procesorius: Ambarella A7LA30 - atrica: Sony IMX322LQJ -Apžvalgos kampas: 135° -Video formatas: MP4 -Vidinis akumuliatorius 220 -Displ jus: 2.0'' su IPS Matrica -MicroSD (8-32 GB) SDHC 10 klas ir aukš iau -Darbin temp.: -20°C~+70°C -Maitinimo tampa: DC11V 28V -Maitinimo tampa U: DC 12-24V -Išmatavimai (): 94x73x46 -Dažniai: X,K,KA,Laser, Ultra-X,Ultra-K</p>	<p>Sumontuokite prietais ir maitinimo laid kaip parodyta paveiksl lyje:</p> 

Režimo pasirinkimas

Nor dami vesti režimo pasirinkim rašo metu spauskite mygtuk «».



X-COP(Auto)



MIESTAS




GREITKELIS



TURBO

Greitas meniu

Nor dami patekti i greit meniu rašo metu spauskite ir laikykite mygtuk «» 2 sek.



PAVOJINGA ZONA



MELAGINGA ZONA




MIKROFONAS



VIDEO RAŠAS
jung/Išjung

Nustatymai

Meniu manomi pasirinkimai/ Video nustatymai / Aptikimas / rašo perži ra / Programin s rangos atnaujinimas.



Mygtuk funkcionalumas:

Mygtukas «Meniu» - jung/Išjung nustatym režim /gryžti pagrindin meniu

Mygtukas «Pasirinkimas» – pasirinkti arba patvirtinti nustatym

Mygtukai «Aukštyn / Žemyn» – pereiti i kit nustatym /režim

Atvaizdavimas:

J s galite perži r ti video failus renginyje. Tai padaryti galite režime « rašo perži ra» - 9000 meniu

Perži ra	Perži ros meniu pasirinkite norim fail , spauskite mygtuk «Pasirinkti»
Pašalinimas	Paspauskite ir laikykite mygtuk «Žemyn» 2 sek.
Blokavimas	Paspauskite ir laikykite mygtuk «Aukštyn» 2 sek.
	Paspauskite ir laikykite mygtuk «Pasirinkti» 2 sek.

Piln vartotojo vadov galima rasti interneto svetain je www.neoline.com