

## Dividers デバイダー/コンパス

### デバイダーで海図上の距離を測る

海図上でデバイダーの足が開く範囲内の距離を測りたい場合は、距離を測りたい 2 地点にデバイダーの針をそれぞれ合わせ、足の開きを保持したままで距離表示の目盛りや緯度の目盛りなどまでデバイダーを持って行き、針と針の間の長さを測ってください。

距離を測りたい 2 地点がデバイダーの足の開きよりも長い場合、海図上の距離目盛りや緯度目盛りの切りの良い数字(後で掛け算しやすい数字)に合わせてデバイダーを開き、2 地点を結ぶ直線上を歩かせます。一方の足の針を刺し、それを起点にもう一方の足を前方に出し、これを繰り返してデバイダーの「歩数」を数え、最初に足の開きを決めた際の数字に掛けます。最後にデバイダーの「一步」に満たない残りの距離にデバイダーの足の開きを合わせ、この距離を緯度目盛りなどで測り、歩数分の距離に足せば全体の距離が出せます。

### コンパスの使い方(#176)

コンパスは任意の地点から等間隔の線(円)を描くためのツールです。円の中心となる地点に針を刺し、円の半径分だけ足を開き、針を起点にもう一方の足を回します。

**重要:商品の保証とアフターサービスについて**

Weems & Plath の全ての製品には一年間の無料保証がございます。通常の方法で製品をご使用中に不具合が生じた場合は、納品書等のご購入年月日が記載された書面と共に製品を弊社までお送りください。修理または代替品をお送りさせていただきます。なお、無料保証の対象期間内でも返品時の送料はご負担いただいております。また、お客様の過失による機器の破損や本品の使用に起因する二次的な損害等は保証の対象となりません。いかなる場合も保証は商品ご購入金額の範囲内でのみ適用させていただきます。

本取り扱い説明書の配布その他全てのサービスは、製品を弊社より直接ご購入頂いた方にのみ致しております。他社様より Weems & Plath の製品をご購入になられた場合等は取り扱い説明書のご提供その他一切のサービス、ご相談のお受付等は出来かねますので予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

**本取り扱い説明書の複製、転載、配布を禁じます。**

輸入・販売元: ゆうこうマリン株式会社  
〒663-8233 兵庫県西宮市今津 11-20  
mail:[info@yuukoumarine.jp](mailto:info@yuukoumarine.jp)  
web:[www.yuukoumarine.jp](http://www.yuukoumarine.jp)  
TEL:0798-20-8892