

EXP XS/XS-R/XS-G

EXPOSURE
MARINE

電池の交換方法




電池を交換する際はヘッド部分を回して取り外し、プラス / マイナスの向きに注意して交換してください。使用可能な電池は下記を参照してください。

光量の切り替え

ヘッドを回して ON-OFF-ON を 3 秒以内に繰り返すと光量が HIGH/LOW で切り替わり、約 3 秒後にモード切り替えを知らせる点滅が起こります。モード切り替え後 3 秒以上経ってから消灯すると設定が保存され次回使用時同じ光量で点灯します。



点灯時間チャート (電池の種類別)



点灯時間チャートはあくまで目安であり、実際の点灯時間は電池のメーカー等によって異なります。

ヘッドが回りにくくなってきたらシリコン系の潤滑剤を塗布してください。また、ヘッドのネジに嵌った Oリングが十分弾力性を保っていることを確認し、砂や塩の結晶などが噛まないよう定期的に水洗いしてください。

輸入・販売元
ゆうこうマリン株式会社
info@yuukoumarine.jp
www.yuukoumarine.jp

CR123A(使い捨て) RCR123A(充電電池)

