

Digitālā termo-taimeris

14.1500

Specifikācijas:

Mērīšanas diapazons:
-10°C ~ +200°C vai +14°F ~ +392°F
Precizitāte: ±1°C/±1.8°F
Izšķirtspēja: 0.1
Baterija: 1 x 1.5V "AAA"

Īpašības:

Automātiska izslēgšana
Izvēle °F /°C
160 mm nerūsējoša tērauda zonde
(devējs)
1 m karstumizturīgs kabelis
Mērījuma ilgums – 1 sekunde
Pulkstenis (12/24 st.), taimeris (līdz 24 st.)

Pirms lietošanas

Atveriet bateriju nodalījumu.
Ievietojiet bateriju nodalījumā.
Aizveriet bateriju nodalījumu.

On/Off

Mērītāja ieslēgšana / izslēgšana

Max/Min

- Lai nolasītu maksimālo temperatūru jānospiež taustiņš MAX/MIN vienu reizi, uz displeja redzams uzraksts „MAX”
- Lai nolasīt minimālo temperatūru jānospiež pogu MAX/MIN otro reizi, displejā redzams uzraksts „MIN”
- Lai redzētu pašreizējo temperatūru un mitrumu jānospiež taustiņš MAX/MIN trešo reizi
- Lai nodzēstu maksimālo un minimālo temperatūru mērījumus nospiež START/STOP taustiņu 3-sek., līdz MAX un MIN paradīs (---)



Pulksteņu uzstādīšana

- Izvēlieties pulksteņa režīmu, nospiežot MODE. Turiet taustiņu MODE, lai ievadītu pulksteņa iestatījumu režīmu
- Nospiediet HR-pogu, lai izvēlētos 12-st vai 24-st formātu. Nospiediet START/STOP, lai apstiprinātu uzstādījumu.
- Iestādīt tekošo laiku var, nospiežot HR pogu stundām un MIN pogu minūtēm. Nospiediet START/STOP, lai apstiprinātu uzstādījumu.

MAX un MIN temperatūras signāls

- Nospiediet ALERT pogu, lai izvēlētos temperatūras signāla režīmus (TEMP-SET): izslēgts (OFF), MAX vai MIN
- Lai uzstādītu temperatūras robežu, nospiediet ALERT pogu, lai izvēlētos TEMP-SET (▲/▼) un palieliniet vai pazeminiet ar UP vai DOWN.

Drošības prasības

- Neuzglabāiet mērītāju blakus siltuma avotiem. Tikai sensors un vads ir karstumizturīgi.
- Nekad neturiet zondi tieši virs liesmas.
- Tīrīt sensoru ar mitru lupatiņu. Neiegremdēt kabeli ūdenī. Ūdens var iekļūt sensorā un tas var sabojāties.
- Nomainiet baterijas, kad displejs ir gaiši pelēks vai brīdinājuma signāls skan salīdzinoši klusāk.
- Precīziem mērījumiem zondei jābūt iegremdētai mērījuma vidē ne mazāk par 10 mm.
- Izņemiet baterijas, ja paredzēta mērītāja ilgstoša uzglabāšana.