

GEBRUIKSAANWIJZING REINIGINGSSET VINYLPLATEN



SPINCARE

OVERZICHT

5-IN-1 REINIGINGSSET

Bestaat uit platenreiniger, platenreinigingsborstel, antistatische, koolstofvezel naaldborstel, microvezel reinigingsdoek en droogstandaard. Alles wat u nodig hebt om uw vinylplaten te verzorgen en te beschermen!

PLATENREINIGER

Snel. Zacht. Effectief. Gebruik de meegeleverde doekjes om de diepe groeven van uw favoriete vinylplaat te reinigen. Was de blauwe doek voor gebruik (zonder wasverzachter).

OPVUWBARE DROOGSTANDAARD

Platen dienen goed droog te zijn voordat ze worden gedraaid. Laat uw vinylplaten volledig opdrogen op onze platendroogstandaard, die na gebruik kan worden ingeklapt.

PLATENREINIGINGSBORSTEL



Gedaan met kraken, knetteren en knallen! Laat uw vinylplaten helder en duidelijk klinken met de meegeleverde, superzachte, fluwelen reinigingspad.

REINIGING VAN DE NAALD

Duizenden antistatische koolstofvezels verwijderen voorzichtig al het vuil en de aanslag van uw naald en zorgen zo voor een betere geluidskwaliteit en een langere levensduur van uw naald.

INHOUD

- Platenreiniger (200 ml) + witte microvezeldoek
- Platenreinigingsborstel
- Naaldborstel van koolstofvezel
- Opvouwbare droogstandaard
- Blauwe, microvezel poetsdoek (wassen voor gebruik)



GEBRUIKSAANWIJZING

PLATENREINIGINGSBORSTEL

1. Leg een plaat op uw platenspeler en laat ze draaien.
2. Laat de borstel voorzichtig op uw plaat rusten.
3. Beweeg de borstel langzaam van het midden naar de buitenkant van uw plaat in een hoek van ongeveer 45 graden.
4. De borstel houdt los vuil en stof vast en verwijdert het van de plaat.
5. Als de pad vuil wordt, gebruik dan de meegeleverde witte borstel om hem te reinigen.
6. Bij hardnekkig vuil kunt u de borstel een beetje nat maken om het reinigingsproces te vergemakkelijken.
7. Bescherm de pad met het deksel wanneer u deze niet gebruikt.

KOOLSTOFVEZEL NAALDBORSTEL

1. Plaats de arm van de platenspeler op zijn steun.
2. Borstel vanaf de achterkant van de stabilisator naar en over de naald naar u toe.
3. Herhaal dit 3 - 4 keer.
4. Borstel NOOIT in een andere richting, omdat dit uw naald kan beschadigen.
5. Voor optimale prestaties poets u uw naald elke keer voordat u een kant van uw vinylplaat afspeelt.

PLATENREINIGINGSVLOEISTOF

1. Was de blauwe microvezeldoek voor gebruik, zonder wasverzachter.
2. Leg de blauwe microvezeldoek op een stabiele, vlakke ondergrond.
3. Leg voorzichtig een vinylplaat op de blauwe doek.
4. Spuit de plaat 3 - 5 keer in met de reinigungsoplossing.
5. Reinig in een beweging met de klok mee met de witte microvezeldoek.
6. Herhaal aan de andere kant van de plaat.
7. Als uw vinylplaat nog steeds vuil is, moet u mogelijk de bovenstaande stappen herhalen.

Tip – Als uw platen erg vuil zijn, kunt u ook de blauwe doek gebruiken voor een diepere reiniging.

OPVUWBARE DROOGSTANDAARD

1. Klap de droogstandaard uit en plaats deze op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Leg de natte vinylplaten op de standaard om ze volledig te laten drogen voordat ze terug in de platenhoes worden gedaan.

Tip - U kunt de standaard ook gebruiken als display voor de hoes van de plaat die u op dat ogenblik afspeelt.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQS)

1. **Hoe kan ik de pluizige aanslag op mijn naald na het schoonmaken van mijn platen voorkomen?**
Om aanslag op de naald te voorkomen, dient u uw microvezeldoeken voor gebruik te wassen, zonder wasverzachter te gebruiken.
2. **Er ontbreken onderdelen van mijn reinigungsset. Moet ik ze terugsturen?**
Nee. Neem contact met ons op als u onderdelen mist, wij helpen u graag verder.
3. **Kan ik de meegeleverde doekjes hergebruiken?**
Ja, u kunt ze met de hand wassen met niet-geurende zeep, of in de wasmachine, zonder wasverzachter, op 20°C.
4. **Er wordt nog een borstel meegeleverd met de fluwelen reinigungs-pad. Waar is deze voor?**
Hiermee reinigt u de fluwelen pad en uw naaldborstel. Door ze schoon te houden, zullen de prestaties van uw systeem aanzienlijk verbeteren.