

INSTRUCTIONS POUR LE KIT DE NETTOYAGE DES DISQUES



SPINCARE

VUE D'ENSEMBLE

KIT DE NETTOYAGE 5 EN 1

Comprend un nettoyant pour disques, une brosse de nettoyage pour disques, une brosse en fibre de carbone antistatique pour diamant, un chiffon de nettoyage en microfibre et un support de séchage. Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vos disques et les protéger !

NETTOYEUR DE DISQUE

Rapide. Doux. Efficace. Utilisez les chiffons fournis pour nettoyer les sillons profonds de votre disque préféré. Veuillez laver le chiffon bleu avant de l'utiliser (sans assouplissant).

SUPPORT DE SÉCHAGE PLIABLE

Sec c'est bien. Mouillé non. Laissez vos disques sécher complètement grâce à notre support de séchage de disques, qui se replie après utilisation.

BROSSE DE NETTOYAGE DE DISQUES



Finis les craquements et les pops ! Gardez le son de vos disques clairs et nets grâce au tampon de nettoyage en velours super doux inclus.

ENTRETIEN DU DIAMANT

Des milliers de fibres de carbone antistatiques éliminent en douceur la saleté et les débris de votre diamant. Améliore le son et la durée de vie de votre diamant.

CONTENU

- Nettoyant pour disques (200 ml) + chiffon en microfibre blanc
- Brosse de nettoyage pour disques
- Brosse pour diamant en fibre de carbone
- Support de séchage pliable
- Chiffon de nettoyage en microfibres bleu (à laver avant utilisation)



INSTRUCTIONS

BROSSE DE NETTOYAGE POUR DISQUES

1. Mettez un disque sur votre platine et faites-la tourner.
2. Posez doucement la brosse sur votre disque.
3. Déplacez lentement la brosse du centre vers l'extérieur du disque selon un angle d'environ 45 degrés.
4. Cela permet de retenir les saletés et les débris détachés et de les empêcher de rester sur le disque.
5. Lorsque le tampon est sale, utilisez la brosse blanche incluse pour le nettoyer.
6. Pour les saletés tenaces, vous pouvez mouiller légèrement la brosse pour faciliter le processus de nettoyage.
1. Gardez le couvercle sur le tampon lorsqu'il n'est pas utilisé.

BROSSE EN FIBRE DE CARBONE POUR DIAMANT

1. Placez le bras de la platine sur son support.
2. Brossez depuis l'arrière du bras vers et sur la pointe de lecture vers vous.
3. Répétez 3-4 fois.
4. Ne brossez JAMAIS dans une autre direction, car cela pourrait endommager votre diamant.
5. Pour des performances optimales, brossez votre diamant avant de lire chaque face de votre vinyle.

LIQUIDE NETTOYANT POUR DISQUES

1. Veuillez laver le chiffon en microfibres bleu avant de l'utiliser, sans assouplissant.
2. Posez le chiffon en microfibres bleu sur une surface stable et plate.
3. Placez délicatement un disque sur le chiffon bleu.
4. Vaporisez le disque 3 à 5 fois avec la solution de nettoyage.
5. Essuyez dans le sens des aiguilles d'une montre avec le chiffon en microfibres blanc.
6. Répétez l'opération sur l'autre face du disque.
7. Si votre disque est toujours sale, vous devrez peut-être répéter les étapes ci-dessus.
Astuce - Si vos disques sont très sales, vous pouvez également utiliser le chiffon bleu pour un nettoyage en profondeur.

SUPPORT DE SÉCHAGE PLIABLE

1. Déployez le support de séchage et placez-le sur une surface plane et stable.
2. Placez les disques humides sur le support pour qu'ils sèchent complètement avant de les remettre dans leur pochette.
Astuce - Vous pouvez également utiliser le support comme support pour vos disques préférés en cours de lecture.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ)

1. **Il y a une accumulation de peluches sur mon diamant après avoir nettoyé mes disques ?**
Pour éviter toute accumulation sur le diamant, assurez-vous d'avoir lavé vos chiffons en microfibre avant de les utiliser, sans utiliser d'assouplissant.
2. **Il manque des pièces dans mon kit de nettoyage. Dois-je le renvoyer ?**
Non. Veuillez nous contacter s'il vous manque des pièces, et nous serons heureux de vous aider.
3. **Puis-je réutiliser les chiffons fournis ?**
Oui, vous pouvez les laver à la main avec un savon non parfumé, ou dans la machine à laver sans assouplissant à 20 °C.
4. **Il y a une autre brosse incluse avec le tampon de nettoyage en velours. À quoi sert-elle ?**
Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer le tampon en velours et la brosse de votre diamant. En les gardant propres, vous améliorerez grandement les performances de votre système.

