

KIT DE LIMPIEZA DE DISCOS



SPINCARE

INFORMACIÓN GENERAL

KIT DE LIMPIEZA 5-EN-1

Incluye limpiador de discos, cepillo para limpiar discos, cepillo de fibra de carbono antiestático para la aguja, paño de microfibra para limpieza y soporte de secado. Todo lo que necesita para cuidar y proteger sus discos.

LIMPIADOR DE DISCOS

Rápido. Suave. Efectivo. Use los paños suministrados para limpiar los surcos de su disco favorito. Por favor, lave el paño azul antes de usarlo (sin usar suavizante).

SOPORTE DE SECADO PLEGABLE

Seco está bien, húmedo está mal. Deje que sus discos se sequen completamente con nuestro soporte de secado de discos, que se puede plegar después de usarlo.

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE DISCOS





No más chasquidos, crujidos ni saltos. Mantenga sus discos con un sonido claro y nítido con el paño de limpieza de terciopelo supersuave que viene incluido.

CUIDADO DE LA AGUJA

Miles de fibras de carbono antiestáticas eliminan suavemente cualquier suciedad y restos en su aguja. Mejorando el sonido y la vida útil de su aguja.

CONTENIDO

- Limpiador de discos (200 ml.) + trapo blanco de microfibra.
- Cepillo para limpieza de discos.
- Cepillo de fibra de carbono para agujas.
- Soporte de secado plegable.
- Paño de limpieza azul de microfibra (se debe lavar antes de usar).



INSTRUCCIONES

PAÑO DE LIMPIEZA PARA DISCOS

1. Coloque un disco en el tocadiscos y comience a girarlo.
2. Apoye el cepillo suavemente sobre el disco.
3. Mueva el cepillo suavemente desde la parte central hacia la parte exterior del disco en un ángulo aproximado de 45 grados.
4. Esto atraparà cualquier suciedad y restos e impedirá que manchen el disco.
5. Cuando el paño se ensucie, use el cepillo blanco incluido para limpiarlo.
6. Para suciedad persistente, puede humedecer ligeramente el cepillo para ayudar en el proceso de limpieza.
7. Mantenga la cubierta sobre el paño cuando no lo esté usando.

CEPILLO DE FIBRA DE CARBONO PARA AGUJAS

1. Coloque el brazo del tocadiscos en reposo.
2. Cepille desde la parte trasera del extremo del brazo hacia y sobre la aguja en dirección a usted.
3. Repita 3 o 4 veces.
4. **NUNCA** cepille en ninguna otra dirección, ya que podría dañar la aguja.
5. Para una reproducción perfecta, cepille la aguja antes de reproducir cada cara del vinilo.

LÍQUIDO LIMPIADOR DE DISCOS

1. Por favor, lave el paño azul de microfibra antes de usarlo, sin emplear suavizante.
2. Coloque el paño azul de microfibra sobre una superficie estable y plana.
3. Coloque cuidadosamente un disco encima del paño azul.
4. Pulverice la solución limpiadora sobre el disco de 3 a 5 veces.
5. Frote en el sentido de las agujas del reloj con el paño blanco de microfibra.
6. Repita por la otra cara del disco.
7. Si el disco continúa sucio, puede ser necesario repetir el proceso.

Consejo- Si sus discos están muy sucios, puede usar también el paño azul para una limpieza más profunda.

SOPORTE DE SECADO PLEGABLE

1. Despliegue el soporte de secado y colóquelo sobre una superficie estable y plana.
2. Coloque los discos mojados sobre el soporte para que se sequen completamente antes de volver a ponerlos en su funda.

Consejo- Puede usar también el soporte para colocar sus discos favoritos que esté reproduciendo en ese momento.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. **¿Hay una acumulación de pelusa en las agujas después de limpiar los discos?**
Para evitar cualquier acumulación en las agujas, por favor asegúrese de lavar los paños de microfibra antes de usarlos, sin emplear suavizante.
2. **Faltan algunas partes de mi kit de limpieza ¿Necesito devolverlo?**
No. Por favor, contacte con nosotros si faltan algunas partes y nos complacerá ayudarle.
3. **¿Puedo reutilizar los paños incluidos?**
Sí, puede lavarlos con jabón sin perfume o en la lavadora sin usar suavizante a una temperatura de 20°C
4. **Hay otro cepillo incluido con el paño de limpieza de terciopelo ¿Para qué sirve?**
Puede usarlo para limpiar el paño de terciopelo y el cepillo para la aguja. Mantenerlos limpios mejorará en gran medida los resultados de este sistema.

