

# MANUALE KIT PULIZIE DISCHI



SPINCARE

## PANORAMICA

### KIT PULIZIE 5-IN-1

Include un detergente per dischi, una spazzola per la pulizia dei dischi, una spazzola per testine antistatica in fibra di carbonio, un panno di pulizia in microfibra e un supporto per l'asciugatura. Tutto ciò di cui avete bisogno per curare e proteggere i vostri dischi!

### PULIZIA DISCHI

Veloce. Delicato. Efficace. Utilizzate i panni in dotazione per pulire i solchi più profondi del vostro disco preferito. Si prega di lavare il panno blu prima dell'uso (senza ammorbidente).

### SUPPORTO ASCIUGATURA PIEGHEVOLE

Asciutto è bene. Bagnato è male. Lasciate che i vostri dischi si asciughino completamente con il nostro supporto per l'asciugatura dei dischi, che si ripiega dopo l'uso.

### SPAZZOLA PULIZIA DISCHI

Niente più crepitii e scoppiettii! Mantenete il suono dei vostri dischi chiaro e nitido con il morbidissimo tampone di velluto in dotazione.

### CURA DELLA TESTINA

Migliaia di fibre di carbonio antistatiche rimuovono delicatamente lo sporco e i detriti dalla testina. Migliorandone il suono e la durata.

## CONTENUTI

- Detergente per dischi (200 ml) + panno in microfibra bianco
- Spazzola per la pulizia dei dischi
- Spazzola per testine in fibra di carbonio
- Supporto pieghevole per l'asciugatura
- Panno di pulizia in microfibra blu (da lavare prima dell'uso)



Detergente per dischi (200 ml) + panno in microfibra bianco



Supporto pieghevole per l'asciugatura



Spazzola per la pulizia dei dischi



Panno di pulizia in microfibra blu (da lavare prima dell'uso)



Spazzola per testine in fibra di carbonio

# MANUALE

## SPAZZOLA PULIZIA DISCHI

1. Mettere un disco sul giradischi e farlo girare.
2. Appoggiare delicatamente la spazzola sul disco.
3. Muovete lentamente la spazzola dal centro all'esterno del disco con un angolo di circa 45 gradi.
4. In questo modo si intrappoleranno eventuali residui di sporco e frammenti e si eviterà che rimangano sul disco.
5. Quando il tampone si sporca, utilizzare la spazzola bianca in dotazione per pulirlo.
6. In caso di sporco ostinato, è possibile bagnare leggermente la spazzola per facilitare il processo di pulizia.
7. Tenere il coperchio sul tampone quando non lo si usa.

## SPAZZOLA IN FIBRA DI CARBONIO PER TESTINA

1. Posizionare il braccio del giradischi sul suo supporto.
2. Spazzolare dalla parte posteriore del braccio verso e sopra la testina, in direzione dell'utente.
3. Ripetere 3, 4 volte
4. Non spazzolare MAI in altre direzioni per non danneggiare la testina.
5. Per ottenere prestazioni ottimali, spazzolare la testina prima di riprodurre ogni lato dei propri vinili.

## LIQUIDO PULIZI DISCHI

1. Lavare il panno in microfibra blu prima dell'uso, senza ammorbidente.
2. Porre il panno in microfibra blu su una superficie stabile e piana.
3. Posizionare con attenzione un disco sopra il panno blu.
4. Spruzzare il disco 3-5 volte con la soluzione detergente.
5. Passare il panno in microfibra bianco con un movimento IN SENSO ORARIO..
6. Ripetere dall'altro lato del disco.
7. Se il vostro disco è ancora sporco, potrebbe essere necessario ripetere i passaggi sopra descritti.

**Consiglio** – Se i dischi sono molto sporchi, è possibile utilizzare anche il panno blu per una pulizia più profonda.

## SUPPORTO PIEGHEVOLE PER L'ASCIUGATURA

1. Ripiegare il supporto di asciugatura e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
2. Posizionare i dischi bagnati sul supporto per farli asciugare completamente prima di riporli nella custodia sleeve.

**Consiglio** – Il supporto può essere utilizzato anche come mostra "in riproduzione ora" per i vostri dischi preferiti.

## DOMANDE FREQUENTI (FAQS)

1. **C'è un accumulo di lanugine sulla testina dopo la pulizia dei dischi?**  
Per evitare accumuli sulla testina, assicurarsi di aver lavato i panni in microfibra prima dell'uso, senza usare l'ammorbidente.
2. **Nel mio kit di pulizia mancano delle parti. Devo restituirlo?**  
No. In caso di parti mancanti, contattateci e saremo lieti di assistervi.
3. **Posso riutilizzare i panni in dotazione?**  
Sì, si possono lavare a mano con sapone non profumato o in lavatrice senza ammorbidente a 20°.
4. **Un'altra spazzola è inclusa nel tampone di velluto per la pulizia. A cosa serve?**  
Si può usare per pulire il tampone di velluto e la spazzola per la testina. Mantenendoli puliti si migliorano notevolmente le prestazioni del sistema.