

COMET BOY

Mod. 1603

COMET GIRL

Mod. 1604

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La capacitación debe ser realizada por un adulto hasta que el niño demuestre dominio completo del montable.
No debe utilizarse cerca de las piscinas, escalones, colinas, carreteras o declives.
Utilizarlo en terreno llano y sin obstáculos.



MANTENIMIENTO

Revise periódicamente que su montable no tenga partes desgastadas y material roto.
Si esto ocurre reemplace o repare las partes según sea el caso.
La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del plástico.

LIMPIEZA

Para limpiar el chasis del montable, utilice un paño humedecido con agua y jabón.
No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
Para limpiar el chasis del montable, utilice agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE



1. Verifique que la parte curva del agujero de la parte superior del poste dirección apunte hacia el frente, enseguida introduzca el poste dirección a través del chasis del montable hasta que salgan las lengüetas que traban el volante en la parte superior del chasis.
2. Presione el volante hasta que las lengüetas del poste dirección entren en los orificios del volante, teniendo cuidado de que la forma central del volante coincida con el hueco del poste dirección.
3. Inserte los postes del eje trasero en los cilindros del chasis, presione firmemente hasta llegar a tope, teniendo cuidado de que coincida la ranura de los cilindros del chasis con la lengüeta de uno de los postes del eje trasero.