


**CARGO AIR  
TRICICLO**  
mod. 1438, 1439.

Recomendado  
para niños de  
3 a 5 años



**PÓLIZA DE GARANTÍA**

**PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A DE C.V.**

Centros de servicio y atención a clientes para la venta de refacciones y partes.

Depto. de Servicio: Lada sin costo 800 Prinsel (7746735).

- **Área Metropolitana:** Av Valle de las Alamedas 70. Col Izcalli del Valle, 54945 Tultitlán, México. Tel: 5553214900.
- **Guadalajara:** Río San Juan de Dios 1484 Col. Atlas, 44870 Guadalajara, Jal. Tel: 3336594135.
- **Bodega León:** Calle Capellán No. 304, Col. El Palote, C.P. 37148 Leon Gto. Tel: 477774 5791.
- **Toluca:** Av Miguel Hidalgo Pte 906-A Col. San Bernardino, 50080 Toluca, México. Tels: 7222158901, 7222132101.
- **Torreón:** Juárez 99 Pte Col. Centro, 27000 Torreón, Coah. Tel: 8717163010.
- **Villahermosa:** Calle Naranjos, Mza. 9 Lote 1, Fraccionamiento los naranjos C. P. 86220 Villahermosa, Tabasco. Tel: 5534331344.
- **Mérida, Yucatán:** Tels: 9994448159, 9866435.
- **Puebla, Puebla:** La Bodega del Bebe. Blvd. Norte No. 3625 Loc. 25 Pasillo 1 Plaza Los Gallos No. 25 Col. Nueva Aurora Puebla C.P. 72070 Tel. 2224393114

**PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.** Garantiza este producto por un lapso de 3 meses en todas sus partes y mano de obra para cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto, la póliza de garantía y el ticket de compra, en cualquiera de nuestros centros de servicio.
- 2.- El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contando a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida bajo los siguientes casos:

- A) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.
- B) Si no se han observado las advertencias señaladas.
- C) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDOR \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA \_\_\_\_\_

CALLE Y NUM \_\_\_\_\_ COL. O POBLACION \_\_\_\_\_

DELEG. O MUNICIPIO \_\_\_\_\_ C.P. CIUDAD Y ESTADO \_\_\_\_\_

**NOTA:**  
EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTRAMARA,  
EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA  
QUE SE LE EXPIDA OTRA POLIZA DE GARANTIA PREVIA  
PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA  
RESPECTIVA.

SELLO Y FIRMA

08/19

**¿ PREGUNTAS ?  
¿ PARTES DAÑADAS ?**

**Gracias por comprar nuestros productos.**

Por favor no regrese este artículo a la tienda.

Si alguna parte esta dañada, simplemente envíenos un e-mail a esta dirección: [prinsel@prinsel.com](mailto:prinsel@prinsel.com) o llame a nuestro departamento de Atención a Clientes al teléfono: 800 Prinsel (7746735).

Será un placer atenderle, le enviaremos el remplazo de la parte sin cargo dentro de los 3 meses de garantía.

¡Gracias por su cooperación!

Visite nuestro website: [www.prinsel.com](http://www.prinsel.com)

**PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.**

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 70, IZCALLI DEL VALLE,  
TULTITLAN EDO. DE MEXICO C.P. 54945  
TEL: (52) 5553214900

[www.prinsel.com](http://www.prinsel.com) e-mail: [prinsel@prinsel.com](mailto:prinsel@prinsel.com)

**PRINSEL DE CENTROAMERICA S.R.L.**

FRENTE AL CEDI DE FLORIDA BEBIDAS  
COMPLEJO BODEGAS SANTIAGO 525. LOCAL No.8,  
SAN JOAQUIN DE FLORES, HEREDIA 40801, COSTA RICA.  
TEL: (506) 2265-9600  
e-mail: [Infoca@prinsel.com](mailto:Infoca@prinsel.com)

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SI NO SE OBEDECEN LAS PRECAUCIONES NI SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y USO, EL RESULTADO PODRÍAN SER GRAVES LESIONES PARA EL NIÑO.

ASEGÚRESE DE QUE EL ASIENTO ESTE COMPLETAMENTE ENSAMBLADO Y ASEGURADO ANTES DE USARLO.

ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO ESTE ALEJADO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO CUANDO ESTÉ ENSAMBLANDO EL TRICICLO, DE NO HACERLO ASÍ, EL NIÑO PODRÍA LESIONARSE.

NO DEBE UTILIZARSE CERCA DE PISCINAS, ESCALONES, COLINAS O DECLIVES.

NO CARGUE EL TRICICLO PARA SUBIR O BAJAR ESCALERAS O PENDIENTES, CON EL NIÑO ENCIMA YA QUE ESTE PODRÍA CAERSE Y LASTIMARSE.

## MANTENIMIENTO

REVISE PERIÓDICAMENTE QUE EL TRICICLO NO TENGA PARTES FLOJAS O DESGASTADAS, MATERIAL ROTO O DESCOSIDO, SI ASÍ OCURRIERA REEMPLACE O REPARE LAS PARTES SEGÚN SEA EL CASO.

LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL PUEDE DEGRADAR PREMATURAMENTE EL COLOR DEL TRICICLO.


NO USE EL TRICICLO CERCA DEL FUEGO, YA QUE EL NIÑO PODRÍA QUEMARSE Y ALGUNAS PARTES DEL TRICICLO PODRÍAN DAÑARSE.

## LIMPIEZA

PARA LIMPIAR EL CHASIS DEL TRICICLO UTILICE UN PAÑO HUMEDECIDO CON AGUA Y JABÓN. NO UTILICE SOLVENTES DETERGENTES FUERTES NI CLORO.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO PARA REFERENCIA FUTURA.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE



### 1.- ENSAMBLE DE LAS RUEDAS TRASERAS:

Inserte un perno en una de las ruedas traseras hasta que atraviese, enseguida coloque una arandela metálica, después insertelo en el buje del tubo trasero, empújelo hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada. Repita la operación la otra rueda.

Para desensamblar las ruedas traseras, localice el seguro de las ruedas que se encuentra en el tubo trasero del chasis, con ayuda de un desarmador presione el seguro y jale la rueda.




### 2.- ENSAMBLE DE LA RUEDA DELANTERA:

Inserte los tubos de la tijera dentro de las terminales metálicas de la rueda, empuje hacia adentro hasta que los agujeros de las terminales coincidan con los de los tubos de la tijera, enseguida inserte un tornillo a través de los agujeros y coloque las tuercas, apriéte las para que el ensamble quede asegurado, por último inserte la salpicadera en el tubo superior de la tijera y empújela hacia abajo hasta que llegue a tope.



### 3.- ENSAMBLE DE LA TIJERA:

Coloque los bujes plásticos en los extremos del tubo frontal del chasis, oprimalos entre si para que queden bien acoplados, después inserte el tubo superior de la tijera dentro del agujero del chasis, asegúrese de que la parte larga de la salpicadera quede hacia atrás.



### 4.- ENSAMBLE DEL PORTAVASOS:

Inserte el poste de la tijera en el agujero del portavasos, empújelo hacia abajo hasta llegar a tope.



### 5.- ENSAMBLE DE LA ABRAZADERA:

Inserte la tuerca en la abrazadera metálica y empújela hacia adentro enseguida inserte el tornillo en el agujero de la abrazadera y enrrosquelo a la tuerca, por último coloque la abrazadera en la parte que sobresale del tubo superior.





#### 6.- ENSAMBLE DEL MANUBRIO:

Inserte el protector plástico en el tubo del manubrio, enseguida coloque la campana de plástico, empújela hacia arriba para que quede descubierta la parte inferior del tubo, enseguida introduzca el tubo inferior del manubrio en el tubo de la tijera, presione hacia abajo hasta obtener la altura deseada, apriete el tornillo de la abrazadera para que el ensamble quede asegurado, por último baje la campana plástica para que la abrazadera quede cubierta.

#### 7.- ENSAMBLE DEL ASIENTO:

Coloque el asiento sobre el soporte central del chasis, haga coincidir los agujeros del asiento con los agujeros del soporte central, introduzca los tornillos en los agujeros del asiento, hasta que pasen del otro lado del soporte central, coloque las tuercas y aprietaslas para que queden aseguradas.

Para ajustar las posiciones del asiento, desatornille los tornillos del asiento, enseguida coloque el asiento a la nueva posición, coloque los tornillos para asegurar el asiento.



#### 8.- ENSAMBLE DE LA CANASTILLA:

Coloque la canastilla sobre el soporte, alinee los agujeros de la canastilla con los del soporte, coloque los tornillos, enseguida alinee el agujero de la canastilla con el tubo del chasis, introduzca el tornillo largo hasta que pase de lado contrario, por último coloque la tuerca para que quede asegurado.