


**13.- IMPORTANTE:** Después de la instalación y ajuste debe haber una distancia de 1 pulgada entre la hebilla del cinturón y la ranura del autoasiento.


Si la distancia entre la hebilla y el autoasiento es mayor o menor a la señalada la colocación es incorrecta y por lo tanto no es segura (en el diagrama lo indica).



**14.- CHECANDO LA SEGURIDAD DEL AUTOASIENTO:** Cuando coloque el autoasiento oprima firmemente el respaldo, el autoasiento debe quedar firme y podrá moverse ligeramente.


Si el autoasiento no queda firme regrese a la sección 1 y siga cuidadosamente las instrucciones para colocarlo.

Una vez que el autoasiento esté seguro, está listo para su uso.



  
**Prinsel**  
creciendo juntos

**SILLA  
PORTABEBÉ**



CONFORME A LA NORMA  
ECE R44 .04 Universal

**EXTREMADAMENTE PELIGROSO:** Bajo ninguna circunstancia coloque el autoasiento en el asiento delantero del auto cuando esté equipado con bolsas de aire.

**Lea todas las instrucciones antes de usar su silla portabebé.  
Guarde estas instrucciones como referencia futura.**

## **POR FAVOR LEA LOS COMENTARIOS DE INSTALACIÓN Y SIGA LAS INSTRUCCIONES, EL NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS.**

LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ EN EL AUTOASIEN TO DEPENDEN DE USTED

NO COLOQUE EL AUTOASIEN TO EN EL ASIENTO DEL PASAJERO CUANDO EL AUTO ESTÉ EQUIPADO CON BOLSAS DE AIRE.

RECUERDE QUE EL MAL USO DE SU AUTOASIEN TO REDUCE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD OFRECIDA PARA SU NIÑO.

INSTALE EL AUTOASIEN TO TENIENDO CUIDAD DE UTILIZAR EL CINTURÓN DE TRES PUNTOS (PÉLVICO DORSAL) COMO SE DESCRIBE EN ESTA SECCIÓN.

NO COLOQUE EL AUTOASIEN TO EN LUGARES ALTOS COMO CAMAS, SOFÁS NI EN SUPERFICIES SUAVES, YA QUE PUEDE VOLCARSE.

ESTE AUTOASIEN TO SOLO PUEDE SER INSTALADO Y USADO EN LA POSICIÓN VIENDO HACIA ATRÁS. NO LO COLOQUE LATERALMENTE.

ASEGÚRESE DE QUE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD ESTÉN CORRECTAMENTE COLOCADOS Y CERRADOS ALREDEDOR DEL NIÑO Y NUNCA LO USE SIN QUE ESTE SE ENCUENTRE ASEGURADO AL ASIENTO DEL AUTO.

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS CINTURONES ESTÉN CORRECTAMENTE GUIADOS A TRAVÉS DE LAS RANURAS LATERALES Y EL CINTURÓN DIAGONAL PASE A TRAVÉS DE LAS RANURAS DE LA PARTE TRASERA DEL AUTOASIEN TO. ASEGÚRESE DE QUE LOS CINTURONES NO ESTÉN TORCIDOS.

LOS CINTURONES QUE SOSTIENEN AL NIÑO DEBEN ESTAR AJUSTADOS A SU CUERPO, PARA BRINDAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN.

NO HAGA NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN AL AUTOASIEN TO YA QUE ESTO PODRÍA HACERLO INSEGURO.

ES RECOMENDABLE QUE DESPUÉS DE UN ACCIDENTE O CHOQUE EL AUTOASIEN TO SEA REEMPLAZADO, YA QUE EL SISTEMA DE CINTURONES DE SEGURIDAD PUEDE SUFRIR DAÑOS.

INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PUNTOS DE ENGANCHE Y A LA HEBILLA DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.

NUNCA DEJE DESATENDIDO AL NIÑO CUANDO SE ENCUENTRE EN EL AUTOASIEN TO.

LA EMPUÑADURA DEL AUTOASIEN TO DEBE SER COLOCADA EN LA POSICIÓN CORRECTA CUANDO SEA USADO EN EL AUTO.

ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA PARTE HA QUEDADO ATRAPADA AL CERRAR LA PUERTA O CAMBIAR DE POSICIÓN LA EMPUÑADURA. CUANDO EL AUTOASIEN TO SEA COLOCADO EN EL ASIENTO DE ATRÁS, ASEGÚRESE DE ANCLARLO CORRECTAMENTE.

EL INTERIOR PUEDE CALENTARSE DEMASIADO CUANDO EL AUTO ESTÁ EXPUESTO AL SOL, SE RECOMIENDA QUE EL AUTOASIEN TO SEA CUBIERTO, DE NO HACERLO ALGUNOS COMPONENTES, PARTICULARMENTE LAS HEBILLAS SE PUEDEN CALENTAR DEMASIADO Y AL COLOCAR AL NIÑO ESTAS LE PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS.

EN ALGUNA EMERGENCIA, ES MUY IMPORTANTE QUE EL NIÑO SE PUEDA LIBERAR RÁPIDAMENTE, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE LA HEBILLA CENTRAL NO ESTÉ CUBIERTA. LA HEBILLA SIEMPRE DEBE ESTAR ACCESIBLE Y A LA VISTA.

EL EQUIPAJE Y OTROS OBJETOS PESADOS DEBEN ESTAR ASEGURADOS EN EL AUTO. EN CASO DE CHOQUE ESTOS CAUSAN LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.

### **LIMPIEZA**


LIMPIE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD Y PIEZAS PLÁSTICAS CON UNA ESPONJA REMOJADA EN AGUA TIBIA, PERMITA QUE LAS PIEZAS SE SEQUEN ANTES DE VOLVER A USAR EL AUTOASIEN TO. LA CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS SON REMOVIBLES PARA LAVARLOS (SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO EN LA ETIQUETA DE LA VESTIDURA).

EL TECHO PUEDE SER REMOVIDO DESABROCHANDO DE LOS BROCHES LATERALES. PARA FIJARLO NUEVAMENTE ABROCHE LOS BROCHES.

SI HAY RESTOS DE COMIDA O LÍQUIDOS EN LA HEBILLA QUITELA Y LÁVELA CON AGUA Y JABÓN, DEJELA SECAR Y CHEQUE SU FUNCIONAMIENTO Y VUELVALA A COLOCAR EN SU LUGAR.

NO USE SOLVENTES LIMPIADORES O LUBRICANTES EN NINGUNA PARTE DEL AUTOASIEN TO Y NUNCA INTENTE BLANQUEAR O SECAR LA VESTIDURA.

PERMITA QUE TODAS LAS PARTES SE SEQUEN NATURALMENTE.



**11.-** Pase la sección diagonal del cinturón a través de las ranuras correspondientes (4) de la parte trasera del autoasiento.

**IMPORTANTE:** El numero de guías para el cinturón de seguridad del auto puede variar según el modelo de autoasiento.


Cuando el cinturón está correctamente colocado pasará sobre el asiento del bebé hacia el lado contrario.

### **12.- AJUSTANDO EL AUTOASIEN TO CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD:**

Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido. Después presione hacia abajo el autoasiento, al mismo tiempo jale hacia arriba la sección diagonal del cinturón de seguridad para que el autoasiento quede ajustado.

Jale hacia arriba la empuñadura para probar que el autoasiento ha quedado asegurado.

Una vez que el autoasiento está asegurado, está listo para su uso.



DO NOT PRINT - - FOLD HERE


**8.- AJUSTANDO LA ALTURA DEL REDUCTOR:** El reductor para la cabeza brinda un soporte extra para la cabeza del niño.

Coloque los cinturones a través de las ranuras del reductor. Asegúrese de que el reductor ajusta suavemente al rededor de la cabeza del niño.





**9.-** Jale el cinturón de seguridad del auto por la parte de arriba del autoasiento, no sujete todavía el cinturón dentro de la hebilla.

**NOTA:** Cuando coloque el autoasiento en el asiento delantero del auto puede ser necesario que deslice el asiento hacia atrás para tener suficiente espacio para colocar correctamente el autoasiento.



**10.- COLOQUE EL AUTOASIENTO CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD:** La ruta que debe seguir el cinturón de seguridad del auto, a través de las dos guías delanteras del autoasiento.



## REQUERIMIENTOS LEGALES

### ASIENTO DELANTERO:

Cuando se viaja en el asiento delantero, toda persona y en especial los niños, deben estar con el cinturón de seguridad puesto. Los niños menores de tres años deben ser colocados en asientos diseñados para su peso.

### ASIENTO TRASERO:

Los adultos y los niños deben estar con los cinturones de seguridad puesto cuando estén en el asiento trasero. Si no se cuenta con un autoasiento para el niño y es mayor de 3 años, sujételo con el cinturón de seguridad del auto.

### NOTAS IMPORTANTES:

Este autoasiento es para niños recién nacidos y hasta los 13 kg (12-15 meses aprox) usando los cinturones de seguridad de 3 puntos (pélvico dorsal) del auto, en posición viendo hacia atrás solamente.

Cuando no se usa el autoasiento deberá tener cerrados los cinturones y colocados los cinturones de seguridad del auto para evitar que en caso de un accidente o choque salga disparado.

Nunca coloque frazadas, u objetos que obstruyan la hebilla central del asiento, por que en caso de una emergencia su niño podrá ser liberado rapidamente presionando el botón rojo de la hebilla central de los cinturones del autoasiento. Nunca remueva la protección de poliestireno que se encuentra entre el cuerpo del asiento y la vestidura.

No permita que el asiento esté en contacto con sustancias corrosivas.

### NOTA:

1. Para una correcta fijación verifique que el fabricante del vehículo indica que es compatible con la base "Universal" para este grupo de edad.
2. Si tiene alguna duda sobre el uso del autoasiento, consulte al fabricante o al minorista.
3. Solamente se recomienda en vehículos compatibles con fijación de 3 puntos o con cinturones de seguridad con retractor aprobados por la regulación UN/ECE No. 16 o estándares equivalentes.

### ACCESORIOS:


- Su autoasiento y su vestidura han sido cuidadosamente diseñados, fabricados y probados con los más altos estándares de seguridad.
- No coloque al niño sin usar la vestidura del asiento, ya que está en riesgo su seguridad.

--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---


## TIPO DE CINTURÓN REQUERIDO

Su autoasiento solamente puede ser instalado en posición viendo hacia atrás, usando el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto aprobado. (UN/ECE Regulation No.16)

**NO USE ESTE AUTOASIENTO EN EL ASIENTO DELANTERO EN NINGUNA POSICIÓN (VIENDO HACIA ADELANTE NI VIENDO HACIA ATRÁS) EN AUTOS EQUIPADOS CON BOLSAS DE AIRE.**



**1.- PARA CERRAR LOS CINTURONES:** Para cerrar las hebillas ensamble la hebilla 1 sobre la 2, una vez unidas insertelas dentro de la ranura de la hebilla central hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado. Jale los cinturones hacia arriba para confirmar que ha quedado asegurado. Para liberar los cinturones oprima el botón rojo de la hebilla central.




**2.- PARA AJUSTAR LOS CINTURONES:** Antes de ajustar los cinturones, asegúrese de que los cinturones de los hombros no lastiman al niño y que no están torcidos.

Las protecciones de los hombros deben estar colocadas en la parte de arriba de los hombros del niño, no en el pecho.

Para ajustar los cinturones jale la cinta que sale de la parte frontal del autoasiento como lo muestra la imagen.

Se recomienda que al ajustar los cinturones quede un espacio donde puedan introducirse los dedos entre los cinturones y el pecho del niño.

Para aflojar los cinturones presione el botón que se encuentra en la parte frontal oculto bajo la vestidura y al mismo tiempo jale los cinturones de los hombros.



**3.- AJUSTE DE LA ALTURA DE LOS CINTURONES:** Su autoasiento viene de fábrica con los cinturones de los hombros en la altura mas baja.

Cuando su niño va creciendo es necesario cambiar la altura de los cinturones. La altura correcta es cuando los cinturones quedan ligeramente por arriba de los hombros del niño.

Si lo coloca en la ranura siguiente los cinturones quedaran demasiado holgados, ocasionando que el autoasiento sea inseguro.

Dibujos 3 indica la posición correcta del ajuste de altura de los cinturones.

**4.-** El dibujo indica la posición incorrecta del ajuste de altura de los cinturones, demasiado alto.

**5.-** El dibujo indica la posición incorrecta del ajuste de altura de los cinturones, demasiado bajo.

Cualquiera de las dos condiciones ocasionan que el autoasiento sea inseguro y cause lesiones al niño.



**6.- AJUSTANDO LA ALTURA DE LOS CINTURONES:** Afloje los cinturones presionando el botón para ajuste del cinturón descrita en la parte 1.

### PASO 1


Saque los cinturones de la hebilla metálica que se encuentra en la parte trasera del asiento.

### PASO 2

Jale las cintas hacia adelante del autoasiento hasta sacarlas de la ranura.

### PASO 3

Localice la ranura de la altura requerida.




### 7.- PASO 4

Inserte los cinturones a través de las ranuras del reductor, la vestidura y el cuerpo del autoasiento, introduzca las cintas en la ranura de la altura requerida.

### PASO 5

Vuelva a colocar los cinturones de los hombros en las ranuras de la hebilla metálica. Verifique que los cinturones han quedado correctamente enganchados.



DO NOT PRINT - - FOLD HERE - -