

## WEATHERPROOF LED LIGHT & POWER STATION

Adjustable brightness provides 20-640 lumens

20  
LUMENS

192 Hour  
Run Time

640  
LUMENS

13 Hour  
Run Time

### 3 LIGHT TEMPS



Cool



Neutral



Warm



Dust tight and water resistant

20,800 mAh

LITHIUM-ION  
BATTERY



SOS emergency light feature

12 HOURS

The time it takes to charge  
with a 5V 2A charger.



Charges your phone  
6 - 10 times

- Weight:** 24oz (666g)  
**Dimensions:** 4.9" x 4.5" x 2.2" (125 x 116 x 56mm)  
**Battery Type:** LG Chem Lithium Ion  
**Battery Capacity:** 20,800 mAh (77Wh)  
**Durability:** IP65  
**USB Input:** 5V 2.1A  
**USB Output:** 5V 1.5A  
**Bulb Count:** 82 LED bulbs  
**Model Number:** FL9010

**Safe to fly with. Store fully charged in a cool place.**

Emmenez-la en avion en toute sécurité. Conservez à pleine charge dans un endroit frais.  
Seguro para volar con él. Guardar completamente cargado en un lugar fresco.

Learn more at [www.gearaid.com/tools](http://www.gearaid.com/tools)


En apprendre plus sur [www.gearaid.com/tools](http://www.gearaid.com/tools)

Más información en [www.gearaid.com/tools](http://www.gearaid.com/tools)

**GEAR AID®**  
1-800-221-7325

FLUX™ and Gear Aid® are trademarks of Gear Aid Inc.  
Copyright ©2016 Gear Aid Inc.  
LG Chem is a registered trademark of LG Corp.

[GEARaid.COM](http://GEARaid.COM)



**FLUX™**

**Quick Start Manual**

## THANK YOU FOR PURCHASING THE FLUX™

Merci d'avoir acheté la FLUX™

Gracias por adquirir su FLUX™

## CHARGE BEFORE FIRST USE.

Chargez avant la première utilisation.

Batería antes de usarla.

## IN THE BOX:

1 USB Charge Cable - 1 Diffuser Bag - 1 Metal Hang Hook

## 1-YEAR LIMITED WARRANTY


Before first use, register the code below at:

[www.gearaid.com/warranty](http://www.gearaid.com/warranty)

1 AN DE GARANTIE - Avant la première utilisation, enregistrez le code ci-dessous sur: [www.gearaid.com/warranty](http://www.gearaid.com/warranty)

1 AÑO DE GARANTÍA - Antes del primer uso, registre el código de abajo en: [www.gearaid.com/warranty](http://www.gearaid.com/warranty)

REGISTRATION CODE: F L - \_ \_ \_ \_ -



**1. Power Button / 2. Adjust Brightness:** Press or . Adjust quickly by holding the button down. / **3. Battery Indicator:** Press to check battery level. / **4. Change Light Temperature / 5. SOS Signal:** Press & hold for 3 seconds. / **6. USB Power Output:** Connect device to USB port and press . Charges whether light is on or off. / **7. Micro USB Power Input / 8. Attachment Point:** Use the 1/4"-20 threaded screw to mount to tripods and Gear Aid® mounts. / **9. Kickstand:** Hold or stand-up the light with the metal kickstand. / **10. Hanging Lantern:** Make a party light with the included diffuser bag and hang hook.

**1. Bouton Power / 2. Ajustez la luminosité:** Appuyez sur ou . Ajustez rapidement en maintenant le bouton vers le bas. / **3. Voyant batterie:** Appuyez sur pour vérifier le niveau de la batterie. / **4. Changez la température de la lumière / 5. Signal SOS:** Appuyez et maintenez pendant 3 secondes. / **6. Sortie alimentation USB:** Connectez l'appareil au port USB et appuyez sur . Se charge que la lumière soit allumée ou pas. / **7. Prise d'alimentation Micro USB / 8. Point d'attache:** Utilisez la vis fileté 1/4"-20 pour fixer sur des trépieds et les supports Gear Aid®. / **9. Béquille:** Tenez ou posez la lampe avec la béquille métallique. / **10. Lanterne suspendue:** Faire une lumière de fête avec le sac de diffuseur inclus et accrocher le crochet.

**1. Botón de Encendido / 2. Ajuste de brillo:** Presionar o . Ajuste rápidamente manteniendo pulsado el botón. / **3. Indicador de batería:** Presione para comprobar el nivel de la batería. / **4. Cambio de la temperatura de la luz / 5. Señal SOS:** Mantenga oprimida la tecla durante 3 segundos. / **6. Toma de energía USB:** Conectar su dispositivo al puerto USB y presionar . Se carga de acuerdo a si la luz está encendida o apagada. / **7. Entrada de energía Micro USB / 8. Punto de Acoplamiento:** Utilice el tornillo de rosca 1/4"-20 para montarlo sobre trípodes y/o montajes Gear Aid®. / **9. Pie de apoyo:** Mantenga o levante la luz con el pie de apoyo de metal. / **10. Linterna que cuelga:** Que sea una Fiesta de la luz con el difusor incluido bolsa gancho para colgar.