


U Pro

U Speakers PRO Manual

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Speaker | 4. Turn on/off button |
| 2. LED indicator | 5. See exhibit A |
| 3. Microphone | 6. Pro USB port |



U speaker instructions:

- **Play one Pro** - Turn on the speaker by pressing the power button for a few seconds until you hear a sound indicator and the blue lights come on. Turn on the

U Pro

Manual de Parlantes U PRO

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Parlante | 4. Botón de encendido |
| 2. Indicador LED | 5. Ver figura A |
| 3. Micrófono | 6. Puerto USB de U Pro |

Instrucciones para Parlante U Pro:

Reproducir en un PRO - Presione el botón de encendido del parlante por unos segundos, hasta que escuche un sonido indicador y se enciendan las luces azules.

device you wish to pair with the U speaker and activate the Bluetooth function. Search for Bluetooth pairing name "Uspeaker" and click to pair. The speaker will pair automatically.

- **Camera remote control** - To take a photo, open your camera app and click once on the power button of your U speaker. The selfie remote control will work with most social media or camera apps.
- **Charging** - When the battery needs to be charged, you will hear a sound indicator that will let you know to plug it in. To charge the device, simply use the included micro USB cable and wait until the red light turns off. This will indicate that the device is fully charged. For your convenience we included a charging tray so you can charge both speakers at the same time. Use the included black USB cable to plug the tray into a power source for easy charging.
- **Fix a disabled key board** - If you experience that your keyboard has been disabled on your device while connected to the U speaker, double click the speaker power button to enable your keyboard.

Encienda el dispositivo que desea emparejar con el parlante U Pro y active la función Bluetooth. Busque el nombre "Uspeaker" y haga clic. El parlante se emparejará automáticamente.

Control remoto de cámara: Para tomar una fotografía, abra la aplicación de la cámara y pulse una vez en el botón de encendido de su parlante. El control remoto de "selfie" funcionará con la mayoría de redes sociales o aplicaciones de cámara.

Carga: Cuando se requiera cargar la batería, escuchará un indicador sonoro que le hará saber que debe conectarla. Para cargar el dispositivo, simplemente utilice el cable micro USB incluido y espere hasta que la luz roja se apague. Esto indica que el dispositivo está completamente cargado. Para su conveniencia incluimos una bandeja de carga, que permite la carga simultánea de ambos parlantes. Para cargar fácilmente, utilice el cable USB negro incluido para conectar la bandeja a una fuente de energía.

Componer un teclado deshabilitado: Si usted observa que su teclado se ha deshabilitado mientras se encuentra conectado con el parlante U Pro, pulse dos veces el botón de encendido de su teclado para habilitar nuevamente.

- **Pair two speakers for stereo surround sound -** Prior to pairing, go to your bluetooth settings and select "forget device" on any Uspeaker that shows in range. Next, turn both speakers on and double click on the back button of one of the two Pro speakers. You will hear a sound indicating that the speakers are paired. The one you double clicked on will be your main speaker and will have a blinking light underneath. Go to your Bluetooth settings to find the speaker under the name "Uspeaker" and connect it. You should only have one Uspeaker connected to your device, the second speaker is paired to the first and it will pick up the signal. Now you can play your music and enjoy your stereo surround sound. The main speaker can be used to take photos with the remote control function.

*After the first pairing of 2 Pros, the speakers will pair automatically anytime they are turned on, as long as the Bluetooth settings have not been changed.


Emparejar dos parlantes para sonido estéreo envolvente (surround) - Antes de emparejar, vaya a la configuración de Bluetooth y seleccione "olvidar dispositivo" en cualquier parlante U que señale. Luego, encienda ambos parlantes y haga doble click en el botón trasero de uno de los dos parlantes Pro. Escuchará un sonido indicando que los parlantes están emparejados. El parlante activado será el principal y tendrá una luz parpadeante por debajo. Vaya a su configuración de bluetooth, busque bajo el nombre de Uspeaker y conecte. Debe tener solo un parlante Uspeaker conectado a su dispositivo, el segundo parlante está emparejado al primero y captará la señal. Ahora podrá reproducir su música y disfrutar su sonido estéreo envolvente. El parlante principal puede ser usado para tomar fotos con la función de control remoto.

*Después de emparejar dos PROs por primera vez, éstos se emparejarán automáticamente cada vez que se enciendan, mientras no se cambie la configuración de bluetooth.

Please note: The Pro speakers can be charged simultaneously and while playing music. To use the charging station, connect the tray to a power source and place the pro speakers on the tray.

IMPORTANT: ensure that the rectangular hole on the outer edge side of each speaker aligns with the notch on the charging base and that the speakers are adjusted perfectly in their base. A red light will turn on under each speaker to indicate that they are charging.

Exhibit A



Por favor observe: Los parlantes PRO pueden ser cargados simultáneamente durante la reproducción de música. Para usar la estación de carga, conecte la bandeja a una fuente de energía y coloque los parlantes en la bandeja.

IMPORTANTE: Asegúrese que el orificio rectangular en el borde exterior de cada parlante esté alineado con la muesca en la base del cargador y que los parlantes estén ajustados perfectamente en su base. Una luz roja se encenderá bajo cada parlante para indicar que están siendo cargados.