



1200590  
Guía del Usuario



## AM/FM Auriculares con Radio Estéreo

Esperamos que disfrute los Auriculares con Radio Estéreo AM/FM de RadioShack. Estos auriculares con radio liviano tiene una antena incorporada con la banda de sujeción ajustable y una función de graves extendidos. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar sus auriculares.

### Contenido del Embalaje

- Auriculares con Radio Estéreo
- Guía del Usuario

### Instale las Baterías

Abra la tapa de la batería como se muestra y inserte dos baterías AAA de alcalina 1,5 V cc C/U (no incluidas) con la polaridad (+ y -) correcta. Cierre la tapa de la batería.



#### Notas de la Baterías:

- Reemplace las baterías cuando el sonido se debilita.
- Solamente utilice baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Si no tiene pensado utilizar los auriculares durante más de una semana, retire las baterías. Baterías pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.
- Deseche baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni entierre.

2

### BASS BOOST OFF/ON

Ajuste a **ON** para mejorar los graves.



**VOL**

Ajusta el volumen.

3

### Usando la Radio

1. Deslice **POWER OFF/ON** a **ON** para encender la radio. Se reproduce la última estación tocada.
2. Deslice **AM/FM** para seleccionar una banda.
3. Gire **TUNING** para sintonizar una estación.
4. Ajuste los controles de sonido **VOL** y los graves **BASS BOOST OFF/ ON**.

### Protección de los Oídos

No lleve puestos los audífonos, miniaudífonos o audífonos intrauditivos al tripular un vehículo o una bicicleta. Puede causar un accidente de tráfico y es contra la ley en algunos lugares. Para protegerse los oídos, siga estas indicaciones generales:

- No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen elevado durante periodos extensos puede producir pérdida de oído.
- Ajuste el volumen al menor nivel antes de encienda la radio, después ajuste el volumen a un nivel agradable.
- Evite aumentar el volumen. Los oídos se adaptan al nivel de volumen, por lo cual aún un nivel que no molesta puede dañarle el sentido del oído.

### Cuidado de los Auriculares

- Mantenga seco los auriculares; si se mojan, séquelos de inmediato.
- Evite dejar caer los auriculares.
- Utilice y guarde los auriculares solamente en lugares a temperatura del interior.

4

- Mantenga los auriculares lejos del polvo y la suciedad, y límpielos ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

### Especificaciones

Alimentación.....2 baterías "AAA" de 1,5 V cc C/U  
 Potencia de salida.....10 mW (10% THD)  
 Rango de Frecuencia.....FM: 88 - 108 MHz  
 .....AM: 520 -1720 kHz  
 Peso (sin baterías)..... 99 g

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

### Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

5

- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte a su comerciante o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

### Garantía Limitada

Consulte [www.radioshack.com/help](http://www.radioshack.com/help) para detalles.  
RadioShack Customer Relations  
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

**RoHS** Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.



© 2016 General Wireless Operations Inc. Todos los derechos reservados. RadioShack es una marca registrada empleada por General Wireless Operations Inc. dba RadioShack. radioshack.com

11E16  
1200590  
Impreso en China

6