

## INSTALLATION MANUAL

CLDEM12




SPECIFICATIONS	WIRING DESIGNATIONS
Flash Patterns..... 26	Red: +VDC
Draw @12VDC ..... 44.40W/ 3.70A	
Draw @24VDC..... 45.84W/ 1.91A	Black: Ground
Voltage..... 12~24VDC	Yellow: Signal
Connector..... Cigarette & Dash Mount Switch w/Mode Selector	
Lead Length..... 9.5'	
Mounting..... Magnetic & Permanent	
Operating Temp..... -40°C~+85°C	

### FLASH PATTERNS

1	Single flash	10	Quad flash	19	CCW** - CW* constant flash- alternate
2	Double flash	11	Eight flash	20	Single
3	Side to Side	12	Twelve flash	21	Double + rotating
4	Diagonal	13	CW*/quick	22	One - one single flash
5	Rotating(CW)*	14	CCW**/quick	23	One - one eight flash
6	Rotating(CCW)**	15	CW*/Steady on	24	Half Steady Half Single
7	Quick/side to side	16	CCW**/Steady on	25	Half Steady Half Single
8	Quick/single/quad	17	CW*/constant flash	26	Steady on
9	Triple flash	18	CCW**/constant flash		

### MOUNTING INSTRUCTIONS

Magnetic Mount (Default)	Permanent Mount
	

1. The magnetic feet are mounted by default on the light bar. To switch to the permanent mount, the magnetic feet need to be removed.
2. Unscrew the magnetic feet by turning counter clockwise.
3. Insert the bolts and washers provided to mount the light bar to the stainless steel mounting bracket.
4. Use 4 bolts of proper length (not provided) to mount the stainless steel plate to the vehicle.

# MANUEL D'INSTALLATION



**CLDEM12**


CARACTÉRISTIQUES	DÉSIGNATIONS DES FILS
Clignotement ..... 26	Rouge: +VDC
Courant @12VDC ..... 44.40W/ 3.70A	
Courant @24VDC..... 45.84W/ 1.91A	
Tension ..... 12~24VDC	Noir: Mise à la terre
Connecteur ..... Fiche allume cigare & Commutateur monté sur tableau de bord avec sélecteur de mode	
Longueur de fil ..... 9.5'	Jaune: Signal
Montage ..... Magnétique & Fixation permanente	
Temp. de service ..... -40°C~+85°C	

## MOTIFS FLASH

1 Flash unique	10 Quad flash	19 Dans le sens antihoraire-Dans le sens des aiguilles d'une montre-flash constant-en alternance
2 Double flash	11 Huit flash	
3 Côte à côte	12 Douze flash	20 Unique
4 Diagonale	13 Dans le sens des aiguilles d'une montre/rapide	21 Double + rotatif
5 Rotation (Dans le sens des aiguilles d'une montre)	14 Dans le sens antihoraire/rapide	22 Un intervalle un flash unique
	15 Dans le sens des aiguilles d'une montre/continu	23 Un intervalle un huit flash
6 Rotation (Dans le sens antihoraire)	16 Dans le sens antihoraire/continu	24 Moitié continu moitié unique
7 Rapide/côte à côte	17 Dans le sens des aiguilles d'une montre/flash constant	25 Moitié continu moitié unique
8 Rapide/unique/quad	18 Dans le sens antihoraire/flash constant	26 Continu
9 Triple flash		

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage magnétique (par défaut)	Montage permanent
	

1. Les pieds magnétiques sont montés par défaut sur la lumière. Pour passer au support permanent, les pieds magnétiques doivent être retirés.
2. Dévissez les pieds magnétiques en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Insérez les boulons et les rondelles fournis pour monter la barre lumineuse sur le support de montage en acier inoxydable.
4. Utilisez 4 boulons de longueur appropriée (non fournis) pour monter la plaque en acier inoxydable sur le véhicule.