


## Guide d'utilisation des grilles nid d'abeilles et des filtres colorés


Les stroboscopes de Lightrein emploient des lampes pilotes puissantes. Lors de l'utilisation combinée des grilles nid d'abeilles ou des filtres colorés avec le réflecteur/coupe-flux, l'espace restreint et la puissance de la lampe pilote causeront une surchauffe. Veuillez suivre les indications suivantes afin d'éviter une surchauffe:

1. Ne pas utiliser la lampe pilote à pleine puissance.
2. Ajuster la lampe pilote à son plus bas niveau ET l'utiliser seulement lors de la mise en place initiale.
3. Éteindre la lampe pilote une fois la mise en place terminée.
4. Photographier uniquement avec le flash.

des grilles nid d'abeilles



des filtres colorés



L'application des consignes précédentes prolongera la vie de vos grilles nid d'abeilles et de vos filtres colorés, tout en évitant une surchauffe du réflecteur/coupe-flux.