

“Turn on the power and turn up the heat. The Aluminium Power Bullets were designed to provide the combination of power and gentle warming to give that special sensation.

Enjoy your hot sensual journey.”

– Thao, co-founder and lead product engineer



NUSSENSUELLE.COM

Ladegerät nicht in ein Feuer. Nicht im direkten Sonnenlicht liegen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht und laden Sie es nicht auf, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt abnormal erwärmt oder Anomalien wie Verfärbungen, ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches aufweist. Legen Sie das Gerät nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

**SPANISH:** Producto hecho de revestimiento seguro para el cuerpo. Lave antes y después de cada uso, incluso antes de la primera vez que use el producto. Es preferible un limpiador de juguetes, pero agua y jabón sin perfume también son aceptables. El juguete es sumergible en agua. Use lubricante a base de agua solamente. Cargue antes del primer uso y cargue todos los meses para garantizar el estado de la batería. Para encender, presione el botón de flecha en la base del producto durante 1-2 segundos. Para apagarlo, mantenga presionado el botón de flecha durante 3 segundos. El juguete tiene 7 velocidades y 5 modos. Para acceder a velocidades, utilice el botón de flecha. El tiempo de ejecución promedio es de 30-40 minutos. El componente de calefacción puede afectar el tiempo de ejecución. Para cargar, conecte el cargador magnético a los pines de la base del producto y conecte USB a un ordenador o adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No utilice objetos afilados. No arroje el producto o cargador en un incendio. No lo deje a la luz solar directa. No use ni cargue el producto si siente que el producto está calentando anormalmente, o anomalías como decoloración, apariencia inusual, o similares. No lo coloque en otro cargador magnético. No deje que el cargador entre en contacto con el agua.

**FRENCH:** Produit fabriqué avec matériau sans danger pour le corps. Lavez avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyant pour jouets est préférable, mais un savon non parfumé et de l'eau peuvent également être utilisés. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour préserver la santé de la batterie. Pour l'allumer, appuyez sur la touche fléchée située sur la base du produit pendant 1 à 2 secondes. Pour éteindre, appuyez sur la touche fléchée et

maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le jouet possède 7 vitesses et 5 modes. Pour accéder aux vitesses, utilisez la touche fléchée. La durée moyenne est de 30 à 40 minutes. Le composant de chauffage peut affecter le temps de fonctionnement. Pour le charger, fixez le chargeur magnétique aux broches situées à la base du produit et connectez le port USB à un ordinateur ou à un adaptateur USB. La lumière blanche clignote pendant la charge. La lumière s'arrête lorsque la charge est terminée. **INFORMATION GÉNÉRALE :** Non sécurisé pour une utilisation anale. Des différences de couleur peuvent être tout à fait normales pour des raisons de fabrication. Non sécurisé pour les enfants. Le produit est destiné à un usage récréatif uniquement et n'est pas un dispositif médical. **NE PAS :** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur dans un feu. Ne pas laisser à la lumière directe du soleil. N'utilisez pas ou ne chargez pas le produit si vous avez l'impression qu'il chauffe anormalement ou qu'il présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle, etc. Ne pas le charger avec autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec l'eau.

**DUTCH:** Product is vervaardigd van lichaamsveilige materialen. Voor en na elk gebruik wassen, ook voor het eerste gebruik van het product. Een speeltjesreiner heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook goed. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad voor het eerste gebruik op en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij optimaal te houden. Om in te schakelen, drukt u gedurende 1-2 seconden op de pijlknop aan de onderkant van het product. Om uit te schakelen, houdt u de pijltoets 3 seconden ingedrukt. Het speeltje heeft 7 snelheden en 5 modi. Gebruik de pijlknop om toegang te krijgen tot snelheden. De gemiddelde looptijd is 30-40 minuten. Het verwarmingscomponent kan de looptijd beïnvloeden. Om op te laden, bevestigt u de magnetische oplader aan de pinnen aan de onderkant van het product en sluit u USB aan op een computer of een USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer deze volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFORMATIE:** Niet veilig voor anaal gebruik. Kleurafwijkingen kunnen normaal zijn als gevolg van fabricage. Niet veilig voor kinderen. Het product is alleen bedoeld voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** Open het product niet. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in vuur. Niet in direct zonlicht laten liggen. Gebruik of laad het product niet op als u denkt dat het product abnormaal opwarmt, of u abnormaliteiten opmerkt zoals verkleuring, een ongewoon uiterlijk of iets dergelijks. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.



NUSSENSUELLE

ALUMINIUM  
RUMBA

# ALUMINIUM RUMBA



## HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



## YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet so enjoy me in the shower, hot tub, bath or ocean.



## CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 2.5 hours, and I will be able to run 30-40 minutes. Heat may impact runtime. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, attach magnetic charger to the pins at the bottom. Charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.



## LET'S PLAY

Turn me on by pressing the arrow button at the base of the product for 1-2 seconds.

Use the arrow to scroll through 7 speeds and 5 modes. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn me off by pressing and holding the arrow button for 3 seconds.



## TURN UP THE HEAT

Want to feel my warmth? Press the flame icon on the bottom. A white light shows I'm heating up. It will take up to 2 minutes to feel maximum warmth.



## SCAN OR VISIT

[www.nusensuelle.com/warranty](http://www.nusensuelle.com/warranty) to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- MADE WITHOUT LATEX
- PHTHALATES FREE
- CE APPROVED
- ROHS COMPLIANT
- PROP 65 COMPLIANT

## DISCLAIMER

*Not recommended to use for more than 30 minutes continuously.  
Not for anal use. No medical claims are warranted or implied.*

**ENGLISH:** Product made of body-safe coating. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press the arrow button on the base of the product for 1-2 seconds. To turn off, press and hold the arrow button for 3 seconds. The toy has 7 speeds and 5 modes. To access speeds, use the arrow button. The average runtime is 30-40 minutes. The heating component may affect runtime. To charge, attach the magnetic charger to the pins at the base of the product and connect USB to either a computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. GENERAL INFO: Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. DO NOT: Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

**GERMAN:** Produkt besteht aus körperverträglicher Beschichtung. Waschen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch, auch vor dem ersten Gebrauch. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber unparfümierte Seife und Wasser ist ebenfalls akzeptabel. Das Spielzeug kann in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie nur ein wasserbasierendes Gleitmittel. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf und laden Sie es jeden Monat auf, um die Gesundheit der Batterie zu gewährleisten. Zum Einschalten drücken Sie die Pfeiltaste an der Standfläche des Produkts für 1-2 Sekunden. Zum Ausschalten halten Sie die Pfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug verfügt über 7 Geschwindigkeiten und 5 Modi. Zum Aufrufen der Geschwindigkeiten verwenden Sie die Pfeiltaste. Die durchschnittliche Betriebszeit beträgt 30-40 Minuten. Die Heizkomponente kann die Laufzeit beeinträchtigen. Zum Aufladen befestigen Sie das magnetische Ladegerät an den Stiften an der Unterseite des Produkts und schließen Sie es per USB an einen Computer oder einen USB-Adapter an. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Das Licht hört auf, wenn es vollständig geladen ist. ALLGEMEINE INFO: Nicht für den Analgebrauch geeignet. Fertigungsbedingte Farbabweichungen können normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt ist nur für den Gebrauch als Novum gedacht und ist kein medizinisches Gerät. NICHT VERWENDEN: Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das