



TinyLand® Wooden Train Set

Conjunto de tren de madera/ Holzzug Set/ Ensemble de train en bois/ Set di treni in legno

Content/ Contenido/ Inhalt/ Contenu/ Soddisfare:



Assembly Instructions/ Instrucciones/ Anleitung/ Notice de montage/ Istruzioni di montaggio:






39 Pieces
39 Piezas
39 Stück
39 pièces
39 pezzi

3+

TinyLand® Wooden Train Set

Conjunto de tren de madera/ Holzzug Set/ Ensemble de train en bois/ Set di treni in legno

Multiple layout/ Diseño múltiple
Mehrere layout/ Disposition multiple
Layout multiplo:



bit.ly/deluxetrainset



bit.ly/batterytrain

 **WARNING:** Adult assembly required.

CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.

DE ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Aufbau durch einen Erwachsenen.

FR ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites pièces. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans. Montage réalisé par un adulte.

ES ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años. Montaje realizado por un adulto.

IT ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.

JP 警告: 3歳以下の子供には適していない小さな部品が含まれています。



Tiny Land INC
Wrexham, LL142SH
UK

Tiny Land INC
Upland, CA, 91786
US

EC REP

Like Sun GmbH
Planckstr.59 45147 Essen
ec-connection@web.de