

Furbo at a Glance / Furboについて Furbo簡介 / 한눈에 봐도Furbo



White : Starting up
白: 起動中
白燈: 啟動
백색: 시작하기

Green : Ready for setup
綠: 準備完了
綠燈: 等待設定中
녹색: 설정 준비

Yellow : Standby mode
黃: スタンバイ
黃燈: 待機中
노란색: 대기 모드


Blue : Furbo is in use
青: 使用中
藍燈: 正在使用Furbo
파란색: Furbo 사용중

Purple : No WiFi connection
紫: WiFi接続なし
紫燈: 未連接WiFi
보라색: WiFi 연결 없음

Getting Started / 初期設定 開始設定 / 시작하기

1

Pick a spot with strong WiFi signal and plug in Furbo.
WiFi信号の強い場所を選び、Furboのアダプターをコンセントに差してください。
將Furbo插上電源，並放置在WiFi訊號良好處
WiFi 신호가 강한 지점을 골라서 Furbo 플러그를 꽂으세요.



2

Wait for the status light to turn green, this may take up to a minute.
ステータスランプが緑色になるまで、1分少々お待ちください。
等待指示燈變綠，約需一分鐘
상태 표시등이 녹색이 될때까지 기다리세요. 최대 1분까지 소요될 수 있습니다.



3

Download the Furbo app and follow the simple setup instructions.
Furbo専用アプリをダウンロードし、アプリに従い、設定してください。
下載Furbo App，並依照步驟完成安裝。
Furbo 앱을 다운로드하셔서 간단한 설정 지시 사항을 준수하세요.

