

# Procédure de changement de code du cadenas

Inox 316 L



ANTI VOL



de casque


Pour : Boucle micrométrique  
-Boucle double D



INDUSTRIE

PROTECTIONS

Un jeu d'enfant !



### Comment réinitialiser et utiliser

- Assurez-vous que le 000 est face à vous et appuyez sur le bouton A pour ouvrir la serrure
- Cadenas ouvert et les 3 zéros face à vous, monter le bouton B suivant la flèche 1. Un accrochage permet de le maintenir en position.
- Chaque serrure est munie de la combinaison de départ 000
- Définir votre combinaison de 3 numéros en vous rappelant de maintenir le bouton B en position après avoir défini votre combinaison, relâchez le bouton B.