SUPER PARTS WAREHOUSE

ER



EARTHQUIP AFFORDABLE HEAVY EQUIPMENT SOLUTIONS

NZ's largest diesel parts range

NZ +649 414 5514 FJ +679 866 4053 parts@earthquip.co.nz www.earthquip.co.nz

HITACHI

PARTS CATALOG

LX160-7

Wheel Loader

CONTENTS (1/3) 目 次

ENGINE $I > \forall \forall$ ENGINE MOUNT $I > \psi \forall z \forall z \forall z d > h$ ENGINE MOUNT $I > \psi \forall z \forall z d > h$ ENGINE CONTROL $I > \psi \forall z d > h$ COOLING SYSTEM $2 \neg U > d > z d > h$ RADIATOR $\overline{\partial} \forall I - g$ RADIATOR (DPR) (DP) $\overline{\partial} \# z d > h$ PUEL SYSTEM $2 \neg - I h \lor 2 d > h$ AIR CLEANER (APL) (DP) $\overline{\partial} \psi = d > h$ PRE CLEANER (APL) (DP) $\overline{D} \psi = d > h$ PRE CLEANER (APL) (DP) $\overline{D} \psi = d > h$ ELECTRICAL $I \psi - f \forall h h h$ ELECTRICAL PARTS (WIRE HARNESS) $I \psi - f \forall h h h$ ELECTRICAL PARTS (WIRE HARNESS) $I \psi - f \psi + d + \psi > d + d + d + d + d + d + d + d + d + d$	FIG.N 図番
ENGINE CONTROL $I > \forall > \forall > \neg > \neg = \neg \end{pmatrix}$ COOLING SYSTEM $0 - \forall > \forall > \forall > \neg = \neg \end{pmatrix}$ RADIATOR $\forall \forall = \neg = \neg \end{pmatrix}$ PADIATOR (DPR) (OP) $b \exists e = \forall = \neg = \neg \end{pmatrix}$ DUST PROOF RADIATOR (DPR) (OP) $b \exists e = \forall = \neg = \neg \end{pmatrix}$ RADIATOR (DPR) (OP) $\forall \forall = \neg = \neg = \neg \end{pmatrix}$ PUEL SYSTEM $7 = -1 \mu \lor 2 \neg - \neg $ AIR CLEANER $T P - (-7) = -7 \land \exists = \forall - \neg = \land = \neg = \neg \end{pmatrix}$ PRE CLEANER (APL) (OP) $T \lor 0 \lor - \neg \neg = \neg = \neg \end{pmatrix}$ PRE CLEANER (APL) (OP) $T \lor 0 \lor \neg = \neg = \neg = \neg $ PRE CLEANER (APL) (OP) $T \lor 0 \lor \neg = \neg = \neg = \neg = \neg $ PRE CLEANER (APL) (OP) $T \lor 0 \lor \neg = \neg $ PRE CLEANER (APL) (OP) $T \lor 0 \lor = \neg =$	
COOLING SYSTEM $\mathcal{P} - U > \mathcal{I} > \mathcal{I} > \mathcal{I} > \mathcal{I}$ RADIATOR $\mathcal{I} > \mathcal{I} = \mathcal{I}$ DUST PROOF PADIATOR (DPR) (OP) $\mathcal{I} > \mathcal{I} = \mathcal{I}$ RADIATOR (DPR) (OP) $\mathcal{I} > \mathcal{I} = \mathcal{I}$ RADIATOR (DPR) (OP) $\mathcal{I} > \mathcal{I} = \mathcal{I}$ RADIATOR (DPR) (OP) $\mathcal{I} > \mathcal{I} = \mathcal{I}$ FUEL SYSTEM $\mathbf{I} = -\mathcal{I} - \mathcal{I} > \mathcal{I} = \mathcal{I} > $	
RADIATOR $\overline{\jmath}$ DUST PROOF RADIATOR (DPR) (OP) \overline{M} RADIATOR (DPR) (OP) $\overline{\jmath}$ RADIATOR (DPR) (OP) $\overline{\jmath}$ PUEL SYSTEM $7 \pm -1/2 + 2\pi$ AIR INTAKE & EXHAUST SYSTEM $17 - 4/2 - 7 \otimes 1 \pm \sqrt{3} - 1/2 + 2\pi$ AIR CLEANER $17 - 4/2 - 7 \otimes 1 \pm \sqrt{3} - 1/2 + 2\pi$ AIR CLEANER $17 - 4/2 - 7 \otimes 1 \pm \sqrt{3} - 1/2 + 2\pi$ AIR CLEANER $17 - 4/2 - 7 \otimes 1 \pm \sqrt{3} - 1/2 + 2\pi$ AIR CLEANER $17 - 4/2 - 7 \otimes 1 \pm \sqrt{3} - 1/2 + 2\pi$ AIR CLEANER (APL) (OP) $7 L 2/2 - 7 - 7 \otimes 1 \pm \sqrt{3} - 1/2 + 2\pi$ ELECTRICAL $L L 0/1 + U + U + U + U + U + U + U + U + U + $	
DUST PROOF RADIATOR (DPR) (OP) $B a c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
RADIATOR (DPR) (OP) ラジエータ FUEL SYSTEM フューエルシステム AIR INTAKE & EXHAUST SYSTEM エアーインテーク&エキゾーストシステム AIR INTAKE & EXHAUST SYSTEM エアークリーナ PRE CLEANER (APL) (OP) ブレクリリナ ELECTRICAL エレクトリカル ELECTRICAL エレクトリカルバーツ (ワイヤハーネス) FRONT FRAME WIRING フロントフレームワイヤリング COCKPIT WIRING (1/2) コックビットワイヤリング COCKPIT WIRING (2/2) コックビットワイヤリング REAR FRAME WIRING リヤーフレームワイヤリング REAR FRAME WIRING リヤーフレームワイヤリング BATTERY パッテリ INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (フレー) ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (BELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (WITCH) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (WITCH) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (WITCH) エレクトリカルパーツ (レクトリカルパーツ) <t< td=""><td></td></t<>	
FUEL SYSTEM $2 a - x h > 2 x - x h > 2 x - x h > 2 x - x h > 2 x - x h > 2 x - x + y - x h > 2 x - x + y - x h > 2 x - x + y - x h > 2 x - x + y - y - y - y - y - y - y - y - y - y$	
AIR INTAKE & EXHAUST SYSTEM $TP - 4 \sum - 2 \sum - 2 \sum + 2 \sum - 2 \sum + 2$	
AIR CLEANER $I P - 2 U - J$ PRE CLEANER (APL) (OP) $J L Q U - J$ ELECTRICAL $I L Q V U J J J J$ ELECTRICAL PARTS (WIRE HARNESS) $I L Q V U J J J J J J J J J J J J J J J J J J$	
PRE CLEANER (APL) (OP) $\overline{J} L \phi J - f$ ELECTRICAL $I L \phi h J h \mu$ ELECTRICAL PARTS (WIRE HARNESS) $I L \phi h J h \mu h^{-\gamma} (\eta + n - \lambda z)$ FRONT FRAME WIRING $\eta = \gamma L^{\gamma} h \eta + \gamma h \eta + \eta$	
ELECTRICALエレクトリカルELECTRICAL PARTS (WIRE HARNESS)エレクトリカルパーツ (ワイヤハーネス)FRONT FRAME WIRINGフロントフレームワイヤリングCOCKPIT WIRING (1/2)コックビットワイヤリングCOCKPIT WIRING (2/2)コックビットワイヤリングREAR FRAME WIRINGリヤーフレームワイヤリングBATTERYバッテリケーブルBATTERY CABLEバッテリケーブルBATTERYメンジワイヤリングBATTERYバッテリINSTRUMENT PANELインストルメントパネルCLUSTER METERクラスタメータELECTRICAL PARTS (LAMP)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リー)ELECTRICAL PARTS (NORN & BUZZER)エレクトリカルパーツ (レーシCAR STEREO (CRS) (OP)カーステレオROAD REGULATION KIT (RRE) (OP)車検仕様POWEN TRAINパワートレーンDRIVE UNIT (2/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/	
ELECTRICAL PARTS (WIRE HARNESS)エレクトリカルパーツ (ワイヤハーネス)FRONT FRAME WIRINGフロントフレームワイヤリングCOCKPIT WIRING (1/2)コックビットワイヤリングCOCKPIT WIRING (2/2)コックビットワイヤリングREAR FRAME WIRINGリヤーフレームワイヤリングENGINE WIRINGエンジンワイヤリングBATTERY CABLEパッテリケーブルBATTERYパッテリINSTRUMENT PANELインストルメントパネルCLUSTER METERクラスタメータELECTRICAL PARTS (LAMP)エレクトリカルパーツ (ランプ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) 2/2)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) 2/2)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) 2/2)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) 3/2)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) 5/2)エレクトリカルパーツ (スーッチ)ELECTRICAL PARTS (POP)中検仕様POWER TRAINパワートレーンDRIVE UNIT (1/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (2/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッショントロ	
FRONT FRAME WIRING フロントフレームワイヤリング COCKPIT WIRING (1/2) コックピットワイヤリング COCKPIT WIRING (2/2) コックビットワイヤリング REAR FRAME WIRING リヤーフレームワイヤリング REAR FRAME WIRING エンジンワイヤリング BATTERY CABLE パッテリケーブル BATTERY CABLE パッテリケーブル BATTERY CABLE パッテリ INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (ウレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) 80000 エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (ホーン& スイッチ) ELECTRICAL PARTS (ORP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT	
FRONT FRAME WIRING フロントフレームワイヤリング COCKPIT WIRING (1/2) コックピットワイヤリング COCKPIT WIRING (2/2) コックピットワイヤリング REAR FRAME WIRING リヤーフレームワイヤリング REAR FRAME WIRING リヤーフレームワイヤリング REAR FRAME WIRING エンジンワイヤリング BATTERY CABLE パッテリケーブル BATTERY CABLE パッテリ INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー& ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (レー> ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (レーシ ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーシ& ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ MOAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車像仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (2/5) ドライブニュット </td <td></td>	
COCKPIT WIRING (2/2)コックビットワイヤリングREAR FRAME WIRINGリヤーフレームワイヤリングENGINE WIRINGエンジンワイヤリングBATTERY CABLEパッテリケーブルBATTERYバッテリINSTRUMENT PANELインストルメントパネルCLUSTER METERクラスタメータELECTRICAL PARTS (LAMP)エレクトリカルパーツ (ランプ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (SWITCH)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (SWITCH)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (NOP)カーステレオROAD REGULATION KIT (RRE) (OP)車検仕様POWER TRAINパワートレーンDRIVE UNIT (1/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (1/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	
REAR FRAME WIRING リヤーフレームワイヤリング ENGINE WIRING エンジンワイヤリング BATTERY CABLE パッテリケーブル BATTERY CABLE パッテリ INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (ランプ) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (NOP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
REAR FRAME WIRINGリヤーフレームワイヤリングENGINE WIRINGエンジンワイヤリングBATTERY CABLEバッテリケーブルBATTERYバッテリINSTRUMENT PANELインストルメントパネルCLUSTER METERクラスタメータELECTRICAL PARTS (LAMP)エレクトリカルパーツ (ランプ)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2)エレクトリカルパーツ (リレー)ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH)エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ)ELECTRICAL PARTS (SWITCH)エレクトリカルパーツ (スイッチ)ELECTRICAL PARTS (NOP)カーステレオROAD REGULATION KIT (RRE) (OP)車検仕様POWER TRAINパワートレーンDRIVE UNIT (1/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	
BATTERY CABLE バッテリケーブル BATTERY バッテリ INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (ランプ) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (フィッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) <td></td>	
BATTERY バッテリ INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (ランプ) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTRO	
INSTRUMENT PANEL インストルメントパネル CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (ランプ) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー& スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライズユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ	
CLUSTER METER クラスタメータ ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ (ランプ) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
ELECTRICAL PARTS (LAMP) エレクトリカルパーツ(ランプ) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ(リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ(リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ(リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ(リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ(スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライズニット	
ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	2
ELECTRICAL PARTS (RELAY) (1/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (NORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ	2
ELECTRICAL PARTS (RELAY) (2/2) エレクトリカルパーツ (リレー) ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ	
ELECTRICAL PARTS (RELAY & SWITCH) エレクトリカルパーツ (リレー&スイッチ) ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
ELECTRICAL PARTS (SWITCH) エレクトリカルパーツ (スイッチ) ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ (ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
ELECTRICAL PARTS (HORN & BUZZER) エレクトリカルパーツ(ホーン&ブザー) CAR STEREO (CRS) (OP) カーステレオ ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP) 車検仕様 POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
CAR STEREO (CRS) (OP)カーステレオROAD REGULATION KIT (RRE) (OP)車検仕様POWER TRAINパワートレーンDRIVE UNIT (1/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (2/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (4/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	
ROAD REGULATION KIT (RRE) (OP)車検仕様POWER TRAINパワートレーンDRIVE UNIT (1/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (2/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (3/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (4/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	2
POWER TRAIN パワートレーン DRIVE UNIT (1/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	2
DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
DRIVE UNIT (2/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	2
DRIVE UNIT (3/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (4/5) ドライブユニット DRIVE UNIT (5/5) ドライブユニット TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) トランスミッションコントロールバルブ TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
DRIVE UNIT (4/5)ドライブユニットDRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	3
DRIVE UNIT (5/5)ドライブユニットTRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	3
TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2)トランスミッションコントロールバルブTRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2)トランスミッションコントロールバルブ	3
TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) トランスミッションコントロールバルブ	
	3
CLUTCH (FORWARD & REVERSE) クラッチ(フォワード&リバース)	
CLUTCH (1ST & 2ND) クラッチ (ファースト&セカンド)	
CLUTCH (3RD & 4TH) クラッチ (サード&フォース)	3
TORQUE CONVERTER (1/2) トルクコンバータ	
TORQUE CONVERTER (2/2) トルクコンバータ	2
CHARGING PUMP チャージングポンプ	
DRIVE AXLE (FRONT) (1/2) ドライブアクスル(フロント)	4
DRIVE AXLE (FRONT) (2/2) ドライブアクスル(フロント)	

CONTENTS (2/3) 目 次

SECTION	部 門	FIG.No. 図番号
DRIVE AXLE (REAR) (1/2)	ドライブアクスル(リヤー)	44
DRIVE AXLE (REAR) (2/2)	ドライブアクスル(リヤー)	45
PLANET CARRIER	プラネットキャリア	46
WHEEL & TIRE	ホイール&タイヤ	47
PROPELLER SHAFT	プロペラシャフト	48
BRAKE	ブレーキ	
BRAKE LINE (1/2)	ブレーキライン	49
BRAKE LINE (2/2)	ブレーキライン	50
BRAKE VALVE	ブレーキバルブ	51
STEERING	ステアリング	
STEERING WHEEL UNIT	ステアリングホイールユニット	52
STEERING WHEEL	ステアリングホイール	53
ORBITROL (1103-)	オービットロール	54
STEERING CYLINDER	ステアリングシリンダ	55
FRAME	フレーム	
FRONT FRAME	フロントフレーム	56
REAR FRAME	リヤーフレーム	57
BALANCE WEIGHT	バランスウェイト	58
BALANCE WEIGHT (CW028) (OP)	バランスウエイト	59
COUNTER WEIGHT (CW045) (OP)	カウンタウエイト	60
COCKPIT & SEAT	コックピット&シート	61
SEAT	シート	62
САВ	キャブ	63
CAB (COVER)	キャブ(カバー)	64
CAB (MIRROR)	キャブ(ミラー)	65
CAB (DOOR) (LH)	キャブ(ドアー)	66
CAB (DOOR) (RH)	キャブ(ドアー)	67
CAB (COVER & BOX)	キャブ(カバー&ボックス)	68
CAB (WIPER)	キャブ(ワイパ)	69
CAB (LAMP)	キャブ(ランプ)	70
CAB (ELECTRICAL PARTS)	キャブ (エレクトリカルパーツ)	71
CAB (MOUNT & WASHER TANK)	キャブ (マウント&ウォッシャタンク)	72
HOOD & GRILLE	フッド&グリル	72
SIDE PANEL	サイドパネル	74
LAMP BRACKET & FRONT FENDER	ランプブラケット&フロントフェンダ	75
STEP	ステップ	76
DECK PLATE & HANDRAIL	デッキプレート&ハンドレール	73
BATTERY BOX	バッテリボックス	78
BELLY GUARD KIT (BGK) (OP)	ベリーガードキット	7079
CAB LESS KIT (ROCLS2) (1/2) (OP)	キャブレスキット	80
CAB LESS KIT (ROCLS2) (2/2) (OP)	キャブレスキット	81
SEAT (ROCLS2) (OP)	シート	82
IYDRAULIC	ハイドロリック	02
VALVE CONTROL BOX	バルブコントロールボックス	83
VALVE CONTROL (1/4)	バルブコントロール	84
VALVE CONTROL (2/4)	バルブコントロール	<u>85</u>

CONTENTS (3/3) 目 次

SECTION	部 門	FIG.No. 図番号
VALVE CONTROL (3/4)	バルブコントロール	86
VALVE CONTROL (4/4)	バルブコントロール	87
MAIN VALVE	メインバルブ	88
MPPC VALVE	MPPCバルブ	89
BODY (MPPC VALVE)	ボデー(MPPCバルブ)	90
CHARGING VALVE	チャージングバルブ	91
PIPING KIT WITH THREE SPOOL VALVE (AP3) (OP)	3連バルブ付パイピングキット	92
CONTROL VALVE (AP3) (OP)	コントロールバルブ	93
OIL TANK	オイルタンク	94
HYDRAULIC SYSTEM (SUCTION)	ハイドロリックシステム(サクション)	95
HYDRAULIC SYSTEM (BOOM & BUCKET)	ハイドロリックシステム(ブーム&バケット)	96
HYDRAULIC SYSTEM (STEERING) (-1111)	ハイドロリックシステム(ステアリング)	97
HYDRAULIC SYSTEM (STEERING) (1112-)	ハイドロリックシステム(ステアリング)	97A
PRIORITY VALVE	プライオリティバルブ	98
CUSHION VALVE	クッションバルブ	99
HYDRAULIC SYSTEM (TRANSMISSION)	ハイドロリックシステム(トランスミッション)	100
ANTI-PITCHING SYSTEM (APS) (OP)	アンチピッチングシステム	101
WIRE HARNESS & DECAL (APS) (OP)	ワイヤハーネス&デカル	102
VALVE (APS) (OP)	バルブ	103
SOLENOID VALVE (APS) (OP)	ソレノイドバルブ	104
PUMP MOUNT	ポンプマウント	105
OADING	ローディング	
BOOM	ブーム	106
HIGH LIFT ARM (HLA) (OP)	ハイリフトアーム	107
BUCKET	バケット	108
BOOM CYLINDER	ブームシリンダ	109
BUCKET CYLINDER	バケットシリンダ	110
BUCKET LEVELLER	バケットレベラ	1 11
CCESSORY PARTS	アクセサリパーツ	
AIR CONDITIONER (1/2)	エアーコンディショナ	112
AIR CONDITIONER (2/2)	エアーコンディショナ	113
AIR CONDITIONER PIPING (1/2)	エアーコンディショナパイピング	114
AIR CONDITIONER PIPING (2/2)	エアーコンディショナパイピング	115
COMPRESSOR MOUNT	コンプレッサマウント	116
AIR CONDITIONER UNIT	エアーコンディショナユニット	117
COOL BOX (CRB) (OP)	クールボックス	118
GREASE PIPING	グリースパイピング	119
DECAL (JPN)	デカル	120
SERVICE TOOLS	サービスツール	121
FIRE EXTINGUISHER (FE) (OP)	消火器	122

PARTS NUMBER INDEX

部品番号順索引表

1~13




 FIG. 1
 ENGINE MOUNT

 エンジ゛ンマウント


	C Description 部品名称	Rec 個数		Remarks : serial No. 備考:実施号車
	ENGINE エンジェン	1		6HK1T
	BRACKET ブラケット	1		
	BRACKET ブラケット	1	i	
	BRACKET ブラケット	1		
	BRACKET 7 [*] 75/17	1		
	BOLT ボルト	12	2	
	WASHER ワッシャ	12		
	BOLT #`#h	8		
	WASHER ワッシャ	8		
	BOLT #*#F	4		
	RUBBER, MOUNTING 5/1°-	4		
	RUBBER, MOUNTING 5/1°-	4		
	PLATE 7° ν-ト	4		
	WASHER 7yyr	4		
	NUT typ	4		
	PLATE 7° V-1	2		
	PLATE 7°V-1			
	BOLT&WASHER 5 [*] NF& 7954	4		
	FILTER ASSY 71/197/12	1	- 1	INC.19-21
	HEAD ^yh	1		1100.19-21
•	ELEMENT IVXX			
5-	ADAPTER 79°7°9			
	BOLT s`AF	ļ		
	BOLT s*n			
	WASHER ワッシャ	2		
	NUT 7924	3		
	HOSE t-2	3		
		2		
		1		
	PLATE, CAUTION 7° L-1	3		
	GEAR,COUPLING	1		
	GASKET المعادم المحالي			
	BOLT s'M			
	BOLT *'N	24		
		12	_ I	
5-2		36	_ I	
	FILTER,FUEL フィルタ ELEMENT エレメント	1		INC.36
				·

ENGINE CONTROL エンシ゛ンコントロール 2 -9 3. 6 1 ble æ) 4 0 11/1 Ρ RE 8 ENGINE 9 -0 2. TARADUUD 7 5 6

FIG. 2


tern No 見出番号		Mark 記号	Descripti 部品名和	ion 称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
1	26551-12013		PEDAL, ACCELERATOR	ላ° ኇ`ル	1	
2	01183-06020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	3	
3	02000-00006		WASHER	7	3	
4	26671-12001		CABLE	ケーフ゛ル		
5	26602-42031		CLIP	クリッフ°	3	
6	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	3	
7	01401-00010		NUT	ナット	1	
8	26561-12011		PLATE	プレート		
9	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ		

FIG. 3 COOLING SYSTEM




em No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26672-10221		RADIATOR	72° I−9	1	SEE FIG.4
2	26602-12011		RUBBER, MOUNTING	ラハ゛-	2	
3	26602-12021		WASHER	ワッシャ	2	
4	01116-12080		BOLT	ホ゛ルト	2	
5	02011-00012		WASHER	ワッシャ	2	
6	01401-10012		NUT	ナット	2	
7	26752-12151		RUBBER, MOUNTING	. ΞΛ΄-	4	
8	26602-12021		WASHER	ワッシャ	2	
9	01116-12080		BOLT	ホ゛ルト	2	
10	02011-00012		WASHER	ワッシャ	2	
11	01401-10012		NUT	ナット	2	
12	26672-12251		HOSE	ホース	1	
13	26672-12261		HOSE	ホース	1	
14	24067-62331		CLIP	クリッフ゜	2	
15	26607-63291		CLIP	クリッフ゜	2	
16	26552-12061		COVER	カハ゛ー	2	
17	01183-08016		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	8	
18	02000-00008		WASHER	ワッシャ	8	
19	26752-12021		SHROUD	シュラウト゛	1	
20	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	2	
A	26602-12181		RESERVE TANK ASSY	リサ゛ーフ゛タンクアッセン	1	INC.21-25
21	26602-17141		TANK	タンク	1	
22	26602-17151		CONDUCTION	コンタ゛クション	1	
23	26602-17171		CAP	キャッフ゜	1	
24	26602-17181		PACKING	ハ゜ッキンク゛	1	
25	26602-17191		PIPE	パ 1プ	1	
26	26602-12151		BELT	ላ	1	
27	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	5	
28	01401-00010		NUT	ナット	2	
29	26672-12271		BRACKET	フ゛ラケット	1	
30	26602-12171		HOSE	ホース	1	
31	26602-42061		CLIP	クリッフ゜	2	
					1	
					-	
		1 1			1	

FIG. 4 RADIATOR ラジェータ




Item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26672-10221		RADIATOR ASSY		ラシ゛エータアッセン	1	INC.1-17
1	26762-17031		RADIATOR		ラシ゛エータ	1	
2	26672-17061		SHROUD		シュラウト゛	1	
3	26672-17011		FRAME		フレーム	1	
4	26672-17022		COOLER,OIL		クーラ	1	
5	26602-17081		соск		コック	1	
6	26702-17201		HOSE		ホース	1	
7	26702-17231		CAP		キャッフ゜	1	
8	26602-17021		CLAMP		クランフ゜	2	
9	26602-17031		SHEET,RUBBER		シート	2	
10	26602-17041		SHIM		<u>э</u> ь	AR	
11	26602-17011		SHEET, RUBBER		シート	1	
12	01183-10020		BOLT		ホ゛ルト	16	
13	01183-08016		BOLT		ホ゛ルト	12	
14	26762-17102		NET,WIRE		ネット	2	
15	01183-10020		BOLT		ホールト	10	
16	26672-17051		PLATE		7° V-h	2	
17	01183-08020		BOLT		ホ゛ルト	4	

FIG. 5 DUST PROOF RADIATOR(DPR)(OP) 防塵ラジュータ



ltem No 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1 2 3	56670-54811 56670-54821 26607-42201		RADIATOR TUBE HOSE	¯ラジエ−タ チュ−ブ ホ−ス	1	SEE FIG.6
4						
2 3						
						·


FIG. 6 RADIATOR(DPR)(OP) ラジ[・]エータ




Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A1	56670-54811		RADIATOR ASSY	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	1	INC.1-19
A 2	56670-50301		CORE ASSY	コアーアッセン	1	INC.1-3
1	NO PART NO.	#	CORE	コアー	1	
2	26762-17051		TANK	タンク	1	
3	26762-17062		TANK	タンク	1	
4	56670-54951		SHROUD	シュラウド	1	
5	56670-54961		FRAME	76-6	1	
6	26762-17091		COOLER,OIL	クーラ	1	
7	26602-17081		СОСК	コック	1	
8	26702-17201		HOSE	ホース	1	
9	26702-17231		CAP	キャッフ゜	1	
10	26602-17021		CLAMP	クランフ゜	2	
11	26602-17031		SHEET,RUBBER	シート	2	
12	26602-17041		SHIM	эд	AR	t=0.6mm
13	26602-17011		SHEET,RUBBER	シート	1	
14	01183-10020		BOLT	<i>አ`</i> ルト	16	
15	01183-08016		BOLT	ホ゛ルト	12	
16	26762-17102		NET,WIRE	ネット	2	
17	01183-10020		BOLT	<i>አ` </i>	10	
18	56670-50331		PACKING	ハ [°] ッキンク゛	1	
19	56670-50341		PACKING	ハ゜ッキンク゛	1	

_

FIG. 7 FUEL SYSTEM 7ューエルシステム




Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26672-20202		TANK,FUEL	タンク	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	01110-20070		BOLT	ホ゛ルト	3	
3	26323-02001	1	WASHER	ワッシャ	3	
4	02010-00020		WASHER	ワッシャ	3	
5	01401-00020		NUT	ナット	3	
6	26552-22021		CAP	キャッフ゜	1	INC.7,8
7	26552-27011		CYLINDER	シリンタ゛	1	
8	26552-42381		KEY	+ -	1	
9	26402-22021		STRAINER	ストレーナ	1	
10	26197-52251		COVER	カハ゛ー	1	
11	03310-01450		O RING	Oリンク゛	1	
12	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	5	
13	26602-22191		NIPPLE	ニッフ゜ル	2	
14	24047-92121		PLUG	7° 7⁄1	1	
15	26602-22161		VALVE	ハ゛ルフ゛		
16	26762-22051		HOSE	ホース	2	
17	29122-22482		HOSE	ホース		
18	24067-62241		CLIP	クリッフ゜	5	
	26602-42211		CLIP	<i>ク</i> リッフ [°]	7	
	01183-10016		BOLT&WASHER	,,,,,, ホ゛ルト&ワッシャ	5	
	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ルト&ワッシャ ホ ルト&ワッシャ	1	
	01401-00010	1	NUT	ホ が1 Q フラフャ ナット		
	26612-42081		BRACKET			
	24047-92121		PLUG	フ゛ラケット フ゜ラク゛	1	-1112
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·




ltem No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26752-32031		PIPE,TAIL	^°17°	1	
2	26752-32001		CLAMP	クランフ°	1	
3	01116-10030		BOLT	ホ ゙ルト	1	
4	02011-00010		WASHER	Ͳッシャ	1	
5	01401-10010		NUT	ナット	1	
6	26752-30201		PLATE	プレート	1	
7	26607-63301		CLAMP	クランフ [°]	1	
8	26602-32031		CAP,RAIN	キャッフ゜	1	
9	26602-32021		EXTENSION, AIR STUCK	エクステンション	1	
10	25361-07031		AIR CLEANER	エアークリーナ	1	SEE FIG.9
11	26612-32001		BAND	ハ゛ント゛	2	
12	01183-10030		BOLT&WASHER	ħ゙ ルト&ワ ッシャ	4	
13	02000-00010		WASHER	ワ ッシャ	4	
14	01401-00010		NUT	ナット	4	
15	26552-32261		HOSE	ホース	1	
16	56700-52101		CLAMP	クランフ゜	1	
17	56501-60521		CLAMP	クランフ゜	1	

FIG. 9 AIR CLEANER




A 85861-07031 # RCLEANER ASSY 17-91-77-62 1 NC.1-9 1 NOPART NO. # BODY 6.77- 1 NC.3 2 2.1-14217-033-0 WASHER 7.79 2 1 NC.3 2 2.1-14217-033-0 WASHER 7.79 2 1 NC.3 3 2.1-14217-033-0 GASKET 7.74 1 NC.3 5 2.1-14215-024-0 FILTER, INTER 7.44 1 1 6 Z-1-14212-041-0 CUP 7.47 1 NC.8 7 Z-1-14212-041-0 CUP BAFLE A'7.70 1 NC.8 8 Z-1-14212-041-0 CUP BAFLE A'7.70 1 NC.8 9 Z-9.14217-088-0 CLAMP 77.7 1 NC.8 9 Z-9.14217-088-0 CLAMP 77.7 1 NC.9	Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
2 Z-1-14217-003-0 NUT ナット 2 INC.3 3 Z-1-14219-032-0 WASHER ワッシャ 2 4 Z-9-14219-153-0 GASKET ガ*スケット 1 5 Z-1-14215-224-0 FILTER,INNER 74ルタ 1 6 Z-1-14215-225-0 FILTER,OUTER 74ルタ 1 7 Z-1-14212-041-0 CUP カップ° 1 8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE パップル 1		25361-07031		AIR CLEANER ASSY		1	
3 Z-1-14219-032-0 WASHER ワッシャ 2 4 Z-9-14219-153-0 GASKET カ*スケット 1 5 Z-1-14215-224-0 FILTER,INNER 7イルタ 1 6 Z-1-14215-225-0 FILTER,OUTER 7イルタ 1 7 Z-1-14212-041-0 CUP カッフ° 1 INC.8 8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE パ*ッフル 1 INC.8			#				
4 Z-9-14219-153-0 GASKET ħ' λ/τyト 1 5 Z-1-14215-224-0 FILTER,INNER 7 (μ/s) 1 6 Z-1-14215-225-0 FILTER,OUTER 7 (μ/s) 1 7 Z-1-14212-041-0 CUP hy7° 1 8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE Λ' γ7μ 1						1	INC.3
5 Z-1-14215-224-0 FILTER,INNER 71ルタ 1 6 Z-1-14215-225-0 FILTER,OUTER 71ルタ 1 7 Z-1-14212-041-0 CUP カップ* 1 8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE パップル 1							
6 Z-1-14215-225-0 FILTER,OUTER 71№ 1 7 Z-1-14212-041-0 CUP カッフ° 1 INC.8 8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE パッフル 1							
7 Z-1-14212-041-0 CUP カッフ° 1 INC.8 8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE パッフル 1							
8 Z-1-14219-109-0 BAFFLE // ייידא 1	1					1	
						1 1	INC.8
	9	2-9-14217-U88-U		ULAMP	/J727		





1	25361-07081	-1		部品名称		Req'd 個数	備考:実施号車
			PRE CLEANER		プレクリーナ	1	

FIG. 11ELECTRICAL PARTS(WIRE HARNESS)בעלר שלאור באלאור ב



ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26562-42021		WIRE HARNESS, FRONT	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.12
2	26562-42061		WIRE HARNESS,CENTER	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.12
3	26562-42001		WIRE HARNESS,COCKPIT	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.13
4	26562-42011		WIRE HARNESS, T/M CONTROL	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.13
5	26672-42111		WIRE HARNESS, REAR FRAME	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.15
6	26672-42121		WIRE HARNESS, TRANSMISSION	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.16
7	26672-42131		WIRE HARNESS, ENGINE	ワイヤハーネス	1	SEE FIG.16


11 12 Û COCKPIT WIRING-5,8 6,8 4,8 -11 B 8--6,8 STELL S 18 12 -6,8 2 ी 5,8 Ø Ø 5,8 4 5,8 Here's \otimes 14 2 13 14 13 8 9 3 5 10 8 1 16 6 | 15 |7 ____

 FIG. 12
 FRONT FRAME WIRING

 フロントフレームワイヤリング
 *

	記号	部品名称	n	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
26562-42021		WIRE HARNESS, FRONT	ワイヤハーネス	1	
26562-42061		WIRE HARNESS,CENTER	ワイヤハーネス	1	
04913-10200		BAND	ハッント	1	
26752-42611		CLIP	クリッフ゜	4	
26752-42641		CLIP	クリッフ゜	7	
26752-42621		CLIP	クリッフ゜	6	
26192-42741		BRACKET	フ゛ラケット	1	
01183-10016		BOLT&WASHER	ħ゙ ルト&ワ ッシャ	13	
26752-42741		SWITCH, PRESSURE	スイッチ	1	
26602-42941		CLIP	クリッフ °	1	
26482-42051		HEAD LAMP	ヘット゛ランフ゜	2	SEE FIG.21
26402-42431		COMBINATION LAMP	コンヒ゛ネーションランフ゜	2	SEE FIG.21
26322-42201		HORN,HI	ホーン	2	SEE FIG.26
26752-42481		HORN,LOW	ホーン	2	SEE FIG.26
26612-42081		BRACKET	ブ ラケット	1	
01183-10020		BOLT&WASHER			
01401-00010		NUT			
26552-42571					SEE FIG.111
	26562-42061 04913-10200 26752-42611 26752-42641 26752-42621 26192-42741 01183-10016 26752-42741 26602-42941 26482-42051 26402-42431 26322-42201 26752-42481 26612-42081 01183-10020 01401-00010	26562-42061 04913-10200 26752-42611 26752-42641 26752-42621 26192-42741 01183-10016 26752-42741 26602-42941 26482-42051 26402-42431 26322-42201 26752-42481 26612-42081 01183-10020 01401-00010	26562-42061 WIRE HARNESS,CENTER 04913-10200 BAND 26752-42611 CLIP 26752-42641 CLIP 26752-42621 CLIP 26752-42621 CLIP 26192-42741 BRACKET 01183-10016 BOLT&WASHER 26602-42941 CLIP 26482-42051 HEAD LAMP 26422-42431 COMBINATION LAMP 26322-42201 HORN,HI 26752-4281 BRACKET 01183-10020 BOLT&WASHER 01401-00010 NUT	26562-42061 WIRE HARNESS,CENTER 7(†/)-ネス 04913-10200 BAND パンド 26752-42611 CLIP クリッフ° 26752-42641 CLIP クリッフ° 26752-42621 CLIP クリッフ° 26192-42741 BRACKET プラケット 01183-10016 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 26602-42941 CLIP クリッフ° 26482-42051 HEAD LAMP ヘッドランフ° 26482-42051 HEAD LAMP ヘッドランフ° 26322-42201 HORN,HI ホーン 26752-42481 BRACKET プラケット 26612-42081 BRACKET プラケット 01183-10020 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 01401-00010 NUT ナット<	$26562-42061$ WIRE HARNESS,CENTER $7(tn-\lambda)$ 1 $04913-10200$ BAND $n^* \succ h^*$ 1 $26752-42611$ CLIP $7yy7^*$ 4 $26752-42641$ CLIP $7yy7^*$ 7 $26752-42621$ CLIP $7yy7^*$ 6 $26192-42741$ BRACKET 7^*7yh 1 $01183-10016$ BOLT&WASHER $\star^*hkg7yyt$ 13 $26752-42741$ SWITCH, PRESSURE $3(yf)$ 1 $26602-42941$ CLIP $7yy7^*$ 1 $26482-42051$ HEAD LAMP nyt^*7y7^* 2 $26322-42201$ HORN, HI $t=-{y}$ 2 $26752-42481$ HORN, LOW $t=-{y}$ 2 $26612-42081$ BRACKET 7^*7yh 1 $01183-10020$ BOLT&WASHER $t^*hkg7yyt$ 1 $01401-00010$ NUT tyh 1


FIG. 13 COCKPIT WIRING(1/2) コックピットワイヤリング




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26562-42001		WIRE HARNESS,COCKPIT	ワイヤハーネス	1	
2	26562-42011		WIRE HARNESS,	ワイヤハーネス	1	
			T/M CONTROL			
3	54067-22051		GROMMET, FREE	ク゛ロメット	1	
4	26562-42151		LIGHTING SWITCH	ライティンク゛スイッチ	1	SEE FIG.19
5	26552-42521		PARKING SWITCH	パーキンク゛スイッチ	1	SEE FIG.19
6	26562-42181		SWITCH	スイッチ	1	SEE FIG.19
7	26552-42551		STARTER SWITCH	スタータスイッチ	1	SEE FIG.25
8	26562-42141		T/M CONTROL SWITCH	T/Mコントロールスイッチ	1	SEE FIG.25
9	26602-43361		TURN SIGNAL SWITCH	ターンシク゛ナルスイッチ	1	SEE FIG.25
10	04762-13015		TUBE,CORRUGATE	1 7	1	
11	26312-42261		BUZZER	フ゛サ゛ー	1	SEE FIG.26
12	23232-42072		STOP LAMP SWITCH	ストッフ゜ランフ゜スイッチ	1	SEE FIG.25
13	04913-10200		BAND	ハ゛ント゛	4	
14	26752-42671		CLIP	クリッフ゜	3	-1112
-	26752-42681		CLIP	クリッフ゜	3	1113-
15	26752-42691		CLIP	クリッフ゜	3	-1112
	26752-42661		CLIP	<i>^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</i>	3	1113-
	01183-10020		BOLT&WASHER	**************************************	3	

 FIG. 14
 COCKPIT WIRING(2/2)

 ביילצ" יירקלישילי




26752-42252 26812-42281 26192-42031 26602-40261 26602-42411 26622-42411 26622-42471 26312-42261 26752-42161 26832-42351 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26612-42081 26612-42081 26612-42081 26652-42681 26752-42691 26752-42691 26507-82041		FUSE BOX DIODE UNIT RELAY FLASHER UNIT CONNECTOR,BOOM CONNECTOR BUZZER SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	ヒュース、ホ、ックス タ、イオート、ユニット リレー フラッシャユニット コネクタ コネクタ フ、サ、ー スイッチ ATCユニット ラハ、ー フ。レート ホ、ルト&ワッシャ フ、ラケット	1 2 8 1 1 1 1 1 2 2 4 3	備考:実施号車 SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24
26192-42031 26602-40261 26622-42411 26622-42471 26622-42471 266312-42261 26752-42161 26832-42351 26752-42161 26752-42161 26752-42351 26752-42351 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26612-42081 26602-42941 26652-42681 26752-42681 26752-42681 26752-42691		RELAY FLASHER UNIT CONNECTOR,BOOM CONNECTOR BUZZER SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	タ゛イオート゛ユニット リレー フラッシャユニット コネクタ コネクタ フ゛サ゛ー スイッチ ATCユニット ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	2 8 1 1 1 1 1 2 2 4	SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24
26602-40261 26622-42411 26622-42471 26312-42261 26752-42161 26832-42351 26752-42781 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26612-42081 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42691		FLASHER UNIT CONNECTOR,BOOM CONNECTOR BUZZER SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	リレー フラッシャユニット コネクタ コネクタ フ゛サ゛ー スイッチ ATCユニット ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	8 1 1 1 1 1 1 2 2 4	SEE FIG.24 SEE FIG.24 SEE FIG.24
26622-42411 26622-42471 26312-42261 26752-42161 26752-42351 26752-42351 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26612-42731 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42691		CONNECTOR,BOOM CONNECTOR BUZZER SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	フラッシャユニット コネクタ コネクタ フ゛サ゛ー スイッチ ATCユニット ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	1 1 1 1 1 1 2 2 4	SEE FIG.24 SEE FIG.24
26622-42471 26312-42261 26752-42161 26832-42351 26752-42781 26752-42511 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42681 26752-42691		CONNECTOR BUZZER SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	コネクタ コネクタ フ゛サ゛ー スイッチ ATCユニット ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	1 1 1 1 2 2 4	SEE FIG.24
26312-42261 26752-42161 26832-42351 26752-42781 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26612-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42691		BUZZER SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	コネクタ フ゛サ゛ー スイッチ ATCユニット ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	1 1 1 2 2 4	
26752-42161 26832-42351 26752-42781 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42691		SWITCH,PRESSURE ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	フ゛サ゛ー スイッチ ATCユニット ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	1 1 2 2 4	
26832-42351 26752-42781 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42691		ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	₳₸₢ℶニット ラバー プレート ボルト&ワッシャ	1 1 2 2 4	
26752-42781 26752-42511 21183-10020 26192-42731 26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42691		ATC UNIT RUBBER PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	₳₸₢ℶニット ラバー プレート ボルト&ワッシャ	1 2 2 4	SEE FIG.24
26752-42511 01183-10020 26192-42731 26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42671 26752-42691		PLATE BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	ラハ゛ー フ゜レート ホ゛ルト&ワッシャ	2 2 4	
01183-10020 26192-42731 26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42671 26752-42691		BOLT&WASHER BRACKET BRACKET	ホ゛ルト&ワッシャ	2 4	
26192-42731 26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42671 26752-42691		BRACKET BRACKET	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
26812-42751 26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42671 26752-42691		BRACKET			
26612-42081 26602-42941 26752-42681 26752-42671 26752-42691					1
26602-42941 26752-42681 26752-42671 26752-42691			フ゛ラケット	1	
26752-42681 26752-42671 26752-42691		BRACKET	フ゛ラケット	1	
26752-42681 26752-42671 26752-42691		CLIP	クリッフ゜	3	
6752-42691		CLIP	クリッフ゜	10	
		CLIP	<i>^ , , , , , ,</i> クリッフ゜	4	
		CLIP	クリッフ゜	4	
		CLIP	クリッフ゜	3	
1183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワ ッシャ	2	
1183-10020		BOLT&WASHER	* #F&7924 **#F&7924	15	
1401-00010		NUT	が WF&ソソンヤ ナット		
6756-71131		CONTROL UNIT	フントロールユニット	3	
6562-42161		SWITCH	コンドロ <i>ルユ</i> ニット スイッチ		SEE FIG.24
					SEE FIG.24
	1				SEE FIG.24
					SEE FIG.24
1				1 1	SEE FIG.24
					SEE FIG.24
[SEE FIG.24
					SEE FIG.24
					SEE FIG.24
0152-42051			νν -	1 1	-1112
9382,47051					SEE FIG.24
0002-47001	'		リレー		1113-
6752-42601		סווכ	511 - 9		SEE FIG.24
					-1112 1113-
	562-42211 562-42191 5562-42201 556-72321 812-42631 756-73591 756-73601 192-42031 382-47051 752-42691 752-42681	562-42211 5562-42191 5562-42201 556-72321 812-42631 756-73591 756-73601 192-42031 382-47051 752-42691	5562-42211 SWITCH 5562-42191 SWITCH 5562-42201 SWITCH 5562-42201 SWITCH 5562-42201 RADIO 556-72321 RADIO 812-42631 PILOT LAMP 756-73591 WIPER SWITCH 756-73601 WIPER SWITCH 192-42031 RELAY 382-47051 CLIP	5562-42211 SWITCH λ(γ)f 5562-42191 SWITCH λ(γ)f 5562-42201 SWITCH λ(γ)f 5562-42201 SWITCH λ(γ)f 5562-42201 SWITCH λ(γ)f 5562-72321 RADIO 7)* f 812-42631 PILOT LAMP Λ° (Πγ) トラン7° 756-73591 WIPER SWITCH 7(Λ)* λ(γ)f 756-73601 WIPER SWITCH 7(Λ)* λ(γ)f 192-42031 RELAY μμ- 382-47051 RELAY μμ- 752-42691 CLIP 7/1γ7°	562-42211 SWITCH Хүу́f 1 5562-42191 SWITCH Хүу́f 1 5562-42201 SWITCH Хүу́f 1 5562-42201 SWITCH Хүу́f 1 5562-42201 SWITCH Хүу́f 1 5562-72321 RADIO Э̀у х 1 812-42631 PILOT LAMP Λ° 1Ωчу́ 1 756-73591 WIPER SWITCH 71Λ° X́ 1 756-73601 WIPER SWITCH 71Λ° X́ 1 192-42031 RELAY IJν 1 382-47051 CLIP Ί 1




tem No. 見出番号		Mark 記号	Descr 部品		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26672-42111		WIRE HARNESS, REAR FRAME	ワイヤハーネス	1	
2	26401-07031		BATTERY RELAY	a* -1111		
3	26662-42241		LINK,FUSIBLE	ハ゛ッテリリレー		SEE FIG.23
4	26552-42101		SAFETY RELAY	リンク	1	
5	26552-42111		RELAY	セフティリレー	1	SEE FIG.22
6	26552-42141		CONTROL UNIT, GLOW	90-		SEE FIG.22
7	26552-42131		GLOW RELAY	コントロールユニット	1	SEE FIG.22
8	26812-42961		FUSE BOX	ク゛ローリレー	1	SEE FIG.22
9	26832-42301		WORKING LAMP	ヒュース゛ホ゛ックス	1	SEE FIG.23
10	26402-42101		REAR COMBINATION	ワーキンク゛ランフ゜	2	SEE FIG.21
			LAMP,LH	リヤーコンと゛ネーションランフ゜	1	SEE FIG.21
-	26402-42111		REAR COMBINATION LAMP,RH	リヤーコンヒ゛ネーションランフ゜	1	SEE FIG.21
11	21471-24411		GROMMET	ク゛ロメット	2	
12	26752-42721		BUZZER	フ゛サ゛ー		SEE FIG.26
13	26602-40351		SENDING UNIT, FUEL	センデ゛ィンク゛ユニット		SEE FIG.25
14	26812-42751		BRACKET	フ゛ラケット	1	
15	26752-42621		CLIP	クリッフ゜	3	
16	26752-42641		CLIP	クリ ッフ [°]	11	
17	26752-42671		CLIP	クリッフ。	4	
18	26752-42691		CLIP	クリ ッフ [°]	10	
19	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ルト&ワッシャ	21	
20	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワ ッシャ	1	

 FIG. 16
 ENGINE WIRING

 ב>>``>ワイヤリンク`




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descriptic 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26672-42121		WIRE HARNESS,	ワイヤハーネス	1	
			TRANSMISSION			
2	26672-42131		WIRE HARNESS, ENGINE	ワイヤハーネス	1	
	26662-42461		SENDER, THERMO	センタ゛	2	
	26752-42161		SWITCH, PRESSURE	スイッチ	1	
	26812-42991		INDICATOR	インシ゛ケータ	1	
1	26552-42121		STOPPER MOTOR	ストッハ゜モータ	1	SEE FIG.22
	26612-42081		BRACKET	フ ゙ ラ ケット	4	
8	26752-42451		PLATE	プレート	2	
9	01183-10016		BOLT&WASHER	ボルト& ワッシャ	2	
10	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ルト&ワッシャ	12	
11	01401-00010		NUT	ナット	8	
12	26752-42621		CLIP	クリッフ゜	3	
13	26752-42641		CLIP	クリッフ゜	7	
14	26752-42661		CLIP	クリッフ゜	2	
15	26602-42941		CLIP	クリ ッフ [°]	3	
16	04913-10200		BAND	ハンント	4	



Item No. 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26672-42191		CABLE, BATTERY	ケーフ゛ル	1	
2	26562-42111		CABLE, BATTERY	ケーフ゛ル	1	
3	26562-42121		CABLE, BATTERY	ケーフ゛ル	1	
4	26562-42131		CABLE, BATTERY	ケーフ゛ル	1	
5	26602-40611		GROMMET	ን ` ロメ ット	2	
6	26602-42201		CLIP	クリッフ゜	2	


BATTERY バッテリ Z 8 Ζ 1-6 4 P 5 හ **DC** 6 ñ Ð E 2 Ð E Ð 3 1

1 55787-12001 BATTERY h'-\$i ¹ 2 2 26862-4221 ANGLE 727.0 2 3 26862-4221 ROD D_h' 4 4 01401-00010 NUT 7.1 4 5 02010-00010 WIT 7.1 4 6 02000-00010 WASHER 7.72* 4	Item No. 見出番号	Part No <i>.</i> 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
2 26662-42221 ANGLE アング・ル 2 3 26262-42021 ROD ロット・・ 4 4 01401-00010 NUT ナット 4 5 02010-00010 WASHER ワッジャ 4					ハ゛ッテリ	2	
3 26262-42021 ROD ロット* 4 4 01401-00010 NUT ナット 4 5 02010-00010 WASHER ワッシャ 4	2	26662-42221		ANGLE	アンク゛ル		
5 02010-00010 WASHER ワッシャ 4	З	26262-42021		ROD	ロット゛	1 1	
5 02010-00010 WASHER ワッシャ 4	4	01401-00010		NUT	ナット		
6 02000-00010 WASHER 77574 4		02010-00010		WASHER	ワッシャ		
	6	02000-00010		WASHER	ワッシャ	4	




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descriptic 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1 2	26752-42312 26552-42511		CLUSTER METER DASHBOARD	クラスタメータ タ゛ッシュホ゛ート゛	1	SEE FIG.20
3	01043-04014		SCREW	メ ッフュホ ート スクリュ	1	
	01033-06016		SCREW&WASHER	~>>↓ スクリュ&ワッシャ	4	
5	26562-42151		SWITCH,LIGHTING	スイッチ	1	
	26552-42521		SWITCH,PARKING	スイッチ	1	
	26562-42181		SWITCH	スイッチ	1	
	26754-12541		PLUG	רייגע ד° דָּרָי	1	
l_						

FIG. 20 CLUSTER METER




Item No 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
А	26752-42312		CLUSTER METER ASSY	クラスタメータアッセン	1	INC.1-14
1	26402-47121		COVER	カハ゛ー	1	
2	26402-47131		HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
З	26752-47001		INDICATOR, SPEED	インシ゛ケータ	1	
4	26402-47151		GAUGE	ケ゛ーシ゛	1	
5	26402-47161		GAUGE	ケ゛ーシ゛	1	
6	26402-47171		METER,HOUR	メータ	1	
7	26752-47021		CIRCUIT	サーキット	1	
8	26402-47191		SOCKET&BULB	ソケット&ハ゛ルフ゛	14	
9	26402-47201		SCREW	スクリュ	12	
10	26402-47211		SCREW	スクリュ	6	
11	26402-47221		SCREW	スクリュ	3	
12	26402-47231		SCREW	スクリュ	6	
13	NO PART NO.		SOCKET&BULB	ソケット&ハ゛ルフ゛	2	
14	26552-47001		SOCKET&BULB	ソケット&ハ゛ルフ゛	6	




em No. l出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26482-42051		LAMP,HEAD	ランフ゜	2	INC.2,3
2	26482-47011		LAMP UNIT	ランフ゜ユニット	2	,
3	26482-47001		BULB	ハ゛ルフ゛	2	24V 75/70W
4	26832-42301		LAMP, WORKING	ランフ゜	2	INC.5-14
5	26612-42311		PLATE	プレート	2	
6	26612-42271		BOLT	<i>ቱ </i>	2	
7	26612-42291		WASHER	ワッシャ	2	
8	26612-42281		COLLAR	カラー	2	
9	02010-00014		WASHER	ワッシャ	2	
10	01400-00014		NUT	ナット	2	
11	26832-47001		LAMP UNIT	ランフ゜ユニット	2	
12	26612-42251		BULB	ハ゛ルフ゛	2	24V 70W
13	26612-42261		SPRING	スフ [°] リンク゛	2	
14	26612-42301		SCREW	スクリュ	8	
15	26402-42431		LAMP,COMBINATION	ランフ [°]	2	
A1	26402-42101		COMBINATION LAMP	コンヒ゛ネーションランフ゜	1	INC.16-25
			ASSY,LH	アッセン		110.10-23
- [26402-42111		COMBINATION LAMP	コンヒ゛ネーションランフ゜	1	INC.16-25
			ASSY,RH	アッセン		INC. 10-23
16	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	2	
	26402-47011	1 1	LENS,LH	** /	1	AMBER
	26402-47041	1 1	LENS,RH	レンス		AMBER
	26402-47021		LENS,RH	ννλ		RED
	26402-47051		LENS,LH	UVX*		RED
	26402-47031	1 1	LENS,LH	v>x*		CLEAR
	26402-47061		LENS,RH	ν», ν»,		CLEAR
	26402-47071		BULB	ハ゛ルフ゛		24V 25W
	26402-47081		BULB	ハ* ル フ*		24V 25W/10W
	26402-47091		BULB	ハ゛ルフ゛		24V 12W
	26402-47101	1	GASKET	カ゛スケット	2	240 200
	26402-47111		LEAD	у хууг IJ-ト゛	2	
	01030-05030	4	SCREW	スクリュ	8	
	26752-42821		RUBBER	ラハ [、] 一	8	
	02010-00005	1 1	WASHER	7. 7	8	
	02000-00005		WASHER	7,774 7,774	8	
	01400-00005	1 1	NUT	ナット	8	

FIG. 22 ELECTRICAL PARTS(RELAY)(1/2) エレクトリカルハ゜ーツ(リレー)




Item No 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	
1	26552-42101		RELAY,SAFETY	リレー	1	
2	26552-42111		RELAY	リレー	1	
3	26552-42141		CONTROL UNIT, GLOW	コントロールユニット	1	
4	26552-42131		RELAY,GLOW	リレー	1	
5	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワ ッシャ	5	
6	01033-08016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
7	01400-00006		NUT	ナット	5	
8	01400-00008		NUT	ナット	2	
9	26552-42241		PLATE	プレート	1	
10	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
11	26552-42121		MOTOR, STOPPER	€−タ	1	
12	26552-42253		PLATE	フ [°] レート	1	
		<u> </u>				

FIG. 23 ELECTRICAL PARTS(RELAY)(2/2) エレクトリカルハ[°] ーツ(リレー)



.


Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	<u> </u>	Req'o 個数	
1	26401-07031		RELAY, BATTERY	<u> </u>	<u>ال</u> -	1	
2	01183-08030		BOLT&WASHER		ħ` ルト&ワ ッシャ	2	
3	02000-00008		WASHER		ワ ッシャ	2	
4	26552-42231		PLATE		プレート	1	
5	01183-10020		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	4	
6	26812-42961		BOX,FUSE		ホ ゙ッ クス	1	
7	26812-42871		FUSE		ヒュース゛	2	
	26752-42421		PLATE		フ [°] レート	1	
	01183-10020		BOLT&WASHER		ホ ゙ルト&ワ ッシャ	1	
	26552-42281	1 1	PLATE		プレート	1	
11	01401-00010		NUT		ታット	2	



見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		ription a名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26752-42252		BOX,FUSE	ホ゛ックス	1	INC.2-6
2	26662-42631		FUSE	ヒュース゛	2	3A
3	26792-42411		FUSE	ヒュース゛	3	5A
4	26662-42641		FUSE	ヒュース゛	4	10 A
5	26662-42651		FUSE	ヒュース゛	4	15A
6	26752-47041		FUSE	ヒュース゛	2	20A
7	01033-06020		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
8	26812-42281		DIODE UNIT	タ ゙イオ−ドユニット	2	
9	26192-42031		RELAY	リレー	8	
10	01033-06020		SCREW	スクリュ	4	
11	26602-40261		FLASHER UNIT	フラッシャユニット	1	
12	01033-05016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	1	
13	26552-42461		BRACKET	フ゛ラケット	1	
14	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1 1	
15	26832-42351		ATC UNIT	ATCユニット	1	
16	01033-08016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4	
17	02000-00008		WASHER	ワッシャ	4	
18	26312-42261		BUZZER	7*サ*-	1	
19	01033-05016		SCREW	スクリュ	1	
20	26562-42311		PANEL,SWITCH	ハ゜ネル	1	
21	01033-08016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
-	01033-08016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ		-1112
-	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ		1113-
22	26556-72321		RADIO	ラジ゛オ	1	1110
23	01033-05012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4	
24	26756-71131		CONTROL UNIT	コントロールユニット		
25	01033-05016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4	
26	01400-00005		NUT	ナット	4	
27	26562-42161		SWITCH	スイッチ		
28	26562-42191		SWITCH	スイッチ		
29	26562-42201		SWITCH	スイッチ	1	
30	26562-42211		SWITCH	スイッチ		
31	26562-42341		CAP	キャッフ。	6	
32	26756-73591		SWITCH, WIPER	スイッチ		
33	26756-73601		SWITCH, WIPER	スイッチ	1	
34	26812-42361	1	AMP, PILOT	527°		
	296A2-47201		CAP	キャッフ゜	2	
1	26672-42041		ONNECTOR	コネクタ		
1	26562-42321		PLATE	7° <i>∨</i> −ト		
	01033-08016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	3	
	26192-42031		RELAY	メンジユ& ソソフマ リレー		1112
	29382-47051		RELAY	90- 110-	1 1	1113-


_

FIG. 25 ELECTRICAL PARTS(SWITCH) エレクトリカルハ[°] ーツ(スイッチ)



Item No. 見出番号		Mark 記号	Descript 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26552-42551		SWITCH, STARTER	አ ብッ ን	1	INC.2
2	56550-52231		KEY	* -	1	
3	26562-42141		SWITCH, T/M CONTROL	スイッチ	1	
4	01183-06016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
5	26602-43361		SWITCH, TURN SIGNAL	スイッチ	1	
6	23232-42072		SWITCH, STOP LAMP	スイッチ	1	
7	01402-00010		NUT	ナット	1	
8	26752-42161		SWITCH, PRESSURE	スイッチ	1	
9	26602-40351		SENDING UNIT, FUEL	センテ゛ィンク゛ユニット	1 1	
10	26602-22202		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	1	
11	01183-06010		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	6	
12	26752-42713		BRACKET	フ゛ラケット	1	
13	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	1	
14	01400-00008		NUT	ナット	1	
15	26752-42703		BRACKET	ブラケ ット	1	
16	01183-08020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	2	

ELECTRICAL PARTS(HORN & BUZZER) エレクトリカルハ[®] ーツ(ホーン&フ゛ザ゛ー) FIG. 26




2 3	26322-42201 26752-42481					備考:実施号車
3	26752-42481	1	HORN,HI	ホーン	2	and and an
			HORN,LOW	ホーン	2	
	01183-10020		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	2	
4	26312-42261		BUZZER	フ゛サ゛ー	1	
5	01033-05012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	1	
6	01400-00005		NUT	ナット	1	
7	26752-42721		BUZZER	フ゛サ゛ー	1	
8	01183-08020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
9	01400-00008		NUT	ナット	1	
10	26552-42591		BRACKET	フ゛ラケット	1 1	
11	01183-08020		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	8	
12	01400-00008		NUT	ナット	8	
						· · ·

CAR STEREO(CRS)(OP) カーステレオ 3 E £ CAB Ζ 1 0 ~ 12


ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descri 部品:	ption 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56400-55522		STEREO,CAR	ステレオ	1	
	26756-73061		SPEAKER	スヒ [°] ーカ	2	
	01033-04025		SCREW&WASHER	スクリュ&ワ ッシャ	8	
4	56750-51921		WIRE HARNESS	ワイヤハーネス	2	
1						

FIG. 28 ROAD REGULATION KIT(RRE)(OP) 車検仕様



ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26759-30221		BRACKET		ጋ ້ ን ታット	1	······································
2	01183-10020		BOLT&WASHER		\$`NF&7y>	2	
3	26602-40571		LAMP,LICENCE		ランフ゜	1	INC.4,5
4	22192-42411		LENS		レンス゛	1	
5	26312-47001		BULB		ハ゛ルフ゛	1	24V 10W
6	26759-30282		BRACKET,LAMP		フ゛ラケット	1	
7	26759-30292		BRACKET,LAMP		フ゛ラケット	1	
8	01183-12035		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	8	
9	26759-32222		COVER		カハ゛ー	2	
10	01183-08016		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	12	
11	26759-30301		BRACKET,LH		フ゛ラケット	1	
12	26759-30311		BRACKET,RH		フ゛ラケット	1	
13	26102-42051		REFLECTOR		リフレクタ	2	
14	01183-10020		BOLT&WASHER		\$` ~~	4	
15	01400-00006		NUT		ナット	2	
16	21779-52321		MIRROR, UNDER		₹ 7 -	1	
17	01110-12070		BOLT		<i>አ`</i> ルト	1	
18	01401-00012		NUT		ナット	1	
19	26609-32101		DECAL		デ゛カル	1	
20	26679-32011		DECAL		デ゛カル	1	STD
-	26679-32021		DECAL		テ゛カル		TL,TLF,FL
-	26769-32011		DECAL		テ゛カル	1	LARGE TIRE:TL,TLF,FL
21	26689-12051		DECAL		テ゛カル	1	


FIG. 29 DRIVE UNIT(1/5) ト゛ライフ゛ュニット



.

em No. 見出番号		Mark 記号	Descr 部品		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	16672-50011		DRIVE UNIT ASSY	ト゛ライフ゛ユニットアッセン	1	INC.1-43 & etc.
1	16762-52301		CASE, TRANSMISSION	ケース	1	
2	14813-82341		PLUG	プ ラ グ	1	
З	14813-82351		PLUG	フ [°] ラク゛	5	
4	14813-82371		PLUG	プラグ	2	
5	14813-82461		PLUG	ס° ק לי	1	
6	16762-50231		T/M CONTROL VALVE	T/Mコントロールハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.34
7	03300-00180	+	O RING	Oリング*	6	
8	03300-00300		O RING	Oリンク゛	1	
9	16762-52531	1	TUBE	۶⊐−٦		
10	16422-53131		GASKET	<i>ከ`</i> አታット	1	
11	16772-52651		STRAINER	ストレーナ	1	
12	03310-00750		O RING	Oリング*		
13	01110-12035		BOLT	л` <i>л</i> ь	4	
14	02010-00012		WASHER	7	4	
15	16772-52791		HOSE	ホース	1	
16	24067-62321	ļ	BAND,HOSE	・ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	
17	16762-52551		BAFFLE,OIL	ハ゛ッフル	1	
18	01110-12100		BOLT	ホ ルト	2	
19	02010-00012		WASHER	7	2	
1	02000-00012		WASHER	7997 79997	2	
	16762-52501		TUBE	チューフ゛	2	
1	16402-54331		SENSOR	センサ	2	
	16762-52981		PLUG	עריי ס°קלי	1	
	03300-00250	1 1	O RING	OJ)201		
	16762-52321	1 1	CASE,REAR	ケース		
	26607-52261	1 1	GAUGE,OIL	ゲーズ ケ゛ーシ゛		
1	01110-12035	1	BOLT	ゲーン ホ*ルト	1	
	02010-00012		WASHER		33	
	02212-10032		PIN	ワッシャ ヒ°ン	33	
	16762-52791	1 1	PLATE		2	
1	03310-01350	1		プレート		
	01110-12035		BOLT	Oリンク*		
-	02010-00012	1 1		ホ [*] ルト 、	4	
	09300-00902			ワッシャ ・ ・ ・	4	
	14092-52141	1 1	NAME PLATE SCREW	ネームフ゜レート	1	
	16402-53451	1 1		スクリュ	2	
	16402-53461		GASKET GASKET	カ゛スケット		
	01171-10130		SCREW	カ゛スケット		
	01171-10070	1	BOLT	スクリュ	10	
	NO PART NO.	1 1	TORQUE CONVERTOR	ボ * ルト	4	
	01110-12035	1 1	BOLT	トルクコンハ゛ータ		SEE FIG.39
	01110-12035		BOLT	オ゛ルト + ゛ # ↓	28	
Í	02010-00012	1	WASHER	ホ 	2	
	02212-10032		PIN	ワッシャ ヒ°ン	30	
					2	

FIG. 30 DRIVE UNIT(2/5) ト゛ライフ゛ュニット




ltem No. Part No. 見出番号 部品番号		Mark 記号		ription 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
A 1	16672-50011		DRIVE UNIT ASSY	ト゛ライフ゛ユニットアッセン	1	INC.1-48 & etc.	
1	14813-82351		PLUG	プラグ	4		
2	24047-92101		PLUG	プ ラ グ	2		
3	NO PART NO.		CLUTCH	クラッチ	1	SEE FIG.36	
			(FORWARD & REVERS	E)			
4	03310-01350		O RING	Oリング	1		
5	01110-12035		BOLT	ホ゛ルト	3		
6	01116-12050		BOLT	ホ゛ルト	1		
7	01116-12070		BOLT	ホ゛ルト	1		
8	02010-00012		WASHER	ワッシャ	5		
9	16762-52841		SPACER	スヘ゜ーサ	1		
A2	16762-50352		CAP ASSY	キャッフ。アッセン	1	INC.10-22	
10	16762-52632		CAP, DISTRIBUTOR	キャッフ゜	1		
11	16762-52621		SPOOL	スフ°−ル	1		
12	16422-53551		SPRING	スフ [°] リンク゛	1		
13	16382-52882		PLUG	プラグ	1		
14	03320-00260		O RING	Oリンク゛	1		
15	03190-00020		BALL	ホ゛ール	1		
16	16762-52641		SPRING	スフ [°] リンク゛	1		
17	16762-52651		ADAPTER	アタ゛フ゜タ	1		
18	16682-52121		PLUG	フ [°] ラク゛	1		
19	03300-00180		O RING	Oリンク゛	1		
20	14813-82341		PLUG	プ ラ グ	1		
21	14813-82351		PLUG	プ ラ グ	9		
22	24047-92101		PLUG	フ゜ラク゛	2		
23	03300-00180		O RING	Oリング	4		
24	16762-52412		GEAR,LOW	* *7-	1	Z=29	
25	16762-53021		BEARING	へ゛アリンク゛	1		
26	03190-00006		BALL	ホ゛ール	1		
27	16772-52472		HUB,DISC	N7 [°]	1		
28	02100-00050		RING,SNAP	リンク゛	1		
29	14813-42971		RING,SNAP	リンク゛	1		
30	NO PART NO.		CLUTCH(1ST&2ND)	クラッチ	1	SEE FIG.37	
31	16762-52342		CAP, DISTRIBUTOR	キャッフ゜	1		
32	16762-52612	0	CAP, DISTRIBUTOR	キャッフ゜	1		
33	14813-82341	I	PLUG	フ゜ラク゛	1		
34	14813-82351		PLUG	プラク゛	8		
35	24047-92101	F	PLUG	プ ラ グ	2		
36	14813-82331	F	PLUG	プラグ	2		
37	16772-52841	0	GASKET	<i>ከ</i> እ አታット	1		
í	03310-01350	0	D RING	Oリンク゛	1		
39	01110-12035	E	BOLT	<i>አ</i> ଁ ルト	9		
	01116-12050	E	BOLT	ホッルト	1		
1	01116-12070	E	BOLT	#* <i>N</i> F	1		
	02010-00012	V	VASHER	7 ">>r	11		
43	16762-52841	5	SPACER	スへ°− リ	1		
	16672-52351	0	GEAR	+*T-		Z=65	
	16762-53031	E	BEARING	へ゛アリンク゛	1		
	02100-00050	F	RING, SNAP	リンク゛	1		
47	14813-42971	F	RING, SNAP	リンク゛	1		

em No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名	otion 3称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
48	NO PART NO.		CLUTCH(3RD&4TH)	クラッチ	1	SEE FIG.38


<u>MEMO</u>

FIG. 31 DRIVE UNIT(3/5) ト゛ライフ゛ュニット




tem No 見出番号		Mark 記号	Descr 部品	iption 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
Α	16672-50011		DRIVE UNIT ASSY	ト゛ライフ゛ユニットアッセン	1	INC.1-14 & etc.	
1	16672-52361		GEAR	キ *ヤー	1	Z=37	
2	16772-52201		SHAFT	シャフト	1		
3	03190-00010		BALL	ホ゛ール	1		
4	03001-06211		BEARING	へ゛アリンク゛	2		
5	02110-00100		RING,SNAP	リンク゛	1		
6	16762-52831		RING,SNAP	リンク゛	1		
7	16762-52801		SPACER	スヘ゜ーサ	1		
8	16772-52041		SHAFT,IDLER	シャフト	1		
9	16672-52261		GEAR	≠* t	1	Z=61	
10	16672-52371		GEAR	ŧ*ヤ-	1	Z=49	
11	16762-53011		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1		
12	16762-52711		BEARING	へ゛アリンク゛	1		
13	02100-00055		RING,SNAP	リンク゛	2		
14	02100-00065		RING, SNAP	リンク゛	3		





ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		cription 品名称	Req 個数	
Α	16672-50011		DRIVE UNIT ASSY	ト゛ライフ゛ユニットフ	アッセン 1	INC.1-21 & etc.
1	16672-52431		SHAFT,OUTPUT	シャフト	1	
2	16672-52331		GEAR	キ*ヤー	1	Z=65
3	16672-52301		GEAR	キ*ヤー	1	Z=46
4	02100-00080		RING, SNAP	リンク゛	2	
5	02100-00065		RING, SNAP	リンク゛	1	
6	16772-52581		RING, SNAP	リンク゛	1	
7	16762-52821		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
8	03021-05213		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
9	16772-53061		SPACER	スペー サ	1	
10	16772-52371		SEAL	シール	2	
11	03310-01150		O RING	Oリング	2	
12	16762-52811		FLANGE	フランシ゛		
13	16772-52341		COVER,DUST	<u> </u>	2	
14	16762-53591		SHIM	۶ <u>۲</u>	AR	t=0.2mm
	16762-53601		SHIM	94 94	AR	
15	16772-52391		PLATE, RETAINER	ァー フ°レート		1=0.1mm
	01106-12035		BOLT	ホールト	4	
	03300-00580		O RING	ッ ット ロリンク*	1	
	16772-52361		RETAINER, SEAL	リテーナ	2	
	01116-16040		BOLT	ホ゛ルト	4	
	02010-00016		WASHER	ワッシャ		
	16762-50341		FLANGE	フランシ゛	4	


DRIVE UNIT(5/5) ト゛ライフ゛ュニット FIG. 33



. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
16672-50011		DRIVE UNIT ASSY		ト゛ライフ゛ユニットアッセン	1	INC.1-22 & etc.
16772-52441		HOUSING,BRAKE		ハウシ゛ンク゛	1	
01171-10030		BOLT		ホ゛ルト	2	
02212-10020		PIN		ヒ °ン	2	
16772-52461		DISC		ディスク	5	
16422-52271		PLATE		プレート	6	
16772-52451		PLATE,END		プレート	1	
16672-52231		PISTON		ピストン	1	
16772-53012		D RING		Dリンク゛	1	
16772-53022		D RING		Dリンク゛	1	
03310-01800		O RING			3	
16422-52231		SPRING				
02212-10025		PIN				
16672-52221		CAP			1 1	
16772-52431						
01116-12050		BOLT				
01171-12100					1	
02010-00012		WASHER				
04000-00300		PLUG				
01110-12060		BOLT				
01401-10012						
02000-00012						
02010-00012					1 1	
	部品番号 16672-50011 16772-52441 01171-10030 02212-10020 16772-52461 16422-52271 16772-52451 16672-52231 16772-53012 16772-53012 16772-53022 03310-01800 16422-52231 02212-10025 16672-52221 16772-52431 01116-12050 01171-12100 02010-00012 04000-00300 01110-12060 01401-10012 02000-00012	部品番号 記号 16672-50011 16772-52441 01171-10030 02212-10020 16772-52461 16422-52271 16772-52451 16672-52231 16772-53012 16772-53012 16772-53022 03310-01800 16422-52231 02212-10025 16672-52221 16772-52431 01116-12050 01171-12100 02010-00012 04000-00300 01110-12060 01401-10012 02000-00012	部品番号記号16672-50011DRIVE UNIT ASSY16772-52441HOUSING,BRAKE01171-10030BOLT02212-10020PIN16772-52461DISC16422-52271PLATE16772-52451PLATE,END16672-52231D RING16772-53012D RING16772-53022D RING03310-01800O RING16422-52231SPRING02212-10025PIN16672-52221CAP16772-52431HOUSING,PISTON01116-12050BOLT01171-12100BOLT02010-00012WASHER04000-00300PLUG01110-12060BOLT01401-10012NUT02000-0012WASHER	部品番号記号部品名称16672-50011DRIVE UNIT ASSY16772-52441HOUSING,BRAKE01171-10030BOLT02212-10020PIN16772-52461DISC16422-52271PLATE16772-52451PLATE,END16672-52231PISTON16772-53012D RING16772-53022D RING03310-01800O RING16422-52231SPRING02212-10025PIN16672-52221CAP16772-52431HOUSING,PISTON01116-12050BOLT01171-12100BOLT02010-0012WASHER04000-0300PLUG01110-12060BOLT01401-10012NUT02000-00012WASHER	部品番号記号部品名称16672-50011DRIVE UNIT ASSYト'うイブユニットアッセン16772-52441HOUSING,BRAKEハウジング01171-10030BOLTボルト02212-10020PINピ'ン16772-52461DISCディスク16422-52271PLATEプレート16772-52451PLATE,ENDプレート16672-52231D RINGDリンク*16772-53012D RINGDリンク*16772-53022D RINGDリンク*03310-01800O RINGOリンク*16422-52231SPRINGスプリンク*16672-52221CAPキャッフ*16672-5221BOLTボルト0211-1025PINピ'ン16772-52431HOUSING,PISTONハウジンク*01116-12050BOLTボルト02010-0012WASHERワッシャ04000-00300PLUG7゚ラク*01110-12060BOLTボルト01401-10012NUTナット02000-0012WASHERワッシャ	部品番号記号部品名称個数16672-50011DRIVE UNIT ASSYドライ7゙1ニットアッセン116772-52441HOUSING,BRAKEハウジング101171-10030BOLTボルh202212-10020PINビ°ン216772-52461DISCディスク516422-52271PLATE7'レート616772-52451PLATE,END7'レート116672-52231PINGU'ソク*116772-53012D RINGDU/ク*116772-53022D RINGDU/ク*316422-52231SPRINGス7*リンク*2202212-10025PINビ°ン2202212-10025PINビ°ン216672-52231SPRINGス7*リンク*116772-52431HOUSING,PISTONハウジンク*101116-12050BOLTボルh602010-0012WASHERアッシャ804000-0300PLUG7*ラフ*101110-12060BOLTボルh101401-1012NUTナッh102000-0012WASHERワッシャ1


 FIG. 34
 TRANSMISSION CONTROL VALVE(1/2)

 トランスミッションコントロールハ゛ルフ゛




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descript 部品名利		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	16762-50231		CONTROL VALVE ASSY	コントロールハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.1-33 & etc.
1	NO PART NO.	#	BODY, VALVE	ホ゛テ゛ー	1	
2	14813-82331		PLUG	フ゜ラク゛	4	
3	14813-82421		PLUG	フ゜ラク゛	3	
4	14813-82431		PLUG	プラク゛	1	
5	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ°−ル	1	
6	16662-52441		PISTON	ピストン	1	
7	16402-52161		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
8	16382-52882		PLUG	プ ラ グ	1	
9	03320-00260		O RING	Oリンク ゛	1	
10	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ°−ル	1	
11	16402-53321		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
12	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ [°] ール	1	
13	16402-53361		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
14	16402-52291		PISTON	と [°] ストン	1	
15	16402-53521	1 1	SPRING, INNER	スフ゜リンク゛	1	
16	16402-53531		SPRING, CENTER	スフ゜リンク゛	1	
17	16402-53541	1 1	SPRING,OUTER	スフ゜リンク゛	1	
18	16402-52451		ROD	ריי <i>א</i> יי דיין הייר יי	1	
	16402-52291		PISTON	ヒ。ストン	1	
	16402-53551		SPRING, INNER	スプ・リング	1	
	16402-53561		SPRING,CENTER	スフ [°] リンク゛		
	16402-53571		SPRING,OUTER	スフ [°] リンク゛	1	
	16402-52461		ROD	እ <i>ን </i>	1	
	16403-02351		PIN	ヒット	1	
	16402-53382		COVER	カハ゛ー	1	
	16402-53391		GASKET		1	
	16402-53412		COVER	カ゛スケット カハ゛ー	1	
	16402-53421	1 1	GASKET		1	
	01116-10030	1 1	BOLT	<i>カ</i> ゙スケット	1	
1	01116-10040		BOLT	ホ [*] ルト	11	
	02000-00010		WASHER	ボル ト	2	
1	16402-53331	1 1	SPRING	7	13	
	16322-52581			スフ [°] リンク゛	1	
33	10322-52561		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	

FIG. 35 TRANSMISSION CONTROL VALVE(2/2) トランスミッションコントロールハ゛ルフ゛



em No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名利		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
А	16762-50231		CONTROL VALVE ASSY	コントロールハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.1-31 & etc.
1	NO PART NO.	#	BODY,VALVE	ホ゛テ゛ー	1	
2	14813-82331		PLUG	プ ラ グ	5	
3	16402-53651		ORIFICE,MAIN	オリフィス	1	d=6.0mm
4	16382-55001		ORIFICE,1ST	オリフィス	1	d=0.9mm
5	16382-55001		ORIFICE,2ND	オリフィス	1	d=0.9mm
6	16402-53661		ORIFICE,3RD&4TH	オリフィス	1	d=1.5mm
7	16662-52661		ORIFICE, SOLENOID	オリフィス	4	d=0.8mm
8	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ°−ル	1	
9	16402-52631		SPRING	スフ [°] リンク゛	2	
10	16402-52621		ADAPTER	₽\$`7°\$	2	
11	NO PART NO.	#	SPOOL	スプ−ル	1	
12	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ [°] ール	1	
13	16312-52371		PLUG	プラグ	2	
14	16402-52251		SPRING	スフ゜リンク゛	2	
	16402-52122		ADAPTER	r\$`7°\$	1	
1	16402-52491		GASKET	<i>ከ`` ス</i> ケット	1	
	14813-82331		PLUG	רא אין אין אין דער די די ד	11	
	16382-55091	r	VALVE,SOLENOID	ハ゛ルフ゛	4	INC.30,31
	NO PART NO.	1	SPOOL	スフ゜ール	4	100.30,31
	03300-00120		O RING	ヘノ <i>"</i> 〇リンク゛	1	
1	16402-52571	1 1	PLATE	フ°レート		
	01110-10016		BOLT	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	
	02010-00010		WASHER	ホ ルト ワッシャ	1	
	01171-10050	1 1	BOLT		1	
	16402-53432		COVER	ホ゛ルト ユぃ゛	5	
	16402-53441		GASKET	カハ゛ー	1	
	01116-10030		BOLT	<i>ከ` </i>	1	
	02000-00010	1 1	WASHER	ホ [*] ルト	8	
	24047-92101		PLUG	ワッシャ	8	
	16382-57241			フ [°] ラク゛	1	
	16382-57231	1 1		Oリンク*	4	
31	10302-57231		O RING	ロリンク゛	4	
						-
					ľ	
					,	

FIG. 36 CLUTCH(FORWARD & REVERSE) クラッチ(フォワート * &リハ * ース)



372-50232 322-52982 322-53152 322-53141 313-82351 312-52371 372-52251 372-52251 372-52251 372-52251 372-52251 372-52271 10-00090 001-06011 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006 62-53062	#	SHAFT&DRUM SPACER RING,SNAP O RING PLUG PLUG GEAR GEAR RING,SNAP BEARING BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON SEAT,VALVE BALL	 >+7ト&ト*ラム スヘ° -サ リング* ○リング* フ°ラグ* オ*ヤー キ*ヤー キ*ヤー キ*ヤー リング* ス*アリング* ヘ*アリング* ス*アリング* フ°レート フ°レート フ°レート フ°レート フ°レート フ°レート リング* フ°レート リング* リング* リング* リング* リング* リング* リング* レート ス*レート レート リング* リング* リング* レート リング* リング* リング* リング* リング* レート リング* レート リング* レート リング* レート リング* レート レート<!--</th--><th>1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</th><th>Z=36 Z=32</th>	1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=36 Z=32
22-53152 22-53141 13-82351 12-52371 572-52251 572-52271 10-00090 01-06011 11-06011 07-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-53741 22-53741 22-53761 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING, SNAP O RING PLUG PLUG GEAR GEAR RING, SNAP BEARING BEARING BEARING RING, SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING, SNAP RING, SEAL RING, SEAL RING, SEAL RING, SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT, VALVE	スヘ [°] ーサ リンク [*] つリンク [*] フ [°] ラク [*] フ [°] ラク [*] キ [*] ヤー キ [*] ヤー リンク [*] ヘ [*] アリンク [*] ヘ [*] アリンク [*] リンク [*]	2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=32
22-53141 313-82351 312-52371 372-52251 372-52271 10-00090 301-06011 307-06311 307-06311 307-06311 32-52271 22-52281 32-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	O RING PLUG PLUG GEAR GEAR RING,SNAP BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	Oリング フ°ラグ フ°ラグ キ´ヤー キ´ヤー リング ヘ´アリング ヘ´アリング 、´アリング フ°レート フ°レート スフ°リング リング リング リング ヒ°ストン シート シート シート	2 2 1 1 4 2 2 1 4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=32
13-82351 12-52371 572-52251 572-52271 10-00090 101-06011 11-06011 107-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-52951 22-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	PLUG PLUG GEAR GEAR RING,SNAP BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	フ [°] ラク [*] フ [°] ラク [*] キ [*] ヤー キ [*] ヤー リンク [*] ヘ [*] アリンク [*] ヘ [*] アリンク [*] リンク [*] フ [°] レート フ [°] レート スフ [°] リンク [*] リンク [*] リンク [*] リンク [*] リンク [*] リンク [*] ヒ [°] ストン アッセン ヒ [°] ストン	2 1 1 4 2 2 1 4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=32
12-52371 372-52251 372-52271 10-00090 901-06011 901-06011 907-06311 907-06311 92-52271 22-52281 92-52712 72-53131 32-53031 92-53741 92-53741 90-00006	#	PLUG GEAR GEAR RING,SNAP BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	フ [°] ラク゛ キ [°] ヤー キ [°] ヤー リンク゛ ヘ [°] アリンク゛ ヘ [°] アリンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛	1 1 4 2 2 1 4 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=32
572-52251 572-52271 10-00090 001-06011 007-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	GEAR GEAR RING,SNAP BEARING BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	キ`ヤ− キ`ヤ− リンク` ヘ`アリンク` ヘ`アリンク` ハ`アリンク` リンク` フ°レ−ト フ°レ−ト フ°レ−ト リンク` リンク` リンク` リンク` リンク` ヒ°ストンアッセン ヒ°ストン シート	1 4 2 2 1 4 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=32
72-52271 10-00090 001-06011 007-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-53741 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	GEAR RING,SNAP BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	キ、ヤー リンク、 ヘ、アリンク、 ヘ、アリンク、 、アリンク、 リンク、 リンク、 リンク、 リンク、 リンク、 リンク、 ヒ、ストンアッセン ヒ、ストン シート	1 4 2 1 4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z=32
10-00090 001-06011 101-06011 007-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING, SNAP BEARING BEARING BEARING RING, SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING, SNAP RING, SEAL RING, SEAL RING, SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT, VALVE	リンク 、 * アリンク 、 * アリンク 、 * アリンク リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 リンク 、 とート リンク 、 、 とート スフ 。 リンク 、 、 ア ・ レート スフ 。 レート スフ 。 レート スフ 。 レート スフ 。 レート スフ 、 レート スフ 、 レート スフ 、 レート スフ 、 レート ステ ・ レンク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 、 ア ・ レク 、 、 ア ・ レク 、 、 、 レク 、 、 フ ・ レート ス ・ 、 レク 、 、 レート フ ・ レート フ ・ レク 、 ト ・ ス ・ ・ レク 、 レート フ ・ レート	4 2 1 4 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
01-06011 01-06011 07-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-53741 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	BEARING BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	、*アリンク* 、*アリンク* 、*アリンク* リンク* フ*レート フ*レート スフ*リンク* リンク* リンク* リンク* リンク* リンク* ヒ*ストンアッセン ヒ*ストン	2 2 1 4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2	INC.22-24
11-06011 07-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	BEARING BEARING RING,SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	ヘ * アリンク * ヘ * アリンク * リンク * フ * レート フ * レート スフ * リンク * リンク * リンク * リンク * リンク * ヒ * ストンアッセン ヒ * ストン シート	2 1 4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2	INC.22-24
07-06311 00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	BEARING RING,SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	ヘ、アリンク、 リンク、 フ°レート フ°レート スフ°リンク、 リンク、 リンク、 リンク、 リンク、 ヒ°ストンアッセン ヒ°ストン	1 4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2	INC.22-24
00-00055 22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53741 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING, SNAP PLATE PLATE SPRING PLATE RING, SNAP RING, SEAL RING, SEAL RING, SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT, VALVE	リンク フ [°] レート フ [°] レート スフ [°] リンク フ [°] レート リンク リンク リンク ビ [°] ストンアッセン ヒ [°] ストン シート	4 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2	INC.22-24
22-52271 22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	リンク フ [°] レート フ [°] レート スフ [°] リンク フ [°] レート リンク リンク リンク ビ [°] ストンアッセン ヒ [°] ストン シート	22 22 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2	INC.22-24
22-52281 22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	PLATE PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	フ°レート フ°レート スフ°リンク* フ°レート リンク* リンク* リンク* ヒ°ストンアッセン ヒ°ストン	22 22 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2	INC.22-24
22-52712 72-53131 32-53031 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	PLATE SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	フ°レート スフ°リンク* フ°レート リンク* リンク* リンク* ヒ°ストンアッセン ヒ°ストン	22 22 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2	INC.22-24
72-53131 32-53031 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	SPRING PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	スフ [°] リンク [*] フ [°] レート リンク [*] リンク [*] リンク [*] ヒ [°] ストンアッセン ヒ [°] ストン シート	22 2 2 2 2 3 2 2 2 2	INC.22-24
72-53131 32-53031 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	PLATE RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	フ°レート リンク* リンク* リンク* ヒ*ストンアッセン ヒ*ストン シート	2 2 2 3 2 2 2	INC.22-24
32-53031 22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING,SNAP RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	リンク゛ リンク゛ リンク゛ ヒ゜ストンアッセン ヒ゜ストン シート	2 2 3 2 2	INC.22-24
22-53741 22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING,SEAL RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	リンク゛ リンク゛ リンク゛ ヒ゜ストンアッセン ヒ゜ストン シート	2 2 3 2 2	INC.22-24
22-53731 72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING,SEAL RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	リンク゛ リンク゛ ヒ゜ストンアッセン ヒ゜ストン シート	2 3 2 2	INC.22-24
72-52951 22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	RING,SEAL PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	リンク゛ ヒ゜ストンアッセン ヒ゜ストン シート	3 2 2	INC.22-24
22-50381 PART NO. 22-53161 90-00006	#	PISTON ASSY PISTON SEAT,VALVE	ヒ゜ストンアッセン ヒ゜ストン シート	2 2	INC.22-24
PART NO. 22-53161 90-00006	#	PISTON SEAT,VALVE	ヒ°ストン シート	2	1110.22-24
22-53161 90-00006		SEAT,VALVE	シート		
90-00006					
			1	2	
02 30002	1	SPRING, BELLEVILLE	オ゛ール スフ゜リンク゛	2	





FIG. 37 CLUTCH(1ST & 2ND) クラッチ(ファースト&セカント゛)

Item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	16762-50262		SHAFT&DRUM	 >۲7۲&۱°۶۵	1	
2	16502-52981		ORIFICE	オリフィス	1	
3	14813-52351		PLUG	プラグ	2	
4	16672-52283		GEAR	+* 7-	1	Z=50
5	02110-00095		RING, SNAP	リンク゛	2	
6	03001-06012		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
7	03011-06012		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
8	16672-52291		GEAR	+* 1	1	Z=36
9	02110-00090		RING, SNAP	リンク゛	2	
10	03001-06011		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
11	03011-06011		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
12	16422-53701		RING,SEAL	リンク゛	2	
13	16422-53741		RING,SEAL	リング	2	
14	16772-52951		RING,SEAL	リンク゛	3	
15	16422-52271		PLATE	7° V~-ト	21	
16	16422-52281		PLATE	フ [°] レート	19	
17	16422-52712		SPRING	スフ゜リンク゛	19	
18	16422-52351		PLATE, END	プレート	1	
19	16832-53031		RING, SNAP	リング	2	
А	16422-50372		PISTON ASSY	ヒ。ストンアッセン	2	INC.20-22
20	NO PART NO.		PISTON	ヒペパンノクシ	2	110:20-22
21	16422-53161	I I	SEAT,VALVE	シート	4	
22	03190-00006		BALL	ホ゛ール	4	
23	02100-00055		RING, SNAP	リンク゛	3	
24	16762-52511		SPACER	スヘ [°] ーサ	1	
25	16762-52681		BEARING	ヘ゛アリンク゛		
26	16762-52691		BEARING	ヘ゛アリンク゛		
27	03190-00006		BALL	ホ゛ール	1	
28	16772-52581		RING,SNAP	ホール		
29	16412-52081		PLATE, END	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		٤
				7 0 −F		
	Í					
		[
	ł				1	
[
1						
	······································		·······			

22 21 17 16 15 1 17 ' **ACCE** 21 / ^{22 20} | 15 °00 ,000 C teg ģ | 2 | 10 | 8


2 3	16762-50461	1	t		個数	備考:実施号車
3			SHAFT&DRUM	シャフト&ト * ラム	1	
	16662-52671		ORIFICE	オリフィス	1	
A	14813-82351		PLUG	7° 7 ∕1*	2	
4	16672-52283		GEAR	ŧ"ヤ-	1	Z=50
5	02110-00095	1	RING, SNAP	リンク゛	2	
6	03001-06012		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
7	03011-06012		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
8	16672-52291		GEAR	ŧ*ヤ-	1	Z=36
9	02110-00090		RING, SNAP	リンク゛	2	2-00
10	03001-06011		BEARING	へ゛アリンク゛	1	
11	03011-06011		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
12	16422-53701		RING,SEAL	リンク゛	2	
13	16422-53741		RING,SEAL	リンク゛	2	
14	16772-52951		RING,SEAL	リンク゛	3	
15	16422-52271		PLATE	プレート	21	
16	16422-52281		PLATE	フ [°] レート	19	
17	16422-52712		SPRING	スフ [°] リンク゛	19	
18	16762-53062		SPRING, BELLEVILLE	スフ [°] リンク゛	1	
19	16382-53031	1 1	RING, SNAP	リンク゛	2	
A	16422-50372		PISTON ASSY	ヒ。ストンアッセン	2	INC.20-22
20	NO PART NO.	#	PISTON	ヒ。ストン	2	
21	16422-53161		SEAT, VALVE	シート	4	
22 0	03190-00006		BALL	ホ゛ール	4	
23 0	02100-00055		RING, SNAP	リンク゛	3	
24 1	16762-52511		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
25 0	03007-06311		BEARING	へ゛アリンク゛	1	
26 1	16762-52701		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
27 1	16772-52581		RING,SNAP	リンク゛	1	
28 1	16412-52081		PLATE,END	プレート	2	
					2	
	Í					

FIG. 39 **TORQUE CONVERTER(1/2)** トルクコンバータ




- 166 2 148 3 148 4 164 5 240 6 166 7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52032 672-52033 813-82341 813-82351 432-53571 047-92101 672-52121 672-52121 672-52471 001-06211 110-00062 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52191 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213 110-00120		HOUSING HOUSING PLUG PLUG PLUG GEAR GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	ハウシ・ンク* ハウシ、ンク* フ。ラク* フ。ラク* フ。ラク* フ。ラク* フ。ラク* フ。ラク* キ、ヤー キ、ヤー キ、ヤー シャフト ヘ、アリンク* リンク* リンク*	1 1 14 2 1 1 1 1 1 2 1	-1102 1103- Z=78 Z=74
2 148 3 148 4 164 5 240 6 166 7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	813-82341 813-82351 432-53571 047-92101 672-52121 672-52131 672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52191 672-52151 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		PLUG PLUG PLUG PLUG GEAR GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	フ°ラク゛ フ°ラク゛ フ°ラク゛ フ°ラク゛ キ゛ヤー キ゛ヤー キ・ヤー シャフト ヘ゛アリンク゛ リンク゛	1 14 2 1 1 1 1 1 2	1103- Z=78
3 148 4 164 5 240 6 166 7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	813-82351 432-53571 047-92101 672-52121 672-52131 672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52191 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		PLUG PLUG PLUG GEAR GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	フ°ラク* フ°ラク* フ°ラク* キ*ヤー キ*ヤー シャフト ヘ*アリンク* リンク*	14 2 1 1 1 1 1 2	Z=78
4 164 5 240 6 166 7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	432-53571 047-92101 672-52121 672-52131 672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52191 672-52151 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		PLUG PLUG GEAR GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	フ°ラク゛ フ°ラク゛ キ`ヤー キ`ヤー シャフト ヘ゛アリンク゛ リンク゛	2 1 1 1 1 1 2	
5 240 6 166 7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	047-92101 672-52121 672-52131 672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52151 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		PLUG GEAR GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	フ°ラク゛ ギ´ヤー キ´ヤー シャフト ヘ´アリンク゛ リンク゛ リンク゛	2 1 1 1 1 1 2	
6 166 7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52121 672-52131 672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52191 672-52151 672-52151 672-52161 672-52111 001-06213		GEAR GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	キ [*] ヤー キ [*] ヤー シャフト ヘ [*] アリンク [*] リンク [*]	1 1 1 1 1 2	
7 166 8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52131 672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52191 672-52151 672-52151 672-52161 672-52111 001-06213		GEAR SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	キ [・] ヤー シャフト ヘ [・] アリンク [・] リンク [・] リンク [、]	1 1 1 2	
8 166 9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52471 001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52151 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		SHAFT BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	シャフト ヘ*アリンク* リンク* リンク*	1 1 2	
9 030 10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	001-06211 110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52141 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		BEARING RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	シャフト ヘ*アリンク* リンク* リンク*	1	
10 021 11 021 12 021 13 021 14 166 15 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	110-00100 100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52141 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111 001-06213		RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	リンク゛ リンク゛	1	
110211202113021141661516616166171661816619030200212116622021231662416425166262662701128020291663016331164	100-00075 110-00062 100-00055 672-52191 672-52141 672-52151 672-52161 672-52161 672-52111		RING,SNAP RING,SNAP RING,SNAP	リンク゛	2	
12 021 13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	110-00062 100-00055 672-52191 672-52141 672-52151 672-52161 672-52111 001-06213		RING,SNAP RING,SNAP			
13 021 14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	100-00055 672-52191 672-52141 672-52151 672-52161 672-52111 001-06213		RING, SNAP	リンク゛		
14 166 15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52191 672-52141 672-52151 672-52161 672-52111 001-06213				1	
15 166 16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52141 672-52151 672-52161 672-52111 001-06213			リンク゛	1	
16 166 17 166 18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52151 672-52161 672-52111 001-06213		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
171661816619030200212116622021231662416425166262662701128020291663016331164	672-52161 672-52111 001-06213		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
18 166 19 030 20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52111 001-06213		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
19030200212116622021231662416425166262662701128020291663016331164	001-06213		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
20 021 21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164			SHAFT	シャフト	1	
21 166 22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	110-00120		BEARING	ヘ ゛アリンク゛	2	
22 021 23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164			RING, SNAP	リンク゛	1	
23 166 24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	672-52171		SPACER	አላ° ታ	1	
24 164 25 166 26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	100-00065		RING, SNAP	リンク゛	1	
25166262662701128020291663016331164	62-52671		ORIFICE	オリフィス		
26 266 27 011 28 020 29 166 30 163 31 164	402-53842		ELBOW	I <i>N</i> J,	2	
2701128020291663016331164	672-52181		TUBE	±1-7°	1	
28020291663016331164	502-42081		CLIP	クリッフ゜	1	
291663016331164	16-10025		BOLT	<i>ት , ነ , ነ</i> , ነ		
291663016331164	010-00010		WASHER	7		
31 164	572-52201		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
	312-52271		SEAT	シート	1	
32 031	102-54281		COLLAR	カラー	1	
	90-00018		BALL	ホ゛ール	1	
33 164	02-54291		SEAT, SPRING	ý-1, ý-1	1	
	92-52201	1	SPRING	ン 「 スフ [°] リンク゛	1	
	82-52251		PLUG	ראי איז דער ס"קלי		
	20-00240	1		クリンク*	1	
	72-52461			チャーシ゛ンク゛ホ゜		SEE FIG.41
	10-10030		BOLT	ייי <i>אין אין אין</i> איזער	2	
	10-00010		WASHER	かった。 ワッシャ	2	
	00-00010		WASHER	7777 7777	2	
	72-52451		ADAPTER	ייע דאַ דאַ	2	
	71-12035		BOLT	, , , , , ホ゛ルト	2	
1	72-52481		TUBE	⋇ ₩₽ チューフ゛	1	-
	00-00360		D RING	り」) 〇リンク゛		-
	10-10075		BOLT	5,000 5,000	4	
			VASHER	5 NI- 7yy>t	4	
	1		WASHER	7974 79974	4	
48 1676	10-00010 00-00010		TUBE	チューフ゛	4	


FIG. 40 **TORQUE CONVERTER(2/2)** トルクコンハ゛ータ



Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		scription 3品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	04012-00303		ELBOW	I/J,*	1	
2	16903-02713		BREATHER	フ゛リーサ゛	1	
3	16762-52751		TEE	ティー	1	
4	26507-62421		ELBOW	エルホ [×]	1	
5	03320-00240		O RING	Oリンク゛	2	
6	04710-06025		HOSE	ホース	1	
7	24067-62291		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
8	16672-50251		WHEEL, TOR CON	ホイール	1	
9	01106-12085		BOLT	ホ゛ルト	9	
10	26063-02111		WASHER	7 "	9	
11	16382-52501		RING, SNAP	リンク゛	1	
12	16792-52211		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1	1106-
			<u></u>			


FIG. 41 CHARGING PUMP チャーシ゛ンク゛ポ゜ンプ






Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descriptio 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
А	16672-52461		CHARGING PUMP ASSY	チャーシ゛ンク゛ホ゜ンフ゜	1	INC.1-19
				アッセン		
901	R-403-24372	K	SEAL KIT	シールキット	1	INC.12,13,16-19
1	NO PART NO.	#	COVER, FRONT	カハ゛ー	1	
2	NO PART NO.	#	COVER,REAR	カハ゛ー	1	
3	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1	
4	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE	+* t-	1	
	NO PART NO.	#	GEAR, DRIVEN	+* P-	1	
	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE	プレート	4	
	NO PART NO.	#	ADAPTER	アタ゛フ゜タ	1	
	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1	
	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE	+*P-	1	
	NO PART NO.	#	GEAR, DRIVEN	+* P-	1	
	NO PART NO.	#	BUSHING	フ゛ッシンク゛	8	
12	16402-57251	*	GASKET	<i>ከ` </i>	4	
13	16402-57261	*	GASKET	ガ スケット	4	
14	16672-57081		BOLT	ボル ト	4	
15	16402-57241		WASHER	ワッシャ	4	
16	16402-57221	*	SEAL,OIL	シール	1	
17	16422-57261	*	RING,SNAP	リンク゛	1	
18	16672-57091	*	PLUG	プ ラ グ	1	
19	16672-57101	*	O RING	Oリンク゛	1	

FIG. 42 **DRIVE AXLE(FRONT)(1/2)** ト ライフ アクスル-フロント



見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	16673-00011		AXLE ASSY	アクスルアッセン	1	INC.1-40 & etc.
1	16763-02573		BODY,DIFF	ホ゛テ゛ー	1	
2	16673-02031		TUBE,RH	チューフ [*]	1	
3	16673-02041		TUBE,LH	チューフ゛	1	
4	16763-02061		SHAFT	シャフト	2	
5	16603-03611		SEAL,OIL	シール	2	
6	16763-02071		BEARING	へ゛アリンク゛	2	
7	202N6-14171		BEARING	へ゛アリンク゛	2	
8	16503-02061		BOLT	ホ゛ルト	2	
9	16443-02101		SHIM	<u>э</u> д	AR	t=0.1mm
-	16443-02111		SHIM	<u>54</u>	AR	t=0.2mm
-	16443-02121		SHIM	54	AR	t=0.25mm
-	16443-02131		SHIM	<u>э</u> ь	AR	t=0.5mm
10	16673-02101		GEAR, RING	+ " 7 -	2	Z=65
11	16763-02201		GAUGE,LEVEL	ケ゛ーシ゛	1	
12	14813-82451		PLUG	フ゜ラク゛	2	
13	14813-82491		PLUG	フ゜ラク゛	1	
14	14813-82411		PLUG	プ ラ グ	4	
15	26315-43371		BLEEDER	フ゛リータ゛	2	
16	16673-00201		PLANET CARRIER	フ゜ラネットキャリア	2	SEE FIG.46
17	16673-02111		PLATE, END	プレート	2	
18	16763-02101		DISC,BRAKE	ディスク	4	
19	16763-02121		RING, BRAKE	リンク゛	4	
20	16763-02521		RING,BRAKE	リンク゛	2	
21	16763-02561		PIN	と °ン	16	
22	16763-02402		PISTON	ピストン	2	
23	16763-02411		D RING	Dリンク゛	2	
24	16763-02421		D RING	Dリンク゛	2	
25	16763-02371		BOLT	ホ゛ルト	12	
26	16763-02381		ADAPTER	アタ゛フ゜タ	12	
27	16763-02391		SPRING	スフ[°]リンク ゛	12	
28	16673-02081		GEAR&SHAFT	キ ゛ヤー&シャフト	2	
29	16783-02491		HUB,DISC	ハフ゛	2	
30	02100-00060		RING, SNAP	リンク゛	4	
31	16763-02191		RETAINER, BEARING	リテーナ	2	
32	01106-12035		BOLT	ホ゛ルト	20	
33	26063-02111		WASHER	ワッシャ	20	
34	01106-16130		BOLT	ホ゛ルト	40	
35	190 A 3-02051		WASHER	ワッシャ	44	
36	01116-16080		BOLT	ホ゛ルト	4	
37	02215-16095		PIN	ヒ°ン	4	
	16763-02671		COVER	カハ゛ー	1	
	01106-12030		BOLT	ホ゛ルト	28	
38			WASHER	ワッシャ	28	

DRIVE AXLE(FRONT)(2/2) ト ライフ アクスル-フロント FIG. 43




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	16673-00011		AXLE ASSY	アクスルアッセン	1	INC.1-32 & etc.
901	16763-57002	S1	PINION&RING SET	ヒ。ニオン&リンク・セント	1	INC.1,2
902	16763-57011	S2	DIFF. CASE SET	テ゛ィファレンシャルケースセット	1	INC.5,6
1	NO PART NO.	*#	GEAR,RING	+*T-	1	
2	NO PART NO.	*#	GEAR, PINION	+*P-	1	
3	16763-52201		NUT,ADJUST	ナット	2	
4	16763-52211		PLATE,LOCK	7°V-ŀ	2	
5	NO PART NO.	*#	CASE,(B)	ケース	1	
6	NO PART NO.	*#	CASE,(A)	ケース	1	
7	01106-14120		BOLT	ホ゛ルト	12	
8	16263-52101		WASHER	ワッシャ	12	
9	16763-52091		BEARING	へ゛アリンク゛	2	
10	16603-53151		GEAR, PINION	+"P	4	
11	16603-53141		GEAR,SIDE	+** P	2	
12	16763-52281		WASHER, THRUST	7	4	
13	16603-53201		WASHER, THRUST	7	2	
14	16763-52061		SPIDER	えい゜イタ゛	-	
15	10060-12041		PIN,DOWEL	ピン	4	
16	01106-16060		BOLT	с, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20	
17	190A3-02051		WASHER	7	20	
	290A4-37091	1	BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
19	101K3-52101	1 1	BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
20	16763-52222		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
21	16763-52311		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
22	16763-52171		SHIM	э <u>ь</u>	AR	t=0.25mm
	16763-52181		SHIM	уд ЭД	AR	t=0.2mm
1	16763-52191		SHIM	уд ЭД	AR	t=0.1mm
	01106-16050		BOLT	л" <i>и</i> ト	8	t=0. 111111
	190A3-02051		WASHER	5. W1 Dyy5t	8	
	03310-01800	1 1	O RING	01)27°	1	
	16763-52104		SEAL,OIL	シール	1	
	16603-53441	1 1	NUT	ナット	1	
	16763-52301	1 1	WASHER	7 yi 7yyyt	1	
	03330-00320	1	O RING	OJ)27*	1	
	16793-52001		FLANGE	7722		
	16763-52042	1 1	CAGE,BEARING	ケージ	1	
1	16763-52241		COVER,DUST	カバー	1	

| 36 | | 34 | h | 37 (e 'a 33 | 32 27 | 27 26 ์ 21 9-39 38-13 ·


FIG. 44 DRIVE AXLE(REAR)(1/2) ト゛ライフ゛アクスル-リヤー

tem No. 見出番号		Mark 記号		ription a名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	16673-00021		AXLE ASSY	アクスルアッセン	1	INC.1-42 & etc.
1	16763-02583		BODY, DIFF	ホ ゙デー	1	
2	16673-02051		TUBE,RH	Ĵ ュ−フ゛	1	
З	16673-02061		TUBE,LH	Ĵ ュ−フ゛	1	
4	16763-02061		SHAFT	シャフト	2	
5	16603-03611		SEAL,OIL	シール	2	
6	16763-02071		BEARING	へ゛アリンク゛	2	
7	202N6-14171		BEARING	ヘ゛アリンク゛	2	
8	16503-02061		BOLT	ホ゛ルト	2	
9	16443-02101		SHIM	<u>э</u> д	AR	t=0.1mm
-	16443-02111		SHIM	9 <u>4</u>	AR	t=0.2mm
-	16443-02121		SHIM	<u>э</u> д	AR	t=0.25mm
-	16443-02131		SHIM	9 <u>4</u>	AR	t=0.5mm
10	16673-02101		GEAR,RING	ギ *ヤ-	2	Z=65
11	16763-02201		GAUGE, LEVEL	ケ゛ーシ゛	1	
12	14813-82451		PLUG	プラグ	2	
13	14813-82491		PLUG	7 ° 7 7 ′	1	
14	14813-82411		PLUG	フ ゚ラグ	4	
15	26315-43371		BLEEDER	フ゛リータ゛	2	
16	15573-42151		BREATHER	フ゛リーサ゛	1	
17	16673-02111		PLATE,END	プレート	2	
18	16763-02101		DISC,BRAKE	<u>テ</u> ゙ィスク	4	
19	16763-02121		RING, BRAKE	リンク゛	4	
20	16763-02521	1 1	RING, BRAKE	リンク゛	2	
21	16763-02561		PIN	ピン	16	
22	16763-02402		PISTON	ヒ。ストン	2	
23	16763-02411		D RING	ロリング	2	
24	16763-02421		D RING	ロリング	2	
25	16763-02371		BOLT	**~~ **~~	12	
26	16763-02381		ADAPTER	7\$`7°\$	12	
	16763-02391		SPRING	スプリンク゛	12	
	16673-02081	1 1	GEAR&SHAFT	キ゛ヤー&シャフト	2	
1	16783-02491		HUB,DISC	N7°	2	
	02100-00060		RING,SNAP	リンク *	4	
	16763-02191		RETAINER, BEARING	リテーナ	2	
	01106-12035		BOLT	ホ゛ルト	20	
	26063-02111		WASHER	5. 21 7	20	
	01106-16130		BOLT	ホ・ルト	40	
	190A3-02051	1 1	WASHER	9.927 7.927	44	
	01116-16080	1 1	BOLT	ナノノママ ホ゛ルト	44	
	02215-16095		PIN	# #1 ヒ°ン	4	
	16763-02602		COVER	カハ゛ー	1	
1	01106-12030		BOLT	が. ホ゛ルト	26	
	01170-12020	1	WASHER	5 101 7yy>t	20	
1	26063-02111		WASHER	7	26	
	16673-00201		PLANET CARRIER	フ [°] ラネットキャリア		SEE FIG.46

FIG. 45 DRIVE AXLE(REAR)(2/2) ト゛ライフ゛アクスル-リヤー




16673-00021 16673-57001 16763-57011 NO PART NO. NO PART NO. 16763-52201 16763-52211 NO PART NO.	S1 S2 *# *#	AXLE ASSY PINION&RING SET DIFF. CASE SET GEAR,RING	アクスルアッセン ヒ゜ニオン&リンク゛セット テ゛ィファレンシャルケースセット	1	INC.1-31 & etc. INC.1,2
16763-57011 NO PART NO. NO PART NO. 16763-52201 16763-52211 NO PART NO.	S2 *#	DIFF. CASE SET			
NO PART NO. NO PART NO. 16763-52201 16763-52211 NO PART NO.	*#				
NO PART NO. 16763-52201 16763-52211 NO PART NO.		GEAR, RING	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	INC.5,6
16763-52201 16763-52211 NO PART NO.	*#		+"P-	1	
16763-52211 NO PART NO.		GEAR, PINION	+"t-	1	
NO PART NO.		NUT,ADJUST	ナット	2	
		PLATE,LOCK	フ゜レート	2	
	*#	CASE,(B)	ケース	1	
NO PART NO.	*#	CASE,(A)	ケース	1	
01106-14120		BOLT	<i>ѫ`</i> ルト	12	
16263-52101		WASHER	ワッシャ	12	
16763-52091		BEARING	ヘ゛アリンク゛	2	
16603-53151		GEAR, PINION			
16603-53141					
16763-52281			J		
16603-53201	1 1			1	
16763-52061					
	1 1				
	1				
	1 1				
	1 1				
	1 1			1	
	1				
	1 1				t=0.25mm
			1		t=0.2mm
	1 1			1	t=0.1mm
	1				
	1 1				
	1 1				
	1 1			1	
	1 1				
	1				
	16603-53141 16763-52281	16603-53141 16763-52281 16603-53201 16763-52061 10060-12041 01106-16060 190A3-02051 290A4-37091 101K3-52101 16763-52222 16763-52181 16763-52191 01106-16045 190A3-02051 03310-01800 16763-52301 03330-00320 16793-52001	16603-53141 GEAR, SIDE 16763-52281 WASHER, THRUST 16603-53201 WASHER, THRUST 16603-53201 WASHER, THRUST 16763-52061 SPIDER 10060-12041 PIN, DOWEL 01106-16060 BOLT 190A3-02051 WASHER 290A4-37091 BEARING 16763-52222 SPACER 16763-52101 BEARING 16763-52171 SHIM 16763-52181 SHIM 16763-52191 SHIM 01106-16045 BOLT 190A3-02051 WASHER 16763-52191 SHIM 16763-52191 SHIM 16763-52191 SHIM 16763-52104 SEAL,OIL 16603-53441 NUT 16763-52301 WASHER 0330-00320 O RING 16793-52001 FLANGE	16603-53141GEAR, SIDE \ddagger * \intercal -16763-52281WASHER, THRUST $\neg y \neg y \uparrow$ 16603-53201WASHER, THRUST $\neg y \neg y \uparrow$ 16603-53201WASHER, THRUST $\neg y \neg y \uparrow$ 16763-52061SPIDER $\lambda \wedge \circ 4 \circ$ 10060-12041PIN, DOWEL $L^* >$ 01106-16060BOLT $\delta^* h \uparrow$ 190A3-02051WASHER $\neg y \neg t$ 290A4-37091BEARING $\wedge^* \gamma \eta > \tau$ 101K3-52101BEARING $\wedge^* \gamma \eta > \tau$ 16763-52222SPACER $\lambda \wedge^* - \eta$ 16763-52111SPACER $\lambda \wedge^* - \eta$ 16763-52171SHIM $j A$ 16763-52191SHIM $j A$ 01106-16045BOLT $\pi^* h h$ 190A3-02051WASHER $\neg y \neg \eta > \eta$ 16763-52104SEAL, OIL $j - h$ 16603-53441NUT $\gamma y > \eta$ 16763-52301WASHER $\neg y > \eta$ 16763-52301GRINGOII>/ η^* 16793-52001FLANGE $7 > y^*$	16603-53141GEAR, SIDE $4^* t^-$ 216763-52281WASHER, THRUST $7yyyt$ 416603-53201WASHER, THRUST $7yyt$ 216763-52061SPIDER $\lambda n^* f s^*$ 110060-12041PIN, DOWEL t^*y 401106-16060BOLT s^*hh 20190A3-02051WASHER $7yyt$ 20290A4-37091BEARING n^*7yyt 1101K3-52101BEARING n^*7yyt 116763-52222SPACER $\lambda^* - t^*$ 116763-52111SPACER $\lambda^* - t^*$ 116763-52171SHIM yA AR16763-52181SHIM yA AR10106-16045BOLT s^*hh 10190A3-02051WASHER $7yyt$ 1003310-01800O RINGOU/2/7116763-52104SEAL,OIL $y-h$ 116763-52301WASHER $7yyt$ 1003330-00320O RINGOU/2/7116793-52001FLANGE $7yyt$ 1



A 16673-00201 CARRIER ASSY 7 72-14-14/977-72- 4 INC.1-9 1 16673-022071 CARRIER 4-17- 12 2 16673-022071 GEAR 4-17- 12 3 18763-02422 SHAFT 7-77- 12 4 18603-02422 ROLLER, NEEDLE 0-7- 5 18603-02261 WASHER, THRUST 7-77- 12 8 03190-00012 BALL 8^ 12 9 18763-02291 PLATE, RETAINER 7'U-h 4 18763-02291 PLATE, RETAINER 1970-100 187755-100 187755-100 187755-100 187755-100 187755-100 187755-10	Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
116673-02071CARRIER $\frac{1}{1} + \frac{1}{17}$ 4216673-02091GEAR $\frac{1}{1} + \frac{1}{12}$ $Z=24$ 316763-02482SHAFT $\frac{1}{7} + \frac{1}{12}$ $Z=24$ 416603-02422ROLLER, NEEDLE $D-\overline{7}$ 600516603-03301SPACER $\lambda^{\circ} - \frac{1}{7}$ 12616603-02261WASHER, THRUST $7y \frac{1}{7} + \frac{1}{12}$ 24716763-02621RING, SNAP $y \frac{1}{7} - \frac{1}{12}$ 12803190-00012BALL $\frac{1}{3} - \frac{1}{7}$ 12	Α	16673-00201		······	フ。ラネットキャリアアッセン	-	
3 16763-02482 SHAFT \$\nu_7\nu_7\nu_7\nu_7\nu_7\nu_7\nu_7\nu_7	1	16673-02071		CARRIER			
4 16603-02422 ROLLER,NEEDLE Π-7 600 5 16603-03301 SPACER $\lambda \wedge^\circ - \#$ 12 6 16603-02261 WASHER,THRUST $7 \psi \psi \psi$ 24 7 16763-02621 RING,SNAP $y / \psi \psi$ 12 8 03190-00012 BALL $\pi^* - \mu$ 12		16673-02091		GEAR	+"T-	12	Z=24
5 16603-03301 SPACER λ [^] - Ψ 12 6 16603-02261 WASHER,THRUST ワッシャ 24 7 16763-02621 RING,SNAP リング* 12 8 03190-00012 BALL ホ [*] -ル 12		16763-02482		SHAFT	シャフト		
6 16603-02261 WASHER,THRUST ワッシャ 24 7 16763-02621 RING,SNAP リング 12 8 03190-00012 BALL ホール 12		16603-02422		ROLLER,NEEDLE	□ −ラ	600	
7 16763-02621 RING, SNAP リング 12 8 03190-00012 BALL ホ*ール 12				SPACER	スヘ゜ーサ		
7 16763-02621 RING, SNAP リング* 12 8 03190-00012 BALL ホ*-ル 12	6	16603-02261		WASHER, THRUST	ワッシャ		
8 03190-00012 BALL $\pi^* - \mu$ 12	7	16763-02621		RING,SNAP	リンク゛		
9 16763-02291 PLATE,RETAINER 7'U-5 4		03190-00012		BALL	ホ゛ール	1	
	9	16763-02291		PLATE, RETAINER	プレート	4	

 FIG. 47
 WHEEL & TIRE


 አኅール& タイヤ




Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26774-40211		TIRE,TUBLESS	917	4	INC.2
0	00754 47001					23.5-25-16PR
2	26754-47001		VALVE,AIR	ハ ゙ルフ ゛	4	
A	26674-42011		RIM ASSY	リムアッセン	4	INC.3-5
	NO PART NO.	#	RIM	IJД	4	
4	NO PART NO.		RING,SIDE	リンク゛	4	
	NO PART NO.		RING,LOCK	リンク゛	4	
	01106-24050		BOLT	<i>አ`</i> ルト	72	
7	26604-42011		WASHER	ワッシャ	72	
	1					

 FIG. 48
 PROPELLER SHAFT


 プ ロヘ プ ラシャフト






Item No 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26673-30221		PROPELLER SHAFT ASSY	プロペラシャフトアッセン	1	INC.1,2
1	26673-37061		SHAFT	シャフト	1	
2	26673-37071		SHAFT	シャフト	1	
3	01116-20070		BOLT	ホ゛ルト	2	
4	02011-00020		WASHER	ワッシャ	2	
5	01401-10020		NUT	ナット	2	
6	26323-02001		WASHER	D yy>t	2	
7	26673-30231		SHAFT, PROPELLER	シャフト	1	
		-				

FIG. 49 BRAKE LINE(1/2) ブレーキライン




item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26565-42001		ACCUMULATOR		アキュムレータ	1	
2	26755-42032		BRACKET		フ゛ラケット	1	
3	26555-42141		COLLAR		カラー	3	
4	26407-32001		RUBBER,MOUNT		ラハ゛ー	6	
5	01110-10110		BOLT		ホ゛ルト	3	
6	02010-00010		WASHER		ワッシャ	3	
7	26606-52721		WASHER		ワッシャ	3	
8	01401-00010		NUT		ナット	3	
9	01183-10040		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ	3	
10	26606-52721		WASHER		ワッシャ	3	
11	04134-20303		NIPPLE		ニップル	2	
12	21777-92991		ELBOW		エルホ゛	1	
13	26565-42081		HOSE		ホース	1	
14	04150-20303		ELBOW		エルホ゛	2	
15	26565-42071		HOSE		ホース	1	
16	26602-42211		CLIP		クリッフ゜	1	
17	21777-62981		ADAPTER		アダプタ	2	
18	26565-42061		HOSE		ホース	1	
19	26602-42071		CLIP		クリッフ゜	1	
20	01183-10020		BOLT&WASHER		\$` \$	1	
21	04134-20202		NIPPLE		ニッフ゜ル	1	
22	26565-42091		HOSE		ホース	1	
23	26602-42071		CLIP		クリッフ゜	2	
24	26602-42191		CLIP		クリッフ゜	3	
25	01183-10016		BOLT&WASHER		\$` % }&	5	
26	25387-67211		ELBOW		Thy.	1	
27	26795-42021		BRAKE VALVE		フ゛レーキハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.51
28	01183-08030		BOLT&WASHER		\$` ~ F&7y>>	6	022110.01
		[Ŭ	
		·					
1							
ĺ							
ĺ							
							with tool

FIG. 50 BRAKE LINE(2/2) ブレーキライン



tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	04134-20303	- +	NIPPLE		ニッフ゜ル	2	
2	26795-42012		HOSE		ホース	1	
3	26602-42091		CLIP		クリ ッフ [°]	6	
4	01183-10020		BOLT&WASHER		\$` %}& 7y9y	4	
5	01183-10025		BOLT&WASHER		ħ` ルト& ワッシャ	1	
6	26765-40253		TUBE		£⊐−2,	1	
7	26765-40263		TUBE		£1-7`	1	
8	04112-00101		ELBOW		エルホ゛	1	
9	26755-40363		TEE		ティー	1	
10	01183-10020		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ	1	
11	26435-42661		ELBOW		エルホ゛	1	
12	26385-42021		NIPPLE		ニッフ゜ル	2	
13	26555-42091		HOSE		ホース	1	
14	26602-42091		CLIP		クリ ッフ [°]	4	
15	01183-10020		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ	2	
	01401-00010		NUT		ナット	1	
17	26612-42081		BRACKET		ブラケ ット	1	
18	01183-10016		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	3	
	26755-40363		TEE		, 71-	1	
20	26755-40353		TUBE		£⊐−7゛	2	
21	26385-42951		ELBOW		エルホ゛	2	INC.22
22	03320-00110		O RING		ロリンク゛	2	
	14813-82411		PLUG		プラグ	1	
	01183-10020		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	1	
	26435-42661		ELBOW		Iルホ [×]	1	
	04134-20404		NIPPLE		ニッフ゜ル	1	
-	21777-93001		ELBOW		INJ [°]	1	
	26675-42011		HOSE		ホース	1	
	26602-42091		CLIP		クリ ッフ゜	1	
	01183-10020		BOLT&WASHER		\$` ~}	1	
31	04137-00404		NIPPLE		ニッフ゜ル	1	
1							


FIG. 51 BRAKE VALVE ブレーキハ゛ルフ゛



ltem No 見出番号	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Mark 記号	Descri 部品		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26795-42021		BRAKE VALVE ASSY	フ゛レーキハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.1-50
1	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ°−ル	2	
3	26755-47231		SEAT, SPRING	シート	2	
4	26755-47241		RING,SNAP	リンク゛	2	
5	AP-2629522170		PLUNGER	プランシ゛ャ	2	
6	26565-47001		SPRING	スフ゜リンク ゛	2	
7	26565-47011		PLUG	フ [°] ラク゛	1	
8	26565-47021		O RING	Oリンク*	1	
9	26565-47031		C RING	Cリンク゛	1	
10	26755-47471		ORIFICE	オリフィス	1	
11	26565-47041		O RING	Oリンク゛	2	
12	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1	
13	26755-47481		ORIFICE	オリフィス	1	
14	26565-47051		COVER	カハ゛ー	1	
15	26815-47241		SEAL,OIL	シール	1	
16	26565-47061		PLATE	7° 10-1-1	1	
17	26815-47261		C RING	Cリンク	1	
18	26565-47071		SPOOL, INPUT	2,7°− <i>Ν</i>		
19	26565-47081		SEAT, SPRING	シート		
20	AP-2626400040		SPRING	スプリンク゛	1	
21	AP-2629441040		RETAINER	リテーナ	1	
22	AP-0060052000	1 1	BOLT	** NF	1	
23	AP-2626400030		SPRING	スフ [°] リンク [*]		
24	26565-47091		SPRING	スフ゜リンク゛		
25	26755-47281	1 1	SEAT,SPRING	シート		
26	26565-47101	1 1	BOLT	ン ⁻ ホ゛ルト	4	
27	26565-47111		SEAT	ジート		
28	26755-47171		COVER,DUST	ク [· カハ゛ー		
29	26755-47141	1	PLATE, MOUNTING	プレート		
30	26665-47781	1 1	BUSHING	ノ レート フ゛ッシンク゛		
31	26565-47121	1 1	BOLT	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4	
	02011-00008	1	WASHER	か ルト ワッシャ	3	
	26755-47181	1 1	PEDAL	ヘ°タ ゛ル	3	
	26755-47191		ROLLER	∩->	2	
	26755-47201		COLLAR	カラー	2	
	26905-47031	1 1	PIN	")- ヒ°ン	4	
	26905-47041	1 1	L PIN	LE°2	2	
	02000-00010	1	WASHER	Duða Duða		
	26665-47821	1	PIN	ピン	2	
	26565-47131	1 1	SHAFT	2 / >+7}	2	
	26905-47061		COLLAR	カラー		
	26755-47371		BOLT	<i>ハフ</i> ー ボルト	2	
	26755-47381	1 1	WASHER		2	
	26755-47391	1 1	NUT	ワッシャ ナット	2	
	02200-02020	I I	SCREW	ナット スクリー	2	
	01402-00008	1	NUT	スクリュ		
	AP-1508060900	I I	COVER,PEDAL	ナット	1	
	26755-47401	1 1		カハ゛ー フ゜! ト	2	
	26755-47411		PLATE,MOUNTING	フ°レート + * * * *		
-3		'	BOLT	ホ゛ルト	1	

Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Descripti 部品名和	on fs	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
50	26755-47421		NUT		ナット	1	
[بين	<u></u>			

<u>MEMO</u>



- 1

— 54

· 55


Item No 見出番号		Mark 記号			Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
901	26754-10421	K	HANDLE LOCK KIT		1	INC.41-45	
1	26554-12001		STEERING WHEEL	ステアリンク゛ホイール	1	SEE FIG.53	
2	01401-00014		NUT	ナット	1		
3	02010-00014		WASHER	7 ">>	1		
A1	26794-10211		STEERING COLUMN ASSY	ステアリンク゛コラムアッセン	1	INC.4-18	
4	26564-12021		COLUMN	17 4	1		
5	26564-12031		SHAFT	シャフト	1		
6	26264-12081		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1		
7	26094-10401		WASHER	7	1		
8	26314-12161		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1		
9	02110-00037		RING,SNAP	リンク゛	2		
10	02100-00020		RING, SNAP	リンク゛	2		
11	26194-12081		GROMMET	<u>ን</u> በአካኮ	1		
12	26564-12061		BUSHING	フ゛ッシン ク ゛			
13	26564-12081		BUSHING	ァ <i>>>>></i> フ゛ッシン ク ゛			
14	26794-12001		JOINT	ジョイント	1		
15	01106-08020		BOLT	ン ヨーント ホ゛ルト			
16	02000-00008		WASHER	5 1/1- 7yy>t			
17	04901-00100		FITTING,GREASE	フラフャ フィッティンク゛			
18	02000-00006		WASHER	7197127 7yyyr			
19	26564-12201		BOOT	フェーツ			
20	26564-12001		ORBITROL		1	1100	
	26564-12211		ORBITROL	オーヒ゛ットロール	1	-1102	
			ONBITTOE	オーヒ゛ットロール		1103-	
21	01183-10040		BOLT&WASHER			SEE FIG.54	
	02000-00010			ホ <i>゙</i> ルト&ワッシャ	4		
	26564-12181		WASHER	7 "	4		
			BRACKET	フ゛ラケット	1		
	26564-10221		COLUMN ASSY	コラムアッセン	1	INC.24-28	
	26564-12161		FLANGE	フランシ	1		
	26564-12171		SHAFT	547F	1		
	26314-12161		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1		
	02100-00020		RING, SNAP	リンク゛	2		
	02110-00037		RING, SNAP	リンク゛	2		
1	26564-12191		MAT, SOUND PROOF	マット	1		
	26407-32001		MOUNT, RUBBER	マウント	4		
1	26606-52721		WASHER	Ͳッシャ	4		
	01183-10040		BOLT&WASHER	ボルト&ワッシャ	4		
	26564-12012		SUPPORT, HANDLE	サ赤°−ト	1		
	01183-10025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4		
	26564-12151		MAT	マット	1		
	26564-12131		PLATE	プレート	1		
	26564-12141		MAT	マット	1		
	01183-08016	1	BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	6		
	216G4-12101		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2		
	216G4-12111		BOLT	<i>አ</i> ՞ ルト	2		
1	215E4-12211		BOLT	ホ゛ルト	1		
	26754-12041	*	NUT	ナット	1		
	26754-12051	*	LEVER	レハー	1		
	214A4-12161	*	WASHER	7 ")>†	1		
45	215E4-12231	*	BOLT	ボル ト			


46 26564-10211 COVER μn'- 1 47 01183-10020 BOLTAWASHER # ##87/5/# 4 48 02000-00010 WASHER 9/5/# 4 49 26554-12011 COVER \$n'- 1 50 26554-12011 COVER \$n'- 1 51 01033-06016 SCREWAWASHER 3/h/8/7/7/# 8 52 26784-12241 PLUG,HOLE 7.59/* 1 53 26056-92281 NUT,SPEED 7.74/* 1 54 01044-05012 SCREW 3/91_2 1 55 02000-20005 WASHER 7/7/* 1	Item No. 見出番号		Mark 記号	Descriptior 部品名称	1	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
48 02000-00010 WASHER ワッシャ 4 49 26554-12011 COVER カパー 1 50 26554-12021 COVER カパー 1 51 01033-06016 SCREW&WASHER スウリュ&ワッシャ 8 52 26754-12241 PLUG,HOLE プラグ 1 53 26506-92281 NUT,SPEED ナット 1 54 01044-05012 SCREW スウリュ 1	46	26564-10211		COVER	カハ゛ー	1	
49 26554-12011 COVER h/ˆ - 1 50 26554-12021 COVER h/ˆ - 1 51 01033-06016 SCREW&WASHER λ/ʲ 』 & ワʲ ŷ ヤ 8 52 26754-12241 PLUG,HOLE 7 ° 7 ŕ 1 53 26506-92281 NUT,SPEED ታット 1 54 01044-05012 SCREW スクリュ 1	47	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
50 26554-12021 COVER カバー 1 51 01033-06016 SCREW&WASHER スウリュ&ワッシャ 8 52 26754-12241 PLUG,HOLE プラヴ 1 53 26506-92281 NUT,SPEED ナット 1 54 01044-05012 SCREW スクリュ 1	48	02000-00010		WASHER	ワッシャ	4	
51 01033-06016 SCREW&WASHER スクリュ&ワッシャ 8 52 26754-12241 PLUG,HOLE 7° ラケ° 1 53 26506-92281 NUT,SPEED ケット 1 54 01044-05012 SCREW スクリュ 1	49	26554-12011		COVER	カハ゛ー	1	
52 26754-12241 PLUG,HOLE 7° ラウ* 1 53 26506-92281 NUT,SPEED ナット 1 54 01044-05012 SCREW スクリュ 1	50	26554-12021		COVER	カハ゛ー	1	
53 26506-92281 NUT,SPEED ナット 1 54 01044-05012 SCREW スクリュ 1	51	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	8	
54 01044-05012 SCREW גאין געליב SCREW גאין אין געליב אארא גער	52	26754-12241		PLUG,HOLE	プラク゛	1	
	53	26506-92281		NUT,SPEED	ナット	1	
55 02000-20005 WASHER 7000r 1	54	01044-05012		SCREW	スクリュ	1	
	55	02000-20005		WASHER	D ッシャ	1	

<u>MEMO</u>


 FIG. 53
 STEERING WHEEL


 גדריויי לאל-א





SECTION Z-Z







SECTION Y-Y


SECTION X-X


Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A1	26554-12001	Ī	STEERING WHEEL ASSY	ステアリンク゛ホイールアッセン	1	INC.1-9
A2	26554-17001		WHEEL ASSY	ホイールアッセン	1	INC.2-9
1	26554-17011		PAD	۸° ット ័	1	
2	26554-17021	1	WHEEL	ホイール	1	
3	26554-17031		PLATE	フ゜レート	1	
4	26554-17041		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
5	26554-17051		SCREW&SPACER	スクリュ&スへ°−サ	2	
6	26554-17061		KNOB	J7*	1	
7	26554-17071		CAP	キャッフ゜	1	
8	26554-17081		BOLT	<i>ホ</i> ゙ルト	1	
9	26554-17091		NUT	ታット	1	

FIG. 54 ORBITROL(1103-) オーヒ゛ットロール











SECTION X-X






tem No. 見出番号	Part No.MarkDescription部品番号記号部品名称			Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
A1	26564-12211		ORBITROL ASSY	オーヒ゛ットロールアッセン	1	INC.1-39
901	26564-17121	K1	SEAL KIT	シールキット	1	INC.16-18,21,22
902	26094-17021	K2	NEEDLE BEARING KIT	ニート゛ルヘ゛アリンク゛キット	1	INC.14,15
1	26564-17001		SCREW	スクリュ	6	
2	26564-17011		SCREW	スクリュ	1	
3	26384-17021		CAP,END	キャッフ゜	1	
4	26564-17021		GEROTOR	シ ゙ロ- タ	1	
5	26564-17031		SPACER	スペーサ	1	
6	26094-17101		PLATE	プレート	1	
7	26094-17111		DRIVE	١ ۡ ライ ブ	1	
A 2	26404-17001		CONTROL PARTS ASSY	コントロールハ゜ーツアッセン	1	INC.8-10
8	NO PART NO.	#	HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
9	NO PART NO.	#	SLEEVE	スリーフ゛	1	
10	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ [°] ール	1	
11	26094-17091		PIN	と [°] ン	1	
12	26564-17041		SPRING,CENTER	- 、 スフ [°] リンク゛	4	
13	26314-17021		SPRING, FLAT	スフ [°] リンク゛	2	
14	26564-17051	*	BEARING, RACE	ヘ゛アリンク゛	2	
15	26564-17061	*	NEEDLE		1	
16	26324-17041	*	O RING	- <i>"</i> Oリンク゛	4	
17	26564-17071	*	SEAL,OIL	5-n	1	
18	26324-17021	*	SEAL, DUST	シール	4	
19	26094-17001		RING,RETAINING	リンク゛	1	
	26564-17081		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1	
	26324-17051		O RING	OU27		
22	26404-17041	*	O RING	0.127 0.127	2	
23	26404-17051		ADAPTER	רייט) דאי די איז	1	
24	26404-17061		BALL	アメ ノ メ ホ゛ール	1	
A3	26564-17131				1	110.05.00
	NO PART NO.	_	CHECK VALVE SUB ASSY	チェックハ゛ルフ゛サフ゛アッセン		INC.25-28
	NO PART NO.		POPPET	ᡮ°ヘ°ット ᠴ᠅᠆᠅	1	
			BODY	ボデ ー	1	
	NO PART NO.		GUIDE	ታ ້ イト` 	1	
	NO PART NO.	1 1	SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
	26564-17091		RETAINER	リテーナ	2	
	26564-17101		SPRING	スフ [°] リンク゛	2	
	26564-17111		BALL	ホ゛ール	2	
	NO PART NO.	1 1	SEAT	シート	2	
	NO PART NO.		BALL	ホ゛ール	2	
	NO PART NO.	1 1	HOLDER	ホルタ゛	2	
	NO PART NO.		SPRING	スフ [°] リンク [°]	2	
	NO PART NO.		PLUG	7° 7 7	2	
	NO PART NO.			Oリンク*	2	
	NO PART NO.	1 1		ネームフ゜レート	1	
39	NO PART NO.	#	RIVET	ሃ ላ` ፇኦ	2	


 FIG. 55
 STEERING CYLINDER

 גדַדָּיוָיָרָיָ יָטָיָרָשָׁיַ




A 26754-5 901 26754-5 902 26754-5 903 26754-5 904 26754-5 905 26754-5 905 26754-5 905 26754-5 2 26754-5 2 26754-5 2 26754-5 3 26754-5 3 26754-5 3 26754-5 3 26754-5 4 26754-5 5 26328-4 6 26328-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 21 26507-4 20 02110-0 21 26507-4	57161 57171 57181 57191 57201 57091 57091 57101 57111 47031 47131 47131 47131 47231 57121 47251 57131 47151 57131 47151 57141 47331	K1 K2 K K * * * * * * * * * * * * * * * *	CYLINDER ASSY, STEERING REPAIR KIT REPAIR KIT REPAIR KIT TUBE KIT PISTON ROD KIT TUBE, CYLINDER ROD, PISTON HEAD, CYLINDER BUSHING RING, SNAP RING, BUFFER U RING RING RING, WIPER O RING RING, BACK UP O RING PISTON	>リンタ、アッセン リヘ。アキット リヘ。アキット リヘ。アキット リヘ。アキット チューフ、キット チューフ、キット チューフ、キット チューフ、キット ア・ションク、 リンク、 レーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.1-21 INC.6-11,13,14 INC.6-11 INC.13,14 INC.1,17,18 INC.2,20,21
90226754-590326754-590426754-590526754-5126754-5226754-5326754-5326754-5526328-4626328-4726328-4826178-4921788-41026754-51121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726507-42002110-0	57171 57181 57191 57201 57081 57091 57101 57101 57111 47031 47131 47131 47131 47231 57121 47251 57131 47251 57131 47151 57141 47331	K2 K K5 * * * * * * * *	REPAIR KIT REPAIR KIT TUBE KIT PISTON ROD KIT TUBE,CYLINDER ROD,PISTON HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	U^ ° P+yF U^ ° P+yF F1-7 * +yF E ° XF>DyF * +yF F1-7 DyF * AyF * 7 * y5>7 U>7 U>7 U>7 U>7 O)>7 O)>7 O)>7 O)>7 O)>7 O)>7 C)>7 C)>7 C)>7 C)>7 C)>7 C)>7 C)>7 C	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.6-11 INC.13,14 INC.1,17,18
90326754-590426754-590526754-5126754-5226754-5326754-5326754-5426754-5526328-4626328-4726328-4826178-4921788-41026754-51121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726507-42002110-0	57181 57191 57201 57081 57091 57101 57111 47031 47131 47131 47131 47151 57121 47251 57131 47151 57131 47151 57141 47331	K3 K5 * * * * * * * *	REPAIR KIT TUBE KIT PISTON ROD KIT TUBE,CYLINDER ROD,PISTON HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	リヘ [®] アキット チューフ [*] キット ヒ [®] ストンロット [*] キット チューフ [*] ロット [*] ヘット [*] フ [*] ッシンク [*] リンク [*] リンク [*] リンク [*] リンク [*] ロリンク [*] ロリンク [*] ロリンク [*] ロリンク [*] ロリンク [*] ロリンク [*] レリンク [*]	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.13,14 INC.1,17,18
90426754-590526754-5126754-5226754-5326754-5426754-5526328-4626328-4726328-4826178-4921788-41026754-51121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726507-42002110-0	57191 57201 57081 57091 57101 57111 47031 47131 47131 47111 47251 57121 47251 57131 47151 57131 47151 57141 47331	K45**********	TUBE KIT PISTON ROD KIT TUBE,CYLINDER ROD,PISTON HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	£2-7° *yh E° Zh>Dyh ° *yh £2-7° Dyh ° ^yh ° 7° yyy 20° Jy27° L Jy27° L Jy27° L Jy27° Jy27° Jy27° Jy27° Jy27° Jy27° Jy27° Jy27° L L L L L L L L L L L L<	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.1,17,18
90526754-5126754-5226754-5326754-5326754-5526328-4626328-4726328-4826178-4921788-41026754-51121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726507-42002110-0	57201 57081 57091 57101 57101 47031 47131 47131 47131 47231 57121 47251 57131 47151 57131 47151 57141 47331	K5 * * * * * * * *	PISTON ROD KIT TUBE,CYLINDER ROD,PISTON HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	ヒ [°] ストンロット [×] キット チューフ [×] ロット [×] ヘット [×] フ [×] ッシンク [×] リンク [×] リンク [×] リンク [×] ロリンク [×] ロリンク [×] ロリンク [×] ロリンク [×]	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1 26754-5 2 26754-5 3 26754-5 4 26754-5 5 26328-4 6 26328-4 7 26328-4 8 26178-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	57081 57091 57101 57111 47031 47131 47131 47111 47061 47231 57121 47251 57131 47151 57131 47151 57141 47331	** *****	TUBE,CYLINDER ROD,PISTON HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	F1-7 F5-7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.2,20,21
226754-5326754-5426754-5526328-4626328-4726328-4826178-4921788-41026754-51121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	57091 57101 57111 47031 47131 47111 47061 47231 57121 57121 57131 47151 57141 47331 47341	* * * * * * *	ROD,PISTON HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	ロット ヘット フ・ッシンク リンク リンク リンク リンク のリンク Oリンク と ストン	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
3 26754-5 4 26754-5 5 26328-4 6 26328-4 7 26328-4 8 26178-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	57101 57111 47031 47131 47131 47161 47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * * * *	HEAD,CYLINDER BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	ヘット フェッシンク リンク リンク リンク リンク のリンク のリンク と ストン	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
4 26754-5 5 26328-4 6 26328-4 7 26328-4 8 26178-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	57111 47031 47131 47111 47061 47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * * *	BUSHING RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	フ゛ッシンク゛ リンク゛ リリンク゛ リンク゛ ロリンク゛ リンク゛ ロリンク゛ ヒ゜ストン	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
5 26328-4 6 26328-4 7 26328-4 8 26178-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	47031 47131 47111 47061 47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * * *	RING,SNAP RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	リンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛ リンク゛ Oリンク゛ ヒ°ストン	2 2 2 2 2 2 2 2 2	
626328-4726328-4826178-4921788-41026754-51121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	47131 47111 47061 47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * * *	RING,BUFFER U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	リンク゛ Uリンク゛ リンク゛ Oリンク゛ Oリンク゛ ヒ°ストン	2 2 2 2 2 2 2	
7 26328-4 8 26178-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	47111 47061 47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * * *	U RING RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	Uリンク* リンク* Oリンク* リンク* Oリンク* ヒ°ストン	2 2 2 2 2 2	
8 26178-4 9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	47061 47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * *	RING,WIPER O RING RING,BACK UP O RING PISTON	リンク゛ 〇リンク゛ リンク゛ 〇リンク゛ ヒ゜ストン	2 2 2 2 2	
9 21788-4 10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	47231 57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * * *	O RING RING,BACK UP O RING PISTON	Oリンク゛ リンク゛ Oリンク゛ ヒ°ストン	2 2 2	
10 26754-5 11 21788-4 12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	57121 47251 57131 47151 57141 47331 47341	* * *	RING,BACK UP O RING PISTON	リンク゛ ロリンク゛ ヒ゜ストン	2 2 2	
1121788-41226754-51326328-41426754-51528778-41628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	47251 57131 47151 57141 47331 47341	*	O RING PISTON	リンク゛ ロリンク゛ ヒ゜ストン	2 2	
12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	57131 47151 57141 47331 47341	*	O RING PISTON	ロリンク゛ ヒ゜ストン	2	
12 26754-5 13 26328-4 14 26754-5 15 28778-4 16 28778-4 17 26754-5 18 02110-0 19 26507-4 20 02110-0	57131 47151 57141 47331 47341		PISTON	ヒ [°] ストン		
1426754-51528778-41628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	57141 47331 47341				2	
1426754-51528778-41628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	57141 47331 47341	*	RING,SEAL	リンク゛	2	
1528778-41628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	47331 47341		RING,SLIDE	リンク゛	4	
1628778-41726754-51802110-01926507-42002110-0	47341		SCREW,SET	スクリュ	2	
1726754-51802110-01926507-42002110-0	1		BALL,STEEL	ホール	2	
1802110-01926507-42002110-0		*	BEARING	へ ゙ アリンク ゙	4	
19 26507-4 20 02110-0	00090	1	RING,SNAP	リンク゛	2	
20 02110-0			PLUG	プラグ	1	
		*	RING,SNAP	リンク゛	2	
			PLUG	7° 7 7*	1	

FIG. 56 **FRONT FRAME** フロントフレーム



Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	NO PART NO.	#	FRAME, FRONT		71-6	1	INC.2
2	26754-52021		BUSHING		フ ゙ッ シンク ゙	4	
3	26606-13061		BEARING		ヽ゛アリンク゛	1	
4	26756-12401		CAP	:	キャッフ゜	1	
5	26756-12411		CAP	:	キャッフ゜	1	
6	56097-75211		SEAL,DUST)-n	2	
7	26606-13291		SHIM		54	AR	
8	01116-12105		BOLT	:	[*] "ルト	6	
9	26756-12481		BUSHING		フ <i>゙</i> ッ シンク ゙	1	
10	26606-13061		BEARING		ヽ゛アリンク゛	1	
11	26756-12431		CAP	:	キャッフ゜	1	
12	26756-12441		CAP	:	キャッフ゜	1	
13	26448-72101		SEAL	÷)-N	2	
14	26606-13291		SHIM	÷	24	AR	
15	01116-12105		BOLT	7	t~~~	6	
16	04901-00160		FITTING,GREASE	:	フィッティンク゛	2	
17	16673-00011		FRONT AXLE	:	フロントアクスル	1	SEE FIG.42
18	01106-27250		BOLT	7	ボルト	8	
19	26616-12381		NUT	5	Ͱット	8	
20	16903-52721		WASHER	ŗ	フッシャ	16	
21	16323-02242		BREATHER		ブリーザ	1	
22	26432-12041		ADAPTER	7	ፆ\$`プタ	1	
23	26756-75841		COLLAR	Ţ	5-	1	
24	04710-04050		HOSE	ž	ホース	1	
25	04100-00204		ADAPTER	7	"タ゛ フ ゚タ	1	
26	01183-10070		BOLT&WASHER	ž	*` ルト&ワ ッシャ	1	
27	24067-62251		CLIP	2	フリッフ [°]	2	
28	26754-52001		PIN	ł	ピン	2	
29	26268-72291		SHIM	3	<i>1</i> 4	2	
30	02100-00060		RING,SNAP	ļ	リンク゛	2	
31	01116-12025		BOLT	1	** <i>ル</i> ト	2	
32	02011-00012		WASHER	5	リッシャ	2	
33	26096-42351		WASHER	5	リッシャ	2	
		-					


FIG. 57 REAR FRAME *リτ*-*7ν*-*Δ*



_____<u>_</u>____

em No. Part No. 出番号 部品番号		Mark 記号	Descri 部品:	iption 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 ; 実施号車	
1	NO PART NO.	#	FRAME,REAR	76-6	1	INC.2	
2	26754-52021		BUSHING	フ゛ッシンク゛	4		
3	26606-13283		PIN	ヒ°ン	1		
4	01110-16030		BOLT	ホ゛ルト	1		
5	02010-00016		WASHER	ワ ッシャ	1		
6	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	1	-1111	
7	26756-12451		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2		
8	26756-12471		PIN	ヒ°ン	1		
9	26756-12491		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1		
10	26756-12501		WASHER	ワ ッシャ	1		
11	26606-13351		SHIM	<u>э</u> ь	AR		
12	01116-16100		BOLT	ホ゛ルト	3		
13	02011-00016		WASHER	ワッシャ	3		
14	01116-12050		BOLT	ホ゛ルト	6		
15	02011-00012		WASHER	ワッシャ	6		
16	26706-13121		RUBBER, CUSHION	ラ Λ°-	2		
17	01110-12030		BOLT	ホ゛ルト	2		
18	02010-00012		WASHER	ワッシャ	2		
19	02000-00012		WASHER	7 "	2		
20	26756-13061		LINK,SAFETY	リンク	1		
21	26626-12121		PIN	ヒ°ン	2		
22	26606-13251		PIN,BETA	ヒ °ン	2		
23	26566-12631		PLATE	フ°レート	1	-1111	
24	16673-00021		REAR AXLE	リヤーアクスル	1	SEE FIG.44	
25	01106-24150		BOLT	ホ゛ルト	8		
26	01400-50024		NUT	ナット	8		
27	26604-42011		WASHER	ワッシャ	16		
28	26673-00211		SUPPORT, AXLE	 ታአ [°] ート			
29	26673-00221		SUPPORT,AXLE	サホ゜ート	1		
30	26753-02122		BUSHING	フ゛ッシンク゛			
31	26763-02042		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1		
32	26763-02111		SEAL,DUST	シール	1		
33	26763-02031		SEAL,DUST	シール	1		
34	26753-02081		SEAL,DUST	シール	1		
35 3	26763-02081		WASHER	ワッシャ	2		
36	26763-02061		PLATE, THRUST	プレート	1		
37 0	01106-16045		BOLT	ホ ゙ルト	8		
38 2	26763-02072		COVER	カハ゛ー	1		
39 (01106-16045		BOLT	ホ゛ルト	8		
40	190A3-02051		WASHER	ワッシャ	8		
41 2	24047-92101		PLUG	プ ラ グ	1		
42 2	26754-52001		PIN	ピン	2		
43 2	26268-72291		SHIM	<u>۶</u> ۲	2		
44 (02100-00060		RING,SNAP	リンク゛	2		
45 0	01116-12025		BOLT	<i>ት</i> ሆኑ	2		
46 (02011-00012		WASHER	7 ッシャ	2		
.	26096-42351	· ·	WASHER	7 "シャ	2		
47 2				ワ ッシャ	1		


FIG. 58 BALANCE WEIGHT パ ランスウェイト



ltem No. 見出番号	Part No. 部品 番 号	Mark 記号	Descriptio 部品名称	on វ្រ	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1 2	26766-32001		WEIGHT, BALANCE	ሳ፤ 1	1	
	01116-30320		BOLT	<i>አ </i>	4	
	26063-02121		WASHER	ワッシャ	8	
			NUT			
	26756-30202		PIN,DRAWBER	ヒ゜ン	1	
	01401-10030 26756-30202			ナット ヒ°ン	4	


 FIG. 59
 BALANCE WEIGHT(CW028)(OP)

 パ ランスウェイト




em No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		escription 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
1 2	56670-54901 01116-30380		WEIGHT BOLT	ウェイト ォ゛ルト	1 4	
3	01116-20060		BOLT	ホ゛ルト	2	
4	26323-02001		WASHER	7 ッシャ	2	

COUNTER WEIGHT(CW045)(OP) ክሳኦያሳ፤ ተኑ FIG. 60




tern No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56560-50501		WEIGHT		1	
2	01116-24110		BOLT	ホ゛ルト	4	
3	26604-42011		WASHER	ワッシャ	8	
4	02011-00024		WASHER	7	4	
5	01401-10024		NUT	ナット	4	
6	01116-20080		BOLT	ታ ንጉ አ	2	
7	26323-02001		WASHER	5. 7.954	2	
				7974	2	






Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26566-90201		COCKPIT		コックピット	1	
2	26566-92111		MOUNT,RUBBER		マウント	4	
3	01116-10020		BOLT		ホ゛ルト	16	
4	02011-00010		WASHER		ワッシャ	16	
5	01401-10016		NUT		ナット	4	
6	26063-02131		WASHER		ワッシャ	4	
7	190A3-02051		WASHER		ワッシャ	4	
8	01116-20100		BOLT		# <i>`</i> Nŀ	2	
9	01116-30130		BOLT		# <i>`</i> Nh	2	
10	26756-92271		PLATE		フ [°] レート	2	
11	26756-92281		PLATE		プレー ト	2	
12	26756-92291		SPACER		スペーサ	2	
13	26756-92301		SPACER		スヘ [°] ーサ	2	
14	01401-10030		NUT		ታット	2	
15	26496-82001		SEAT		シート	1	SEE FIG.62
16	26566-82001		PLATE,BASE		プレート	1	
	01183-10020		BOLT&WASHER		*` ルト&ワ ッシャ	4	
1	26609-32001		BELT,SEAT		~~ <i>N</i> F	1	
	01106-08020		BOLT		<i>ѣ</i> ゙ <i>ル</i> ト	4	
	02011-00008		WASHER		7 7	4	
	21471-22311		WASHER		7))) 7)))	4	



ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号			Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
Α	26496-82001		SEAT ASSY	シートアッセン	1	INC.1-16
901	26496-87001	ĸ	UPPER KIT,LH	アッハ゜キット	1	INC.1-16
1	26496-87011	*	BACK COVER KIT	<i>ベックカバーキ</i> ット	1	
2	26496-87021	*	BACK FOAM KIT	ハ゛ックフォームキット	1	
3	26496-87031	*	SEAT FRAME KIT	シートフレームキット	1	
4	26496-87041	*	SEAT COVER KIT	シートカハ゛ーキット	1	
	26816-87081	*	SEAT FOAM KIT	シートフォームキット	1	
	26496-87051	*	KNOB KIT	ノフ゛キット	1	
	26496-87061	*	ADJUSTMENT KIT,FOR&AFT	アシ゛ャストメントキット	1	
1	26496-87071	*	CROSS STRAP KIT	クロスストラッフ。キット	1	
	26496-87081	*	ADJUSTER KIT,WEIGHT	Pシ゛ャスタキット	1	
10	26496-87091	*	STOP KIT, UP STOP/BUMP	ストッフ゜キット	1	
11	26496-87101	*	RIDE INDICATOR KIT	ライドインジケータキット	1	
12	26496-87111	*	DAMPER KIT	タ゛ンハ゜キット	1	
1	26496-87121	*	SUSPENSION KIT	サスヘ゜ンションキット	1	
	26496-87131	*	ADJUSTMENT KIT	アシ゛ャストメントキット	1	
15	26496-87141	*	SUSPENSION COVER KIT	サスペンションカハ゛ーキット	1	
16	26496-87151	*	ARMREST KIT	アームレストキット	1	

FIG. 63 CAB



Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26566-70031		CAB ASSY		キャフ・アッセン	1	INC.1-19 & etc.
1	26566-70201		CAB		キャブ	1	
2	26556-72031		GLASS		ガラス	1	
3	26556-72041		GLASS		ガラス	2	
4	26766-73091		H RUBBER		Hラハ´ー	1	
5	26556-72061		GLASS		ガラス	2	
6	26756-74351		H RUBBER		Hラベ-	1	
7	26756-74361		H RUBBER		Hラバ-	1	
8	26566-72001		GLASS		ガラス	1	
9	26566-72211		H RUBBER		Hラバ-	1	
10	26816-73291		RUBBER		ラハー	4	
11	56600-57631		STRIP, WEATHER		ストリッフ゜	2	
12	26556-72401		SPRING,GAS		スフ [°] リンク゛	2	
13	02262-08025		PIN,CLEVIS		と°ン	4	
14	26067-42081		PIN, SNAP		と [°] ン	4	
15	02000-00008		WASHER		ワッシャ	4	
16	26556-70012		DOOR,LH		Ւ ゙ア–		SEE FIG.66
17	26556-70021		DOOR,RH		Ւ՟ ፇ−	1	SEE FIG.67
18	01116-10025		BOLT		ホ゛ルト	12	
19	02011-00010		WASHER		7 yyy y	12	
20	56600-71902		DECAL		テ゛カル	1	JPN
	56600-58374		DECAL		テ゛カル		EX
	26099-12111		SCREW		スクリュ	4	





FIG. 64 CAB

CAB(COVER) キャフ゛(カハ゛−)

Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
Α	26566-70031		CAB ASSY		キャフ゛アッセン	1	INC.1-20 & etc.
1	26756-74472		ROOF		ルーフ	1	
2	26426-77061		PLUG		フ゜ラク゛	20	
3	26766-73152		PLATE		プレート	4	
4	01183-06016		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	8	
5	26566-70231		BOX		ホ゛ックス	1	
6	26756-74761		RUBBER		ラハ゛ー	1	
7	01183-08016		BOLT&WASHER		ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	6	
8	26566-70241		COVER		カハ゛ー	1	
9	26406-52421		KNOB		<i>١</i> ブ	4	
10	02000-00008		WASHER		ワ ッシャ	4	
11	03420-20160		SPONGE		スポンシ゛	1	
12	26606-43321		STRIP,WEATHER		ストリッフ゜	1	
13	56600-54071		HOOK		フック		
14	56600-54141		SCREW		スクリュ	2	
	26766-73451		VISOR		ハ゛イサ゛	1	
16	01033-05016		SCREW&WASHER		スクリュ&ワッシャ	4	
	26566-72161		BRACKET,LH		7 55%		
1	26566-72171		BRACKET,RH		フ <i>゙ラ</i> ヶ ット		
	01183-08020		BOLT&WASHER		* "N-1&7">>	4	
	26556-72311		PLATE		プレート		
	01033-08020		SCREW&WASHER		~ ~ ~ スクリュ&ワッシャ	2	


FIG. 65 **CAB(MIRROR)** キャブ (ミラー)



Item No. 見出番号		Mark 記号			Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26566-70031		CAB ASSY	キャフ゛アッセン	1	INC.1-22 & etc.
1	26556-72011		STAY	ステー	1	
2	26556-72021		STAY	ステー	1	
З	01183-12030		BOLT	ホ゛ルト	8	
4	01401-00012		NUT	ナット	8	
5	26756-74701		MIRROR, BACK	₹ 7 -	2	INC.6-8
6	NO PART NO.	#	PIVOT	ピボット	4	
7	NO PART NO.	#	SPACER	スペ ー サ	2	
8	NO PART NO.	#	COVER	カハ゛ー	2	
9	02270-06030		PIN,SPRING	ヒ°ン	2	
10	01033-05040		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4	
11	01400-00005		NUT	ታット	4	
12	04720-04050		HOSE	ホース	2	
13	56065-33041		NOZZLE	ノス゛ル	2	
14	26816-73301		VALVE,CHECK	ハ゛ルフ゛	2	
15	556C9-92091		MIRROR	27-	2	
16	02000-20008		WASHER	ワッシャ	2	
17	26756-73752		BRACKET	フ <i>゙ラ</i> ケット	2	
18	01183-08020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
19	26766-73231		TUBE	€-1 [°]	2	
20	21471-24091		GROMMET	ク゛ロメット	2	
21	26602-42011		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
22	01183-10016		BOLT&WASHER	ホールト&ワッシャ	1	

FIG. 66

CAB(DOOR)(LH) キャブ (ト゛アー)




ltem No. 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		scription 8品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
А	26556-70012		DOOR ASSY	ト゛アーアッセン	1	INC.1-64
1	26556-70201		DOOR	ト <i>゛</i> アー	1	
2	26756-73291		HANDLE	ハント゛ル	1	
3	01183-10025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
4	26606-52721		WASHER	ワッシャ	2	
5	26756-73301		JOINT, BALL	ジョイント	1	
6	02010-00008		WASHER	ワッシャ	1	
7	01400-00008		NUT	ナット	2	
8	26556-72001		ROD	ロット゛	1	
9	26093-62171		JOINT,BALL	シ゛ョイント	1	
10	02010-00006		WASHER	ワッシャ	1	
11	01400-00006		NUT	ナット	2	
12	26756-73321		PLATE	フ゜レート	1	
13	26756-73331		COLLAR	カラー	1	
14	26606-52721		WASHER	ワッシャ	1	
15	01183-08035		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ		
16	02000-00008		WASHER	ワッシャ	1	
17	01400-00008		NUT	ナット		
18	56511-62841		LOCK	ロッ ク		
19	01033-06012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
20	01300-06012		BOLT	ホ゛ルト		
21	56600-62331		STRIKER	ストライカ	1	
22	26426-72871		PLATE	プレート	1	
23	01300-08020		BOLT	** <i>\</i> \r\	2	
24	21946-73261		WASHER	ワッシャ	2	
25	26766-73541		HANDLE	ハント゛ル	1	
26	26766-73521	1	ROD	ロット	1	
27	01033-05012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
28	01042-04012	1 1	SCREW	スクリュ	1	
29	26556-72131		CYLINDER,KEY	シリンタ゛		INC.30,31
	26756-77021		GASKET	<i>ከ``</i> አታット	1	110.00,01
	26756-77031		CLIP	クリ ッフ°	1	
	26756-73401		ROD	П у) *	1	
1	26756-73411		ROD	<u>пу</u>),	1	
	56600-62431	1 1	PIN	ヒック	3	
	56600-62441	1 1	SPRING	スフ゜リンク゛	3	
	26756-73721	1 1	SNAP	スナッフ。	2	
	26556-72081	1 1	GLASS	カ゛ラス	1	
	26756-73211	1 1	RUBBER	ブンベ ラハ [・] ー	1	
	26756-70342	1 1	CHANNEL	チャンネル		
	26756-73671		PLATE	プレート	2	
	01033-05020		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
	26756-73241		CHANNEL	ティンシュスノッシンヤ チャンネル		
l l	26756-73251	1 1	CHANNEL	チャンネル チャンネル		
	26756-73261		CHANNEL	ファンネル チャンネル		
	26756-73231	1 1	CHANNEL	ファンネル チャンネル		
	26756-70351		FORMING	ティンネル フォーミンク゛		
	01033-06012	1	SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
	26556-72071		GLASS	スクリュ&フッシャ カ゛ラス		
48 !		1 I		11 / 1	1 1 1	

item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
50	21886-72061		CHANNEL	チャンネル	1		
51	01033-06012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2		
52	56600-58671		REGULATOR	レキ゛ュレータ	1		
53	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4		
54	01033-06012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2		
55	01400-00006		NUT	ナット	2		
56	21946-72301		HANDLE	ハント゛ル	1		
57	56600-54231		SCREW	スクリュ	1		
58	26766-73271		UPHOLSTERY	内張り	1		
59	26556-72411		CLIP	クリ ッフ [°]	10		
60	56600-57011		VINYL	ヒ゛ニール	1		
61	26756-73472		PLATE	プレート	1		
62	26766-73412	}	COVER	カハ゛ー	1		
63	01033-06012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	5		
64	26766-73381		SEAL	シール	2		

<u>MEMO</u>

FIG. 67 CAB(DOOR)(RH) キャフ゛(ト゛アー)




em No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26556-70021		DOOR ASSY	······	ト アーアッセン	1	INC.1-61
1	26556-70211		DOOR		▶ <i>`ア</i> −	1	
2	26756-73291		HANDLE		ハント゛ル	1	
3	01183-10025		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	2	
4	26606-52721		WASHER		ワッシャ	2	
5	26756-73301		JOINT,BALL		シ゛ョイント	1	
6	02010-00008		WASHER		ワッシャ	1	
7	01400-00008		NUT		ナット	2	
8	26556-72001		ROD		ロット	1	
9	26093-62171		JOINT,BALL		ジョイント	1	
10	02010-00006		WASHER		ワッシャ	1	
11	01400-00006		NUT		ナット	2	
12	26756-73321		PLATE		プレート	1	
13	26756-73331		COLLAR		カラー	1	
14	26606-52721		WASHER		ワッシャ	1	
15	01183-08035		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ	1	
16	02000-00008		WASHER		ワッシャ		
17	01400-00008		NUT		ナット		
18	56511-62851		LOCK		ロ ック	1	
19	01033-06012		SCREW&WASHER		スクリュ &ワ ッシャ	2	
20	01300-06012		BOLT		ホ゛ルト	1	
21	56600-62341		STRIKER		ストライカ	1	
22	26426-72871		PLATE		プレート	1	
23	01300-08020		BOLT		ホ ゙ルト	2	
24	21946-73261	· ·	WASHER	i	フッシャ	2	
25	26766-73551	1 1	HANDLE		ハント゛ル	1	
26	26766-73531	1	ROD		ገット	1	
27	01033-05012		SCREW&WASHER		スクリュ&ワ ッシャ	2	
28	01042-04012		SCREW		スクリュ		
29	56600-62461	H	KNOB		<i>י</i> ر،	1	
30	21471-24111		GROMMET		ን``ロメット	1	
31	26756-73461	F	ROD		ì yh*	1	
32	56600-62431	F	PIN		:°>	2	
33	56600-62441	5	SPRING		[、] リンク゛	2	
34	26556-72081		GLASS		゛ラス		
35	26756-73211	F	RUBBER		ил` –	1	
36	26756-70342		HANNEL		ャンネル	1	
1	26756-73671	F	PLATE		'°レート	2	
38	01033-05020	s	CREW&WASHER		クリュ&ワッシャ	2	
39	26756-73241		HANNEL		ャンネル		
	26756-73251	c	HANNEL		ャンネル	1	
41	26756-73261	c	HANNEL		ャンネル		
42	26756-73231	c	HANNEL		ャンネル	1	
43	26756-70361	F	ORMING		オーミンク゛	1	
44	01033-06012	s	CREW&WASHER		クリュ&ワッシャ	2	
45	26556-72071		LASS		* 7 7		
46	56600-58681	s	EAT		-h		
47	21946-72361	c	HANNEL		ャンネル	1	
48	01033-06012	s	CREW&WASHER		7IJ _& ワッシャ	2	
49	56600-58661		EGULATOR		+*9		

ltem No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称	······	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
50	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4	
51	01033-06012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワ ッシャ	2	
52	01400-00006		NUT	ナット	2	
53	21946-72301		HANDLE	ハント゛ル	1	
54	56600-54231		SCREW	スクリュ	1	
55	26766-73301		UPHOLSTERY	内張り	1	
56	26556-72411		CLIP	クリ ッフ [°]	9	
57	56600-57011		VINYL	ヒ゛ニール 	1	
58	26756-73472		PLATE	フ [°] レート	1	
59	26766-73412		COVER	カハー	1	
60 61	01033-06012 26766-73381		SCREW&WASHER SEAL	スクリュ&ワッシャ シール	5 2	


<u>MEMO</u>

CAB(COVER & BOX) キャフ゛(カハ゛ー&ホ゛ックス) FIG. 68




tem No 見出番号		Mark 記号	Descri 部品:		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26196-73231		DASHBOARD	タ゛ッシュホ゛ート゛	1	
2	26196-73241		DASHBOARD	タ ゙ッシュボード	1	
3	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	8	
Α	26566-70252		COVER ASSY	カハ゛ーアッセン	1	INC.4-10
4	26566-72182		COVER	カハ゛ー	1	
5	26756-73911		HINGE	ヒンシ゛	2	
6	01031-03010		SCREW	スクリュ	8	
7	02000-00003		WASHER	ワッシャ	8	
8	01400-00003		NUT	ナット	8	
9	26566-72461		COVER	カハ゛ー	1	
10	26756-75951		RUBBER, MAGNETIC	ラハー	2	
11	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	12	
12	26566-72441		COVER	カハ゛ー	1	
13	26406-52421		KNOB	וד.	4	
14	26566-72192		COVER,REAR	カハ゛ー	1	
15	26566-72202		COVER,REAR	カハ゛ー	1	
16	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワ ッシャ	10	
17	26566-70221		BOX	ホ ゙ックス	1	
18	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
19	26566-72471		COVER	カハ゛ー	1	
20	26566-72491		PLATE	プレート	2	
21	26566-72481		PLATE	プレート	1	
22	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワ ッシャ	8	


FIG. 69 CAB(WIPER) キャフ゛(ワイハ゜)



Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26566-70031		CAB ASSY	キャフ゛アッセン	1	INC.1-13 & etc.
1	56384-10661		MOTOR, WIPER	₹-9	1	
2	01033-06020		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	4	
3	26756-72001		ARM,WIPER	7-L	1	
4	26756-72011		BLADE,WIPER	フ゛レート゛	1	
5	26756-72031		MOTOR, WIPER	₹-9	1	INC.6-10
6	26756-77041		WASHER	ワッシャ	1	
7	26756-77051		PACKING	パッキンク゛	1	
8	26756-77061		NUT	ナット	1	
9	26756-77071		CAP	キャッフ゜	1	
10	26756-77081		NUT	ナット	1	
11	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
12	26756-72041		ARM,WIPER	P -L	1	
13	26756-72051		BLADE,WIPER	7	1	

FIG. 70 CAB(LAMP) キャフ゛(ランフ゜)





26566-70031 26816-73281 26702-42181 26426-72101 NO PART NO. 26426-77001 56065-37021 01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47081 26662-47081 26662-47081 26662-47081 26656-72992 01183-10020 01401-00010 21471-24151	#	CAB ASSY WIRE HARNESS TUBE,CORRUGATE ROOM LAMP ASSY BODY BULB LENS SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	キャフ、アッセン ワイヤハーネス チューフ ルームランフ。アッセン ホ、テ、ー ハ、ルフ レンス スクリュ&ワッシャ ランフ。 ハ、ルフ ホ、ルト ワッシャ ナット	1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4	INC.1-16 & etc. INC.3-5 24V 10W INC.8-12 24V 70W
26702-42181 26426-72101 NO PART NO. 26426-77001 56065-37021 01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47071 26662-47081 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010	#	TUBE,CORRUGATE ROOM LAMP ASSY BODY BULB LENS SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	チューフ゛ ルームランフ゜アッセン ホ゛テ゛ー ハ゛ルフ゛ レンス゛ スクリュ&ワッシャ ランフ゜ ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	2 1 2 2 2 2 2 4 4	INC.3-5 24V 10W INC.8-12
26426-72101 NO PART NO. 26426-77001 56065-37021 01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47071 26662-47081 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010	#	ROOM LAMP ASSY BODY BULB LENS SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	ルームランフ° アッセン ホ * テ * ー ハ * ルフ * レンス * スクリュ&ワッシャ ランフ * ハ * ルト ワッシャ	1 1 2 2 2 2 2 2 4 4	24V 10W INC.8-12
NO PART NO. 26426-77001 56065-37021 01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47071 26662-47081 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010	#	BODY BULB LENS SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	ホ゛テ゛ー ハ゛ルフ゛ レンス゛ スクリュ&ワッシャ ランフ゜ ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	1 2 2 2 2 2 4 4	24V 10W INC.8-12
26426-77001 56065-37021 01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47081 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010	#	BULB LENS SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	ハ゛ルフ゛ レンス゛ スクリュ&ワッシャ ランフ゜ ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	2 2 2 2 4 4	INC.8-12
56065-37021 01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47071 26662-47081 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		LENS SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	レンス゛ スクリュ&ワッシャ ランフ° ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	2 2 2 2 4 4	INC.8-12
01033-05020 26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		SCREW&WASHER LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	スクリュ&ワッシャ ランフ° ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	2 2 2 2 4 4	
26662-42191 26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		LAMP,WORKING BULB BOLT WASHER NUT SCREW	ランフ゜ ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	2 2 4 4	
26662-47061 01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		BULB BOLT WASHER NUT SCREW	ハ゛ルフ゛ ホ゛ルト ワッシャ	2 2 4 4	
01100-08020 02010-00008 26662-47071 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		BOLT WASHER NUT SCREW	ホ゛ルト ワッシャ	2 4 4	
02010-00008 26662-47071 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		WASHER NUT SCREW	ホ゛ルト ワッシャ	4	
26662-47071 26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		WASHER NUT SCREW	D ">>+	4	
26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		NUT SCREW			
26662-47081 26756-72992 01183-10020 01401-00010		SCREW		4	
26756-72992 01183-10020 01401-00010			スクリュ	8	
01183-10020 01401-00010		BRACKET	フ゛ラケット	2	
01401-00010		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワ ッシャ	2	
		NUT	ም ምርዊ ንንንት ታット	2	
		GROMMET	フット ク゛ロメット	2	

FIG. 71 CAB(ELECTRICAL PARTS) キャフ゛(エレクトリカルハ゜ーツ) ⊯^z 7 · 1 CAB ~ Z 8 - ROOM LAMP ର୍ଯ 2 Q 10 14 Q WIPER MOTOR **B U** 13 -£ QQ 9 R Z Y 6 5 2 12 Δ Ť.j 3 9 6


Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A1	26566-70031		CAB ASSY	キャフ・アッセン	1	INC.1-14 & etc.
1	26566-72351		WIRE HARNESS,CAB	ワイヤハーネス	1	
A2	26756-73961		SPEAKER ASSY	スヒ゜ーカアッセン	2	INC.2-4
2	26756-77241		SPEAKER	スヒ゜ーカ	2	
3	26756-77251		GRILLE	ク゛リル	2	
4	26756-77261		NET	ネット	2	
5	26766-73162		PLATE	プレート	2	
6	01033-04025		SCREW	スクリュ	8	
7	26756-73971		ANTENNA	アンテナ	1	
8	25389-57091		RELAY	リレー	1	
9	01033-06016		SCREW	スクリュ	1	
10	54067-22071		GROMMET	ク゛ロメット	1	
11	26766-73501		SWITCH	スイッチ	1	
12	01032-05016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	1	
13	29002-48111		LIGHTER	719	1	
14	21471-24171		GROMMET	グロメ ット	1	

CAB(MOUNT & WASHER TANK) キャブ(マウント&ウォッシャタンク) 3 0 Ð -4 2 \mathbf{C} CAB 14 6 13 16 S. 15 Ø 6 5 8 O 9 ľ -7 Sol S ۱ 11 0 9 0 17 12 ,4°°°°°°°, - 10 6 رص ص)//@@@@@@@/// Жа^аа^аа^оо^о, що^{ооо}о ",20000%" _۲00۴ 0 9 6

FIG. 72


Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	26566-70031		CAB ASSY		キャフ゛アッセン	1	INC.1-6 & etc.
1	26766-73241		MAT		⋜ット	1	
2	26766-73251		МАТ		৵৸	1	
3	26766-73261		MAT		マット	1	
4	26766-73441		CAP		キャッフ゜	4	
5	26556-72331		МАТ		マット	2	
6	26556-72341		MAT		マット	1	
7	01116-16060		BOLT		ホ゛ルト	4	
8	01116-16160		BOLT		ホ゛ルト	6	
9	190A3-02051		WASHER		ワ ッシャ	10	
10	26756-73741		PLATE		フ [°] レート	2	
11	26756-73551		PLATE		プレート	2	
12	26566-72451		MAT,FLOOR		マット	1	
13	26816-73051		TANK,WASHER		タンク	1	
14	01183-06020		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	3	1
15	01400-00006		NUT		ナット	3	
16	02000-00006		WASHER		ワ ッシャ	3	
17	03410-30600		SPONGE		スポンシ゛	1	
							_

FIG. 73



tem No. 見出番号			Descri 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26676-40302		HOOD	7ット [*]	1	
2	01183-12030	ĺ	BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
3	26096-42351		WASHER	ワッシャ	2	
4	01110-12060		BOLT	ホ゛ルト	2	
5	26602-42021		WASHER	7 "	2	
6	26602-12011		RUBBER, MOUNTING	7 Λ´-	2	
7	02010-00012		WASHER	ワッシャ	2	
8	26676-40311		SUPPORT,HOOD	サホ゜ート	1	
9	01116-12070		BOLT	ホ゛ルト	4	
10	26096-42351		WASHER	ワッシャ	4	
11	02011-00012		WASHER	ワッシャ	4	
12	01401-10012		NUT	ナット	4	
13	26676-40152		SUPPORT, GRILLE	サホ°−ト		
14	26196-42271		CAP,RUBBER	キャッフ゜	1 1	
15	01183-12030		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	8	
16	26096-42351		WASHER	ワッシャ	8	
17	26566-40341		GRILLE	ク゛リル		
18	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
19	02000-00010		WASHER	7 "	4	
20	26426-78221		COVER	カハ゛ー	2	
21	26752-40211		BRACKET,LAMP	フ゛ラケット	2	
22	01183-12030		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	8	
23	26752-42111		COVER	カハ゛ー	2	
24	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	8	
25	26676-42571		MAT	マット	1 1	113-






item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26676-40281		PANEL,SIDE	ハ゜ネル	1	
2	26676-40291		PANEL,SIDE	ハ゜ネル	1	
3	26606-43311		STRIP,WEATHER	ストリッフ゜	2	
4	26906-42951		STRIP, WEATHER	ストリッフ゜	2	
5	26606-43361		STRIP, WEATHER	ストリッフ゜	2	
6	216G6-43501		SPRING,GAS	スフ [°] リンク [×]	2	
7	01100-08035		BOLT	ホ゛ルト	4	
8	01400-00008		NUT	ナット	8	
9	02000-00008		WASHER	ワッシャ	8	
10	26386-42271		ROD	ロット゛	2	
11	26386-42281		RUBBER	ラハ゛ー	2	
12	21471-24121		GROMMET	ク゛ロメット	2	
13	01183-10030		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	8	
14	02000-00010		WASHER	ワッシャ	8	
15	01401-00010		NUT	ナット	8	
16	26676-40261		COVER,SIDE	カハ゛ー	1	
17	26676-40271		COVER,SIDE	カハ゛ー	1	
18	01109-06090		BOLT	አ	4	
19	01400-30006		NUT	ナット	4	
20	26516-52021		NUT	ナット	4	
21	26606-52511		COLLAR	カラー	4	
22	26756-42381		STOPPER	ストッハ゜	2	
23	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	4	
24	02000-00010		WASHER	7	4	
25	26686-42411		CATCH, MAGNETIC	キャッチ	4	
26	01030-03008		SCREW	スクリュ	8	
27	02010-00003		WASHER	<u>7,57</u>	8	
28	26506-52111		CUSHION, RUBBER	クッション	2	
29	01030-05030		SCREW	スクリュ	2	
30	26606-52721		WASHER	ワッシャ	2	
31	01400-00005		NUT	ナット	2	
32	26676-42511		MAT	マット		1107-
33	26796-43051		MAT	マット	1	1107-
34	26676-42531		MAT	マット	1	1107-


 FIG. 75
 LAMP BRACKET & FRONT FENDER

 ランプ ブ ラケット&フロントフェンダ




tern No 見出番号		Mark 記号		cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26676-52221		COVER	<u>אַרי</u>	1	
2	01183-12020		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	4	
3	26063-02111		WASHER	ワッシャ	4	
4	26676-50241		FENDER	フェンタ゛	1	
5	26676-50251		FENDER	フェンタ゛	1	
6	01401-00012		NUT	ナット	6	
7	02010-00012		WASHER		6	
8	26063-02111		WASHER	ワッシャ	6	
9	26754-12491		PLUG,HOLE	7° 7 0*	6	
10	26552-40201		BRACKET	フ゛ラケット	1	
11	26552-40211		BRACKET	フ゛ラケット	1	
12	01401-00012		NUT	ナット	8	
13	02010-00012		WASHER	7 7	8	
14	26096-42351		WASHER	7 7	8	
				777 Y		
Í						
ł						
ĺ						
1						

STEP ステップ FIG. 76



6556-50251 6754-12561 6556-50271		STEP			
			ステッフ゜	1	
556-50271		PLUG,HOLE	プ ラ グ	4	
		STEP	ステッフ゜	1	
183-10025		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	4	
401-00010		NUT	ナット	4	
556-50261		STEP		1	
566-52251		COVER	カハ゛ー	1	
566-52261		COVER			
183-10020		BOLT&WASHER			
756-52641		COVER	カハ゛ー		
183-10020		BOLT&WASHER	ホ ゙ ル ト&ワッシャ		
183-10020		BOLT&WASHER			
183-10040		BOLT&WASHER			
566-52301					1113-
566-52311		MAT			1113-
566-52321		MAT		1	1113-
	556-50261 566-52251 566-52261 183-10020 756-52641 183-10020 183-10020 183-10020 183-10040 566-52301 566-52311	556-50261 566-52251 566-52261 183-10020 756-52641 183-10020 183-10020 183-10020 183-10040 566-52301 566-52311	556-50261 STEP 566-52251 COVER 566-52261 COVER 183-10020 BOLT&WASHER 183-10040 BOLT&WASHER 566-52301 MAT 566-52311 MAT	556-50261 STEP λ̄-y7° 566-52251 COVER h/`- 566-52261 COVER h/`- 183-10020 BOLT&WASHER ホ`ルト&ワyシャ 756-52641 COVER h/`- 183-10020 BOLT&WASHER ホ`ルト&ワyシャ 183-10040 BOLT&WASHER x`ルト&ワyシャ 183-1040 MAT マット	556-50261 STEP ステッフ° 1 566-52251 COVER カバー 1 566-52261 COVER カバー 1 183-10020 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 10 756-52641 COVER カバー 2 183-10020 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 8 183-10020 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 4 183-10040 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 1 566-52301 MAT マット 1


FIG. 77 DECK PLATE & HANDRAIL τ゙̄ッキプレート&ハンドレール




.

ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descr 部品		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26676-50271		PLATE, DECK	フ°レート	1	Tanan
2	26676-50281		PLATE, DECK	プレート	1	
3	26566-50261		FENDER, REAR	フェンタ゛	1	
4	26566-50271		FENDER, REAR	フェンタ゛	1	
5	01110-12070		BOLT	ホ゛ルト	2	
6	26602-12021		WASHER	ワッシャ	2	
7	26602-12011		RUBBER, MOUNTING	ラハ゛-	2	
8	02010-00012		WASHER	ワッシャ	2	
9	01401-00012		NUT	ナット	2	
10	26754-12521		PLUG,HOLE	フ゜ラク゛	4	
11	26754-12561		PLUG,HOLE	フ゜ラク゛	2	
12	26096-42351		WASHER	ワッシャ	4	
13	01183-12025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
14	01183-12030		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	8	
15	26063-02111		WASHER	ワッシャ	8	
16	26316-42001		SPRING	スフ [°] リンク゛	2	
17	21471-24371		GROMMET	<u> </u>	2	
18	26556-50281		HAND RAIL	ハント゛レール	1	
19	26556-50291		HAND RAIL	ハント゛レール	1	
20	26506-52111		CUSHION, RUBBER	クッション	2	
21	01031-05025		SCREW	スクリュ	2	
22	26566-52091		HAND RAIL	ハント゛レール	1	
23	26566-52101		HAND RAIL	ハント゛レール	1	
24	01183-12025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	12	
25	02000-00012		WASHER	ワッシャ	20	
26	01183-12030		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
27	01401-00012		NUT	ナット	4	
28	26676-52271		PLATE	プレート	1	
29	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
30	26566-52291		МАТ	マット	1	1113-
1						

FIG. 78 BATTERY BOX




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descriptio 部品名利		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A 1	26566-50221		BATTERY BOX ASSY,LH	ハ゛ッテリホ゛ックスアッセン	1	INC.1-10
-	26566-50231		BATTERY BOX ASSY, RH	ハ゛ッテリホ゛ックスアッセン	1	INC.1-10
1	26566-50201		BOX,LH	ホ ゙ックス	1	
-	26566-50211		BOX,RH	ホ ゙ックス	1	
2	26566-52051		COVER,LH	カハー	1	
-	26566-52061		COVER,RH	カハ゛ー	1	
3	26606-52421		SPRING	スフ [°] リンク゛	2	
4	26606-52431		HANDLE	ハント゛ル	2	
5	26606-52441		BRACKET	フ゛ラケット	2	
6	26606-52451		PIN	ヒ゜ン	2	
7	02000-00016		WASHER	ワッシャ	2	
8	26626-52001		BOLT,EYE	ホ゛ルト	2	
9	01400-00008		NUT	ナット	2	
10	02010-00008		WASHER	ワッシャ	2	
11	01401-00012		NUT	ナット	8	
12	02010-00012		WASHER	ワッシャ	8	
13	26096-42351		WASHER	7	8	
14	56600-58541		GROMMET	<u>ን</u> " በአ _ግ ኑ	2	
15	26556-50271		STEP	ステッフ゜	2	
	01183-10025		BOLT&WASHER	ホ゛ ルト&ワ ッシャ	8	
	01401-00010		NUT	かり に ナット	8	
	26754-12491		PLUG,HOLE	フ [°] ラク゛	14	
	26506-52111		CUSHION, RUBBER	クッション	2	
	01031-05025		SCREW	スクリュ	2	
	01400-00005		NUT	メンウユ ナット	4	



Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descript 部品名	tion 称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56670-55001		GUARD, BELLY, FRONT	カ゛ート゛	1	······································
2	56670-55011		GUARD, BELLY, REAR	カ゛ート゛	1	
	01110-16040		BOLT	ホ゛ルト	10	
	26608-72321		WASHER	ワッシャ	10	
5	02010-00016		WASHER	7 γንτ	10	
		-				
		-				


CAB LESS KIT(ROCLS2)(1/2)(OP) キャフ[・]レスキット FIG. 80



ltem No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	<u> </u>	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56670-53431	1	GUARD, FRONT		カ゛ート゛	1	
2	01183-12020		BOLT&WASHER		ホ ゙ルト& ワッシャ	2	
3	01110-16050	ĺ	BOLT		ホ゛ルト	4	
4	190A3-02051		WASHER		ワッシャ	4	
5	290S6-87011		SEAT		シート	1	SEE FIG.82
6	56560-51211		BASE,SEAT		^*-Z	1	
7	01183-10020		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	5	
8	26606-52721		WASHER		7	4	
9	56560-51291		PLATE		7°V-1	1	
10	56550-52501		HAND RAIL,LH		ハント・レール	1	
11	56550-52511		HAND RAIL, RH		ハント・レール	1	
12	56670-55051		COVER		カハ゛ー	1	
13	26756-74701		MIRROR, BACK		27-	2	
14	02270-06030		PIN, SPRING		ヒン	2	
15	01033-05040		BOLT		*** **	4	
16	01400-00005		NUT		ナット	4	
17	21471-23061		GROMMET		<u> </u>	4	
18	56550-52571		HOSE		ホース	1	
19	24067-62251		CLIP,HOSE		クリッフ [°]	2	
20	26606-42101		CLIP		クリッフ [®]	2	
21	01183-10016		BOLT&WASHER		ホ [*] ルト&ワッシャ	2	
22	290K6-52441		NON SLIP		ノンスリッフ゜	1	
23	24096-52341		NON SLIP		ノンスリッフ゜	1	

 FIG. 81
 CAB LESS KIT(ROCLS2)(2/2)(OP)


 [‡][†]⁷ μλ[‡]^γ^ト



tem No. 見出番号		Mark 記号	Descriptio 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56560-51071		BOX, VALVE CONTROL	ホ ゙ックス	1	
2	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	6	
3	26566-72441		COVER	カハ゛ー	2	
4	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	8	
5	56560-51261		COVER	hΛ [*] -		
6	01033-06016		SCREW	スクリュ	2	
7	56560-51201		COVER	カハ゛ー	1	
8	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	10	
9	02000-20006		WASHER	D yy y t	10	
10	56550-52521		PLATE	プレート	1	
11	01033-06012		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	2	
12	58490-51721		GROMMET	ク*ロメット	1	
13	56560-51241		COVER	カハ゛ー	1	
14	26406-52421		KNOB	// /7*	4	
15	26562-42171		SWITCH, WORKING LAMP	ァッ スイッチ		
16	56560-51331		WIRE HARNESS	ワイヤハーネス		
	56560-51131		BOX	ホックス		
	01183-10020		BOLT&WASHER	*)/X * "µh&ワッシャ	4	
í	56560-51251	1	COVER	ホットスフラフィ カハ [*] ー	1	
	26566-72441		COVER	カハ [*] ー		
	26567-42421	1 1	COVER	カハ [*] ー		
1	01033-06016		SCREW&WASHER	ンパ スクリュ&ワッシャ	10	
	_					

FIG. 82

SEAT(ROCLS2)(OP) シート



Item No 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称			Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	290\$6-87011		SEAT ASSY	シートアッセン	1	INC.1-16
901	290S6-87021	ĸ	UPPER KIT,LH	アッハ゜キット	1	INC.1-16
1	290S6-87031	*	BACK COVER KIT	ハ゛ックカハ゛ーキット	1	
2	26496-87021	*	BACK FOAM KIT	ハ゛ックフォームキット	1	
3	26496-87031	*	SEAT FRAME KIT	シートフレームキット	1	
4	290S6-87041	*	SEAT COVER KIT	シートカハ゛ーキット	1	
5	26816-87081	*	SEAT FOAM KIT	シートフォームキット	1	
6	26496-87051	*	KNOB KIT	ノフ゛キット	1	
7	26496-87061	*	ADJUSTMENT KIT,FOR&AFT	アシ゛ャストメントキット	1	
8	26496-87071	*	CROSS STRAP KIT	クロスストラッフ。キット	1	
9	26496-87081	*	ADJUSTER KIT,WEIGHT	Pシ*ャスタキット	1	
10	26496-87091	*	STOP KIT, UP STOP/BUMP	ストッフ゜キット	1	
11	26496-87101	*	RIDE INDICATOR KIT	ライドインジケータキット	1 1	
12	26496-87111	*	DAMPER KIT	タ゛ンハ゜キット	1	
13	26496-87121	*	SUSPENSION KIT	サスヘ゜ンションキット	1	
14	26496-87131	*	ADJUSTMENT KIT, HEIGHT	アシ゛ャストメントキット	1	
	26496-87141	*	SUSPENSION COVER KIT	サスヘ゜ンションカハ゛ーキット	1	
16	26496-87151	*	ARMREST KIT	アームレストキット	1	





 FIG. 83
 VALVE CONTROL BOX


 ハ゛ルフ゛コントロールホ゛ックス

Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26557-42251		U RUBBER	Uラバ-	1	
2	56600-58541		GROMMET	ク ՟ロメット	1	
3	21471-23011		GROMMET	ク ゛ロメット	1	
А	26567-40202		COVER ASSY	カハ゛ーアッセン		INC.4-10
4	26567-42012		COVER	カハ゛ー	1	
5	26567-42022		COVER	カハ゛ー	1	
6	26756-73911		HINGE	ヒンシ゛	2	
7	01031-03010		SCREW	スクリュ	8	
8	02000-00003		WASHER	7 "シャ	8	
9	01400-00003		NUT	ナット	8	
10	26756-75951		RUBBER, MAGNETIC	ラハ*ー	2	
11	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	10	
12	273A6-42071		REST,ARM	VZF	1	
13	02000-00006		WASHER	7	3	
	01400-00006		NUT	ナット	3	
15	26516-52021		NUT	ナット	3	
16	26757-42601		BRACKET	ን ንገ ጋ ゙ ラケット	1	
	26757-42261		KNOB))))))		
	26567-40211		BOX, VALVE CONTROL	<i>* *</i> ホ゛ッ ク ス		
	01183-10020		BOLT&WASHER	か ジンベ ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	5	
	26567-42421		COVER	かい~~ カハ [*] ~	1	
1	26757-42241		COVER	カハ゛ー	1	
	01033-06016		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	12	






Item No 見出番号		Mark 記号		escription B品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26757-32062		MPPC VALVE		MPPCバルブ	1	SEE FIG.89
2	01183-08020		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	4	
3	21777-62981		ADAPTER		アタ゛フ゜タ	1	
4	26567-42091		HOSE		ホース	1	
5	26602-42071		CLIP		クリッフ゜	1	
6	01183-10016		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	1	
7	26567-42371		NIPPLE		ニッフ゜ル	2	
8	03320-00160		O RING		Oリング	2	
9	21777-62981		ADAPTER		アダプタ	1	
10	26567-42081		HOSE		ホース	1	
11	26567-42441		HOSE		ホース	1	
12	21777-62981		ADAPTER		アダプタ	2	
13	26567-42001		VALVE,BALL		ハ゛ルフ゛	1	
14	29067-66511		U BOLT		Uボルト	2	
15	01400-00008		NUT		ナット	4	
16	02010-00008		WASHER		ワッシャ	4	
17	26567-42121		BRACKET		フ ゙ラ ケ ット	1	
18	26407-32001		MOUNT, RUBBER		マウント	2	
19	26606-52721		WASHER		7	2	
20	01183-10040		BOLT&WASHER		ホ ゙ ルト& ワッシャ	2	
21	26557-40211		BRACKET		ブラケ ット	1	
22	26407-32001		MOUNT, RUBBER		マウント	4	
23	26606-52721		WASHER		ワッシャ	4	
24	01183-10040		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ	4	
25	26557-42032		LEVER		<i>⊾</i> ∧`−	1	
26	26557-42042		LEVER		レハ゛ー	1	
27	26607-42573		KNOB, DOWN SHIFT		<i>ו</i> ד.	2	
28	26607-42561		NUT		ナット	2	
29	01400-00012		NUT		ナット	2	
ĺ							




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名和		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26677-32011		MAIN VALVE	メインハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.88
2	01110-12140		BOLT	ホ゛ルト	2	
3	01110-12100		BOLT	ホ゛ルト	1	
4	02010-00012		WASHER	ワッシャ	3	
5	01401-00012		NUT	ナット	3	
6	26567-42061		HOSE	ホース	2	
7	26567-42071		HOSE	ホース	2	
8	04138-00202		ADAPTER	アタ゛フ゜タ	2	
9	21787-92161		ELBOW	INT	3	
10	26557-42301		RESTRICTION	リストリクション	1	
11	26557-42321		RESTRICTION	リストリクション	1	
12	21777-62981		ADAPTER	アタ゛フ゜タ	1	
13	04137-00202		NIPPLE	ニッフ゜ル	1	
14	21967-62441		ELBOW	エルホ゛	1	
15	26602-42181		CLIP	クリ ッフ [°]	5	
16	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
17	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
18	26677-42051		BRACKET	フ゛ラケット	1	
19	26606-42251		MOUNT, RUBBER	マウント	4	
20	26312-12021		WASHER	7	4	
21	01110-12060		BOLT	ホ゛ルト	4	
22	01401-00012		NUT	ナット	4	
23	02000-00012		WASHER	ワッシャ	4	
24	26557-42141		RUBBER	ラハ゛ー	1	
25	26827-42131		BRACKET	フ゛ラケット	1	
26	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
27	21777-62981		ADAPTER	アタ゛フ゜タ	4	
28	26607-42691		HOSE, PROTECTOR	ホース	1	
29	26607-42311		CLAMP	クランフ゜	2	
30	26607-42311		CLAMP	クランフ゜	1	1113-
31	26091-12081		WASHER	ワ ッシャ	1	1113-
32	01183-10030		BOLT&WASHER	\$` %>& 7yyyy	1	1113-
33	01401-00010		NUT	ナット	1	1113-




	Part No. 部品番号	Mark 記号		cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56430-53491		ADAPTER	ፖタ゛ ጋ° タ	1	INC.2
2	03320-00240		O RING	Oリンク゛	1	
3	26677-42091		HOSE	ホース	1	
4	24067-62281		CLIP	クリッフ゜	2	
5	04150-20303		ELBOW	エルホ゛	1	r
6	26677-42061		HOSE	ホース	1	
7	26602-42081		CLIP	クリ ッフ [°]	1	
A	26557-42461		FILTER ASSY	フィルタアッセン	1	INC.8-12
8	26557-42481		HEAD	<u>ላッ</u> ト [*]	1	
	26557-42491		HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
10	26557-42471		ELEMENT	エレメント	1	
11	03350-00650		O RING	Oリンク゛	1	
12	26557-42511		RING, BACK UP	リンク゛	1	
13	01183-10040		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
14	26407-32001		MOUNT, RUBBER	マウント	4	
15	26606-52721		WASHER	ワッシャ	4	
16	26267-62451		FITTING	フィッティンク゛	1	
17	21787-62211		NIPPLE	ニッフ゜ル	1	
18	03320-00240		O RING	Oリンク゛	1	
19	26567-42431		HOSE	ホース	1	
20	26602-42951		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	2	
22	04150-20404		ELBOW	エルホ゛	1	
	26567-42041		CHARGING VALVE	チャーシ゛ンク゛ハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.91
	01183-10070		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	3	
	01401-00010		NUT	ナット	3	
	26567-42051		BRACKET	フ゛ラケット	1	
	26407-32001		MOUNT, RUBBER	マウント	3	
	26606-52721		WASHER	ワッシャ	3	
29	01183-10040		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	3	
	04150-20202		ELBOW	エルホ゛	1	
	26557-42111		HOSE	ホース	1	
	04137-00202		NIPPLE	ニッフ゜ル	1	
	26602-42071		CLIP	クリッフ゜	3	
	01183-10016		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	2	
	04150-20303		ELBOW	エルホ゛	1	
	26567-42101	1 1	HOSE	ホース	1	
37	04134-20303		NIPPLE	ニッフ゜ル	1	

VALVE CONTROL(4/4) バルブ⊐ントロール FIG. 87




Item No 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	04150-20404		ELBOW	I.N.J. Š	1	
2	26677-42102		HOSE	ホース	1	
3	26677-42112		HOSE	ホース	1	
4	24067-62281		CLIP	クリッフ゜	3	
5	26677-42121		ELBOW	I.N.J.*	2	INC.6
6	03320-00290		O RING	Oリンク゛	2	
7	26507-82031		CLIP	クリッフ゜	10	
8	01183-10020		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	6	
9	01401-00010		NUT	ナット	2	
10	26602-42951		CLIP	クリッフ゜	1	

FIG. 88 **MAIN VALVE** メインハ゛ルフ゛






SECTION Z-Z



6 30 10 O ۲ Z ¥ Z ∳ Ø Ø Ó Ø **BECOME** 6 13 33 32


tem No. 見出番号	· Part No. 部品番号	Mark 記号		ription 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	26677-32011		VALVE ASSY	ハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.1-33
1	NO PART NO.	#	CASING	ケーシング	1	
2	26677-37261		COVER	カハ゛ー	1	
3	26677-37271		PLUG	フ゜ラク゛	1	
4	03320-00240		O RING	Oリンク゛	2	
5	03320-00290		O RING	Oリング	1	
6	03350-00300		O RING	Oリンク゛	1	
7	03350-01100		O RING	Oリング	1	
8	26677-37601		COVER, SPRING	<i>ከ</i> ∧゛–	2	
9	26677-37291		COVER, SPOOL	カハ゛ー	2	
10	26677-37301		FLANGE	フランシ゛	1	
11	26677-37311		O RING	Oリング	2	
12	03350-00400		O RING	Oリング	2	
13	26677-37321		BOLT	ホ゛ルト	8	
14	26677-37331		SPOOL, BUCKET	スフ°ール	1	
15	26677-37341		SPOOL, HOIST	スフ [°] ール	1	
16	26677-37351		SPRING	スフ゜リンク゛	2	
17	26677-37361		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
18	26677-37371		SPRING	スフ゜リンク゛		
19	26677-37381		SEAT,SPRING	シート	4	
20	26677-37391		BOLT	ホ゛ルト	2	
21	26677-37401		STOPPER	ストッハ。		
22	26677-37411		STOPPER	ストッハ゜	1	
23	26677-37421		POPPET	አ ° ላ° ット	2	
24	26677-37431		SPRING	スフ゜リンク゛	2	
25	26677-37441		PLUG	רייגע ד° דָרָ	2	
26	26677-37451		VALVE, MAIN RELIEF	ハ゛ルフ゛	1	
27	26677-37461		VALVE, PORT RELIEF	ハ*ルフ*	1	
28	26677-37471		VALVE, PORT RELIEF	ハ*ルフ*	1	
29	26677-37611		VALVE, PORT RELIEF	ハ*ルフ*	2	
30	26677-37491	1 1	BOLT	ホ゛ルト	4	
31	26677-39501	1 1	BOLT	ホッルト	4	
32	NO PART NO.		NAME PLATE	ネームフ゜レート		
33	NO PART NO.		PIN	ヒン	2	


MPPC VALVE FIG. 89





em No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descri 部品名	otion 3称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
А	26757-32062		MPPC VALVE ASSY	MPPCバルブアッセン	1	INC.1-4
1	26757-37441		BODY	ホ゛テ゛ー	1	SEE FIG.90
	26757-37451		PLATE	プレート	1	
	26757-37461		BOLT	ホ゛ルト	2	
4	26607-37341		CLIP	<u> </u>	1	
;						

FIG. 90 BODY(MPPC VALVE) ボデー(MPPCバルブ)











1 2 3 4 5 2	26757-37441 NO PART NO. NO PART NO.			Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No 備考:実施号車
2 1 3 1 4 1 5 2			BODY ASSY	ホ゛テ゛ーアッセン	1	INC.1-34
3 M 4 M 5 2	NO PART NO.	#	BODY	ホ ゙デー	1	
4 N 5 2		#	PLUG	プラグ	6	
5 2	NO PART NO.	#	BALL,STEEL	ホ゛ール	3	
	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ゜ール	4	
6 2	26757-37431		SEAT, SPRING	シート	4	
	26757-37421		SPRING	スフ゜リンク゛	4	
7 2	26757-37481		SPRING	スフ゜リンク゛	4	
8 2	26757-37471		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
9 2	26757-37391		SEAT, SPRING	シート	4	
10 2	26757-37381		WASHER	7 7y9 y	4	
	26757-37371		SLEEVE	スリーフ゛	1	
	26757-37361		CAM	አን እ ታሪ	1	
	26757-37351		BALL,STEEL	ホ゛ール	3	
	26757-37341		SEAT,SPRING	が が シート		
	26757-37331		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
	26757-37321		ROD,PUSH	スノーリン) ロット *	1	
	26757-37311		O RING	ロッパ のリンク [*]	4	
	26757-37301		CAP		4	
	25387-38221		SEAL	キャッフ [。] シール	4	
	26757-37271		TUBE,COIL		4	D4 D0 D7
	26757-37291	1 1	TUBE,COIL	チューフ゛	1 1	B1 PORT
	26757-37261		TUBE,COIL	チューフ゛		B2 PORT
	26757-37281			€1-7°		A1 PORT
	26757-37251		TUBE,COIL PLATE	チューフ゛		A2 PORT
	6757-37241	1 1		プレート	1	
	6757-37231	1	SPACER	スヘ゜ーサ	4	
	6757-37221		LINK	リンク	2	
	6757-37211	1 1	PIN	ピン	2	
	6757-37211	1 1	BOLT	ホ゛ルト	4	
	6757-37191		SPACER	スヘ° ーサ	AR	
			PLATE	プレート	2	
	6757-37181 IO PART NO.	1 1	NUT	ナット	2	
			PLATE	フ゜レート	1	
	IO PART NO.		SCREW	スクリュ	2	
	6757-37171	1 1	PLUG	プラグ	4	
	6757-37161		BOOT	フ゛ーツ	1	
34 03	3300-00100		O RING	Oリンク゛	2	

CHARGING VALVE チャーシ゛ンク゛ハ゛ルフ゛ FIG. 91




tern No. 見出番号	Part No. 部品番号	Part No.MarkDescription部品番号記号部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
Α	26567-42041		CHARGING VALVE ASSY	チャーシ゛ンク゛ハ゛ルフ゛	1	INC.1-24
4	NO PART NO.		DODY	アッセン		
1 2	NO PART NO.	#	BODY	ホーティー	1	
2	26665-47021	#	SEAT, VALVE	シート	1	
4	26665-47021		BALL,STEEL	ホ゛ール	1	
4 5	NO PART NO.		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
6	26665-47051	#	ORIFICE PLUG	オリフィス	1	
7	26567-47001		SPRING	7° 70*	1	
8	26567-47011		SPOOL	スフ [°] リンク゛	1	
9	26567-47021		PLUG	スフ°ール フ°ニム	1	
10	26665-47881	1	O RING	フ [°] ラク゛	2	
11	NO PART NO.	1 1	VALVE,PILOT	ロリンク゛	3	
	NO PART NO.		SEAT,SPRING	ハ゛ルフ゛	1	
	NO PART NO.		SPRING	シート		
	NO PART NO.		PLUG	スフ゜リンク゛ っ゜゠ゥ゛	1	
1	26567-47031		O RING	プラグ のいれ゛	1	
	NO PART NO.		SEAT	Oリング*	1	
	26567-47041	1 1	O RING	シート	1	
	NO PART NO.	1 1	SCREW	Oリンク゛ スクリュ		
	NO PART NO.	1 1	NUT	スフリュ ナット	1	
I	26567-47051		PLUNGER	フット フ°ランシ゛ャ	1	
	NO PART NO.		ORIFICE	フ フンク ャ オリフィス		
	26567-47061		PLUG	7°57*		
	26567-47071		O RING	ノ ノノ 〇リンク [*]		
1	NO PART NO.		PLUG	フ [°] ラク [°]	1 2	


FIG. 92 PIPING KIT WITH THREE SPOOL VALVE(AP3)(OP) 3連バルブ付パイピングキット




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56670-54501		MAIN CONTROL VALVE	メインコントロールハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.93
2	56550-50042		VALVE,MPPC	ハ゛ルフ゛	1	
3	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	6	
4	56670-54491		COVER	カハ゛ー	1	
5	56550-50141		RUBBER	ラハ゛ー	1	
6	56600-53013		TUBE,LH	チューフ゛	1	
7	56600-53023		TUBE,RH	チューフ゛	1	
8	56600-53051		CLAMP	クランフ゜	2	
9	01183-10030		BOLT&WASHER	ボルト& ワッシャ	6	
10	02000-00010		WASHER	ワッシャ	6	
11	04481-06105		HOSE	ホース	2	
12	56670-54471		TUBE	チューフ゛	1	
13	56670-54481		TUBE	チューフ゛	1	
14	26607-62631		O RING	Oリンク゛	2	
15	01116-10025		BOLT	ホ゛ルト	8	
16	26407-32001		MOUNT, RUBBER	マウント	2	
17	01183-10050		BOLT	ボル ト	2	
18	01401-00010		NUT	ナット	2	
	26606-52721		WASHER	7	4	
20	21787-92161		ELBOW	INT	2	
	26567-42061		HOSE	ホース	1	
1	26567-42071		HOSE	ホース	1	
	21777-62981		ADAPTER	ም\$`プタ	2	
	26607-42091		GRIP	ク゛リッフ゜	1	
	56550-50181	1	LEVER	UN [*] -		
	01400-00012		NUT	ナット	1	
	26607-42561	1	NUT	ナット	1	
				, ,,		


CONTROL VALVE(AP3)(OP) コントロールハ゛ルフ゛ FIG. 93








SECTION W-W




SECTION X-X



SECTION Y-Y


ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
Α	56550-50031		CONTROL VALVE ASSY	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	1	INC.1-34
1	NO PART NO.	#	CASING	ケーシンク゛	1	
2	26677-37261		COVER	カハ゛ー	1	
3	56670-54601		VALVE,ADD ON	ハ゛ルフ゛	1	
4	26677-37271		PLUG	フ ゚ラグ	1	
5	03320-00240		O RING	ロリンク゛	2	
6	03320-00290		O RING	Oリング	1	
7	03350-00300		O RING	Oリンク゛	1	
8	03350-01100		O RING	Oリンク゛	2	
9	26677-37601		COVER,SPRING	カハ゛ー	2	
10	26677-37291		COVER, SPOOL	カハ゛ー	2	
11	26677-37301		FLANGE	フランシ゛	1	
12	26677-37311		O RING	Oリンク゛	2	
13	03350-00400		O RING	Oリンク゛	2	
14	26677-37321		SCREW	スクリュ	8	
15	26677-37331		SPOOL, BUCKET	スフ゜ール	1	
16	26677-37341		SPOOL,HOIST	スフ゜ール	1	
17	26677-37351	}	SPRING	スフ゜リンク゛	2	
18	26677-37361		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
	26677-37371		SPRING	スフ゜リンク゛		
	26677-37381		SEAT,SPRING	ý-k	4	
	26677-37391		BOLT	ン _ オ	2	
	26677-37401		STOPPER	ストッハ゜	1	
	26677-37411		STOPPER	ストッハ゜		
	26677-37421		POPPET	ホペット	2	
	26677-37431		SPRING	が 、 シー スフ°リンク*	2	
	26677-37441		PLUG	スパープパイ フ [°] ラク゛	2	
	26677-37451		VALVE,RELIEF	ハ゛ルフ゛	1	
	26677-37461		VALVE, RELIEF	ハ゛ルフ゛	1	
	26677-37471		VALVE,RELIEF	ハ゛ルフ゛	1	
1	26677-37611		VALVE, RELIEF	ハ゛ルフ゛	2	
	26677-37491		SCREW	スクリュ	4	
	26677-37511		SCREW	スクリュ	4	
	NO PART NO.	#	NAME PLATE	⋧⋺⋻ <u>⋾</u> ⋧ ∊ ムプレート		
1	NO PART NO.		PIN	+-4/ ν-r ヒ°ン	1	
54	NO FARTINO.	#		E /	2	

FIG. 94 OIL TANK オイルタンク





Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	1	cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26677-50251		TANK,OIL	タンク	1	
2	26387-52031		CAP	キャッフ。	1	
3	26317-52052		FILTER	フィルタ	1	
4	26095-42041		HOSE	ホース	1	
5	04911-00014		CLIP	クリ ッフ [°]	1	
6	26607-52261		GAUGE,LEVEL	ケ゛ーシ゛	1	
7	24047-92111		PLUG	フ [°] ラク゛	1	-1112
8	24047-92141		PLUG	フ [°] ラク゛	2	
9	26197-52251		COVER	カハ゛ー	1	
10	03310-01450		O RING	Oリング	1	
11	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	5	
12	26607-52221		FILTER, RETURN	フィルタ	1	
13	26607-52441		RETAINER, SPRING	リテーナ	1	
14	26607-52241		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
15	26607-52091		PLATE, SUPPORT	フ [°] レート	1	
16	03310-01750		O RING	Oリング	1	
17	01183-10025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	6	
	26607-52251	1 1	MAGNET	マク゛ネット	1	
	01110-20070		BOLT	ホ゛ルト	3	
	26323-02001		WASHER	5- x7 7yy>tr	3	
	02010-00020		WASHER	Γ ννλη	3	
	01401-00020		NUT	ナット	3	

FIG. 95 HYDRAULIC SYSTEM(SUCTION) ハイト゛ロリックシステム(サクション)



26677-60261 26567-62231 26707-60411 24067-62331 26607-63291 26607-63291 26607-63711 01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62651 01116-12035 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		TUBE HOSE CLIP CLIP STEM O RING BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	チューフ* ホース ホース クリッフ* クリッフ* ステム のリンク* ホ*ルト&ワッシャ ホース フランジ* のリンク*	1 1 2 4 1 1 4 1 4 1 2	
26707-60411 24067-62331 26607-63291 26677-60251 26607-63711 01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62591 26607-62571 26607-62571 26607-62531 01116-10030 26757-62231 26667-62361		HOSE CLIP CLIP STEM O RING BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	ホース クリッフ° クリッフ° ステム ロリンク゛ ホ゛ルト&ワッシャ ホース フランシ゛ 〇リンク゛	1 2 4 1 1 4 1	
24067-62331 26607-63291 26677-60251 26607-63711 01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62551 01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		CLIP CLIP STEM O RING BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	クリッフ° クリッフ° ステム ロリンク゛ ホ゛ルト&ワッシャ ホース フランシ゛ 〇リンク゛	2 4 1 1 4 1	
26607-63291 26677-60251 26607-63711 01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62591 26607-62571 26607-62571 26607-62531 01116-10030 26757-62231 26667-62361		CLIP STEM O RING BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	クリッフ° ステム Oリンク゛ ホ゛ルト&ワッシャ ホース フランシ゛ Oリンク゛	4 1 1 4 1	
26677-60251 26607-63711 01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62651 01116-12035 26607-62571 26607-62531 01116-10030 26757-62231 26667-62361		STEM O RING BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	ステム Oリンク゛ ホ゛ルト&ワッシャ ホース フランシ゛ Oリンク゛	1 1 4 1	
26607-63711 01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62651 01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		O RING BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	Oリンク゛ ホ゛ルト&ワッシャ ホース フランシ゛ Oリンク゛	1 4 1	
01183-12040 26677-62191 26607-62591 26607-62651 01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		BOLT&WASHER HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	ホ゛ルト&ワッシャ ホース フランシ゛ 〇リンク゛	4	
26677-62191 26607-62591 26607-62651 01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT	ホース フランシ゛ ロリンク゛	1	
26607-62591 26607-62651 01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		FLANGE,SPLIT O RING BOLT	7ランジ* 〇リング*		
26607-62651 01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		O RING BOLT	Oリング	2	
01116-12035 26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361		BOLT		1 I	
26607-62571 26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361				1	
26607-62631 01116-10030 26757-62231 26667-62361			ホ゛ルト	4	
01116-10030 26757-62231 26667-62361		FLANGE,SPLIT	フランシ゛	2	
26757-62231 26667-62361		O RING	Oリング	1	
26667-62361		BOLT	<i>ホ</i> ゙ <i>ル</i> ト	4	
		RUBBER	ラハ゛ー	3	
00007 00004		CLAMP	クランフ°	3	
26667-62381		PLATE	プ レート	3	
01183-12025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	3	
01183-12040		BOLT&WASHER	ホ ゙ ル ト&ワッシャ	2	
01401-00012		NUT	ナット	2	
26797-62021		PLATE	プレート	1	
01183-12030		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	1	
26817-62011		CLAMP	クランフ゜	2	
26677-62121		RUBBER	ラハ゛ー	2	
01183-12040		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	2	
01183-12030		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	2	
01401-00012		NUT	ナット	4	
26677-62171		BRACKET	フ゛ラケット	1	
01183-12030		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト& ワッシャ	2	
01401-00012		NUT	ナット	2	
26677-62201		HOSE	ホース	1	
26607-62581		FLANGE,SPLIT	フランシ゛	4	
26607-62641		O RING	Oリンク゛	2	
01116-12030		BOLT	ホ ゙ルト	8	
26797-62041		RUBBER	ラハ゛ー	1	
26677-62181		CLAMP	クランフ゜	1	
26667-62381		PLATE	7° レート	1	
01183-12030		BOLT&WASHER		1	
01183-12040		BOLT&WASHER		1	
01401-00012		NUT		2	
			ホ ルト&リッンャ ナット	1 2	
	6677-62171 1183-12030 1401-00012 6677-62201 6607-62581 6607-62641 1116-12030 6797-62041 6677-62181 6667-62381 1183-12030 1183-12040	6677-62171 1183-12030 1401-00012 6677-62201 6607-62581 6607-62641 1116-12030 6797-62041 6677-62181 6667-62381 1183-12030 1183-12040	6677-62171 BRACKET 1183-12030 BOLT&WASHER 1401-00012 NUT 6677-62201 HOSE 6607-62581 FLANGE,SPLIT 6607-62641 O RING 1116-12030 BOLT 6797-62041 RUBBER 6667-62381 PLATE 1183-12030 BOLT&WASHER 1183-12040 BOLT&WASHER	6677-62171 BRACKET ブラケット 1183-12030 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 1401-00012 NUT ナット 6677-62201 HOSE ホース 6607-62581 FLANGE,SPLIT フランジ 6607-62641 O RING Oリング 1116-12030 BOLT ボルト 6797-62041 RUBBER ラバー 6667-62381 PLATE プレート 1183-12030 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 1183-12040 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ	6677-62171 BRACKET ブラケット 1 1183-12030 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 2 1401-00012 NUT ナット 2 6677-62201 HOSE ホース 1 6607-62581 FLANGE,SPLIT フランジ 4 6607-62641 O RING Oリング 2 1116-12030 BOLT ボルト 8 6797-62041 RUBBER ラバー 1 6667-62381 PLATE プレート 1 6667-62381 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 1 6667-62381 BOLT 1 1 7500 BOLT 1 1 6677-62181 CLAMP 1 1 6667-62381 PLATE プレート 1 1183-12030 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 1 1183-12040 BOLT&WASHER ボルト&ワッシャ 1





2 267 3 266 4 266 5 011 6 267 7 267 8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 2660 21 011 A 2644 22 2644 23 2644 24 2650 25 011	3767-62041 3767-62051 3607-62571 3607-62631 116-10030 3767-60201 3767-60201 3767-60211 047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62531 116-10030 437-62531 437-62531 437-62531 437-62501 507-62321 110-10100 401-00010	HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT TUBE TUBE PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER PLATE	オン (オ チ チ フ ク オ ワ ナ ホ フ C ホ ホ フ C ホ ク ク リ	ホース ホース フランシン クリンク キューフ チューフ テ チューフ テ フ ラ ク フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	1 1 8 4 16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 16 1 1 8 4 16 1 1 8 4 16 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 16 1 1 8 4 16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.22-26
3 266 4 266 5 011 6 267 7 267 8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 2660 21 0111 A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 011	607-62571 607-62631 116-10030 767-60201 767-60211 047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62531 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	FLANGE,SPLIT O RING BOLT TUBE TUBE PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	こ (オ ヂ ヂ フ ク ォ ワ ナ ホ フ C ホ ホ ホ フ C ホ ク ク リ	フランシ つリンク ホ・ルト チューフ チューフ ア・ファ フ・ファ フ・ファ フ・ファ フ・ファ フ・ファ フ・ファ フ・ファ マ・ファ フ・ファ マ・ファ フ・ファ マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・	8 4 16 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.22-26
4 266 5 011 6 267 7 267 8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 266 21 0111 A 264 22 264 23 264 24 2650 25 011	607-62631 116-10030 767-60201 767-60211 047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62531 437-62531 437-62531 437-62531 437-62521 110-10100	O RING BOLT TUBE TUBE PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	(オ チ フ ク オ ワ ナ ホ フ C ホ ホ フ C ホ ク ク リ	Oリンク キャーフ キューフ チューフ ア ラク ア フシフ トット ト フ フ シット ト フ フ ンク 、 ルト フ フ シット ト フ フ ンフ ア ッセン フ ンフ ・ ア ア ッセン フ ンフ ・ ア ・ フ ンフ ・ ンフ ・ ア ・ フ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ンフ ・ ト ・ ス ンフ ・ ンフ ・ ト ・ ス ・ ンフ ・ ト ・ ンフ ・ ト ・ ンフ ・ ト ・ ンフ ・ ト ・ 、 ・ ス ンジ ・ 、 ・ ス ンジ ・ 、 ・ ー ス ンジ ・ ・ ー ス ンジ ・ 、 ・ ー ス ・ ンジ ・ ・ ー ス ・ ンジ ・ 、 ン ン ・ 、 、 ・ ー ス ンジ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	4 16 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.22-26
5 011 6 267 7 267 8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 266 21 011 A 264 22 264 23 264 24 2650 25 011	116-10030 767-60201 767-60211 047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62531 437-62531 437-62531 437-62531 437-62321 110-10100	BOLT TUBE TUBE PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	オチチンクホワナホフCホホスCホククリ	ホ`ルト チューフ、 チューフ、 ア・ラク、 ア・ファト マランフ。 ホンシャト マランシャト マランシャト マランシャト マランシャト マランシャト マランフ。 アッセン マシンフ。 アッセン マシンフ。	4 16 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INC.22-26
6 267 7 267 8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 266 21 011 A 264 22 264 23 264 24 2650 25 011	767-60201 767-60211 047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62531 437-62531 437-62561 437-62501 507-62321 110-10100	TUBE TUBE PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	9 9 7 7 9 4 5 4 7 C 4 7 7 V	チューフ チューフ チューフ ア ラク フランフ ト フランフ ト ト フランフ ト マ フシン ト ト ト フランク ド ルト ト フランク ド ア フシン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン ン ア マ ン フ ア マ マ レ ト マ フ ン フ ア マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	1 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
7 267 8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 266 21 0111 A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 011	767-60211 047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62571 607-62531 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	TUBE PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	チ つ ク リ フ ク ォ ワ ナ ホ フ C ホ ケ ク リ	F ₂ -フ ア ラク ア ラク ア フ フ フ フ フ フ フ フ フ マ シャ ト ト ト ト ト ト ト ト フ フ シャ ト ト フ フ シャ ト ト フ フ シャ ト ト フ フ シャ ト ス フ フ シャ ト ス フ フ シャ ト ス フ フ ン シ 、 、 ト ス フ フ ン シ 、 、 ト ス フ フ ン シ 、 、 ト ス フ フ ン シ 、 、 ト ス フ フ ン シ 、 、 ト ス フ フ ン シ 、 、 、 、 ス フ フ ン シ 、 、 、 、 ス フ フ ン シ 、 、 、 、 、 フ フ ン シ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	1 2 2 2 2 2 4 8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
8 240 9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 266 21 011 A 264 22 264 23 264 24 2650 25 011	047-92101 437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62571 607-62531 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	PLUG CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	フ ク ォ ワ ナ ホ フ C ホ タ ク リ	7° ラク 7 ラク 7 ランフ トット トット トット トット トット トット トット トッ	2 2 2 4 8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
9 264 10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	437-62381 110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62571 607-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	CLAMP BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	クォワナホフCホホホフCホククリ	7ランプ。 キブルト フッシャ トット ニース フリンク、 デルト コリンク、 デルト コリンク、 デルト コリンク、 デルト コンフ。アッセン ランフ。 ンク、	2 2 2 4 8 4 16 1 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
10 011 11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	110-10060 010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62011 607-62571 607-62571 607-62531 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	BOLT WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ォ ワ ナ ホ フ C ホ ケ ク リ	**ルト フッシャ トット トース フランシ* ロリンク* ドース テンジ* ロリンク* ドース シリンク* ドランフ* アッセン ワンフ*	2 2 2 4 8 4 16 1 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
11 020 12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	010-00010 401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62571 607-62531 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	WASHER NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ワナホフ てまま フ て ホ ク リ	フッシャ トット ニス フリンク・ ニース ニース フリンク・ ニース フリンク・ ニース フリンク・ ニース フリンク・ ニース フリンク・ ニース フリンク・ ンフ・アッセン ランフ・	2 2 4 8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
12 014 13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	401-00010 677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	NUT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ナ オ フ C ホ ホ オ フ C ホ ク リ	トット ニース フランシ ン フリンク ン フリンク ニ ス フリンク ン フ アッセン ランフ プ アッセン ランフ プ ン フ 、	2 2 4 8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
13 266 14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	677-62211 607-62561 607-62621 116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62531 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 110-10100	HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ナ オ フ C ホ ホ オ フ C ホ ク リ	トット ニース フランシ ン フリンク ン フリンク ニ ス フリンク ン フ アッセン ランフ プ アッセン ランフ プ ン フ 、	2 4 8 4 16 1 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
14 266 15 266 16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	607-62561 607-62621 116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62531 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	FLANGE,SPLIT O RING BOLT HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	* 7 C * * * 7 C * ク リ	ニス フランシ ンリンク 、 、 ルト シリンク 、 、 フリンク 、 ア シンフ 。 アッセン ランフ 。 アッセン ランフ 。 ンフ 、 ン フ 、 ン 、 、	4 8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
15 266 16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264: 23 264: 24 2656 25 011	607-62621 116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62321 507-62321 110-10100	O RING BOLT HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	フ C ホ ホ フ C ホ ク リ	フランシ゛ ンリンク゛ ニス ニース フランシ゛ ンリンク゛ ニブンフ゜アッセン ニランフ゜アッセン ニランフ゜	8 4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
16 011 17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	116-10030 677-62001 677-62011 607-62571 607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	O RING BOLT HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	C ホ ホ フ C ホ ク リ	Dリンク ・ ・ ス ・ フリンク ・ 、 ルト ・ ランフ 。 アッセン ・ ランフ 。 アッセン ・ フ ン フ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	4 16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	677-62001 677-62011 607-62571 607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ホ ホ フ C ホ ク リ	、「ルト ニース スース フリンク 、「ルト マンフ [°] アッセン マンフ [°] アンフ [°]	16 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
17 266 18 266 19 266 20 266 21 011 A 264 23 264 24 2650 25 011	677-62001 677-62011 607-62571 607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ホ フ C ホ ク リ	ニス ニース リランシ゛ Dリンク゛ い♪ リンフ゜アッセン リンフ゜アッセン	1 1 8 4 16 2 4	INC.22-26
18 266 19 2660 20 2660 21 011 A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 011	677-62011 607-62571 607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	HOSE FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ホ フ C ホ ク リ	ミース ノランシ゛ ンリンク゛ ニブルト ニランフ゜アッセン ニランフ゜ ンク゛	1 8 4 16 2 4	INC.22-26
20 2660 21 011 A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 011	607-62631 116-10030 437-62531 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	FLANGE,SPLIT O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ד כ ג ל ע ע	「ランシ゛ ンリンク゛ ニ゛ルト 「ランフ゜アッセン 「ランフ゜ ンク゛	8 4 16 2 4	INC.22-26
21 011 A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 0111	116-10030 437-62531 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	O RING BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	C ホ ク リ	Dリンク゛ ↓↓ ランフ°アッセン ランフ°	4 16 2 4	INC.22-26
21 011 A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 0111	116-10030 437-62531 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	BOLT CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ホ ク リ	゛ルト 「ランフ゜アッセン 「ランフ゜ ンク゛	16 2 4	INC.22-26
A 2643 22 2643 23 2643 24 2650 25 0111	437-62531 437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	CLAMP ASSY CLAMP RING,RUBBER	ク ク リ	ランフ。アッセン ランフ。 ンク、	2 4	INC.22-26
22 2643 23 2643 24 2650 25 011	437-62561 437-62601 507-62321 110-10100	CLAMP RING,RUBBER	ク リ	ランフ゜ ンク゛	4	110.22-20
23 2643 24 2650 25 011	437-62601 507-62321 110-10100	RING,RUBBER	IJ	ング	1	
24 2650 25 011	507-62321 110-10100					
25 011 ⁻	110-10100			°ν-ト	2	
		BOLT		5° N F	4	
		NUT		יאר ייאר	4	




FIG. 97 HYDRAULIC SYSTEM(STEERING)(-1111) ハイト゛ロリックシステム(ステアリンク゛)

tem No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No 備考:実施号車
1	26567-62001		PRIORITY VALVE	<u>. </u>	フ゜ライオリティハ゛ルフ゜	1	SEE FIG.98
2	26327-82071		MOUNT,RUBBER		マウント	2	
3	01100-08100		BOLT		<i>አ </i>	2	
4	21471-22311		WASHER		ワッシャ	2	
5	02010-00008		WASHER		ワッシャ	2	
6	01400-00008		NUT		ナット	2	
7	26677-62141		NIPPLE		ニッフ゜ル	2	
8	26677-62251		HOSE		ホース	1	
9	26607-62581		FLANGE,SPLIT		フランシ゛	2	
10	26607-62641	Ŧ	O RING		Oリンク゛	1	
11	01116-12030		BOLT		<i>አ * </i>	4	
12	21777-93021		ELBOW		INT.	1	
13	26387-62801		ELBOW		INT.	3	INC.14
14	26097-62701		O RING		Oリンク*	3	
15	04137-00202		NIPPLE		ニップル	1	
16	26567-62361		NIPPLE			1	
17	26567-62071		HOSE		ホース		
18	26567-62081		HOSE		ホース	1	
19	26602-42071		CLIP		クリッフ゜	3	
20	01183-10016		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ	1	
21	26602-42231		CLIP		クリッフ [®]	2	
22	26602-42111	1 1	CLIP		<i>^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</i>	2	
23	01183-10025		BOLT&WASHER		* * * * ホ [*] ルト&ワッシャ	2	
24	01401-00010	1 1	NUT		か いれ ロ フラフト ナット	2	
25	56430-56361	1	NIPPLE		ァッフ [°] ル	4	
	26567-62101		HOSE		ホース	1	
	26567-62112		HOSE		ホース		
	26567-62121	1 1	HOSE		ホース		
	04137-00606	1 1	NIPPLE		ニッフ°ル		
	26567-62131	1 1	HOSE				
	26602-42111		CLIP		<u>か</u> クリッフ [°]		
	01183-10025		BOLT&WASHER		**************************************	4	
1	01401-00010	1 1	NUT		ም <i>ም</i> ቦል 2227 ታット	2	
	26677-62161	1 1	HOSE		ホース	2	
Í	26567-62041	1	BRACKET		ŗ− <u>∧</u> ブラ⁄ ヶ ット		
	01183-10020		BOLT&WASHER		> >7% \$`#}&7%>7		
	26787-62171		RUBBER		י איז מערט איז אי	2	
	26817-62521					2	
	26567-62351	1 1	BRACKET		フランフ°	2	
1	01183-12035		BOLT&WASHER		ブラケット ボル ト 8 ロュッシュー		
	01401-00012		NUT		ボルト&ワ ッシャ ⊦…⊾	4	
	01183-12025		BOLT&WASHER		יאָ ר פ ד ענער די אוג פ ד ענענע	4	
	26607-62571	1 1	LANGE,SPLIT		** #}& 9y9y 1=1:3:	2	
	26607-62631		D RING		アランジ ヽリいゕ゛	2	
	01116-12030		BOLT		つリンク゛ ヾ゙ルト		
	21847-03201		NIPPLE			4	
	03320-00140				ะพุว°พ วามนศา	2	
	26805-42671		EE		ンリンク* 	2	
	03320-00180		D RING		'ብ~ እሆ. <i>ል</i> *	4	
	04150-20303	1 1	ELBOW		ンリンク゛ リナ゛	4	
<u> </u>		<u> </u>			ルホ゛	4	

Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
51	26567-62011		CUSHION VALVE		クッションハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.99
	01183-08016		BOLT&WASHER		\$` \$\$\$	2	
53	26567-62142		HOSE		ホース	1	
54	26567-62151		HOSE		ホース	1	
	26567-62161		HOSE		ホース	1	
56	26567-62171		HOSE		ホース	1	
57	26807-52251		PLATE		プレート	1	
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	26607-62641		O RING		Oリンク゛	1	
59	01116-12030		BOLT		ホ゛ルト	4	

<u>MEMO</u>





FIG. 97A HYDRAULIC SYSTEM(STEERING)(1112-) ハイト゛ロリックシステム(ステアリンク゛)

Item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26567-62001		PRIORITY VALVE	フ゜ライオリティハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.98
2	26327-82071		MOUNT,RUBBER	マウント	3	
3	01100-08100		BOLT	ホ゛ルト	2	
4	01100-08040		BOLT	ホ゛ルト	1	
5	21471-22311		WASHER	ワッシャ	3	
6	02010-00008		WASHER	ワッシャ	3	
7	01400-00008		NUT	ナット	3	
8	26567-62431		PLATE	フ°レート	1	
9	26677-62141		NIPPLE	ニッフ゜ル	2	
10	26677-62251		HOSE	ホース	1	
11	26607-62581		FLANGE,SPLIT	フランシ゛	2	
12	26607-62641		O RING	Oリング	1	
13	01116-12030		BOLT	ホ゛ルト	4	
14	21777-93021		ELBOW	I/J.	1	
15	26387-62801		ELBOW	IN*	3	INC.16
16	26097-62701		O RING	Oリング	3	
17	04137-00202		NIPPLE	ニッフ゜ル	1	
18	26567-62361		NIPPLE	ニッフ゜ル	1	
19	26567-62071		HOSE	ホース	1	
20	26567-62081		HOSE	ホース	1	
21	26602-42071		CLIP	クリッフ。	3	
22	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
23	26602-42231		CLIP	クリッフ。	2	
24	26602-42111		CLIP	<i>? , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</i>	2	
25	01183-10025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
26	01401-00010		NUT	ホ ル Q ノノノ ? ナット	4	
27	56430-56361		NIPPLE	ニッフ゜ル	4	
28	26567-62101		HOSE		1	
29	26567-62112		HOSE	ホース	1	
30	26567-62121		HOSE	* ~	1	
	04137-00606		NIPPLE	ホーム ニッフ ゚ル		
	26567-62131		HOSE	= ホース		
	26602-42111	+	CLIP	か クリッフ [°]		
	01183-10025		BOLT&WASHER	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4	
	01401-00010	1 1	NUT		2	
36	26677-62161		HOSE	ナット ホース	2	
-	26567-62041		BRACKET	<i>┉─</i> ҳ フ <i>゙ラ</i> ケット		
	01183-10020		BOLT&WASHER			
	26787-62171		RUBBER	ホ゛ルト&ワッシャ ラハ゛ー	2	
	26817-62521		CLAMP		2	
	26567-62351		BRACKET	クランフ゜ コ゛ラケット	2	
	01183-12035		BOLT&WASHER	フ゛ラケット + ゙ ル ト 9 Chuistre		
	01401-00012		NUT	ボルト&ワ ッシャ +…⊾	4	
	01183-12025	1		ナット ナ ット	4	
	26607-62571		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ フェン・ン	2	
			FLANGE, SPLIT	フランシ゛	2	
	26607-62631 01116-12030			Oリンク*		
		1 1		ホ゛ルト ¬?	4	
	21847-03201	1 1		ニッフ゜ル	2	
	03320-00140			Oリンク*	2	
50	26805-42671		TEE	7 1-	4	


Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
51	03320-00180		O RING	·······	Oリンク *	4	
52	04150-20303		ELBOW		INT.	4	
53	26567-62011		CUSHION VALVE		クッションハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.99
54	01183-08016		BOLT&WASHER		ホ <i>゙</i> ルト&ワッシャ	2	
55	26567-62142		HOSE		ホース	1	
56	26567-62151		HOSE		ホース	1	
57	26567-62161		HOSE		ホース	1	
58	26567-62171		HOSE		ホース	1	
59	26807-52251		PLATE		プレート	1	
60	26607-62641		O RING		OJV1	1	
61	01116-12030		BOLT		<i>አ ` </i>	4	
62	26567-62381		TUBE		≠7°	1	
63	26567-62401		TUBE		£⊐-7°	1	
64	26567-62421		PLATE		プレート	1	
65	26407-32001		MOUNT, RUBBER		マウント	1	
	26606-52721		WASHER		7 ₂ 2		
	01183-10040		BOLT&WASHER		ホ`ルト&ワッシャ		
	26555-42141		COLLAR		カラー	2	
	26602-42361		CLIP		<i>"</i> " クリッフ゜	4	
	01183-10045		BOLT&WASHER		**** ****	2	
	01401-00010		NUT		<i>かい</i> のフラフト ナット	2	

<u>MEMO</u>


PRIORITY VALVE プライオリティバルブ FIG. 98




tem No. 見出番号	Part No <i>.</i> 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名利		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A 1	26567-62001		PRIORITY VALVE ASSY	フ゜ライオリティハ゛ルフ゛	1	INC.1-18
				アッセン		
A2	26567-67011		SPOOL ASSY	スフ゜ールアッセン	1	INC.2-4
1	26567-67001		HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ [°] ール	1	
3	NO PART NO.	#	SCREW	スクリュ	1	
4	NO PART NO.	#	SCREW	スクリュ	1	
5	26567-67021		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
A3	26567-67031		RELIEF VALVE ASSY	リリーフハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.6-14
6	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1	
7	NO PART NO.	#	RING	リンク゛	1	
8	NO PART NO.	#	SCREEN	スクリーン	1	
9	NO PART NO.	#	SEAT, VALVE	シート	1	
10	NO PART NO.	#	SCREW	スクリュ	1	
11	NO PART NO.	#	GUIDE, SPRING	<i>ከ</i> ້イト	1	
12	NO PART NO.	#	SPRING	スフ [°] リンク [°]	1	
13	NO PART NO.	#	POPPET	ホ[°]へ°ット	1	
14	NO PART NO.	#	O RING	Oリンク゛	1	
15	26567-67041		PLUG	フ゜ラク゛	1	
16	26567-67051		O RING	ロリンク゛	2	
17	26567-67061		PLUG	ס°∋ָל		
18	NO PART NO.	#	NAME PLATE	ネームフ゜レート	1	




Item No. 見出番号		Mark 記号	Descrip 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	26567-62011		CUSHION VALVE ASSY	クッションハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.1-19
901	26437-67111	к	SEAL KIT	シールキット	1	INC.5-7,10
1	NO PART NO.	#	HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
2	26384-17051		POPPET	ホ°へ°ット	2	
3	26437-67031		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
4	26437-67041		SEAT, VALVE	シート	2	
5	NO PART NO.	*#	O RING	Oリンク゛	4	
6	NO PART NO.	*#	O RING	Oリング	2	
7	NO PART NO.	*#	RING, BACK UP	リンク゛	2	
8	NO PART NO.	#	ORIFICE	オリフィス	2	
9	26437-67061		PLUG	プラグ	2	
10	NO PART NO.	*#	O RING	Oリング	2	
11	26437-67071		SPRING	スフ [°] リンク゛	2	
12	NO PART NO.		SPOOL	77°−1	1	
13	26384-17121	1 1	PLUG	フ [°] ラク゛	4	
	26437-67081		PLUG	ר יי ד° דָל	2	
	26437-67091		SPRING	スフ゜リンク゛	2	
	26437-67101		POPPET	ホ [®] へ [®] ット	2	
	26384-17131		PLUG	סייגע און ד°∋ל	1	
	NO PART NO.		NAME PLATE	ネームフ゜レート		
	NO PART NO.		RIVET	┰═д╱╶┢═┍ IJベット	1 2	






tern No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26677-82111		HOSE		ホース	1	······································
2	26607-62561	ĺ	FLANGE,SPLIT		フランシ゛	4	
3	26607-62621		O RING		Oリンク゛	2	
4	01106-10025		BOLT		ホ゛ルト	8	
5	26507-82031		CLIP		クリッフ゜	2	
6	01183-10020		BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ	1	
Α	26557-82041		FILLER ASSY		フィルタアッセン	1	INC.7,8
7	26557-82061		HEAD		ላット	1	
8	26557-82051		CARTRIDGE		カートリッシ゛	1	
9	01183-10025		BOLT&WASHER		\$`NF&7y>y	3	
10	26557-80211		BRACKET		フ゛ラケット	1	
11	01116-12030		BOLT		ホ゛ルト	2	
12	02010-00012		WASHER		ワッシャ	2	
13	26677-82051		HOSE		ホース	1	
14	04150-20606		ELBOW		INT.	3	
15	21787-92191		ELBOW		エルホ	1	
16	03320-00290		O RING		OJ)27*	1	
17	26677-82021		HOSE		ホース	1	
18	24067-62281		CLIP		クリッフ゜	1	
19	26677-82121		HOSE		ホース	1	
20	24067-62261		CLIP		クリッフ [®]	1	
21	56501-62721		NIPPLE		<i>ニッ</i> フ°ル	1	
22	04135-20606		UNION		ユニオン	3	
23	26602-42111		CLIP		 クリッフ°	2	
24	26507-82031		CLIP		<i>^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</i>	1	
25	26826-72021	1 1	BRACKET		ブブラケット	1	
	01183-10020	1 1	BOLT&WASHER		* **** ******	3	
1	01401-00010		NUT		<i>ም </i>	2	
	26677-80221		TUBE		ナット・ チューフ゛	1	
	26677-80231		TUBE)」) チューフ゛		
	24047-92101		PLUG		プラグ		
	04710-10028		HOSE		ノ フノ ホース	2	
	04710-10050		HOSE		ホース		
	24067-62291	1 1	CLIP		ゕーヽ クリッフ゜		
	26607-82061		NIPPLE			4	
	26812-42751	1	BRACKET		ニッフ゜ル コ゛ニケット	2	
	26602-42371	1	CLIP		フ゛ラケット クリッフ゜	1	
1	01183-10020		BOLT&WASHER		クリッフ [®] + * # 0 円 - > +	2	
	01401-00010	1 1	NUT		ボルト&ワ ッシャ ★	1	
	26757-80201				ナット		
1	01183-10020				£ב-7 + * וו וא פודוויליוו	1	
	26757-82081		BOLT&WASHER		ホ゛ルト&ワッシャ ナ・ッ・フ゜	2	
	01183-08025				キャッフ° + * # 0 円 ?		
			BOLT&WASHER		ボルト&ワ ッシャ ★ ↓		
	01400-00008	1			ナット + マ		
	04710-10025		HOSE		ホース	1	
	24067-62291				クリッフ°	2	
46	26607-82371		ELBOW		INT.	1	
			······				

FIG. 101ANTI-PITCHING SYSTEM(APS)(OP)アンチヒ ッチンク システム




2 5 3 5 4 5 5 2 6 2 7 0 8 2 9 0	6560-50171 6560-50181 66607-54421 66670-54431 26607-62571 26607-62631 11116-10030 26837-32021	TUBE TUBE HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING	: 2 2 2	+1-7* +1-7* =-7 =-7 =-7	1 1 1 1	
3 5 4 5 5 2 6 2 7 0 8 2 9 0	6607-54421 6670-54431 6607-62571 6607-62631 11116-10030	HOSE HOSE FLANGE,SPLIT O RING	2 2 2	≒–ス ≒–ス	1	
4 5 5 2 6 2 7 0 8 2 9 0	6670-54431 26607-62571 26607-62631 11116-10030	HOSE FLANGE,SPLIT O RING	ā -	デース		
5 2 6 2 7 0 8 2 9 0	6607-62571 6607-62631 11116-10030	FLANGE,SPLIT O RING			1	
6 24 7 0 8 24 9 0	26607-62631 1116-10030	O RING		ランシ゛		
7 0 8 2 9 0	1116-10030				8	
8 20 9 0			(ンリンク *	4	
9 0	6837-32021	BOLT	đ	「 " ルト	16	*
		VALVE	1	゛ルフ゛	1	SEE FIG.103
10 0	1183-12030	BOLT&WASHER	đ	ジルト&ワッシ ャ	2	
10 10	1110-12050	BOLT	1	5*NF	1	
11 0	1401-00012	NUT	t	ット	1	
12 0	2010-00012	WASHER	ŗ	シシャ	1	
13 0	2000-00012	WASHER	5	リッシャ	3	
14 50	6670-54371	BRACKET	5	バラケット	1	
15 0 ⁻	1183-12030	BOLT&WASHER	1	゛ルト&ワ ッシャ	3	
16 02	2000-00012	WASHER	5	リッシャ	3	
17 04	4481-06088	HOSE	1	ース	1	
18 04	4150-20606	ELBOW	I	ルホ゛	2	
19 70	0022-57169	NIPPLE	2	ッフ゜ル	1	
20 70	0022-57172	O RING	C	ンリンク *	1	
21 5	5555-50023	ACCUMULATOR	7	キュムレータ	1	
22 2 [.]	1785-42211	U BOLT	ι	Jボルト	2	
23 26	6096-12861	WASHER	5	ッシャ	4	
24 0	1401-00010	NUT	+	ット	8	
25 56	6670-54381	BRACKET	7	[*] ラケット	2	
26 0 ⁻	1183-10030	BOLT&WASHER	1	*ルト&ワ ッシャ	4	
27 02	2000-00010	WASHER	7	ッシャ	4	
28 56	6670-54391	ADAPTER	7	タ゛フ゜タ	1	
29 26	6607-62631	O RING	C)リン ク゛	1	
30 01	1116-10070	BOLT	オ	<i>*</i> иト	4	
31 55	5555-50027	NIPPLE	=	ッフ゜ル	1	
32 56	6670-54401	HOSE	ホ	- z	1	
33 04	4150-20404	ELBOW	I	ルホ゛	1	
34 04	4134-20606	NIPPLE	=	ッフ゜ル	1	
35 04	4451-06063	HOSE	*	- z	1	
36 26	6607-63081	ELBOW	I	ルホ゛	1	
37 56	6670-54411	FLANGE	7	ランシ゛	1	
38 26	6607-62641	O RING	C	リレンク゛	1	
39 01	1116-12035	BOLT	*	゛ルト	4	


FIG. 102 WIRE HARNESS & DECAL(APS)(OP) ワイヤハーネス&テ゛カル




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	[Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56830-20121		WIRE HARNESS	ワイヤハーネス	1	
2	56550-52241		WIRE HARNESS	ワイヤハーネス	1 1	
з	26562-42371		SWITCH	スイッチ	1	
4	56190-55451		DECAL		1	
1						
					1	
5	56190-55451 56560-50221 56670-52461		DECAL DECAL	τ ħλ τ ħλ τ ħλ τ ħλ τ ħλ		
	ŧ					
		1				

FIG. 103 VALVE(APS)(OP) ກໍ້ມ7








見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descr 部品	^{-iption} 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A1	26837-32021		VALVE ASSY	ハ゛ルフ゛アッセン	1	INC.1-42
A2	NO PART NO.	#	SPOOL ASSY	スフ [°] ールアッセン	1	INC.2-5
	26837-37051	K	ADJUSTER KIT	<i>₽</i> ジャス タ キット	1	INC.14-16
	NO PART NO.	#	HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ [°] ール	1	
3	26837-37181		PLUG	プラグ	1	
4	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ [°] ール	1	
5	26837-37191		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
	26837-37001		SPRING	スプリンク゛	1	
	26837-37011	ľ	PLUG	フ゜ラク゛	1	
8	26907-37511		O RING	Oリンク゛	2	
9	26128-43041		O RING	Oリンク゛	1	
10	26837-37021		CAP	キャッフ゜	1	
11	26837-37521		BOLT	ホ゛ルト	4	
12	26837-37031		SOLENOID VALVE	ソレノイト゛ハ゛ルフ゛	1	SEE FIG.104
13	26837-37041		PLUG	プラグ		
14	26837-37421	*	ADJUSTER	アシ゛ャスタ	1	
15	26837-37431	*	WASHER	7	1	
16	26837-37441	*	NUT	ナット	1	
17	03320-00100		O RING	Oリンク゛	1	
18	26837-37061		PLUNGER	プランシ ゙ャ	1	
19	26837-37071		SPRING	スフ [°] リンク゛		
A3 2	26837-37081		SPRING SEAT ASSY	スフ゜リンク゛シートアッセン	1	INC.20,21
20	26837-37451		SEAT, SPRING	シート		110.20,21
21 0	03190-00010		BALL,STEEL	ホ゛ール	1	
22	NO PART NO.	1 1	SPOOL	スフ゜ール		
A4 2	26837-37091		PLUG ASSY	フ゜ラク゛アッセン		INC.23,24
A5 2	26837-37101	1 1	VALVE ASSY	ハ゛ルフ゛アッセン		INC.25-29
23 2	26837-37461		PLUG	7° 70 °	1	110.23-23
24 2	26837-37541		O RING	OIJング [*]		
25 2	26837-37471	1 1	PLUG	7° 7 0°		
	26837-37481		POPPET	ネ°へ°ット		
27 2	26837-37491		NUT	ナット	1 1	
	26837-37551		O RING	OU20*		
	26837-37561	1 1	O RING	O927 O927		
	26837-37111		SPACER	2,0,°-#		
	03320-10100		O RING	へ、 ーッ のリンク *	1	
	26814-17101		RING,BACK UP	リンク゛	1	
	26837-37131	1 1	SPRING	ッシン スフ [°] リンク゛	1	
	26837-37141		POPPET	ポペット	1	
	26837-37151		PLUG	が べ ット フ [°] ラク゛		
	26387-37101		PLUG	フ [°] ラク゛		
	O PART NO.	1 1		ブ)) ネームフ°レート		
	O PART NO.		SCREW	ネームノ レート スクリュ	1	
	O PART NO.		SPOOL	スフッユ スフ° <i>ー</i> ル	2	
	6387-37161	1 1	SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
	6837-37171	1 1	PLUG ASSY	スプリンプ フ [°] ラク [°] アッセン	1	NC 41 40
	6837-37511	1 1	PLUG	フ [°] ラク゛		NC.41,42
1-	6837-37541		D RING	フ フフ Oリング・	1	


FIG. 104 SOLENOID VALVE(APS)(OP) ソレノイト゛ハ゛ルフ゛



<u>DETAIL Z</u>


Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名種		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26837-37031		SOLENOID VALVE ASSY		1	INC.1-29
1	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スフ°−ル	1	
3	26837-37201		SOLENOID	ソレノイト゛	1	
4	26837-37211		RING,SNAP	リンク゛	1	
5	26814-17021		O RING	Oリンク゛	1	
6	26837-37221		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
7	26837-37231		SEAT,SPRING	シート	1	
8	26837-37241		O RING	Oリンク゛	1	
9	26837-37251		O RING	Oリンク゛	1	
10	26837-37261		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
11	26837-37531		O RING	Oリンク゛	1	
12	26837-37271		RETAINER	リテーナ	1	
13	26837-37281		RING,SNAP	リンク゛	1	
14	26837-37291		SEAT,SPRING	シート	1	
15	26837-37301		ROD,PUSH	ͲͽͰͺ	1	
16	NO PART NO.	#	NAME PLATE	ネームフ゜レート	1	
17	NO PART NO.	#	SCREW	スクリュ	2	
18	26837-37311		PLUG	プ ラ グ	1	
19	26837-37321		O RING	Oリンク゛	4	
20	26837-37331		RING, SNAP	リンク゛	2	
21	26837-37341		SEAT	シート	1	
22	26837-37351		RING, SNAP	リンク゛	1	
23	26837-37361		RETAINER	リテーナ	2	
24	26837-37371		BOLT	ホ゛ルト	4	
25	26837-37381		O RING	Oリンク゛	1	
26	NO PART NO.	#	MARK,SYMBOL	マーク	1	
27	26837-37391		SPACER	スペーサ	2	
28	26837-37401		CAP	キャッフ゜	2	
29	26837-37411		WASHER	7	1	
	ł					
			····			

FIG. 105 PUMP MOUNT ポンプ[®]マウント




tem No. 見出番号		Mark 記号		cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26677-12001		PUMP,MAIN	ポンプ	1	
2	03350-01250		O RING	Oリンク゛	1	
3	26677-12011		COVER	カハ゛ー	1	
4	03350-01450		O RING	Oリンク゛	1	
5	01116-16030		BOLT	ホ゛ルト	2	
6	02011-00016		WASHER	ワッシャ	2	
7	01116-12035		BOLT	ホ゛ルト	4	
8	02011-00012		WASHER	ワッシャ	4	
9	26063-02111		WASHER	ワッシャ	4	
10	26757-12032		SLEEVE, DRIVE	スリーフ゛	1	
11	02100-00045		RING,SNAP	リンク゛	1	
12	02110-00028		RING,SNAP	リンク゛	1	
1						
		1 1				
1						
		1			I I	

FIG. 106 BOOM



b. Part No. 部品番号	Mark 記号		escription 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
26678-70231		BOOM	7*-4	1	
26678-70241		CRANK,BELL	クランク	1	
26678-70251		ROD,PUSH	ロット゛	1	
26508-70252		PIN	ヒ゜ン	2	
26768-70232		PIN	ヒ°ン	2	
26708-70272		PIN	ピン	1	
26608-70302		PIN	ヒ゜ン	1	
26758-70284		PIN	ヒ゜ン	2	
26788-70242		PIN	ヒ゜ン	2	
26708-70252	1	PIN	ヒ°ン	2	
26768-70262		PIN	ヒ゜ン	1	
26608-72671		BUSHING	フ゛ッシンク゛	4	
26558-72001		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2	
26788-72191		BUSHING	フ ゛ッ シンク ゛	2	
26608-72651		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2	
56097-75211		SEAL,DUST	シール	8	
26448-72101		SEAL	シール	8	
26758-72241		SEAL,DUST	シール	2	
26608-72351		SPACER	スへ°−サ	AR	t=2.3mm
26688-72131		SPACER	スヘ°ーサ	AR	t=1.6mm
26708-72321		SPACER	スヘ°ーサ	AR	t=2.3mm
26708-72571		SPACER	スヘ°ーサ	AR	t=3.2mm
26708-72581		SPACER	スペーサ	AR	t=2.3mm
01110-16030		BOLT	ホ゛ルト	13	
02010-00016		WASHER	ワッシャ	1	
26608-72321		WASHER	7		
04901-00100		FITTING, GREASE			
26688-72061		O RING	Oリング	6	
26678-82351		STOPPER	ストッハ゜	2	
26678-82371		SHIM	<u>۶</u> ۲	AR	t=2.3mm
26678-82381		SHIM	<u>۶</u> ۲	AR	t=3.2mm
01116-16050		BOLT	<i>አ ՝ </i>	8	
02011-00016		WASHER	ワッシャ	8	
190A3-02051		WASHER	ワッシャ	8	
26678-40201		BOOM CYLINDER	フ゛ームシリンタ゛	2	SEE FIG.109
26678-50201		BUCKET CYLINDER	ハ゛ケットシリンタ゛	1	SEE FIG.110
	26678-70231 26678-70241 26678-70251 26508-70252 26768-70232 26708-70272 26608-70302 26758-70284 26788-70242 26788-70242 26608-72671 26558-72001 26788-72191 26608-72651 56097-75211 26608-72651 56097-75211 26608-72351 26608-72351 26608-72351 26608-72351 26708-72571 26708-72571 26708-72571 26708-72571 26708-72581 01110-16030 02010-00016 26608-72321 04901-00100 26688-72061 26678-82351 26678-82351 26678-82351 26678-82351 26678-82351	部品番号記号26678-7023126678-7024126678-7025126508-7025226708-7025226768-7023226708-7027226608-7030226758-7028426788-7024226708-7025226768-7026226768-7026226608-7267126558-7200126788-7219126608-7265156097-7521126608-7265156097-7521126608-7235126688-7235126708-72571266708-7232126708-7257126708-7258101110-1603002010-0001626608-7232140426708-7258111101110-1603026688-7206126678-8235126678-8235126678-8235126678-8237126678-8237126678-8238101116-1605002011-00016190A3-0205126678-40201	部品番号記号26678-70231BOOM26678-70241CRANK,BELL26678-70251ROD,PUSH26508-70252PIN26768-70232PIN26708-70272PIN26608-70302PIN26708-70272PIN26708-70284PIN26788-70284PIN26768-70252PIN26608-72671BUSHING26558-7201BUSHING26558-7201BUSHING26608-72651BUSHING26608-72651BUSHING26608-72651SEAL,DUST26448-72101SEAL26758-72241SEAL,DUST26688-72351SPACER26708-72321SPACER26708-7231SPACER26708-72511SPACER26688-72131SPACER26688-72131SPACER26708-7251SPACER26708-7251SPACER26708-7251SPACER26708-7251SPACER26708-7251SPACER2678-7231SPACER2678-7231SPACER2678-7231SPACER26688-7231SPACER26688-7231STOPPER26678-82351STOPPER26678-82351STOPPER26678-82351SHIM01116-16050BOLT02011-0016WASHER190A3-02051WASHER26678-40201BOOM CYLINDER	部品番号 記号 部品本林 26678-70231 BOOM 7'-A 26678-70241 CRANK,BELL 75/7 26678-70251 ROD,PUSH Dyk* 26508-70252 PIN E*> 26768-70232 PIN E*> 26708-70272 PIN E*> 26708-70284 PIN E*> 26708-70282 PIN E*> 26708-70262 PIN E*> 26608-72671 BUSHING 7'-yシグ' 26608-72651 BUSHING 7'-yシグ' 26608-72651 BUSHING 7'-yシグ' 26608-72651 BUSHING 7'-yシ/* 26608-72651 BUSHING 7'-y 26608-72351 SPACER X^*-t 26708-72571 SPACER X^*-t 26708-72571 SPACER X^*-t	部品番号 記号 部品名称 個数 26678-70231 BOOM 7'-ム 1 26678-70231 CRANK,BELL 75'7 1 26678-70251 ROD,PUSH Dyh" 1 26678-70252 PIN L"> 2 26768-70272 PIN L"> 2 26708-70272 PIN L"> 1 26608-70302 PIN L"> 1 26708-70272 PIN L"> 2 26788-70284 PIN L"> 2 26768-70272 PIN L"> 2 26788-70284 PIN L"> 2 26788-70242 PIN L"> 2 26768-70252 PIN L"> 1 26608-72651 BUSHING 7'ny>7' 2 26608-72651 BUSHING 7'ny>7'n 2 26608-72651 BUSHING 7'ny>7'n 2 26608-72651 SPACER A^*-# R 26608-72651


FIG. 107 HIGH LIFT ARM(HLA)(OP) չիքոշերեն



Item No. 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		scription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	56670-54311		BOOM	7*-4	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	56670-54331		ROD,PUSH	ロット゛	1	
3	26608-72671		BUSHING	フ゛ッシンク゛	4	
4	26788-72191		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2	
5	26558-72001		BUSHING	フェッシンク	2	
6	56097-75211		SEAL,DUST	シール	8	
7	26448-72101		SEAL			
				у-л ў-л	8	


_

FIG. 108 BUCKET パケット



Item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26678-80221		BUCKET	ハ゛ケット	1	INC.2-4
2	26678-82062		EDGE,CUTTING	エッシ゛	1	WIDTH=2910mm
						WELDED
3	26678-82211		EDGE,SIDE	エッシ゛	1	WELDED
4	26678-82221		EDGE,SIDE	エッシ゛	1	WELDED
5	26678-82151		EDGE,DOUBLE	エッシ゛	1	
6	26768-82371		EDGE,DOUBLE	エッシ゛	2	
7	56440-50031		BOLT	ホ゛ルト	12	
8	56600-54751		NUT	ナット	12	
9	56600-67771		PLATE,WEAR	プレート	2	
10	56430-51061		BOLT	ホ゛ルト	4	
11	56600-51471		WASHER	ワッシャ	4	
12	56600-54751		NUT	ナット	4	


FIG. 109 BOOM CYLINDER フ^{*} ームシリンタ^{*}




Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	26678-40201		BOOM CYLINDER ASSY	フ゛ームシリンタ゛アッセン	2	INC.1-25
901	26678-47001	к	SEAL KIT	シールキット	2	INC.1-10
1	26678-47011	*	RING,WEAR	リンク゛	4	
2	26678-47021	*	SEAL, PISTON	シール	2	
3	26568-57031	*	O RING	Oリンク゛	2	
4	26568-57041	*	RING,BUFFER	リンク゛	2	
5	26568-57051	*	SEAL,ROD	シール	2	
6	26568-57061	*	RING,BACK UP	リンク゛	2	
7	26679-47031	*	O RING	Oリンク	2	
8	26679-47041	*	RING,BACK UP	リンク゛	2	
9	26568-57091	*	SEAL,DUST	シール	2	
10	26568-57101	*	O RING	Oリンク゛	2	
11	26678-47051		SEAL,DUST	シール	4	
12	26568-57121		RING,SNAP	リンク゛	2	
13	26678-47061		TUBE	チューフ゛	2	
14	26678-47071		ROD, PISTON	ц., т., т., т., т., т., т., т., т., т., т	2	
15	26678-47081		PISTON	ヒペストン	2	
16	26678-47091		COVER	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	
17	26678-47101		BUSHING	フ゛ッシン ク ゛	2	
18	26678-47111		PIPE	パイプ	2	
19	26568-57191		BUSHING	フ ゛ッシンク゛	2	
20	26568-57201		CIRCLIP	サークリッフ゜	2	
21	26568-47211		BOLT	<i>አ</i> እ ሥ	20	
22	26568-47221		SCREW	スクリュ	2	
23	26568-47231		BOLT	*** *	8	
24	26568-47241		BOLT	<i>አ</i> እ ለ	2	
25	26568-47251		WASHER	7	2	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			······································

 FIG. 110
 BUCKET CYLINDER

 パ ケットシリンダ
 パ




Item No 見出番号		Mark 記号	Descriptior 部品名称	1	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	26678-50201	Γ	BUCKET CYLINDER ASSY	ハ゛ケットシリンタ゛アッセン	1	INC.1-25
901	26678-57001	ĸ	SEAL KIT	シールキット	1	INC.1-10
1	26678-57011	*	RING,WEAR	リンク゛	2	
2	26678-57021	*	SEAL, PISTON	シール	1	
3	26678-57031	*	ORING	Oリング	1	
4	26678-57041	*	RING,BUFFER	リンク゛	1	
5	26678-57051	*	SEAL,ROD	シール	1	
6	26678-57061	*	RING,BACK UP	リンク゛	1	
7	26678-57071	*	O RING	Oリンク゛	1	
8	26678-57081	*	RING,BACK UP	リンク゛	1	
9	26678-57091	*	SEAL,DUST	シール		
10	26678-57101	*	O RING	Oリンク*	1	
11	26678-47051	Í	SEAL,DUST	シール	4	
12	26678-57111		RING,SNAP	リンク゛	1	
13	26678-57121		TUBE	チューフ゛	1	
14	26678-57131		ROD, PISTON	р.т. р. П.Л. Г.		
15	26678-57141		PISTON	ヒ。ストン	1	
16	26678-57151		COVER,ROD	カハ ~ –	1	
17	26678-57161		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2	
18	26678-57171		PIPE	ハ° 17°	1	
19	26678-57181		BUSHING	フ゛ッシンク゛		
20	26678-57191		CIRCLIP	サークリッフ゜		
21	26678-57201		BOLT	л` <i>и</i> ト	8	
22	26678-57211	ŀ	SCREW	スクリュ		
23	26568-47231		BOLT	л` <i>и</i> ト	4	
24	26568-47241		BOLT	ホ゛ルト	1	
25	26568-47251		WASHER	7		
[
	l.					
1						
		L	<u> </u>			



tem No 見出番号			Descri 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26519-12171		BAR,LEVELLER	۸*–	1	
2	01116-10040		BOLT	ホ゛ルト	2	
3	02011-00010		WASHER	ワッシャ	2	
4	01401-10010		NUT	ナット	2	
5	26672-42201		BRACKET	フ゛ラケット	1	
6	26619-12131		U BOLT	Uボルト	2	
7	02000-00010		WASHER	7 "シャ	4	
8	01401-00010		NUT	ナット	4	
9	26552-42571		SWITCH, PROXIMITY	スイッチ	2	
10	02000-00030		WASHER	ワ ッシャ	2	
11	26602-42951		CLIP	クリッフ゜	2	
12	26619-12071	1 1	BRACKET	フ゛ラケット	1	
13	26689-12031		PLATE	プレート	2	
14	01183-10030		BOLT&WASHER	ħ` ルト&ワ ッシャ	2	
15	26562-42231	1 1	PLATE,LEVEL	プレート	1	
16	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	3	

 FIG. 112
 AIR CONDITIONER(1/2)

 エアーコンテ゛ィショナ




 Item No 見出番号	Part No.MarkDescription部品番号記号部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車		
1	26756-71091		AIR CON UNIT	エア-コンユニット	1	SEE FIG.117
2	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
3	02000-00010		WASHER	ワッシャ	4	
4	26756-76031		HOSE, DRAIN	ホース	2	
5	26756-75571		TUBE	チュ−ブ	1	
6	26756-75581		TUBE	۶−−٦	1	
7	26752-42511		PLATE	プレート	1	
8	26756-75791		RUBBER	ラハ゛ー	1	
9	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
10	26602-42031		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
11	26602-42101		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
12	26602-42091		CLIP	クリッフ゜	2	
13	26702-42341		SPACER	スペーサ	1	
14	01183-10020		BOLT&WASHER	ボルト&ワッシャ	2	
15	01183-10040		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
16	01401-00010		NUT	ナット	2	
17	26756-75771		HOSE	ホース	2	
18	26756-75611		TUBE	1 -7		
19	26756-75621		TUBE	۲۲°	1	
20	24067-62261		CLIP	クリ ッフ [°]	4	
21	26756-75631		GROMMET	<u>ን</u> " በአካኑ	2	
22	03510-15075		SPONGE	スポンシ゛	1	
23	03510-15060		SPONGE	スポンシ゛	1	
24	29189-42031		FILTER	71113	1	
25	26426-73481		PLATE	プレート	1	
26	26907-52401		BOLT, WING	<i>ъ</i> *ић	1	
27	26676-72231		DUCT	\$*7h	1	
28	26676-72241		RUBBER	5/*-	1	
29	01183-08016		BOLT&WASHER	* *`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	4	
30	26676-70221		BASE,SEAT	^*-X	1	
31	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	6	
32	26606-52721		WASHER	ワッシャ	4	
33	26676-72061		BRACKET	7 <i>*</i> 5⁄5	1	
34	01183-08016	1	BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
35	26676-72071		PLATE	7° V-h	1	
36	01183-08016		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	2	
37	01033-06016	1	SCREW&WASHER		2	
38	02000-00008		WASHER	7yyzayyyy 7yyży	2	
39	26566-70271		DUCT	\$``7F		
	01183-08016	1	BOLT&WASHER	* * ルト& ワッシャ	2	
	26566-75231		MAT	<i>ज भा छ ७७७</i> । २७४		
	26566-70261		DUCT	\$` \$`		
	26566-75211		MAT	マット		
	26566-75221		MAT	マット		
	26327-82071		MOUNT,RUBBER	マウント	2	
1	21471-22311		WASHER	5721 7yy2tr	2	
	01100-08040		BOLT	ホ゛ルト	2	
	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
	02000-00008		WASHER	7 vi (2777) 7yyyy	4	
	26676-72291		SPONGE	スポンジ	2	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Item No. 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
51 52 53 54	25369-47031 26756-71211 01183-10025 26602-42071		GRILLE BRACKET BOLT&WASHER CLIP		ク゛リル フ゛ラケット ホ´ルト&ワッシャ クリッフ゜	2 1 2 1	
54 55 56	01183-10020 01401-00010		BOLT&WASHER NUT		ブリップ ホ [*] ルト&ワッシャ ナット	1	

<u>MEMO</u>


 FIG. 113
 AIR CONDITIONER(2/2)

 มิที-มิวร์ เวิ่มปร




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Part No. Mark 部品番号 記号		ription 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26676-72301		МАТ	マット	1	
2	26676-72321		MAT	マット	1	
з	26676-72312		MAT	マット	1	
4	26676-72212		DUCT	タ゛クト	1	
5	26566-75201		MAT	マット	1	
6	01183-08020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	6	
7	26676-72251		RUBBER	ラハ゛ー	1	
8	26676-72262		RUBBER	ラハ゛ー	1	
9	26756-75021		ACTUATER	アクチュエータ	1	
10	01033-04030		SCREW&WASHER	スクリュ&ワッシャ	3	
11	01400-00004		NUT	ナット	3	
12	26756-76111		LEVER	レハ゛ー	1	
13	26756-76341		DOOR	ト ˆ <i>ア</i> −		
14	26756-75811		ROD	ͲͽͰͺ	1	
15	26756-75821		CLIP	クリッフ。	1	
	01033-06016		SCREW	スクリュ	2	
	01400-00006		NUT	ナット	2	
	26566-75411		MAT	マット		
	26676-72271		DUCT	\$*^1		
	01183-08016		BOLT&WASHER	\$` % \&	2	
	26676-72201		DUCT	\$`^\		
	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
	26676-72041		DUCT	ም ለተፈንማንት ያ`ንኑ		
	26676-72051	1 1	DUCT	3 7F 9*2F		
1	01183-08016		BOLT&WASHER	»)r ボルト&ワッシャ		
	26676-72281	1 1	HOSE	ホルト&フックヤ ホース	4	
	26607-63291		CLIP	ホーへ クリッフ゜	2	
	26676-73371		SPONGE	フリッフ スポンシ゛	4	
1	26756-76141		GRILLE	スホープタ ク*リル	2	
	25369-47031		GRILLE		2	
	26676-72171		MAT	ク゛リル マット	2	
51	20070-72171		MAT	⋜ット		

FIG. 114 AIR CONDITIONER PIPING(1/2) エアーコンデ゛ィショナハ゜イヒ゜ンク゛




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	C	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26756-75531		RECEIVER, DRYER	ل ې-	۸ [*]	1	
2	26756-75541		BRACKET	フ゛ラ	<u> </u>	1	
3	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ゛ル	ト&ワ ッシャ	2	
4	26756-75991		HOSE	ホース		1	INC.5
5	NO PART NO.		O RING	のル	<i>י</i> ク゛	2	
6	01183-06025		BOLT&WASHER	ホ゛ル	ト& ワッシャ	1	
7	26676-72361		HOSE	ホース		1	INC.8-10
8	26756-77101		O RING	のル		1	
9	26756-77131		O RING	OUX		1	
10	26756-77151		CAP	キャッ	7°	1	
11	26756-75961		HOSE	ホース		2	
12	24067-62251		CLIP	クリ ッ		4	
13	26602-42231		CLIP	2リ ッ		6	
14	26752-42451		PLATE	7°V		1	
15	26612-42081		BRACKET	フ゛ラ・		3	
16	26602-42111		CLIP	ク リ ッ		4	
17	01183-10020		BOLT&WASHER		, 1&7))>r	9	
18	01183-12020		BOLT&WASHER		1&7777 1&777	1	
19	01401-00010		NUT	ナット		6	

FIG. 115 AIR CONDITIONER PIPING(2/2) エアーコンデ゛ィショナハ゜イヒ゜ンク゛



item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26756-71112		CONDENSER	コンテ゛ンサ	1	
2	01183-08055		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
3	02000-00008		WASHER	ワッシャ	4	
4	26676-72351		HOSE	ホース	1	INC.5-7
5	26756-77121		O RING	Oリング	1	
6	26756-77091		O RING	O リング	1	
7	26756-77141		CAP	キャッフ。	1	
8	26756-71221		BRACKET	フ゛ラケット	1	
9	26756-71231		BRACKET	フ゛ラケット	1	
10	01183-10025		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	4	
11	02000-00010		WASHER	ワッシャ	4	
12	26756-75591		TUBE	£⊐−2,	1	INC.13
13	26756-77091		O RING	Οリンク゛	1	
14	01183-08035		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	1	
15	26756-75601		TUBE	チューフ゛	1	INC.16
16	26756-77091		O RING	Oリンク*	1	
17	01183-08035		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
18	26602-42051		CLIP	クリッフ゜	1	
19	26602-42031		CLIP	クリッフ゜	1	
20	26756-75841		COLLAR	カラー	1	
21	01183-10050		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	1	
22	01183-10020		BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	1	
23	01401-00010		NUT	ナット	2	
24	26756-75981		HOSE	ホース	1	INC.25
25	NO PART NO.		O RING	Oリンク*	2	
26	01183-06025		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
27	26602-42101		CLIP	クリッフ゜	2	
28	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	2	
29	26602-42071		CLIP	クリッフ゜	6	
30	01183-10030		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	1	
31	01183-10020		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
32	01183-10016	+	BOLT&WASHER	ボルト&ワ ッシャ	8	
33	01401-00010		NUT	ナット	5	
f						


FIG. 116 COMPRESSOR MOUNT コンプ[®] レッサマウント




26756-71101 26756-75841 01183-10055 01183-10040 01401-00010 26556-72261 01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 01401-00012 26676-72031 01111-12080	COMPRESSOR COLLAR BOLT&WASHER BOLT&WASHER BOLT NUT BRACKET BOLT WASHER WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT BOLT	コンフ [°] レッサ カラー ホ [*] ルト&ワッシャ ホ [*] ルト&ワッシャ ホ [*] ルト フ [*] ラケット ホ [*] ルト ワッシャ ワッシャ ワッシャ レヘ [*] ルト ホ [*] ルト ナット	1 3 2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 2 1 1 1	備考:実施号車 -1112 1113-
01183-10055 01183-10060 01183-10040 01401-00010 26556-72261 01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 011111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BOLT&WASHER BOLT&WASHER BOLT NUT BRACKET BOLT WASHER WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	カラー ホ [*] ルト&ワッシャ ホ [*] ルト&ワッシャ ホ [*] ルト フ [*] ラケット ホ [*] ルト ワッシャ ホ [*] ルト ナット ワッシャ レヘ [*] ルト	3 2 1 1 1 4 4 4 1 1 2 1 1	
01183-10060 01183-10040 01401-00010 26556-72261 01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 011111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BOLT&WASHER BOLT NUT BRACKET BOLT WASHER WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ホ [*] ルト&ワッシャ ホ [*] ルト フ [*] ラケット ス [*] ルト ワッシャ ス [*] ルト オ [*] ルト ナット ワッシャ V^*ルト	1 1 1 4 4 4 1 1 2 1 1	
01183-10040 01401-00010 26556-72261 01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 011111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BOLT NUT BRACKET BOLT WASHER WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ホ [*] ルト ナット フ [*] ラケット ホ [*] ルト ワッシャ ホ [*] ルト ホ [*] ルト ナット ワッシャ V^*ルト	1 1 4 4 1 1 2 1 1	
01401-00010 26556-72261 01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 01111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	NUT BRACKET BOLT WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ナット フ・ラケット ホ・ルト ワッシャ ワッシャ ホ・ルト ホ・ルト ナット ワッシャ Vヘ・ルト	1 4 4 1 1 2 1 1	
26556-72261 01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 011111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BRACKET BOLT WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	フ゛ラケット ホ゛ルト ワッシャ ワッシャ ホ゛ルト ホ゛ルト ケット ワッシャ Vヘ゛ルト	1 4 4 1 1 2 1 1	
01116-12035 02011-00012 26606-52711 01111-12080 011111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BOLT WASHER WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ホ [™] ルト ワッシャ ワ ッシャ ホ [™] ルト ホ [™] ルト ナット ワッシャ Vヘ [™] ルト	4 4 1 1 2 1 1	
02011-00012 26606-52711 01111-12080 01111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	WASHER WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ワッシャ ワッシャ ホ゛ルト ホ゛ルト ナット ワッシャ Vヘ゛ルト	4 4 1 2 1 1	
26606-52711 01111-12080 01111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	WASHER BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ワッシャ ホ゛ルト ホ゛ルト ナット ワッシャ Vヘ゛ルト	4 1 2 1 1	
01111-12080 01111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BOLT BOLT NUT WASHER V BELT	ホ゛ルト ホ゛ルト ナット ワッシャ ∨ヘ゛ルト	1 1 2 1 1	
01111-12060 01401-00012 02000-00012 26676-72031	BOLT NUT WASHER V BELT	а`µh ナット ワッシャ V^`µh	1 2 1 1	
01401-00012 02000-00012 26676-72031	NUT WASHER V BELT	ナット ワッシャ Vヘ゛ルト	1 2 1 1	
02000-00012 26676-72031	WASHER V BELT	ワッシャ Vヘ゛ルト	2 1 1	
26676-72031	V BELT	ワッシャ Vヘ゛ルト	1	
		V^*NF	1	
01111-12080	BOLT			


 FIG. 117
 AIR CONDITIONER UNIT


 エアーコンデ゛ィショナュニット












tem No 見出番号		Part No.MarkDescription部品番号記号部品名称				d Remarks : serial No. 備考:実施号車	
A 1	26756-71091		AIR CON UNIT ASSY	エアーコンユニットアッセン	1	INC.1-53	
A2	26756-77361		CASE ASSY	ケースアッセン	1	INC.1,2	
1	26756-77371		CASE	ケース	1		
2	26756-77381		LINING	ライニンク゛	1		
A3	26756-77391		CASE ASSY	ケースアッセン	1	INC.3,4	
3	26756-77401		CASE	ケース	1	,	
4	26756-77411		LINING	ライニンク゛	1		
5	26756-77421		CASE	ケース	1		
6	26756-77431		CASE	ケース	1		
7	26756-77441		SCROLL	スクロール	1		
8	26756-77451		SCROLL	スクロール	1		
9	26756-77921		FILTER	77113	1		
A 4	26756-77491		EVAPORATOR ASSY	エハ゛ホ゜レータアッセン	1	INC.10-19	
10	26756-77501		VALVE, EXPANSION	ハ゛ルフ ゛	1		
11	26756-77511		PIPE	パイプ	1		
12	26756-77121		O RING	ロリンク゛	11		
13	26756-77111		O RING	Oリンク゛	1		
14	26756-77521		CLIP	クリ ッフ [°]	1		
15	26756-77531		SCREW	スクリュ	1		
16	26756-77541		INSULATOR	インシュレータ	1		
17	26756-77551		LINING	ライニンク゛	1		
18	26756-77561		SEAL	シール	1		
19	26756-77571		INSULATOR	インシュレータ	1		
20	26756-77581		CORE,HEATER	-7ר	1		
21	26756-77591		MOTOR,FAN	₹−タ	1 1		
22	26756-77601		ISOLATOR	アイソレータ	3		
23	26756-77611		HOSE	ホース	1		
24	26756-77621		RELAY	リレー	3		
25	26756-77631		THERMOSTAT	サーモスタット			
26	26756-77931	1 1	RESISTOR	レシ゛スタ	1		
27	26756-77651		TRANSISTOR, POWER	トランシ゛スタ	1		
28	26756-77661		ACTUATER	アクチュエータ	1		
29	26756-77671	/ /	ACTUATER	アクチュエータ	1		
30	26756-77681	1	EVER	レハー	1		
31	26756-77691		EVER	レハー	2		
32	26756-77701	1	EVER	レハー	1		
33	26756-77711	1	DOOR	<u>ኑ </u>	1		
34	26756-77721		DOOR	ト <i>゙</i> アー	1		
35	26756-77731	1	DOOR	<u>۲</u> ۳–	1		
36	26756-77741	[DOOR	۲°7-	1		
37	26756-77751	F	ROD	ͲͽͰͺ	2		
	26756-77761	F	ROD	ロット	1		
1	26756-77771	F	ROD	ם _" אר י	1		
40	26756-77781	E	BRACKET	フ゛ラケット	4		
41	26756-77791	E	BRACKET	フ゛ラケット	2		
42	26756-77801	v	VASHER	ワッシャ	3		
43 2	26756-77811		INING	ライニンク	1		
44 2	26756-77821		INING	ライニンク゛	2		
45 2	26756-77831	s	EAL	シール	1		
46 2	26756-77841		LIP	クリッフ゜	2		


FIG. 117

Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
47	26756-77851		CLIP	クリッフ゜	1	
48	26756-77861		CLIP	クリッフ゜	4	
49	26756-77871		CLIP	クリッフ゜	4	
50	26756-77881		WIRE HARNESS	ワイヤハーネス	1	
					6	
					25	
51 52 53	26756-77891 26756-77901 26756-77911		SCREW SCREW	27IJ1 27IJ1 27IJ1	6	
						······································

<u>MEMO</u>


FIG. 118 COOL BOX(CRB)(OP) クールホ゛ックス






Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称	78	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
А	26676-70202		COOL BOX ASSY	クールホ゛ックスアッセン	1	INC.1-8
1	26676-70213		BOX,COOL	ホ ゙ックス	1	
2	26766-75701		HANDLE	ハント゛ル	1	
3	26756-75031		LATCH, MAGNETIC	ラッチ	1	
4	01033-03010		SCREW	スクリュ	2	
5	26796-72221		МАТ	⋜ット	1	
6	26766-75731		МАТ	⋜ット	1	
7	26766-75711		МАТ	マット	1	
8	26766-75741		RUBBER,GASKET	ラパー	1	
9	01183-08016		BOLT&WASHER	ホ ゙ ルト&ワ ッシャ	2	
10	01183-06016		BOLT&WASHER	\$`N1&7y>>v	2	
11	02000-00008		WASHER	ワッシャ	2	
12	26566-75242		МАТ	マット	1	
13	26796-72231		COVER	カハ゛ー	1	
14	26796-72241		COVER	カハ゛ー	1	
15	26796-72251		МАТ	マット	1	
		ļ				





Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	26677-70301		TUBE	-ت ۲–ت	- 1	
2	26677-70291		TUBE	£⊐-7`	1	
3	26677-70281		TUBE	チューフ゛	1	
4	26677-70311		TUBE	<i>f</i> 7゛	1	
5	26677-70321		TUBE	<i>Ŧ</i> ューブ	1	
6	26605-42191		ELBOW	エルホ゛	6	
7	26435-42201		CONNECTOR	コネクタ	6	
8	04901-00100		FITTING,GREASE	フィッティンク゛	3	
9	04901-00190		FITTING,GREASE	フィッティンク゛	2	
10	04901-00160		FITTING,GREASE	フィッティンク゛	3	
11	26602-42141		CLIP	クリッフ゜	3	
12	26602-42021		CLIP	クリッフ゜	4	
13	01183-10016		BOLT&WASHER	ホ゛ルト&ワッシャ	4	
14	26677-70331		TUBE	£⊐–2,	1	
15	26677-70341		TUBE	<i>₽</i> 7°	1	
16	26677-70351		TUBE	₹ <u>1</u> 7 ₹1-7		
	26605-42191		ELBOW	ノユ・ノ エルホ゛	1	
	26435-42201		CONNECTOR	コネクタ	3	
	04901-00100		FITTING,GREASE	ゴキング フィッティング	2	
	26602-42141		CLIP	クリッフ [®]	2	
	26602-42021		CLIP	クリッフ゜		
	01183-10030	4	BOLT&WASHER	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	01401-00010		NUT	<i>አ እ</i> ዮልንሃንም ታット		

FIG. 120 DECAL(JPN) デ カル




Item No 見出番号				Req'd 個数		Remarks : serial No. 備考:実施号車
K1	56670-54871		DECAL KIT, (3)	- 	1	INC.1-5
1	56670-50521	*	DECAL,MODEL	テ゛カル	2	
2	56550-51601	*	DECAL,LH	テ゛カル	1	
-	56550-51611	*	DECAL,RH	テ゛カル	1	
3	56550-51621	*	DECAL,LH	デ゛カル	1	
-	56550-51631	*	DECAL,RH	テ゛カル	1	
4	56480-50621	*	DECAL	デ゛カル	1	
5	56550-51651	*	DECAL	テ゛カル	2	
6	56550-51411		NAME PLATE	ネームフ゜レート	1	
7	26559-12401		DECAL	テ゛カル	1	
8	26559-12321		DECAL, PARKING SWITCH	テ゛カル	1	
9	24096-52361		NON SLIP	ノンスリッフ゜	8	
10	26199-12211		DECAL	デ゛カル	1	
11	26099-12111		SCREW	スクリュ	4	
K2	26199-12241		DECAL KIT, SHEET (1)	デカルキット	1	INC.12-15
12	NO PART NO.	*#	DECAL	デカル	2	
13	NO PART NO.	*#	DECAL	デカル	2	
14	NO PART NO.	*#	DECAL,LIFT ARM	テ゛カル	1	
15	NO PART NO.	*#	DECAL, HYDRAULIC OIL TANK		1	
КЗ	26199-12251		DECAL KIT, SHEET (2)	デッカルキット	1	INC.16-22
16	NO PART NO.	*#	DECAL, ARTICULATE	デーカル	2	110.10-22
17	NO PART NO.	*#	DECAL	テ゛カル	1	
18	NO PART NO.	*#	DECAL	テ゛カル	1	
19	NO PART NO.	*#	DECAL	テ゛カル	1	
20	NO PART NO.	*#	DECAL,WARNING	テ゛カル	1	
21	NO PART NO.	*#	DECAL, PARKING	テ゛カル	1	
	NO PART NO.	*#	DECAL	, ,,,, デカル	2	
K4	26199-12261		DECAL KIT, SHEET (3)	テ゛カルキット		INC.23-30
23	NO PART NO.	*#	DECAL	テ゛カル	2	110.20-00
24	NO PART NO.	*#	DECAL	デカル	1	
25	NO PART NO.	*#	DECAL	デカル	1	
26	NO PART NO.	*#	DECAL, RADIATOR CAP	デカル	1	
27	NO PART NO.	*#	DECAL, FAN CAUTION	デカル	2	
J	NO PART NO.	*#	DECAL, JUMP START	, ,,,, デカル		
	NO PART NO.	*#	DECAL, HYDRAULIC OIL	, ,,,, デカル		
	NO PART NO.	*#	DECAL,LIGHT OIL	, ,,,,, テ゛カル		
	26199-12271		DECAL KIT, SHEET (4)	, かい テ゛カルキット		INC.31-36
	NO PART NO.	*#	DECAL,CAUTION	, ,,,,,,,,, デカル		III.0.01-00
	NO PART NO.		DECAL,CAUTION	, ,,,, デカル		
	NO PART NO.		DECAL	デニカル		
34	NO PART NO.	1	DECAL,BRAKE	デカル		
	NO PART NO.	1	DECAL, BRAKE OIL	デニカル		
36	NO PART NO.		DECAL, SEAT BELT	テ゛カル		
К6	26679-12101		DECAL KIT, SHEET	デカルキット		INC.37-46
37	NO PART NO.		DECAL	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
38	NO PART NO.	I	DECAL	ァ゛カル		
39	NO PART NO.		DECAL, VALVE CONTROL	ም ከመ ም ከለ		
40	NO PART NO.			テ゛カル	1	
41	NO PART NO.			テ゛カル		
	NO PART NO.			テ゛カル		


_


tern No. 見出番号	· Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名	tion 称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
43	NO PART NO.	*#	DECAL,GREASE	デ゛カル	1	
44	NO PART NO.	*#	DECAL,GREASE	デ゛カル		
45	NO PART NO.	*#	DECAL,MODE	デ゛カル	1	
46	NO PART NO.	*#	DECAL, TOR CON OIL	デ゛カル	1	


<u>MEMO</u>

FIG. 121 SERVICE TOOLS サーヒ゛スツール










Item No. 見出番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
見出番号 1 A 2 3 4 5 6 7 8 9	Mark 記号		ハ、ック、 ク、リースホ。ンフ。アッセン ハ、イフ。 レハ、- ノス、ル スハ。ナセット スハ。ナ アーム タク、		

FIG. 122 FIRE EXTINGUISHER(FE)(OP) 消化器



ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Part No.MarkDescriptionRec部品番号記号部品名称個語				Remarks : serial No. 備考:実施号車
	24069-52091		EXTINGUISHER, FIRE	 消火器	1	
2	14092-52141		SCREW	スクリュ	4	

PART No. 部品番号FIG.NO. 図番号PART No. 部品番号FIG.NO. 図番号PART No. 部品番号AP-0060052000 AP-15080609005101033-060166801110-10150AP-2626400030 AP-26264000405101033-060166801110-12030AP-2626400040 AP-26294410405101033-060168101110-12035AP-2629441040 AP-26295221705101033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-26295221705101033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-26295221705101033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-26295221705101033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-26295221705101033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-2629522170901033-060168301110-12035AP-2629522170 AP-2629522170901033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-2629522170901033-060168101110-12035AP-2629522170 AP-2629522170901033-060168101110-12035Z-1-14215-224-0901033-0601611201110-12060Z-1-14215-225-0901033-0601611301110-12060	FIG.NO. 図番号 1 57 29 29 29 29 29 30 30 30 101 33 73	PART No. 部品番号 01116-12050 01116-12050 01116-12050 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105 01116-12105	FIG.NO. 図番号 30 33 57 30 30 73 3 3 3 3 56
AP-0060052000 51 01033-06016 68 01110-10150 AP-1508060900 51 01033-06016 68 01110-10150 AP-2626400030 51 01033-06016 68 01110-12030 AP-2626400040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629441040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	図番号 1 57 29 29 29 29 30 30 30 101 33	01116-12050 01116-12050 01116-12050 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105	図番号 30 33 57 30 30 73 3 3 3 3 3
AP-1508060900 51 01033-06016 68 01110-12030 AP-2626400030 51 01033-06016 71 01110-12035 AP-2626400040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629441040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	57 29 29 29 30 30 101 33	01116-12050 01116-12050 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12080	30 33 57 30 30 73 3 3 3
AP-1508060900 51 01033-06016 68 01110-12030 AP-2626400030 51 01033-06016 71 01110-12035 AP-2626400040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629441040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	57 29 29 29 30 30 101 33	01116-12050 01116-12050 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12080	33 57 30 30 73 3 3
AP-2626400030 51 01033-06016 71 01110-12035 AP-2626400040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629441040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	29 29 29 30 30 101 33	01116-12050 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105	57 30 30 73 3 3
AP-2626400040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629441040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	29 29 30 30 101 33	01116-12050 01116-12070 01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105	57 30 30 73 3 3
AP-2629441040 51 01033-06016 81 01110-12035 AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	29 29 30 30 101 33	01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105	30 30 73 3 3
AP-2629522170 51 01033-06016 81 01110-12035 R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 83 01110-12050	29 30 30 101 33	01116-12070 01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105	30 73 3 3
R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12050	29 30 30 101 33	01116-12070 01116-12080 01116-12080 01116-12105	73 3 3
R-403-24372 41 01033-06016 81 01110-12035 Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	30 30 101 33	01116-12080 01116-12080 01116-12105	3 3
Z-1-13200-666-2 1 01033-06016 83 01110-12035 Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	30 101 33	01116-12080 01116-12105	3
Z-1-14212-041-0 9 01033-06016 83 01110-12050 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	101 33	01116-12105	
Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060 Z-1-14215-224-0 9 01033-06016 112 01110-12060	33		00
		01110-12103	56
Z-1-14215-225-0 9 01033-06016 113 01110-12060	73		56
	/3	01116-16030	105
Z-1-14217-003-0 9 01033-06020 24 01110-12060	85		105
Z-1-14219-032-0 9 01033-06020 24 01110-12070		01116-16040	32
Z-1-14219-109-0 9 01033-06020 69 01110-12070	28	01116-16045	1
7.0.07000 405.0	77	01116-16050	106
	29	01116-16060	72
	29	01116-16080	42
	85	01116-16080	44
01030-03008 74 01033-08016 24 01110-12140	85	01116-16100	57
01030-05030 21 01033-08016 24 01110-16030	57	01116-16110	1
01030-05030 74 01033-08020 64 01110-16030	106	01116-16160	72
01031-03010 68 01042-04012 66 01110-16040	79	01116-20060	59
01031-03010 83 01042-04012 67 01110-16050	80	01116-20070	48
01031-05025 77 01043-04014 19 01110-20070	7	01116-20080	60
01031-05025 78 01044-05012 52 01110-20070	94	01116-20100	61
01032-05016 71 01100-08020 70 01111-12060	116	01116-24110	
01033-03010 118 01100-08035 74 01111-12080	116	01116-30130	60
01033-04025 27 01100-08040 97A 01111-12080	116		61
		01116-30320	58
	61	01116-30380	59
01000 05010	39	01170-12020	44
01033-05012 24 01100-08100 97A 01116-10025	63	01171-10030	33
01033-05012 26 01106-08020 52 01116-10025			
	92	01171-10050	35
01020 05010	1	01171-10070	29
	8	01171-10130	29
01033-05016 24 01106-12030 42 01116-10030	34	01171-12035	39
01033-05016 24 01106-12030 44 01116-10030	35	01171-12100	33
01033-05016 24 01106-12035 32 01116-10030	95	01183-06010	25
01033-05016 64 01106-12035 42 01116-10030	96	01183-06016	25
01033-05020 66 01106-12035 44 01116-10030	96	01183-06016	64
01033-05020 67 01106-12085 40 01116-10030	96	01183-06016	118
01033-05020 70 01106-14120 43 01116-10030	101	01183-06020	2
01033-05040 65 01106-14120 45 01116-10035	1	01183-06020	72
01033-05040 80 01106-16045 45 01116-10040		01183-06025	114
01033-06012 66 01106-16045 57 01116-10040	34	01183-06025	115
01033-06012 66 01106-16045 57 01116-10040	111	01183-08016	
01033-06012 66 01106-16050 43 01116-10070	101	01183-08016	3
01033-06012 66 01106-16060 43 01116-12025	56		3
01033-06012 66 01106-16060 45 01116-12025	1	01183-08016	4
01033-06012 67 01106-16130 42 01116-12023	57	01183-08016	6
	95	01183-08016	24
	97	01183-08016	24
01033-06012 67 01106-24050 47 01116-12030	97	01183-08016	25
01033-06012 67 01106-24150 57 01116-12030	07		
01000 00010	97	01183-08016	28
01000 00010	97A	01183-08016	52
	97A	01183-08016	64
01033-06016 19 01110-10016 35 01116-12030	97A	01183-08016	69
01033-06016 22 01110-10030 39 01116-12030	100	01183-08016	73
01033-06016 52 01110-10060 96 01116-12035	95	01183-08016	92
01033-06016 66 01110-10075 39 01116-12035	101	01183-08016	97
01033-06016 67 01110-10100 96 01116-12035	105	01183-08016	97A
01033-06016 68 01110-10110 1 01116-12035	116	01183-08016	112
01033-06016 68 01110-10110 49 01116-12050	30	01183-08016	112

				i		r	
PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図番号
	T						
01183-08016	112	01183-10020	23	01183-10030	85	01400-00005	26
01183-08016	112	01183-10020	23	01183-10030	92	01400-00005	
01183-08016	112	01183-10020			1		65
01183-08016			26	01183-10030	101	01400-00005	74
	113	01183-10020	28	01183-10030	111	01400-00005	78
01183-08016	113	01183-10020	28	01183-10030	115	01400-00005	80
01183-08016	113	01183-10020	49	01183-10030	119	01400-00006	22
01183-08016	114	01183-10020	50	01183-10040	49	01400-00006	28
01183-08016	118	01183-10020	50	01183-10040	52	01400-00006	
01183-08020	4	01183-10020					66
	1		50	01183-10040	52	01400-00006	66
01183-08020	25	01183-10020	50	01183-10040	76	01400-00006	67
01183-08020	26	01183-10020	50	01183-10040	84	01400-00006	67
01183-08020	26	01183-10020	52	01183-10040	84	01400-00006	72
01183-08020	64	01183-10020	57	01183-10040	86	01400-00006	
01183-08020	65	01183-10020	61				83
				01183-10040	86	01400-00006	113
01183-08020	84	01183-10020	68	01183-10040	97A	01400-00008	22
01183-08020	113	01183-10020	70	01183-10040	112	01400-00008	25
01183-08025	100	01183-10020	73	01183-10040	116	01400-00008	26
01183-08030	23	01183-10020	74	01183-10045	97A	01400-00008	26
01183-08030	49	01183-10020	76	01183-10050			
01183-08035	66		1		92	01400-00008	66
01103-00033	00	01183-10020	76	01183-10050	115	01400-00008	66
04400 00007	-						
01183-08035	67	01183-10020	76	01183-10055	116	01400-00008	67
01183-08035	115	01183-10020	77	01183-10060	116	01400-00008	67
01183-08035	115	01183-10020	80	01183-10070	56	01400-00008	74
01183-08055	115	01183-10020	81	01183-10070			
01183-10016			1		86	01400-00008	78
	1	01183-10020	81	01183-12020	75	01400-00008	84
01183-10016	2	01183-10020	83	01183-12020	80	01400-00008	97
01183-10016	7	01183-10020	85	01183-12020	114	01400-00008	97A
01183-10016	12	01183-10020	85	01183-12025	77	01400-00008	100
01183-10016	14	01183-10020	87	01183-12025	77	01400-00012	
01183-10016	15	01183-10020	94	01183-12025			84
	15	01185-10020	94	01163-12025	95	01400-00012	92
01183-10016	10	01100 10000					
	16	01183-10020	97	01183-12025	97	01400-00014	21
01183-10016	49	01183-10020	97A	01183-12025	97A	01400-30006	74
01183-10016	50	01183-10020	100	01183-12030	65	01400-50024	57
01183-10016	65	01183-10020	100	01183-12030	73	01401-00010	1
01183-10016	80	01183-10020	100	01183-12030	73	01401-00010	
01183-10016	84	01183-10020	100	01183-12030	1		2
01183-10016	1				73	01401-00010	· 3
	85	01183-10020	111	01183-12030	77	01401-00010	7
01183-10016	86	01183-10020	112	01183-12030	77	01401-00010	8
01183-10016	86	01183-10020	112	01183-12030	95	01401-00010	12
01183-10016	97	01183-10020	112	01183-12030	95	01401-00010	14
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
01183-10016	97A	01183-10020	112	01183-12030	95	01401-00010	15
01183-10016	112	01183-10020	114	01183-12030			15
01183-10016					95	01401-00010	16
	115	01183-10020	115	01183-12030	101	01401-00010	18
01183-10016	115	01183-10020	115	01183-12030	101	01401-00010	23
01183-10016	119	01183-10025	50	01183-12035	28	01401-00010	49
01183-10020	2	01183-10025	52	01183-12035	97	01401-00010	50
01183-10020	3	01183-10025	66	01183-12035	97A	01401-00010	
01183-10020	4	01183-10025	67		1		70
				01183-12040	95	01401-00010	74
01183-10020	4	01183-10025	76	01183-12040	95	01401-00010	76
01183-10020	6	01183-10025	78	01183-12040	95	01401-00010	78
01183-10020	6	01183-10025	94	01183-12040	95	01401-00010	85
01183-10020	7	01183-10025	97	01300-06012	66	01401-00010	86
01183-10020	7	01183-10025	97	01300-06012	67		
01183-10020	12	01183-10025				01401-00010	87
			97A	01300-08020	66	01401-00010	92
01183-10020	13	01183-10025	97A	01300-08020	67	01401-00010	96
01183-10020	14	01183-10025	100	01400-00003	68	01401-00010	96
01183-10020	14	01183-10025	112	01400-00003	83	01401-00010	97
01183-10020	15	01183-10025	115	01400-00004	113	01401-00010	97 97
				0 1 TO 0 0 0 0 0 T	110		97
		01183-10030		01400 00005	∩ ₄		1
01183-10020 01183-10020	16 22	01183-10030 01183-10030	8 74	01400-00005 01400-00005	21 24	01401-00010 01401-00010	97A 97A

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	図番号
	1						
01401-00010	97A	02000-00008	67	02010-00012	30	02100-00065	39
01401-00010	100	02000-00008	74	02010-00012	30	02100-00075	39
01401-00010	100	02000-00008	112	02010-00012	33	02100-00080	32
01401-00010	101	02000-00008	112	02010-00012	33	02110-00028	105
01401-00010	111	02000-00008	115	02010-00012	57	02110-00037	52
01401-00010	112	02000-00008	118	02010-00012	73	02110-00037	52
01401-00010	112	02000-00010	8	02010-00012	75	02110-00062	39
01401-00010	114	02000-00010	18	02010-00012	75	02110-00090	36
01401-00010	115	02000-00010	34	02010-00012	77	02110-00090	37
01401-00010	115	02000-00010	35	02010-00012	78	02110-00090	38
01401-00010	116	02000-00010	39	02010-00012	85	02110-00090	55
01401-00010	119	02000-00010	39	02010-00012	100	02110-00090	55
01401-00012	28	02000-00010	51	02010-00012	101	02110-00095	37
01401-00012	65	02000-00010	52	02010-00014	21	02110-00095	38
01401-00012	75	02000-00010	52	02010-00014	52	02110-00000	31
01401-00012	75	02000-00010	73	02010-00016	32	02110-00100	39
01401-00012	77	02000-00010	74	02010-00016	57	02110-00120	39
01401-00012	77	02000-00010	74	02010-00016	79	02200-02020	51
01401-00012	78	02000-00010	92	02010-00016	106	02212-10020	33
01401-00012	85	02000-00010	101	02010-00020	7	02212-10020	33
01401-00012	85	02000-00010	111	02010-00020	94	02212-10032	29
01401-00012	95	02000-00010	112	02011-00008	51	02212-10032	29
01401-00012	95	02000-00010	115	02011-00008	61	02215-16095	42
01401-00012	95	02000-00012	29	02011-00010	1	02215-16095	44
01401-00012	95	02000-00012	33	02011-00010	1	02262-08025	63
01401-00012	97	02000-00012	57	02011-00010	8	02270-06030	65
01401-00012	97A	02000-00012	77	02011-00010	61	02270-06030	80
01401-00012	101	02000-00012	85	02011-00010	63	03001-06011	36
01401-00012	116	02000-00012	101	02011-00010	111	03001-06011	37
01401-00014	52	02000-00012	101	02011-00012	3	03001-06011	38
01401-00020	7	02000-00012	116	02011-00012	3	03001-06012	37
01401-00020	94	02000-00016	78	02011-00012	56	03001-06012	38
01401-10010	8	02000-00030	111	02011-00012	57	03001-06211	31
01401-10010	111	02000-20005	52	02011-00012	57	03001-06211	39
01401-10012	3	02000-20006	81	02011-00012	73	03001-06213	39
01401-10012	3	02000-20008	65	02011-00012	105	03007-06311	36
01401-10012	33	02010-00003	74	02011-00012	116	03007-06311	38
01401-10012	73	02010-00005	21	02011-00016	1	03011-06011	36
01401-10016	1	02010-00006	66	02011-00016	1	03011-06011	37
01401-10016	61	02010-00006	67	02011-00016	57	03011-06011	38
01401-10020	48	02010-00008	66	02011-00016	105	02011 06010	07
01401-10024	60	02010-00008	67	02011-00016	105 106	03011-06012 03011-06012	37 38
01401-10030	58	02010-00008	70	02011-00020	48	03021-05213	1
01401-10030	61	02010-00008	78	02011-00020			32
01401-10030	51	02010-00008	84	02011-00024	60 50	03190-00006	30
	25		1 1		52 50	03190-00006	36
01402-00010	1	02010-00008	97	02100-00020	52	03190-00006	37
02000-00003 02000-00003	68	02010-00008	97A	02100-00045	105	03190-00006	37
	83	02010-00010	1	02100-00050	30	03190-00006	38
02000-00005	21	02010-00010	18	02100-00050	30	03190-00010	31
02000-00006	2	02010-00010	35	02100-00055	31	03190-00010	.103
02000-00006	52	02010-00010	39	02100-00055	36	03190-00012	46
02000-00006	72	02010-00010	39	02100-00055	37	03190-00018	39
02000-00006	83	02010-00010	39	02100-00055	38	03190-00020	30
02000-00008	3	02010-00010	49	02100-00055	39	03300-00100	90
02000-00008	23	02010-00010	96	02100-00060	42	03300-00120	35
02000-00008	24	02010-00012	29	02100-00060	44	03300-00180	29
02000-00008	52	02010-00012	29	02100-00060	56	03300-00180	30
02000-00008	63	02010-00012	29	02100-00060	57	03300-00180	30
			1 00	00400 00005			
02000-00008 02000-00008	64	02010-00012	29 29	02100-00065 02100-00065	31	03300-00250	29

PART No.							
	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図番号		図番号		図番号
	· · · · · ·						凶笛厅
03300-00360	39	04137-00202	86	14813-82351	20		
03300-00580	32	04137-00202	97	14813-82351	30	16402-53551	34
03310-00750	29	04137-00202			30	16402-53561	34
03310-01150	1		97A	14813-82351	30	16402-53571	34
	32	04137-00404	50	14813-82351	36	16402-53651	35
03310-01350	29	04137-00606	97	14813-82351	38	16402-53661	35
03310-01350	30	04137-00606	97A	14813-82351	39	16402-53842	39
03310-01350	30	04138-00202	85	14813-82371	29	16402-54281	39
03310-01450	7	04150-20202	86	14813-82411	42	16402-54291	
03310-01450	94	04150-20303	49	14813-82411			39
03310-01750	94	04150-20303	86		44	16402-54331	29
	54	04130-20303	00	14813-82411	50	16402-57221	41
02210 01900	00	0.4450.00000					
03310-01800	33	04150-20303	86	14813-82421	34	16402-57241	41
03310-01800	43	04150-20303	97	14813-82431	34	16402-57251	41
03310-01800	45	04150-20303	97A	14813-82451	42	16402-57261	41
03320-00100	103	04150-20404	86	14813-82451	44		
03320-00110	50	04150-20404	87		1	16403-02351	34
03320-00140	97			14813-82461	29	16412-52081	37
03320-00140		04150-20404	101	14813-82491	42	16412-52081	38
	97A	04150-20606	1	14813-82491	44	16422-50372	37
03320-00160	84	04150-20606	100	15573-42151	44	16422-50372	38
03320-00180	97	04150-20606	101	16263-52101	43	16422-50381	36
03320-00180	97A	04150-30606	1	16263-52101	45	16422-50381	
				SECO DE IVI	40	10422-02201	33
03320-00240	39	04451-06063	101	10010 50071			
03320-00240	40		101	16312-52271	39	16422-52271	33
		04481-06088	101	16312-52371	35	16422-52271	36
03320-00240	86	04481-06105	92	16312-52371	36	16422-52271	37
03320-00240	86	04710-04050	56	16322-52581	34	16422-52271	38
03320-00240	88	04710-06025	40	16323-02242	56	16422-52281	36
03320-00240	93	04710-10025	100	16382-52251			1 1
03320-00260	30	04710-10028	100		39	16422-52281	37
03320-00260	34		1 1	16382-52501	40	16422-52281	38
03320-00290		04710-10050	100	16382-52882	30	16422-52351	37
	87	04720-04050	65	16382-52882	34	16422-52712	36
03320-00290	88	04762-13015	13	16382-53031	38	16422-52712	37
03320-00290	93	04901-00100	52	16382-55001	35	16422-52712	38
03320-00290	100	04901-00100	106	16382-55001	35	16422-52982	
03320-10100	103	04901-00100	119	16382-55091			36
03330-00320	43	04901-00100			35	16422-53131	29
03330-00320			119	16382-57231	35	16422-53141	36
1	45	04901-00160	56	16382-57241	35	16422-53152	36
03350-00300	88	04901-00160	119	16402-52122	35	16422-53161	36
03350-00300	93	04901-00190	119	16402-52161	34	16422-53161	37
03350-00400	88	04911-00014	94	16402-52251	35	16422-53161	38
03350-00400	93	04913-10200	12	16402-52291			-
03350-00650	86	04913-10200			34	16422-53551	30
	00	04913-10200	13	16402-52291	34	16422-53701	37
03350-01100		04040 40000					
	88	04913-10200	16	16402-52451	34	16422-53701	38
03350-01100	93	09300-00902	29	16402-52461	34	16422-53731	36
03350-01250	105	10060-12041	43	16402-52491	35	16422-53741	36
03350-01450	105	10060-12041	45	16402-52571	35	16422-53741	
03410-30600	72	101K3-52101	43				37
03420-20160	64	101K3-52101		16402-52621	35	16422-53741	38
03510-15060			45	16402-52631	35	16422-57261	41
	112	14092-52141	29	16402-53321	34	16432-53571	39
03510-15075	112	14092-52141	122	16402-53331	34	16443-02101	42
04000-00300	33	14813-42971	30	16402-53361	34	16443-02101	44
04012-00303	40	14813-42971	30	16402-53382	34	16443-02111	44
	1				57		42
04100-00204	56	14813-52351	37	16402-53391	24	16442 00111	
04112-00101	50	14813-82331	30		34	16443-02111	44
04134-20202	49	1		16402-53412	34	16443-02121	42
,		14813-82331	34	16402-53421	34	16443-02121	44
04134-20303	49	14813-82331	35	16402-53432	35	16443-02131	42
04134-20303	50	14813-82331	35	16402-53441	35	16443-02131	44
04134-20303	86	14813-82341	29	16402-53451	29	16502-52981	37
04134-20404	50	14813-82341	30	16402-53461	29		1
		14813-82341	30			16503-02061	42
04134-20606			30	16402-53521	34	16503-02061	44
04134-20606		1/813-822/4	20	10400 50501			
04135-20606 04135-20606 04137-00202	100	14813-82341 14813-82351	39 29	16402-53531 16402-53541		16603-02261	46

8 h d \$ 1 1 d \$ 2 8 h d \$ 4 1 d \$ 5 8 h d \$ 4 1 d \$ 5 8 h d \$ 4 1 d \$ 5 16003-03301 46 16673-0021 45 1672-52021 43 16003-03011 42 16673-0021 45 16752-5201 43 16003-03011 44 16673-0021 45 16752-5201 43 16003-3511 43 16673-0021 42 16763-0201 42 16753-5201 43 16003-5311 43 16673-0021 44 16763-0201 42 16753-0211 44 16753-0211 43 16673-0201 43 16673-0201 44 16773-0211 44 16773-0211 43 16673-0201 44 16773-0211 44 16773-0211 31 16672-0201 31 16672-0201 31 16673-0201 44 16773-0201 31 16672-0201 41 16773-0201 32 16772-021 33 16672-0201 41 16773-0201 32 16772-021 33 16672-0201 41		~~~~	·····				r	
古香寺 回音号 武吉寺 四音号 武吉寺 四音 武吉寺 四音 コ	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No	FIG.NO.
1603-03301 46 1673-00011 56 16762-5302 38 16763-5221 45 1603-03011 42 1673-00021 44 1672-53091 32 1673-52301 43 1603-03011 44 1673-00021 45 1672-53091 32 1673-52311 43 1603-53141 43 16673-00201 42 1678-52011 42 1673-52311 43 1603-53151 45 16673-00201 42 1678-50211 42 1678-57011 43 1603-53011 45 16673-00201 42 1678-50211 42 1678-57011 43 1603-53014 45 16673-02011 42 1678-50211 44 16772-52041 31 16603-53044 45 16773-02014 44 1678-30214 44 16772-52041 32 16602-56671 38 16673-02014 46 1678-02214 44 16772-52341 32 16672-50011 30 16673-42014 42 16772-524341 <td>部品番号</td> <td>図番号</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	部品番号	図番号						
1660-303611 42 1673-00021 44 1672-53361 32 1673-5201 45 16603-03611 44 1673-00021 57 1678-5201 42 1678-5201 45 16603-35141 45 16673-00201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 43 1678-5201 43 1678-5201 44 1678-5201 44 1678-5201 44 1678-5201 44 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32				凶曲力		凶谁夕	10 - 11 - 5	凶留亏
1660-303611 42 1673-00021 44 1672-53361 32 1673-5201 45 16603-03611 44 1673-00021 57 1678-5201 42 1678-5201 45 16603-35141 45 16673-00201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 43 1678-5201 43 1678-5201 44 1678-5201 44 1678-5201 44 1678-5201 44 1678-5201 42 1678-5201 42 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32 1678-5201 32	10000 00001							1
16603-030511 42 16673-00021 44 1672-53301 32 16763-52301 43 16603-03611 44 16673-00221 45 16782-53001 32 16783-52311 43 16603-35151 43 16673-00201 42 16783-02011 45 16783-52311 43 16603-35151 43 16673-02001 44 16763-02017 42 16783-57011 43 16603-35301 43 16673-02011 44 16763-02011 44 16763-57011 43 16603-35301 45 16673-02011 44 16778-0211 44 16772-52311 32 16603-35314 45 16673-02011 44 16778-0211 42 16772-52311 32 16603-35214 45 16773-02011 42 16772-52311 32 16772-5241 33 16673-02014 44 16772-5241 33 16673-0201 44 16772-5241 33 16672-50011 30 16673-0201 44 <	16603-03301	46	16673-00011	56	16762-53062	38	16763-52281	45
16603-030311 44 1673-00021 45 1678-52301 42 1678-52301 43 16603-53141 43 16673-00201 42 1678-52311 43 16603-53151 43 16673-00201 44 1678-02071 44 1678-57011 43 16603-53151 45 16673-02011 44 1678-02071 44 1678-57011 45 16603-53151 45 16673-02011 42 1678-57011 45 16603-53201 45 16673-02021 42 1678-57011 42 1678-57011 45 16603-53201 43 16673-02021 44 1678-50211 42 16772-5231 32 16662-52671 38 16673-02081 42 16772-5231 32 16772-52431 33 16672-52011 29 16773-62014 44 16772-52431 33 16672-52014 46 16772-52441 33 16672-52011 30 16673-62014 44 16772-52441 33 166	16603-03611	42	16673-00021	44				
16603-63141 43 1673-00021 57 1678-02061 42 1678-5311 45 16603-53161 43 16673-00021 42 1678-50201 42 1678-50201 43 1678-50201 44 1678-50201 43 1678-50201 44 1678-50201 43 1678-50201 44 1678-50201 44 1678-50201 44 1678-50201 44 1678-50201 44 1678-50201 44 16778-5201 31 16603-53441 43 16673-62014 44 1678-62014 44 16778-5201 32 16662-52661 35 16673-62014 44 1678-62021 44 16778-5231 32 16662-52671 39 16673-62014 44 1678-62231 44 16778-5241 33 16672-50011 30 16673-62014 44 1678-50231 44 16778-5241 33 16672-50011 30 16673-62014 44 16778-5241 33 16672-50023 44 16778-5261			1					1
1603-35141 45 1667-0021 42 1753-0261 44 1753-02031 45 16603-35151 45 16673-00201 46 1578-02071 42 1678-37011 43 16603-353151 45 16673-02021 46 1578-02071 42 1678-37011 45 16603-53201 45 16673-02041 42 1578-02101 42 1678-2011 41 1672-52041 31 16603-53441 45 16673-02061 44 1678-02121 44 16772-52011 32 16682-52671 38 16673-02061 44 1678-02191 44 16772-5231 32 16682-52671 38 16673-02061 44 1678-02201 44 16772-5231 33 16672-50011 30 16673-02101 44 1678-0221 46 1772-5241 33 16672-50011 31 16673-02101 44 1678-02371 42 16772-5241 33 16672-50011 31 16673-02101 <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>16763-52301</td> <td>45</td>		1				32	16763-52301	45
16603-83141 45 16673-00201 42 16763-02071 42 16763-02071 42 16763-6702 43 16603-83151 45 16673-00201 46 15763-02071 42 16763-57011 43 16603-83201 45 16673-02011 42 15763-02101 42 15763-62101 44 15775-52041 31 16603-53201 45 16673-02011 44 16763-02121 44 16772-52241 32 16603-53441 45 16673-02061 44 16763-02191 44 16772-52341 32 16602-52661 35 16673-02061 42 16778-02191 44 16772-52341 32 16622-52671 38 16673-02061 44 16783-02201 44 16772-52341 33 16672-50011 30 16673-02111 44 16783-02201 44 16772-5241 33 16672-50221 30 16673-02111 44 16783-02291 42 16772-52473 30 16672-50211 30 16673-02111 44 16772-52473 30 1	16603-53141	43	16673-00021	57	16763-02061	42	16763-52311	43
16603-53151 43 16673-00211 44 16783-02071 42 1773-57002 43 16603-53201 45 16673-02031 42 16783-02071 44 16783-67011 43 16603-53201 45 16673-02051 44 16783-02121 42 16772-6201 31 16603-53241 43 16673-02051 44 16783-02121 42 16772-6221 31 16602-52441 44 16783-02121 42 16772-6221 32 16682-52651 35 16673-02061 44 16783-02191 42 16772-6231 32 16682-52651 35 16673-02061 44 16783-02214 46 16783-0221 42 16772-5231 32 16672-50011 30 16673-02101 42 16783-0237 44 16772-5241 33 16672-50011 31 16673-02101 44 16783-0231 44 16772-5247 30 16672-50011 31 16673-02101 42 1	16603-53141	45	16673-00201	42	16763-02061	44	16763-52311	
16603-530151 45 16673-60201 46 15763-02071 44 15763-57011 45 16603-5301 45 16673-02041 42 16763-02101 44 16753-57011 45 16603-53201 45 16673-02041 42 16763-02101 44 16772-52201 31 16603-53441 45 16673-02061 44 16763-02191 42 16772-52211 32 16662-52671 38 16673-02061 44 16763-02191 42 16772-5231 32 16662-52671 38 16673-02061 44 16763-02201 42 16772-5231 33 16672-50011 30 16673-02101 44 16763-02371 42 16772-5241 33 16672-50011 31 16673-57001 45 16763-02391 42 16772-52281 32 16672-5021 39 16782-50231 39 16782-50231 39 16782-50231 34 16783-02402 42 16772-52891 32	16603-53151			1				
1603-53201 43 16673-02051 42 1773-02101 12 1772-52011 43 16603-53241 43 16673-02051 44 16763-02121 42 15772-52211 31 16603-53441 45 16673-02051 44 16763-02121 42 15772-52211 32 16662-53641 35 16672-02061 44 16763-02191 42 16772-522871 32 16662-53671 38 16672-00061 44 16763-02101 42 16772-52381 33 16672-50011 30 16672-0011 46 16763-02371 42 16772-52413 33 16672-50011 31 16673-02111 44 16783-02361 44 16772-52413 33 16672-50011 31 16673-02111 44 16783-02361 44 16772-52461 33 16672-50222 96 16783-50231 29 16783-02361 44 16772-52461 32 16672-50232 91 16763-50231 29						42	16763-57002	43
16603-53201 43 16673-02031 42 16763-02101 42 17673-0211 45 16603-53241 43 16673-02051 44 15763-02121 42 16772-52011 31 16603-53241 45 16673-02051 44 15763-02121 42 16772-52011 31 16602-52441 45 16673-02061 44 15763-02191 42 16772-52311 32 16662-52671 38 16673-02061 44 16763-02191 42 16772-52311 32 16662-52671 38 16673-02061 42 16763-02291 42 16772-5231 32 16672-50011 30 16673-02101 44 15763-02371 44 16772-5241 33 16672-50011 31 16673-02101 44 16783-02391 42 16772-5241 33 16672-50211 30 16785-02313 44 16772-5281 32 16772-5281 32 16672-50221 1 16785-0231 34 16785-02391 42 16772-5281 39 16776-50241 42 16772-52		45	16673-00201	46	16763-02071	44	16763-57011	43
16603-53201 45 16673-62041 42 1773.02101 44 1772.5201 31 16603-53441 45 16673-62051 44 16763.02121 42 16772.5201 31 16603-53441 45 16673-02071 46 16763.02191 42 16772.5231 32 16682-52671 38 16673-02061 42 16773.02101 42 16772.5231 32 16682-52671 38 16673-02061 44 16783.02201 42 16772.5231 33 16672-50011 30 16673-02101 42 16783.02371 42 16772.5241 33 16672-50011 31 16673-57001 45 16763.02391 44 16772.5281 32 16672-50011 31 16673-57001 45 16763.02391 42 16772.5281 32 16672-5021 30 16782-50231 34 16780-02402 44 16772.5281 32 16672-52021 1 16782-50231 35 167	16603-53201	43	16673-02031	42	16763-02101	42	16763-57011	
16603-53441 43 1673-02051 44 16763-02121 42 16772-52211 31 16603-53441 45 16673-02061 44 16763-02101 42 16772-52211 32 16602-52641 34 16673-02061 42 16773-02201 42 16772-522371 32 16602-52671 38 16673-02061 44 16773-02201 42 16772-52341 33 16672-50011 29 16673-02101 42 16772-52441 33 16672-50011 30 16673-02101 42 16772-52441 33 16672-50011 31 16673-02101 42 16772-52471 43 16772-52471 33 16672-50011 33 16673-57001 44 16772-52281 32 16753-02291 44 16772-52281 37 16672-50221 40 16782-50231 34 16753-02402 44 16772-52281 37 16772-50221 40 16782-50241 36 16778-50241 44 16772-528	16603-53201					1		
16603-53441 45 16673-02071 46 1978-02121 44 16772-62261 32 16662-52641 34 16673-02071 46 1978-02191 44 16772-62261 32 16662-52671 38 16673-02091 44 1978-02211 42 16772-62261 32 16672-50011 29 16673-02011 42 1978-02201 44 19772-62261 33 16672-50011 30 16673-02011 42 19772-62261 33 16672-50011 31 16673-02011 44 1978-02281 44 19772-52413 33 16672-50011 32 16673-57001 45 1978-02381 42 19772-52581 32 16672-50221 1 16682-52121 30 1678-02391 42 16772-52581 37 16672-50221 1 1678-02402 42 16772-52581 37 16672-50241 40 1678-02402 44 16772-52581 38 16672-5211 39<				ł		44		
16662-56241 34 16673-02071 46 1773-02191 42 16772-62261 32 16682-56671 38 16673-02081 42 1678-02011 44 16772-62391 32 16682-56671 38 16673-02081 44 1678-02201 44 16772-52431 33 16672-50011 29 16673-02111 42 16772-52441 33 16672-50011 30 16673-02111 42 16772-52481 33 16672-50011 31 16673-02111 44 16753-02271 44 16772-52481 30 16672-50011 32 16673-0211 44 16753-02291 42 16772-52581 37 16672-50231 34 16772-52581 36 16672-50231 34 16772-52581 38 16672-50231 39 16762-02021 1 16772-52581 36 16672-50212 39 16762-02021 34 16772-52581 36 16672-50214 1 16772-52581 <	16603-53441	43	16673-02051	44	16763-02121	42	16772-52201	31
1662.52441 34 16673.02071 46 1773.02191 42 16772.52261 32 1662.52671 38 16673.02081 42 1678.02011 44 16772.52391 32 1662.52671 38 16673.02081 42 1678.02201 44 16772.52431 33 16672.50011 29 16673.02101 44 16773.02211 42 16772.52431 33 16672.50011 31 16673.02111 44 16763.02271 44 16772.52461 33 16672.50011 32 16673.02111 44 16763.02291 42 16772.52581 37 16672.50021 31 1673.0211 43 16772.52581 37 16672.50221 1 16762.0221 29 16772.52581 38 16672.50231 34 16772.52581 36 16772.52581 36 16672.50241 1 1678.50241 42 16772.52581 38 16672.50211 39 16762.60241 42<						[
1662.52441 34 16673.02071 46 1773.02191 42 16772.52261 32 1662.52671 38 16673.02081 42 1678.02011 44 16772.52391 32 1662.52671 38 16673.02081 42 1678.02201 44 16772.52431 33 16672.50011 29 16673.02101 44 16773.02211 42 16772.52431 33 16672.50011 31 16673.02111 44 16763.02271 44 16772.52461 33 16672.50011 32 16673.02111 44 16763.02291 42 16772.52581 37 16672.50021 31 1673.0211 43 16772.52581 37 16672.50221 1 16762.0221 29 16772.52581 38 16672.50231 34 16772.52581 36 16772.52581 36 16672.50241 1 1678.50241 42 16772.52581 38 16672.50211 39 16762.60241 42<	16603-53441	45	16673-02061	44	16762 00101		10770 50044	
1662-52661 36 1673-02081 42 1773-02191 44 16773-02191 44 16773-02191 42 16773-02191 42 16773-02191 42 16773-02191 42 16773-02191 42 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 44 16773-02291 42 16773-02281 33 16672-50011 32 16673-02111 44 16773-02281 42 16772-52581 33 16672-50011 33 16673-57001 45 15763-02291 44 16772-52581 32 16672-50021 36 16682-52121 30 15763-02402 44 16772-52581 39 16672-50022 39 15762-50231 35 15763-02411 44 16772-52581 39 16672-5211 39 15762-50242 30 15763-02421 44 16772-52691 39 16		1						
16662-52661 35 16673-02081 42 16773-02291 44 16773-02291 42 16772-52311 32 16662-52671 39 16673-02091 46 16783-02201 44 16772-52331 32 16672-50011 29 16673-02101 42 16773-02211 44 16772-52431 33 16672-50011 30 16673-02111 42 16783-02311 42 16772-52472 30 16672-50011 32 16673-02111 44 16783-02381 42 16772-52472 30 16672-50011 32 16673-02011 45 16763-02391 42 16772-52472 30 16672-50251 40 16763-50231 29 16763-02391 42 16772-52581 37 16672-50251 40 16763-50231 34 16763-02421 44 16772-52581 39 16672-50251 40 16763-02521 39 16772-52681 39 16772-52681 39 16672-52131 39 16762-50342 30 16763-02421 44 16772-52613 38		34	16673-02071	46		42	16772-52361	32
16662-52671 38 16673-02081 44 16763-02201 42 16772-52831 33 16662-52671 39 16673-02101 42 16772-52431 33 16672-50011 29 16673-02101 44 16783-02371 42 16772-52431 33 16672-50011 31 16673-02111 44 16783-02381 42 16772-52472 30 16672-50011 32 16673-02111 44 16772-52472 30 1672-50281 44 16772-52472 30 16672-5021 3 16673-02391 42 16772-52581 32 1672-50281 34 16783-02391 44 16772-52681 30 16672-5023 39 16762-50231 34 15763-02411 44 16772-52681 30 16672-52033 39 16762-50262 37 16763-02411 44 16772-5281 30 16672-5213 39 16762-5021 29 16763-0241 44 16772-5281 30	16662-52661	35	16673-02081	42	16763-02191	44	16772-52371	
16662-52671 39 1677-02091 46 1678-02201 44 10772-52431 33 16672-50011 29 16673-02101 42 16763-02371 44 16772-52431 33 16672-50011 30 16673-02101 44 16763-02371 44 16772-52431 33 16672-50011 31 16673-57001 45 15763-02371 44 16772-52472 30 16672-50011 33 16673-57001 45 15763-02391 42 16772-5261 32 16672-50025 36 16682-5212 30 16763-02391 42 16772-52681 38 16672-52025 40 16762-50231 34 16763-02402 42 16772-52681 39 16672-52025 39 16762-50322 37 16763-02412 44 16772-52681 30 16672-5211 39 16762-5032 39 16762-5032 30 16763-02421 44 16772-52813 36 16672-5211 39 <t< td=""><td>16662-52671</td><td>38</td><td>16673-02081</td><td>11</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></t<>	16662-52671	38	16673-02081	11		1		
16672-50011 29 16673-02101 42 16783-0231 46 16772-52441 33 16672-50011 31 16673-02111 42 16783-02371 42 16772-52451 33 16672-50011 32 16673-02111 42 16783-02381 42 16772-52472 30 16672-50011 33 16673-50701 45 17673-02381 42 16772-52472 30 16672-50221 36 16673-02391 44 16772-52581 37 16672-50223 39 16762-50231 34 16763-02391 44 16772-52613 30 16672-52033 39 16762-50262 37 16763-02411 44 16772-52813 30 16672-52121 39 16762-50352 30 16763-02411 44 16772-52813 30 16672-52131 39 16762-50352 30 16763-02411 44 16772-52813 30 16672-52141 39 16762-50352 30 16763-02411 44								
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			16673-02091	46	16763-02201	44	16772-52431	33
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-50011	29	16673-02101	42	16763-02291	46	16772-52441	33
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-50011	1						
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				42	16763-02371	44	16772-52461	33
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	16672-50011	32	16673-02111	44	16763-02381	42	16772-52472	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$								
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			10010-01001	40	10/03-02381	44	10//2-52581	32
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $								
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	16672-50232	36	16682-52121	30	16763-02391	42	16772-52581	37
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	16672-50251	1		1				1 1
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		1 1						
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $					16763-02402	42	16772-52651	29
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52032	39	16762-50231	35	16763-02402	44	16772-52791	29
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	16672-52033	39	16762-50262					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1	16763-02411	44	16772-52951	36
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52121	39	16762-50352	30	16763-02421	42	16772-52951	37
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52131	39	16762-50461	38	16763-02421			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$						46	16772-53012	33
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	16672-52151	39	16762-52321	29	16763-02521	42	16772-53022	33
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		f l						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52161	20	16760 50040	20	16760 00501		10770 50001	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $						44	16772-53061	32
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	16672-52171	39	16762-52412	30	16763-02561	42	16772-53131	36
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52181	39	16762-52501	29	16763-02561	44	16783-02491	12
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52191					1		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			16762-52511	38	16763-02583	44	16792-52201	39
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52221	33	16762-52531	29	16763-02602	44	16792-52211	40
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52231	33	16762-52551					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			10/02-52612	30	16763-02671	42	16793-52001	45
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	16672-52261	31	16762-52621	30	16763-52042	43	16832-53031	36
16672-52283 37 16762-52641 30 16763-52061 43 16903-02713 40 16672-52283 38 16762-52651 30 16763-52061 45 16903-02713 40 16672-52281 37 16762-52651 30 16763-52091 43 190A3-02051 42 16672-52291 37 16762-52691 37 16763-52091 45 190A3-02051 43 16672-52301 32 16762-52711 38 16763-52104 45 190A3-02051 43 16672-52331 32 16762-52751 40 16763-52104 45 190A3-02051 44 16672-52351 30 16762-52751 40 16763-52171 43 190A3-02051 45 16672-52371 31 16762-52791 29 16763-52171 45 190A3-02051 45 16672-52451 39 16762-52811 31 16763-52181 43 190A3-02051 72 16672-52451 39 16762-5281 32								1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				00	10700-02000	40	10032-33031	3/
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52283	37	16762-52641	30	16763-52061	43	16903-02713	40
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52283	38	16762-52651					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						43	190A3-02051	42
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			16762-52691	37	16763-52091	45	190A3-02051	43
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52301	32	16762-52701	38	16763-52104			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						1		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
16672-523613116762-527912916763-5217145190A3-020514516672-523713116762-528013116763-5218143190A3-020515716672-524313216762-528113216763-5218145190A3-020516116672-524513916762-528213216763-5219143190A3-020517216672-524613916762-528313116763-5219143190A3-020518016672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524713916762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524813916762-528513916763-5220143202N6-141714216672-570814116762-529812916763-5221143202N6-141714416672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216673-000114216762-530313016763-522414321471-2231161					16763-52171	43	190A3-02051	45
16672-523713116762-528013116763-5218143190A3-020515716672-524313216762-528113216763-5218145190A3-020516116672-524513916762-528213216763-5219143190A3-020517216672-524613916762-528313116763-5219145190A3-020517216672-524614116762-528413016763-5219145190A3-020518016672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524713916762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524813916762-528513916763-5220145202N6-141714216672-570814116762-529812916763-5221143202N6-141714416672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224321471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197	16672-52361	31	16762-52791	29	16763-52171	45	190A3-02051	
16672-524313216762-528113216763-5218145190A3-020516116672-524513916762-528213216763-5219143190A3-020517216672-524613916762-528313116763-5219145190A3-020518016672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524713916762-528413016763-5220143202N6-141714216672-524813916762-528513916763-5221143202N6-141714416672-570814116762-529812916763-522114520219-2007112116672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197	16672-52371							1
16672-524513916762-528213216763-5219143190A3-020517216672-524613916762-528313116763-5219145190A3-020518016672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524713916762-528413016763-5220143202N6-141714216672-524813916762-528513916763-5221143202N6-141714416672-570814116762-529812916763-522114520219-2007112116672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197								
16672-524613916762-528313116763-5219145190A3-020518016672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524713916762-528413016763-5220143202N6-141714216672-524813916762-528513916763-5221143202N6-141714416672-570814116762-528812916763-5221145202N6-141714416672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197	10072-02431	32	10/02-52811	32	16763-52181	45	190A3-02051	61
16672-524613916762-528313116763-5219145190A3-020518016672-524614116762-528413016763-5220143190A3-0205110616672-524713916762-528413016763-5220143202N6-141714216672-524813916762-528513916763-5221143202N6-141714416672-570814116762-528812916763-5221145202N6-141714416672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16672-52451	39	16762-52821	32	16763-52101	42	10043-02051	70
16672-52461 41 16762-52841 30 16763-52201 43 190A3-02051 106 16672-52471 39 16762-52841 30 16763-52201 43 190A3-02051 106 16672-52471 39 16762-52841 30 16763-52201 45 202N6-14171 42 16672-52481 39 16763-52211 43 202N6-14171 44 16672-57081 41 16762-52881 29 16763-52211 45 20219-20071 121 16672-57091 41 16762-53011 31 16763-52222 43 214A4-12161 52 16672-57101 41 16762-53021 30 16763-52222 45 21471-22311 61 16673-00011 42 16762-53031 30 16763-52241 43 21471-22311 97								
16672-52471 39 16762-52841 30 16763-52201 45 202N6-14171 42 16672-52481 39 16762-52851 39 16763-52201 45 202N6-14171 42 16672-52481 39 16762-52851 39 16763-52211 43 202N6-14171 44 16672-57081 41 16762-52981 29 16763-52211 45 20219-20071 121 16672-57091 41 16762-53011 31 16763-52222 43 214A4-12161 52 16672-57101 41 16762-53021 30 16763-52222 45 21471-22311 61 16673-00011 42 16762-53031 30 16763-52241 43 21471-22311 97			1		16763-52191	45	190A3-02051	80
16672-524713916762-528413016763-5220145202N6-141714216672-524813916762-528513916763-5221143202N6-141714416672-570814116762-529812916763-522114520219-2007112116672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197	16672-52461	41	16762-52841	30	16763-52201	43	190A3-02051	106
16672-524813916762-528513916763-5221143202N6-141714416672-570814116762-529812916763-522114520219-2007112116672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197	16672-52471			4		1		
16672-570814116762-529812916763-522114520219-2007112116672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197								
16672-57091 41 16762-53011 31 16763-52222 43 214A4-12161 52 16672-57101 41 16762-53021 30 16763-52222 43 214A4-12161 52 16673-00011 42 16762-53031 30 16763-52241 43 21471-22311 61 16673-00011 42 16762-53031 30 16763-52241 43 21471-22311 97						43		44
16672-570914116762-530113116763-5222243214A4-121615216672-571014116762-530213016763-522224521471-223116116673-000114216762-530313016763-522414321471-2231197	16672-57081	41	16762-52981	29	16763-52211	45	20219-20071	121
16672-57101 41 16762-53021 30 16763-52222 45 21471-22311 61 16673-00011 42 16762-53031 30 16763-52241 43 21471-22311 97	16672-57091	41	16762-53011					
16673-00011 42 16762-53031 30 16763-52241 43 21471-22311 97		1			1			
						45	21471-22311	61
	16673-00011	42	16762-53031	30	16763-52241	43 I	21471-22311	97
16673-00011 43 16762-53062 36 16763-52281 43 21471-22311 97A	16673-00011	43	16762-53062		16763-52281			1

DADT N					· · · · ·	1	
PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図番号
	1		Τ				т <u> </u>
21471-22311	112	24067-62251	56	26099-12111	120	26384-17121	99
21471-23011	83	24067-62251	80	26099-22021	121	26384-17131	99
21471-23061	80	24067-62251	114	26102-42051	28	26385-42021	
21471-24091	65	24067-62261	100	26128-43041	_		50
21471-24111	67	24067-62261	1		103	26385-42951	50
			112	26178-47061	55	26386-42271	74
21471-24121	74	24067-62281	5	26192-42031	14	26386-42281	74
21471-24151	70	24067-62281	86	26192-42031	14	26387-37101	103
21471-24171	71	24067-62281	87	26192-42031	24	26387-37161	103
21471-24371	77	24067-62281	100	26192-42031	24	26387-52031	94
21471-24411	15	24067-62291	40	26192-42731	14	1	
				20102-42701	14	26387-62801	97
215E4-12211	52	24067-62291	100	00100 40744			
	1	1	100	26192-42741	12	26387-62801	97A
215E4-12231	52	24067-62291	100	26194-12081	52	26401-07031	15
216G4-12101	52	24067-62321	29	26196-42271	73	26401-07031	23
216G4-12111	52	24067-62331	3	26196-73231	68	26402-22021	7
216G6-43501	74	24067-62331	95	26196-73241	68	26402-42101	
21777-62981	49	24069-52091	122				15
21777-62981			1	26197-52251	7	26402-42101	21
	84	24096-52341	80	26197-52251	94	26402-42111	15
21777-62981	84	24096-52361	120	26199-12211	120	26402-42111	21
21777-62981	84	25361-07031	8	26199-12241	120	26402-42431	12
21777-62981	85	25361-07031	9	26199-12251	120	26402-42431	21
	1				0		<u> </u>
21777-62981	85	25361-07081	10	26199-12261	120	26402-47011	
21777-62981	92	25369-47031	ł		-		21
	1		112	26199-12271	120	26402-47021	21
21777-92991	49	25369-47031	113	26262-42021	18	26402-47031	21
21777-93001	50	25387-38221	90	26264-12081	52	26402-47041	21
21777-93021	97	25387-67211	49	26267-62451	86	26402-47051	21
21777-93021	97A	25389-57091	71	26268-72291	56	26402-47061	
21779-52321	28	26063-02111	40	26268-72291			21
21785-42211	101				57	26402-47071	21
		26063-02111	42	26312-12021	85	26402-47081	21
21787-62211	86	26063-02111	42	26312-42261	13	26402-47091	21
21787-92161	85	26063-02111	44	26312-42261	14	26402-47101	21
21787-92161	92	26063-02111	44	26312-42261	24	26402-47111	21
21787-92191	100	26063-02111	75	26312-42261	26		
21788-47231	55	26063-02111				26402-47121	20
21788-47251			75	26312-47001	28	26402-47131	20
	55	26063-02111	77	26314-12161	52	26402-47151	20
21847-03201	97	26063-02111	105	26314-12161	52	26402-47161	20
21847-03201	97A (26063-02121	58	26314-17021	54	26402-47171	20
21886-72061	66	26063-02131	61	26315-43371	42	26402-47191	20
21946-72301	66	26067-42081	63	26315-43371	1		I
21946-72301	67	26091-12081			44	26402-47201	20
21946-72361			85	26316-42001	77	26402-47211	20
21040-72001	67	26093-62171	66	26317-52052	94	26402-47221	20
01010 -0001							
21946-73261	66	26093-62171	67	26319-22082	121	26402-47231	20
21946-73261	67	26094-10401	52	26322-42201	12	26404-17001	54
21967-62441	85	26094-17001	54	26322-42201	26	26404-17041	54 54
22192-42411	28	26094-17021	54	26323-02001	7		
22199-22261	121	26094-17091				26404-17051	54
			54	26323-02001	48	26404-17061	54
23232-42072	13	26094-17101	54	26323-02001	59	26406-52421	64
23232-42072	25	26094-17111	54	26323-02001	60	26406-52421	68
24047-92101	30	26095-42041	94	26323-02001	94	26406-52421	81
24047-92101	30	26096-12861	101	26324-17021	54	26407-32001	
24047-92101	30	26096-42351	56	26324-17041			49
				LUULT-1/041	54	26407-32001	52
24047-92101	35	26006-42251	E-7	06004 17054		00/07 0777	
1	1	26096-42351	57	26324-17051	54	26407-32001	84
24047-92101	39	26096-42351	73	26327-82071	97	26407-32001	84
24047-92101	57	26096-42351	73	26327-82071	97A	26407-32001	86
24047-92101	96	26096-42351	73	26327-82071	112	26407-32001	86
24047-92101	100	26096-42351	75	26328-47031	55	26407-32001	
24047-92111	94	26096-42351	77	26328-47031			92
24047-92121			1		55	26407-32001	97A
	7	26096-42351	78	26328-47131	55	26426-72101	70
24047-92121	7	26097-62701	97	26328-47151	55	26426-72871	66
24047-92141	94	26097-62701	97A	26384-17021	54	26426-72871	67
24067-62241	7	26099-12111	63	26384-17051	99	26426-73481	112
			· -				114

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図番号	部品番号	図番号		図番号
	1				т <u>ы</u> на <i>1</i> 7		凶 留 方
26426-77001	70	26506-52111	78	26554-17061	53	26559-12401	120
26426-77061	64	26506-92281	52	26554-17071	53	26561-12011	1
26426-78221	73	26507-47151	55	26554-17081	53	26562-42001	2
26432-12041	56	26507-47151	55	26554-17091	53		11
26435-42201	119	26507-62321	96	26555-42091		26562-42001	13
26435-42201	119	26507-62421	40	26555-42141	50	26562-42011	11
26435-42661	50	26507-82031	-		49	26562-42011	13
26435-42661	_		87	26555-42141	97A	26562-42021	11
	50	26507-82031	100	26556-50251	76	26562-42021	12
26437-62381	96	26507-82031	100	26556-50261	76	26562-42061	11
26437-62531	96	26507-82041	14	26556-50271	76	26562-42061	12
26437-62561	96	26508-70252	106	26556-50271	78	00500 40444	47
26437-62601	96	26516-52021	74	26556-50281		26562-42111	17
26437-67031	99	26516-52021			77	26562-42121	17
26437-67041	99 99		83	26556-50291	77	26562-42131	17
	1	26519-12171	111	26556-70012	63	26562-42141	13
26437-67061	99	26551-02081	1	26556-70012	66	26562-42141	25
26437-67071	99	26551-02111	1	26556-70021	63	26562-42151	13
26437-67081	99	26551-02121	1	26556-70021	67	26562-42151	19
26437-67091	99	26551-07011	1	26556-70201	66	26562-42161	14
26437-67101	99	26551-12013	2	26556-70211	67	26562-42161	24
26437-67111	99	26552-12061	3	26556-72001	66	26562-42171	81
06440 70101	-	000000000000					
26448-72101	56	26552-22021	7	26556-72001	67	26562-42181	13
26448-72101	106	26552-27011	7	26556-72011	65	26562-42181	19
26448-72101	107	26552-32261	8	26556-72021	65	26562-42191	14
26482-42051	12	26552-40201	75	26556-72031	63	26562-42191	24
26482-42051	21	26552-40211	75	26556-72041	63	26562-42201	14
26482-47001	21	26552-42101	15	26556-72061	63	26562-42201	24
26482-47011	21	26552-42101	22	26556-72071	66	26562-42211	
26496-82001	61	26552-42111	15	26556-72071	67		14
26496-82001	62	26552-42111	22		-	26562-42211	24
26496-87001	62		1 1	26556-72081	66	26562-42231	111
20490-07001	02	26552-42121	16	26556-72081	67	26562-42311	24
26496-87011	62	26552-42121	22	26556-72131	66	26562-42321	04
26496-87021	62	26552-42131	15	26556-72261			24
26496-87021	82	26552-42131	22		116	26562-42341	24
26496-87031	62	26552-42131	1 1	26556-72311	64	26562-42371	102
26496-87031			15	26556-72321	14	26564-10211	52
	82	26552-42141	22	26556-72321	24	26564-10221	52
26496-87041	62	26552-42231	23	26556-72331	72	26564-12001	52
26496-87051	62	26552-42241	22	26556-72341	72	26564-12012	52
26496-87051	82	26552-42253	22	26556-72401	63	26564-12021	52
26496-87061	62	26552-42281	23	26556-72411	66	26564-12031	52
26496-87061	82	26552-42381	7	26556-72411	67	26564-12061	52
26406 97071	60	00000 40401					
26496-87071 26496-87071	62 82	26552-42461	24	26557-40211	84	26564-12081	52
	82	26552-42511	19	26557-42032	84	26564-12131	52
26496-87081	62	26552-42521	13	26557-42042	84	26564-12141	52
26496-87081	82	26552-42521	19	26557-42111	86	26564-12151	52
26496-87091	62	26552-42551	13	26557-42141	85	26564-12161	52
26496-87091	82	26552-42551	25	26557-42251	83	26564-12171	52
26496-87101	62	26552-42571	12	26557-42301	85	26564-12181	52
26496-87101	82	26552-42571	111	26557-42321	85	26564-12191	52
26496-87111	62	26552-42591	26	26557-42461	86	26564-12201	52
26496-87111	82	26552-47001	20	26557-42471	86	26564-12211	52 52
00400 07101							
26496-87121	62	26554-12001	52	26557-42481	86	26564-12211	54
26496-87121	82	26554-12001	53	26557-42491	86	26564-17001	54
26496-87131	62	26554-12011	52	26557-42511	86	26564-17011	54
26496-87131	82	26554-12021	52	26557-80211	100	26564-17021	54
26496-87141	62	26554-17001	53	26557-82041	100	26564-17031	54
26496-87141	82	26554-17011	53	26557-82051	100	26564-17041	54 54
26496-87151	62	26554-17021	53	26557-82061	100		
26496-87151	82	26554-17031	53			26564-17051	54
26506-52111	74	26554-17041	53	26558-72001	106	26564-17061	54
26506-52111	74			26558-72001	107	26564-17071	54
20000-02111	11	26554-17051	53	26559-12321	120	26564-17081	54

			·······				- 4 A
PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号
00504 47004							1
26564-17091	54	26566-72192	68	26567-62081	97	26602-12181	3
26564-17101	54	26566-72202	68	26567-62081	97A	26602-17011	4
26564-17111	54	26566-72211	63	26567-62101	97	26602-17011	6
26564-17121	54	26566-72351	71	26567-62101	97A	26602-17021	4
26564-17131	54	26566-72441	68	26567-62112	97	26602-17021	6
26565-42001	49	26566-72441	81	26567-62112	97A	26602-17031	4
26565-42061	49	26566-72441	81	26567-62121	97	26602-17031	6
26565-42071	49	26566-72451	72	26567-62121	97A	26602-17041	4
26565-42081	49	26566-72461	68	26567-62131	97	26602-17041	6
26565-42091	49	26566-72471	68	26567-62131	97A	26602-17081	4
26565-47001	51	26566-72481	68	26567-62142	97	26602-17081	6
26565-47011	51	26566-72491	68	26567-62142	97A	26602-17141	3
26565-47021	51	26566-75201	113	26567-62151	97	26602-17151	3
26565-47031	51	26566-75211	112	26567-62151	97A	26602-17171	3
26565-47041	51	26566-75221	112	26567-62161	97	26602-17181	3
26565-47051	51	26566-75231	112	26567-62161	97A	26602-17191	3
26565-47061	51	26566-75242	118	26567-62171	97	26602-22161	7
26565-47071	51	26566-75411	113	26567-62171			7
26565-47081	51	26566-82001	61		97A	26602-22191	
26565-47091	51			26567-62231	95	26602-22202	25
20000-47091	51	26566-90201	61	26567-62351	97	26602-32021	8
26565-47101	51	26566-92111	61	26567-62351	97A	26602-32031	8
26565-47111	51	26567-40202	83	26567-62361	97	26602-40261	14
26565-47121	51	26567-40211	83	26567-62361	97A	26602-40261	24
26565-47131	51	26567-42001	84	26567-62381	97A	26602-40351	15
26566-12631	57	26567-42012	83	26567-62401	97A	26602-40351	25
26566-40341	73	26567-42022	83	26567-62421	97A	26602-40571	28
26566-50201	78	26567-42041	86	26567-62431	97A	26602-40611	17
26566-50211	78	26567-42041	91	26567-67001	98	26602-42011	65
26566-50221	78	26567-42051	86	26567-67011	98	26602-42021	73
26566-50231	78	26567-42061	85	26567-67021	98	26602-42021	119
26566-50261	77	26567-42061	92	26567-67031	98	26602-42021	119
26566-50271	77	26567-42071	85	26567-67041	98	26602-42031	2
26566-52051	78	26567-42071	92	26567-67051	98 98	26602-42031	112
26566-52061	78	26567-42081	84	26567-67061	98	26602-42031	
26566-52091	77	26567-42091	84	26568-47211	109		115
26566-52101	77	26567-42101	86	26568-47221		26602-42051	115
26566-52251	76	26567-42121			109	26602-42061	3
26566-52261	76		84	26568-47231	109	26602-42071	49
		26567-42371	84	26568-47231	110	26602-42071	49
26566-52291	77	26567-42421	81	26568-47241	109	26602-42071	84
26566-52301	76	26567-42421	83	26568-47241	110	26602-42071	86
26566-52311	76	26567-42431	86	26568-47251	109	26602-42071	97
26566-52321	76	26567-42441	84	26568-47251	110	26602-42071	97A
26566-70031	63	26567-47001	91	26568-57031	109	26602-42071	112
26566-70031	64	26567-47011	91	26568-57041	109	26602-42071	115
26566-70031	65	26567-47021	91	26568-57051	109	26602-42081	39
26566-70031	69	26567-47031	91	26568-57061	109	26602-42081	86
26566-70031	70	26567-47041	91	26568-57091	109	26602-42091	50
26566-70031	71	26567-47051	91	26568-57101	109	26602-42091	50
26566-70031	72	26567-47061	91	26568-57121	109	26602-42091	50
26566-70201	63	26567-47071	91	26568-57191	109	26602-42091	112
26566-70221	68	26567-62001	97	26568-57201	100	06600 40101	110
26566-70231	64	26567-62001		26601-02091	109	26602-42101	112
26566-70241	64	26567-62001	97A		1	26602-42101	115
			98	26602-12011	3	26602-42111	97
26566-70252	68	26567-62011	97	26602-12011	73	26602-42111	97
26566-70261	112	26567-62011	97A	26602-12011	77	26602-42111	97A
26566-70271	112	26567-62011	99	26602-12021	3	26602-42111	97A
26566-72001	63	26567-62041	97	26602-12021	3	26602-42111	100
26566-72161	64	26567-62041	97A	26602-12021	77	26602-42111	114
				00000 10151	<u> </u>	00000 10111	
26566-72171 26566-72182	64 68	26567-62071 26567-62071	97 97A	26602-12151 26602-12171	3	26602-42141	119

PART No.				DADT N			
PART NO. 部品番号	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
司 田 田 万	図番号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号
26602-42181	95	06607 40001		00000 00044			1
	85	26607-42201	5	26609-22011	121	26672-17011	4
26602-42191	49	26607-42311	85	26609-27001	121	26672-17022	4
26602-42201	17	26607-42311	85	26609-27011	121	26672-17051	4
26602-42211	7	26607-42561	84	26609-27021	121	26672-17061	4
26602-42211	49	26607-42561	92	26609-32001	61	26672-20202	7
26602-42231	97	26607-42573	84	26609-32101	28	26672-42041	24
26602-42231	97A	26607-42691	85	26611-02101	1	26672-42111	11
26602-42231	114	26607-52091	94	26611-02111	1	26672-42111	15
26602-42361	5	26607-52221	94	26612-32001	8	26672-42121	11
26602-42361	97A	26607-52241	94	26612-42081	7	26672-42121	16
26602-42371	100	26607-52251	94	26612-42081	12	26672-42131	11
26602-42941	12	26607-52261	29	26612-42081	14	26672-42131	16
26602-42941	14	26607-52261	94	26612-42081	16	26672-42191	17
26602-42941	16	26607-52441	94	26612-42081	50	26672-42201	111
26602-42951	86	26607-62561	96	26612-42081	114	26673-00211	57
26602-42951	87	26607-62561	100	26612-42251	21	26673-00221	
26602-42951	111	26607-62571	95	26612-42261	21		57
26602-43361	13	26607-62571	96	26612-42271		26673-30221	48
26602-43361	25	26607-62571	96	26612-42281	21	26673-30231	48
26604-42011	47	26607-62571	96 97		21	26673-37061	48
20004 42011		20007-02371	97	26612-42291	21	26673-37071	48
26604-42011	57	26607-62571	97A	26612-42301	21	26674-42011	47
26604-42011	60	26607-62571	101	26612-42311	21	26675-42011	50
26605-42191	119	26607-62581	95	26616-12381	56	26676-40152	73
26605-42191	119	26607-62581	97	26619-12071	111	26676-40261	74
26606-13061	56	26607-62581	97A	26619-12131	111	26676-40271	74
26606-13061	56	26607-62591	95	26622-42411	14	26676-40281	74
26606-13251	57	26607-62621	96	26622-42471	14	26676-40291	74
26606-13283	57	26607-62621	100	26626-12121	57	26676-40302	73
26606-13291	56	26607-62631	92	26626-52001	78	26676-40311	73
26606-13291	56	26607-62631	95	26662-42191	70	26676-42511	74
26606-13351	57	26607-62631	96	26662-42221	18	26676-42531	74
26606-42101	80	26607-62631	96	26662-42241	15	26676-42571	73
26606-42251	85	26607-62631	97	26662-42461	16	26676-50241	75
26606-43311	74	26607-62631	97A	26662-42631	24	26676-50251	
26606-43321	64	26607-62631	101	26662-42641	24		75
26606-43361	74	26607-62631	101	26662-42651	24 24	26676-50271	77
26606-52421	78	26607-62641	95			26676-50281	77
26606-52431	78	26607-62641		26662-47061	70	26676-52221	75
			97	26662-47071	70	26676-52271	77
26606-52441 26606-52451	78 78	26607-62641 26607-62641	97	26662-47081	70	26676-70202	118
20000-52451	/8	20007-02041	97A	26665-47021	91	26676-70213	118
26606-52511	74	26607-62641	97A	26665-47031	91	26676-70221	112
26606-52711	116	26607-62641	101	26665-47051	91	26676-72031	116
26606-52721	49	26607-62651	95	26665-47781	51	26676-72041	113
26606-52721	49	26607-63081	101	26665-47821	51	26676-72051	113
26606-52721	52	26607-63291	3	26665-47881	91	26676-72061	112
26606-52721	66	26607-63291	95	26667-62361	95	26676-72071	112
26606-52721	66	26607-63291	113	26667-62381	95	26676-72171	113
26606-52721	67	26607-63301	8	26667-62381	95	26676-72201	113
26606-52721	67	26607-63711	95	26671-02032	1	26676-72212	113
26606-52721	74	26607-82061	100	26671-02051	1	26676-72231	112
26606-52721	80	26607-82371	100	26671-02061	1	06676 70044	110
26606-52721	84	26608-70302	106	26671-02071	1	26676-72241	112
26606-52721	84	26608-72321	57		1	26676-72251	113
26606-52721	86	26608-72321		26671-02081	1	26676-72262	113
26606-52721	86		79	26671-02091	1	26676-72271	113
		26608-72321	106	26671-12001	2	26676-72281	113
26606-52721	92	26608-72351	106	26672-10221	3	26676-72291	112
26606-52721	97A	26608-72651	106	26672-10221	4	26676-72301	113
00000 50304	110	26608-72671	106	26672-12251	3	26676-72312	113
26606-52721	112					20070-72312	113
26606-52721 26607-37341 26607-42091	89 92	26608-72671 26609-20201	107 121	26672-12261 26672-12271	3	26676-72321	113

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図番号	部品番号	図番号
26676-72361	114	26677-42112	07	00070 57404			
26676-73371	113	26677-42112	87	26678-57121	110	26752-42451	114
26677-12001			87	26678-57131	110	26752-42481	12
	105	26677-50251	94	26678-57141	110	26752-42481	26
26677-12011	105	26677-60251	95	26678-57151	110	26752-42511	14
26677-32011	85	26677-60261	95	26678-57161	110	26752-42511	112
26677-32011	88	26677-62001	96	26678-57171	110	26752-42611	12
26677-37261	88	26677-62011	96	26678-57181	110	26752-42621	12
26677-37261	93	26677-62121	95	26678-57191	110	26752-42621	15
26677-37271	88	26677-62141	97	26678-57201	110	26752-42621	16
26677-37271	93	26677-62141	97A	26678-57211	110	26752-42641	12
26677-37291	88	26677-62161	97	26678-70231	106	26752-42641	15
26677-37291	93	26677-62161	97A	26678-70241	106	26752-42641	
26677-37301	88	26677-62171	95	26678-70251			16
26677-37301	93	26677-62181			106	26752-42661	13
			95	26678-80221	108	26752-42661	16
26677-37311	88	26677-62191	95	26678-82062	108	26752-42671	13
26677-37311	93	26677-62201	95	26678-82151	108	26752-42671	14
26677-37321	88	26677-62211	96	26678-82211	108	26752-42671	15
26677-37321	93	26677-62251	97	26678-82221	108	26752-42681	13
26677-37331	88	26677-62251	97A	26678-82351	106	26752-42681	14
26677-37331	93	26677-70281	119	26678-82371	106	26752-42681	14
26677-37341	88	26677-70291	119	26678-82381	106	06750 40601	10
26677-37341	93	26677-70301			-	26752-42691	13
26677-37351	88	26677-70311	119	26679-12101	120	26752-42691	14
			119	26679-32011	28	26752-42691	14
26677-37351	93	26677-70321	119	26679-32021	28	26752-42691	15
26677-37361	88	26677-70331	119	26679-47031	109	26752-42703	25
26677-37361	93	26677-70341	119	26679-47041	109	26752-42713	25
26677-37371	88	26677-70351	119	26686-42411	74	26752-42721	15
26677-37371	93	26677-80221	100	26688-72061	106	26752-42721	26
26677-37381	88	26677-80231	100	26688-72131	106	26752-42741	12
26677-37381	93	26677-82021	100	26689-12031	111	26752-42781	14
26677-37391	88	26677-82051	100	26689-12051	00	00750 40004	
26677-37391	93	26677-82111	1		28	26752-42821	21
26677-37401	88		100	26702-17201	4	26752-47001	20
	1	26677-82121	100	26702-17201	6	26752-47021	20
26677-37401	93	26678-40201	106	26702-17231	4	26752-47041	24
26677-37411	88	26678-40201	109	26702-17231	6	26753-02081	57
26677-37411	93	26678-47001	109	26702-42181	70	26753-02122	57
26677-37421	88	26678-47011	109	26702-42341	112	26754-10421	52
26677-37421	93	26678-47021	109	26706-13121	57	26754-12041	52
26677-37431	88	26678-47051	109	26707-60411	95	26754-12051	52
26677-37431	93	26678-47051	110	26708-70252	106	26754-12241	52
26677-37441	88	26678-47061	109	26708-70272	106	06754 10401	75
26677-37441	93	26678-47071	109		106	26754-12491	75
26677-37451	88		1 1	26708-72321	106	26754-12491	78
-		26678-47081	109	26708-72571	106	26754-12521	77
26677-37451	93	26678-47091	109	26708-72581	106	26754-12541	19
26677-37461	88	26678-47101	109	26752-12021	3	26754-12561	76
26677-37461	93	26678-47111	109	26752-12151	3	26754-12561	77
26677-37471	88	26678-50201	106	26752-30201	8	26754-47001	47
26677-37471	93	26678-50201	110	26752-32001	8	26754-50212	55
26677-37491	88	26678-57001	110	26752-32031	8	26754-52001	56
26677-37491	93	26678-57011	110	26752-40211	73	26754-52001	50 57
26677-37511	93	26678-57021		00750 40111			
	1		110	26752-42111	73	26754-52021	56
26677-37601	88	26678-57031	110	26752-42161	14	26754-52021	57
26677-37601	93	26678-57041	110	26752-42161	16	26754-57071	55
26677-37611	88	26678-57051	110	26752-42161	25	26754-57081	55
26677-37611	93	26678-57061	110	26752-42252	14	26754-57091	55
26677-39501	88	26678-57071	110	26752-42252	24	26754-57101	55
26677-42051	85	26678-57081	110	26752-42312	19	26754-57111	55
26677-42061	86	26678-57091	110	26752-42312	20		
26677-42091	86	26678-57101	110	26752-42312		26754-57121	55
26677-42102	87	26678-57111	110	26752-42421 26752-42451	23	26754-57131 26754-57141	55
				- JE / EU_//J/61	16	11C 7E A E 74 A4	55

PART No.		DADE N		1 _			
立7 日 乗 月	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図番号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号
26754-57161	55	06756 70001			Γ		1
26754-57171	55	26756-73231	66	26756-75951	83	26756-77721	117
		26756-73231	67	26756-75961	114	26756-77731	117
26754-57181	55	26756-73241	66	26756-75981	115	26756-77741	117
26754-57191	55	26756-73241	67	26756-75991	114	26756-77751	117
26754-57201	55	26756-73251	66	26756-76031	112	26756-77761	117
26755-40353	50	26756-73251	67	26756-76111	113	26756-77771	117
26755-40363	50	26756-73261	66	26756-76141	113	26756-77781	117
26755-40363	50	26756-73261	67	26756-76341	113	26756-77791	117
26755-42032	49	26756-73291	66	26756-77021	66	26756-77801	117
26755-47141	51	26756-73291	67	26756-77031	66	26756-77811	117
26755-47171	51	26756-73301	66	26756-77041	69	26756-77821	117
26755-47181	51	26756-73301	67	26756-77051	69	26756-77831	
26755-47191	51	26756-73321	66	26756-77061	69		
26755-47201	51	26756-73321	67			26756-77841	117
26755-47231	51	26756-73331		26756-77071	69	26756-77851	117
26755-47241	51		66	26756-77081	69	26756-77861	117
		26756-73331	67	26756-77091	115	26756-77871	117
26755-47281	51	26756-73401	66	26756-77091	115	26756-77881	117
26755-47371	51	26756-73411	66	26756-77091	115	26756-77891	117
26755-47381	51	26756-73461	67	26756-77101	114	26756-77901	117
26755-47391	51	26756-73472	66	26756-77111	117	26756-77911	117
26755-47401	51	26756-73472	67	26756-77121	115	26756-77921	4 4 7
26755-47411	51	26756-73551	72				117
26755-47421	51	26756-73591	1	26756-77121	117	26756-77931	117
26755-47471	51		14	26756-77131	114	26756-92271	61
		26756-73591	24	26756-77141	115	26756-92281	61
26755-47481	51	26756-73601	14	26756-77151	114	26756-92291	61
26756-12401	56	26756-73601	24	26756-77241	71	26756-92301	61
26756-12411	56	26756-73671	66	26756-77251	71	26757-12032	105
26756-12431	56	26756-73671	67	26756-77261	71	26757-32062	84
26756-12441	56	26756-73721	66	26756-77361	117	26757-32062	89
26756-12451	57	26756-73741	72	26756-77371	117	26757-37161	90
26756-12471	57	26756-73752	65	26756-77381	117	00757 07171	
26756-12481	56	26756-73911	68	26756-77391	117	26757-37171	90
26756-12491	57	26756-73911			117	26757-37181	90
26756-12501	57	26756-73961	83	26756-77401	117	26757-37191	90
26756-13061	57		71	26756-77411	117	26757-37201	90
		26756-73971	71	26756-77421	117	26757-37211	90
26756-30202	58	26756-74351	63	26756-77431	117	26757-37221	90
26756-42381	74	26756-74361	63	26756-77441	117	26757-37231	90
26756-52641	76	26756-74472	64	26756-77451	117	26757-37241	90
26756-70342	66	26756-74701	65	26756-77491	117	26757-37251	90
26756-70342	67	26756-74701	80	26756-77501	117	26757-37261	90
26756-70351	66	26756-74761	64	26756-77511	117	06757 07071	
26756-70361	67	26756-75021	113	26756-77521	117	26757-37271	90
26756-71091	112	26756-75031	118		117	26757-37281	90
26756-71091	117	26756-75531	116	26756-77531	117	26757-37291	90
26756-71101				26756-77541	117	26757-37301	90
	116	26756-75541	114	26756-77551	117	26757-37311	90
26756-71112	115	26756-75571	112	26756-77561	117	26757-37321	90
26756-71131	14	26756-75581	112	26756-77571	117	26757-37331	90
26756-71131	24	26756-75591	115	26756-77581	117	26757-37341	90
26756-71211	112	26756-75601	115	26756-77591	117	26757-37351	90
26756-71221	115	26756-75611	112	26756-77601	117	26757-37361	90
26756-71231	115	26756-75621	112	26756-77611	117	26757-37371	00
26756-72001	69	26756-75631	112	26756-77621	117		90
26756-72011	69	26756-75771	112	26756-77631		26757-37381	90
26756-72031	69	26756-75791	1 1		117	26757-37391	90
			112	26756-77651	117	26757-37421	90
26756-72041	69	26756-75811	113	26756-77661	117	26757-37431	90
26756-72051	69	26756-75821	113	26756-77671	117	26757-37441	89
26756-72992	70	26756-75841	56	26756-77681	117	26757-37441	90
26756-73061	27	26756-75841	115	26756-77691	117	26757-37451	89
	66	26756-75841	116	26756-77701	117	26757-37461	89
26756-73211 26756-73211		26756-75951					

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	図 番 号
26757-37481	90	26768-70232	106	26837-32021	101	26905-47061	E1
26757-42241	83	26768-70262	106	26837-32021	101	26905-47061 26906-42951	51 74
26757-42261	83	26768-82371	108	26837-32021	103	26906-42951 26907-37511	103
26757-42601	83	26769-32011	28	26837-37001	103	26907-37511	103
26757-62231	95	26774-40211	47	26837-37021	103	273A6-42071	83
26757-80201	100	26787-62171	97	26837-37031	103	28778-47331	55
26757-82081	100	26787-62171	97A	26837-37031	103	28778-47341	55
26758-70284	106	26788-70242	106	26837-37041	104	290A4-37091	43
26758-72241	106	26788-72191	106	26837-37051	103	290A4-37091 290A4-37091	43
26759-12171	121	26788-72191	107	26837-37061	103	290K6-52441	80
20/00 121/1		20/00 /2101		20007-07001	103	29010-02441	00
26759-30221	28	26789-22001	121	26837-37071	103	290S6-87011	80
26759-30282	28	26792-42411	24	26837-37081	103	29086-87011	82
26759-30292	28	26793-82001	1	26837-37091	103	29086-87021	82
26759-30301	28	26794-10211	52	26837-37101	103	29086-87031	82
26759-30311	28	26794-12001	52	26837-37111	103	29086-87041	82
26759-32222	28	26795-42012	50	26837-37131	103	29002-48111	71
26762-17031	4	26795-42021	49	26837-37141	103	29067-66511	84
26762-17051	6	26795-42021	51	26837-37151	103	29122-22482	7
26762-17062	6	26796-43051	74	26837-37171	103	29122-22482	
26762-17091	6	26796-72221	118	26837-37181	103	29141-04341	
20/02-1/031	U	20130-12221	110	20037-37101	103	29109-42031	112
26762-17102	4	26796-72231	118	26837-37191	103	29361-02601	1
26762-17102	6	26796-72241	118	26837-37201	103	29382-47051	14
26762-22051	7	26796-72251	118	26837-37211	104	29382-47051	24
26763-02031	57	26797-62021	95	26837-37221	104	296A2-47051	24
26763-02042	57	26797-62041	95	26837-37231	104	54067-22051	13
26763-02061	57	26805-42671	97	26837-37241	104	54067-22051	71
26763-02072	57	26805-42671	97A	26837-37251	104	55555-50023	101
26763-02081	57	26807-52251	97	26837-37261	104	55555-50023	101
26763-02111	57	26807-52251	97A	26837-37271	104	556C9-92091	65
26765-40253	50	26812-42281	14	26837-37281	104	55787-12001	18
20700 10200			17	20007-07201	104	55767-12001	10
26765-40263	50	26812-42281	24	26837-37291	104	56065-33041	65
26766-32001	58	26812-42361	24	26837-37301	104	56065-37021	70
26766-73091	63	26812-42631	14	26837-37311	104	56097-75211	56
26766-73152	64	26812-42751	14	26837-37321	104	56097-75211	106
26766-73162	71	26812-42751	15	26837-37331	104	56097-75211	107
26766-73231	65	26812-42751	100	26837-37341	104	56190-55451	102
26766-73241	72	26812-42871	23	26837-37351	104	56384-10661	69
26766-73251	72	26812-42961	15	26837-37361	104	56400-55522	27
26766-73261	72	26812-42961	23	26837-37371	104	56430-51061	108
26766-73271	66	26812-42991	16	26837-37381	104	56430-53491	86
26766-73301	67	26814-17021	104	26837-37391	104	56430-56361	97
26766-73381	66	26814-17101	103	26837-37401	104	56430-56361	97A
26766-73381	67	26815-47241	51	26837-37411	104	56440-50031	108
26766-73412	66	26815-47261	51	26837-37421	103	56480-50621	120
26766-73412	67	26816-73051	72	26837-37431	103	56501-60521	8
26766-73441	72	26816-73281	70	26837-37441	103	56501-62721	100
26766-73451	64	26816-73291	63	26837-37451	103	56511-62841	66
26766-73501	71	26816-73301	65	26837-37461	103	56511-62851	67
26766-73521	66	26816-87081	62	26837-37471	103	56550-50031	93
26766-73531	67	26816-87081	82	26837-37481	103	56550-50042	92
26766-73541	66	26817-62011	95	26837-37491	103	56550-50141	92
26766-73551	67	26817-62521	97	26837-37511	103	56550-50181	92
26766-75701	118	26817-62521	97A	26837-37521	103	56550-51411	120
26766-75711	118	26826-72021	100	26837-37531	104	56550-51601	120
26766-75731	118	26827-42131	85	26837-37541	103	56550-51611	120
26766-75741	118	26832-42301	15	26837-37541	103	56550-51621	120
26767-60201	96	26832-42301	21	26837-37551	103	56550-51631	120
	96	26832-42351	14	26837-37561	103	56550-51651	120
26767-60211				20001 07001	100	30330-31031	120
26767-60211 26767-62041 26767-62051	96 96	26832-42351	24 21	26905-47031	51	56550-52231	25

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	
部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	FIG.NO. 図番号	PARI NO. 部品番号	FIG.NO. 図 番 号
56550-52501	80	56670-54431	101				
56550-52511 56550-52521	80	56670-54471	92				
56550-52521 56550-52571	81 80	56670-54481	92				
56560-50171	101	56670-54491 56670-54501	92				
56560-50181	101	56670-54601	92				
56560-50221	102	56670-54811	93				
56560-50501	60	56670-54811	5				
56560-51071	81	56670-54811	6 5				
56560-51131	81	56670-54871	120				
E6500 51001							
56560-51201 56560-51211	81	56670-54901	59				
56560-51241	80	56670-54951	6				
56560-51251	81 81	56670-54961 56670-55001	6				
56560-51261	81	56670-55011	79				
56560-51291	80	56670-55051	79				
56560-51331	81	56700-52101	80				
56600-51471	108	56750-51921	8 27				
56600-53013	92	56830-20121	102				
56600-53023	92	58490-51721	81				
56600-53051	00	70000 57400					
56600-54071	92	70022-57169	101				
56600-54141	64 64	70022-57172	101				
56600-54231	66						
56600-54231	67						
56600-54751	108						
56600-54751	108						
56600-57011	66						
56600-57011	67						
56600-57631	63						
56600-58374	63						
56600-58541	78						
56600-58541	83						
56600-58661	67						
56600-58671	66						
56600-58681	66						
56600-58681	67						
56600-62331	66						
56600-62341	67						
56600-62431	66						
56600-62431	67						
56600-62441	66						
56600-62441	67						
56600-62461	67						
56600-67771	108						
56600-71902	63						
56607-54421	101						
56670-50301	6						
56670-50331	6						
56670-50341	6						
56670-50521	120						
56670-52461	102						
56670-53431	80						
56670-54311	107						
56670-54331	107						
56670-54371	101						
56670-54381	101						
56670-54391	101		[]				
56670-54401	101						
56670-54411	101						

ENGINE PARTS エンジンパーツ


A 6HK1TQC (FOR LX130-7) B 6HK1 TQC-01 (FOR LX160-7)

ご使用のまえに

このパーツカタログは、

部品ご注文について

部品ご注文の際は,必ず車両の形式・製造番号(号車),エンジンの形式・製造年月・製造番号(号機),部品番号および注文数を明示してください。車両の製造番号(号車)は車両銘板に,エンジンの製造番号(号機)は,シリンダブロックに打刻しています。 また、製造年月はエンジン上部のIDプレートにアルファベットで表示しています。 (例)2000年6月 AG/AA(月/年)



略語および記号

ASSY	組立品を示します。
*	セットおよびキットの販売部品を示します。
A R	必要に応じた数を使用します。
OD	外径を示します。
GRD	シリンダボディとライナの締め代グレードおよびライナとピストンの
	すき間グレードを示します。
z	歯数を示します。
#	単体販売しません。
+	図示していません。


部品は、品質向上のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 詳細は、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

INTRODUCTION

This Parts Catalogue contains the component parts of the engine mounted on WHEEL LOADER.

How to order parts

When ordering, be sure to specify the model name and serial number (machine number), engine type and engine manufacture yearts and serial number (engine number) of your machine, as well as the part number and desired quantity for each part. The machine serial number (machine number) is indicated on the machine name plate, the engine serial number (engine number) is punched on the cylinder block. Moreover manufacture years are expressed on ID Plate of the engine upper part as the alphabet.




Abbreviations and symbols

ASSY ···	Assembled unit.
* ••••••	The marketable part set or kit.
AR •••••	Quantity required.
OD •••••	Outer diameter
GRD ····	The grade of the tightening allowance between a cylinder body and a liner and the grade of the clearance between a liner and a piston are shown. If necessary to confirm the grade for each part when placing orders of parts, to the WORKSHOP MANUAL issued by the engine manufacturer.
z	Number of teeth on the gear.
# •••••	Not sold separately.
$+ \cdots$	Not illustrated.

These specifications are subject to change without notice.

CONTENTS 目 次

SECTION	音图 鬥	FIG.No. 図番号
ENGINE BODY	 エンジン本体	
CYLINDER BLOCK	シリンダブロック	1
OIL PAN	オイルパン	2
CAMSHAFT	カムシャフト	3
PISTON, CRANKSHAFT & FLYWHEEL	ピストン、クランクシャフト&フライホイール	4
FLYWHEEL HOUSING	フライホイールハウジング	5
TIMING GEAR CASE	タイミングギヤーケース	6
HEAD & VALVE MECHANISM	ヘッド&バルブメカニズム	
CYLINDER HEAD	シリンダヘッド	7
CYLINDER HEAD COVER	シリンダヘッドカバー	8
VALVE & ROCKER ARM	バルブ&ロッカアーム	9
INLET & EXHAUST SYSTEM	インレット&エキゾースト	
INLET MANIFOLD	インレットマニホールド	10
EXHAUST MANIFOLD	エキゾーストマニホールド	11
TURBOCHARGER (FITTING PARTS)	ターボチャージャ(フィッティングパーツ)	12
TURBOCHARGER (INNER PARTS)	ターボチャージャ(インナパーツ)	13
EXHAUST PIPE & MUFFLER (2000.7-)	エキゾーストパイプ&マフラ	14
LUBRICATION SYSTEM	潤滑装置	
OIL PIPING	オイルパイピング	15
OIL PUMP	オイルポンプ	16
OIL FILTER	オイルフィルタ	17
COOLING SYSTEM		
FAN	ファン	18
WATER HOUSING & THERMOSTAT	ウォータハウジング&サーモスタット	19
WATER PUMP	ウォータポンプ	20
OIL COOLER	オイルクーラ	21
FUEL SYSTEM	燃料装置	
INJECTION PIPING	インジェクションパイピング	22
FUEL PIPING	フューエルパイピング	23
NOZZLE HOLDER		24
INJECTION PUMP (-2000.9)	インジェクションポンプ	25
GOVERNOR (-2000.9)	ガバナ	26
FEED PUMP (-2000.9)	フィードポンプ	20
AUTO TIMER (-2000.9)	オートタイマ	28
COUPLING	カップリング	29
FUEL FILTER	フューエルフィルタ	2930
FUEL SEDIMENTER	フューエルセディメンタ	31
ELECTRICAL PARTS	エレクトリカルパーツ	01
STARTER (FITTING PARTS)	スタータ(フィッティングパーツ)	32
STARTER (INNER PARTS)	スタータ(インナパーツ)	33
GENERATOR (FITTING PARTS)	ジェネレータ(フィッティングパーツ)	33
GENERATOR (INNER PART)	ジェネレータ(インナパーツ)	35
ELECTRICAL PARTS	エレクトリカルパーツ	35
PARTS NUMBER INDEX	部品番号索引表	1~4



item No. 見出番号	· Part No. 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名利		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	8-97600-119-0		CYLINDER BLOCK ASSY	シリンタ゛フ゛ロックアッセン	1	INC.1-9
1	NO PART NO.	#	BLOCK,CYLINDER	フ゛ロック	1	
S	1-87812-084-0		LINER SET	ライナセット	6	INC.2,FIG.4-ITEM 18,19, 21,23,25
-	1-87812-085-0		LINER SET	ラ イナセット	6	GRADE=1X INC.2,FIG.4-ITEM 18,19, 21,23,25
2	8-94391-602-0	*	LINER	7 17	6	GRADE=3X OD GRD=1X,ID GRD=NON
-	8-94391-603-0	*	LINER	515 515		
3	1-09600-005-1		CUP,SEALING	カッフ゜	6 5	OD GRD=3X,ID GRD=NON
4	1-09600-016-0		CUP,SEALING	カッフ°	1	
5	8-94399-005-0		CUP,SEALING	カッフ°		
6	8-94399-639-0		CUP,SEALING	カッフ°	4	
	8-94396-207-3	1 1	BOLT	<i>",,,</i> ホ゛ルト	14	
1	8-94399-553-2		BOLT	ホ ~ ルト ホ [~] ルト	25	
	8-94483-674-0	1 1	PIN	が <i>W</i> F と°ン	25	
	8-94396-378-0	I 1	CONNECTOR	1×79	1 1	
	8-94399-688-1		PIN	- ホ ノノ ヒ°ン		
1	8-94453-344-0		PIN	ヒン	2	
	8-94393-077-1	1 1	VALVE	ハ゛ルフ゛	2	
	5-09623-035-0		GASKET	か、 ル ク カ`スケット		INC.14
	8-94483-674-0	1 1	PIN	ッ メッパ ヒ°ン		
1	9-00097-011-0	1 1	PLUG	プラク゛	2	-2000.9
	9-00097-011-0		PLUG	ר איז איז ד° דאי		
	8-94395-194-0		JET,OIL	ジェット	1	2000.10-
	1-09605-065-1		PLUG	7° 7 7°	6	
	8-94483-674-0		PIN	, ,,, ヒ°ン		
	9-11219-192-0	1 1	CUP,SEALING	カッフ゜	2	
	8-94399-858-2		ADAPTER	ルッフ アタ゛フ゜タ	3	
	8-94394-419-1		VALVE,CHECK	バネ ノ チ ハ゛ルフ゛		
	1-19755-212-0		BRACKET	フ゛ラケット	6	0000 0
	1-09680-024-0		COCK	フラクットコック		-2000.6
	0-0325-9300-0	1 1	HOSE			
	9-0441-1070-0		STUD	ホース	1	
	5-09600-013-0	1 1	PLUG	スタット゛ コ゜ニゥ゛		
	1-09704-100-0		CLIP	フ [°] ラク゛	1	
	8-94391-759-2		PROTECTOR, HEAT	クリッフ° ユ゜ロニタク	1	
	8-94399-225-0	1 1	PLUG	フ゜ロテクタ ユ゜ニク・		
	8-94399-421-0		PLUG	フ [°] ラク゛ コ [°] ラク゛	3	
	5-11129-003-0	1 1	CUP,SEALING	7°70*	2	
	0-2808-0812-0		BOLT	カッフ゜	1	
	8-94395-351-1	1 1	GUIDE,GALLERY	ボル ト	5	
	8-94396-145-0	1 1	STUDE, GALLERY	カ [*] イト* フタット*	1	
	B-94142-256-1		BOLT	スタット゛ ホ゛ルト	2	
						-2000.6




FIG. 2

FIG.2

tem No. Part No. 見出番号 部品番号		部品番号 記号 部品名称				d Remarks : serial No. 備考:実施号車	
1	1-11360-891-0		PAN,OIL	ハ°ン	1	INC.2,3	
2	1-09623-057-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	1		
3	9-09662-012-0		PLUG	プラク゛	1		
4	1-11760-284-0		GAUGE,OIL LEVEL	ケ゛ーシ゛	1	-2000.6	
-	1-11760-435-0		GAUGE,OIL LEVEL	ケーシ	1	2000.7-	
5	1-11766-576-0		GUIDE, OIL LEVEL GAUGE	<i>ከ</i> ້イト ័	1	-2000.6	
-	1-11766-586-0		GUIDE, OIL LEVEL GAUGE	ታ ፝	1	2000.7-	
6	0-2808-1016-0		BOLT	ホ゛ルト	1	-2000.9	
-	0-2808-0816-0		BOLT	ホ゛ルト	1	2000.10-	
7	1-11367-121-0		GASKET	カ ゙スケット	1		
8	0-2808-0818-0		BOLT	ホ゛ルト	30		
9	0-9115-0108-0		NUT	ナット	4		
10	1-11369-115-0		CLIP	クリッフ゜	1		
11	1-09623-183-0		GASKET	カ ゙スケット	1		
12	1-13313-947-0		STRAINER	ストレーナ	1		
13	0-2808-0814-0		BOLT	ホ゛ルト	2		
14	8-94399-488-1		BOLT	አ ˜ルト	1		
-	8-94399-669-1		BOLT	<i>አ`</i> ルト	1		
15	1-11740-174-1		FILLER,OIL	717	1	-2000.6	
-	1-11740-273-0		FILLER,OIL	717	1	2000.7-	
16	1-11750-012-0		CAP,FILLER	キャッフ゜	1		
17	0-2808-0812-0		BOLT	ホ゛ルト	2		
18	1-09361-067-0		HOSE	ホース	1	-2000.6	
-	1-09361-070-1		HOSE	ホース	1	2000.7-	
19	1-09704-057-0		CLIP	クリ ッフ°	2		
20	1-19755-221-0		BRACKET	フ゛ラケット	1		
21	8-94142-256-1		BOLT	ホ゛ルト	2		
1							







FIG.3


ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	-	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	8-94390-469-1		CAMSHAFT	<i>ħL</i>	J>+71	1	
2	8-94396-439-0		BOLT	*	ጉሥት	1	
3	9-09851-850-3		WASHER	7»	リシヤ	1	
4	8-97094-440-2		GEAR	+*	` † -	1	Z=35
5	8-94390-311-0		METAL	*5	Ul-	8	
6	8-94399-487-0		PIN	٤°	ン	1	
7	8-94394-779-2		BOLT	ئ ە	<i>w</i> F	1	
8	0-2809-0816-0		BOLT	*	<i>w</i> F	3	
9	9-9236-1430-0		BOLT	٦× ٣	ルト	1	
10	8-97066-798-0		BOLT	ئ ە "	ルト	2	
11	1-09503-031-0		WASHER	7 ッ	シャ	1	
12	8-94395-073-2		SHAFT	シャ	77F	1	
13	8-97189-244-0		SHAFT	シャ	·7ト	1	
14	8-94395-096-0		SHAFT	シャ	·7ト	1	
	8-94394-097-1		COLLAR	カラ		1	
	8-94370-688-0		COLLAR	カラ		1	
	8-94394-092-3		GEAR	+*	P-	1	Z=72-30
	8-94393-439-3		GEAR	ŧĭ	P-	1	Z=61
1	8-94394-509-2		GEAR	+*	P-	1	Z=34
	8-94372-221-1		BOLT	ٹ	ルト	1	
	8-94370-688-0		WASHER	7 7	シャ	1	
22	8-94370-688-0		WASHER	7 ッ	シャ	1	
			Ţ				

FIG. 4 PISTON, CRANKSHAFT & FLYWHEEL ピストン、クランクシャフト&フライホイール




Item No. 見出番号		Mark 記号		cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
S	1-87812-084-0		LINER SET	ライナセット	6	INC.18,19,21,23,25,
						FIG.1-ITEM 2
						GRADE=1X
-	1-87812-085-0		LINER SET	ライナセット	6	INC.18,19,21,23,25,
						FIG.1-ITEM 2
						GRADE=3X
1	8-94396-737-4		CRANKSHAFT	クランクシャフト	1	INC.2
2	9-0815-0816-0		PIN	ヒ °ン	2	
3	8-94391-514-0		METAL SET	xgnteyt	7	PINK
-	8-94391-515-0		METAL SET	x9nteyt	7	GREEN
-	8-94391-516-0		METAL SET	メタル セット	7	YELLOW
4	1-12331-392-0		FLYWHEEL	フライホイール	1	
5	1-12371-458-0		PULLEY	プーリ	1	
6	8-94394-354-5		DAMPER	タ゛ンハ゜	1	
7	9-09851-935-0		PLATE	プレート	4	
8	0-2818-1016-0		BOLT	<i>አ`</i> ルト	6	
9	8-94394-342-4		GEAR	ŧ*ヤ-	1	Z=42
10	9-09878-626-0		PIN	ヒ°ン	1	
11	8-94391-953-0		GEAR,RING	ŧ*ヤ-	1	
12	8-94397-496-1		WASHER	7 ">	1	
13	8-94393-070-2		BOLT	ホ゛ルト	8	
14	8-94399-277-0		WASHER	7 "シャ	1	
15	8-94399-283-0		WASHER	ワッシャ	2	
16	8-94391-156-0		PIN	ヒ゜ン	1	
17	9-9106-6600-0		BOLT	<i>አ * </i>	4	
18	1-12111-976-0	*	PISTON	ヒ゜ストン	6	GRADE=NON
19	8-94391-502-1	*	RING SET, PISTON	リンク・セット	6	
20	8-94395-757-0		METAL SET,			
			CONNECTING ROD	メタルセ ット	6	GREEN
-	8-97131-186-0		METAL SET,			
			CONNECTING ROD	メタルセット	6	YELLOW
21	8-94396-731-1	*	PIN, PISTON	ヒ°ン	6	
22	8-94399-661-1		ROD,CONNECTING	םיי ר ״	6	INC.23,24
23	8-94394-613-0	*	BUSHING	フ゛ッシンク゛	6	
24	1-12235-035-0		BOLT	ホ゛ルト	12	
25	1-09587-081-1		RING, SNAP	リンク゛	12	
26	1-12319-018-0		RING,WEAR	リンク゛	1	B:2000.7-
27	1-12339-025-0		HOLDER	ホルタ゛	1	
28	0-5005-1028-0		BOLT	ホ゛ルト	4	
29	1-09330-136-0		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1	A
-	1-09330-135-0		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1	В

FIG. 5 FLYWHEEL HOUSING フライホイールハウジング




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descrip 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-11341-593-1		HOUSING, FLYWHEEL	ハウシ゛ンク゛	1	A
-	1-11341-621-0		HOUSING,FLYWHEEL	ハウシ゛ンク゛	1	В
2	1-09623-464-0		GASKET	カ゛スケット	1	
З	0-2818-1200-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
4	0-9115-0110-0		NUT	ナット	2	
5	9-0805-5516-0		KEY	+-	1	
6	1-09302-112-0		STUD	スタット゛	1	
7	0-2808-0820-0		BOLT	ホ゛ルト	3	
-	0-2808-0814-0		BOLT	ホ゛ルト	3	
8	9-11327-602-0		POINTER, TIMING	ポインタ	1	
9	8-94370-637-0		SEAL,OIL	シール	1	A
-	1-09625-641-0		SEAL,OIL	シール	1	B:-2000.6
-	1-09625-642-0		SEAL,OIL	シール	1	B:2000.7-
10	0-1680-6260-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
-	0-2818-1050-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
-	8-94393-995-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
-	9-0166-6270-0		BOLT	ホ゛ルト	11	
11	9-0441-1435-0		STUD	スタット゛	2	
12	8-94396-512-0		STUD	スタット゛	4	
13	9-9441-1235-0		STUD	スタット゛	1	
14	8-94393-140-1		WASHER	Ͳͽͻͱ	12	
15	0-9115-0212-0		NUT	ナット	1	
16	8-94394-186-0		GASKET	<i>ガ</i> スケット	1	
17	8-94391-643-0		CASE, BEARING	ケース	1	
18	1-09625-576-0		SEAL,OIL	シール	1	
19	1-09623-570-0		GASKET	<i>ከ` </i>	1	
20	0-2808-0612-0		BOLT	ホ゛ルト	2	A
-	0-2808-0612-0		BOLT	ホ゛ルト	1	В
-	0-2808-0812-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
21	0-2818-1270-0		BOLT	ホ゛ルト	3	
22	8-94394-513-1		COVER	カハ゛ー	1	
23	8-97601-420-1		COVER	カハ゛ー	1	
24	1-11749-190-0		COVER	カハ゛ー	1	
25	1-11749-184-0		COVER	カハ゛ー	2	A
26	0-9115-0212-0		NUT	ナット	1	
27	9-09833-097-0	·	STUD	スタット゛	8	2000.7-

FIG. 6 TIMING GEAR CASE タイミングギヤーケース




tern No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名利	ion 称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	8-97028-748-1		GASKET	<i>ከ`</i>	1	
2	8-94396-199-1		SEAL,OIL	シール	1	
3	0-2808-0835-0		BOLT	ホ゛ルト	13	
4	1-11321-160-0		COVER, FRONT	カハ゛ー	1	
5	1-11327-050-1		POINTER,			
			TIMING CHECK HOLE	お [°] インタ	1	
		-				
-						

FIG. 7 CYLINDER HEAD シリンダヘッド



Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称	1	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
А	8-94392-451-4		CYLINDER HEAD ASSY	シリンタ゛ヘット゛アッセン	1	INC.1-10
1	NO PART NO.	#	HEAD,CYLINDER	ላット	1	
2	8-94390-780-0		GUIDE,VALVE	カ ゙イド	24	
3	8-94395-888-0		SEAT, VALVE INSERT	シート	12	
-	8-94395-625-0		SEAT, VALVE INSERT	シート	12	
4	1-09600-016-0		CUP	カッフ゜	6	
5	5-11129-006-0		CUP	カッフ゜	7	
6	9-11129-128-0		CUP	カッフ゜	11	
7	0-9115-0208-0		NUT	ナット	8	
8	8-97600-972-0		SLEEVE,NOZZLE HOLDER	スリーフ゛	6	
9	1-09623-355-0		GASKET	<i>ከ` </i>	6	
10	8-94322-512-2		STUD	スタット゛	2	
-	8-94322-513-2		STUD	スタット゛	6	
11	8-94392-721-1		GASKET	<i>ከ` </i>	1	
12	8-94396-207-3		BOLT	ホ゛ルト	26	
13	8-94396-229-0		CUP	カッフ゜	1	
14	1-09600-012-1		CUP	カッフ゜	6	
15	8-94390-777-2		PLUG,GLOW	プラ ク ゙	6	
16	8-94391-925-2		CONNECTOR	コネクタ	1	
17	8-94392-843-0		CONNECTOR	コネクタ	1	
18	8-94399-404-2		HANGER	ハンカ゛	1	
19	8-94397-286-0		STUD	スタット゛	12	
20	0-2818-1020-0		BOLT	ホ ゙ルト	2	
-	0-2818-1222-0		BOLT	ホ ゙ルト	2	
21	8-94395-889-1		GUIDE,BRIDGE	ガイト ゙	12	
22	0-2808-0835-0		BOLT	<i></i> አ	2	
23	8-94399-421-0		PLUG	プラグ	1	
24	8-94399-554-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
25	8-94399-555-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
26	8-97112-607-0		GEAR, IDLE	+*P-	1	Z=41
27	8-97186-398-0		SHAFT, IDLE GEAR	シャフト	1	
28	8-94399-605-0		PLUG	プ ラ グ	2	
29	8-94394-071-1		HANGER	ハンカ゛	1	
30	1-09639-034-0		GASKET	ガ スケット	6	


CYLINDER HEAD COVER シリンダヘッドカバー **FIG.** 8



_


Item No 見出番号		Mark 記号		escription 邓品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A1	8-94392-657-0		CYLINDER HEAD	 シリンタ゛ヘット゛	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			COVER ASSY	カハ゛ーアッセン	1	INC.1-3,5-8
1	NO PART NO.	#	COVER	カハ゛ー	1	
2	8-94399-723-0		CAP,OIL FILLER	キャッフ゜	1	INC.3
3	8-94399-689-0		GASKET	カ゛スケット	1	
4	0-2868-0835-0		BOLT	ホ゛ルト	11	
5	8-94392-097-0		RUBBER	ラハ゛ー	11	
6	8-94391-379-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	1	
7	8-94392-655-0		PLATE	プレート	1	
8	9-0380-0408-0		SCREW	スクリュ	6	
A2	1-11740-266-1		BREATHER ASSY	フ゛リーサ゛アッセン	1	INC.9-11
	8-94362-518-0		CLIP	<u>クリ</u> ッフ゜	1	
	9-09915-041-1		CLIP	<i>ク</i> リッフ [°]	1	
10	1-09366-258-0		HOSE	ホース	1	-2000.9
	1-09366-263-0		HOSE	ホース	1	2000.10-
	8-94392-594-0		HOSE	ホース	1	
	5-09707-030-1		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
13	8-94362-518-0		CLIP	クリ ッフ [°]	1	

FIG. 9 VALVE & ROCKER ARM バルブ&ロッカアーム




e m No . 見出番号		Mark 記号		cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	8-94395-882-0		VALVE, INLET		12	
2	8-94395-883-0		VALVE,EXHAUST	ハ゛ルフ゛	12	
3	8-94392-996-0		SHAFT	シャフト	1	
4	8-94394-803-0		SCREW	スクリュ	1	
5	9-09844-574-0		NUT	ナット	1	
6	8-94392-002-1		BRIDGE	フ゛リッシ゛	1 1	
7	5-12565-004-0		COLLAR,SPLIT	カラー	48	
8	8-94395-884-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	12	
9	8-94395-885-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	12	
10	8-94390-783-2		SEAT	シート	24	
11	8-94391-468-0		SEAT	シート	24	
12	8-97120-307-0		SEAL	シール	24	
13	0-2808-0840-0		BOLT	ホ゛ルト	2	
14	8-94393-131-0		BOLT	ホ゛ルト	5	
15	8-94392-992-0		ROCKER ARM	ロッカアーム	6	
16	8-94392-993-0	4	ROCKER ARM	ロッカアーム	6	
17	8-94395-024-0		SCREW	スクリュ	12	
18	9-0911-1410-0		NUT	ナット	12	
19	8-94395-836-1		BRACKET	7 <i>*</i> 5⁄5	5	
20	8-94392-999-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	6	
21	8-94396-015-2		CAP	キャッフ゜	12	

FIG. 10 INLET MANIFOLD インレットマニホールド




見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-14112-741-1	-	COVER, INLET	カバ-	-	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	8-94390-775-0		GASKET	カ゛スク		1	
3	9-0411-0825-0		STUD	አያット		5	
-	9-0411-0630-0		STUD	スタット		5	
4	1-14112-752-0		PIPE, INLET	۸° 17		1	
5	0-9115-0108-0		NUT	ナット		5	-2000.9
-	0-9115-0108-0		NUT	ナット		4	2000.10-
6	9-0441-1025-0		STUD	ス タ ット	*	2	
7	8-97600-925-0		GASKET	カ・スケ	·››ኮ	2	•
8	0-2868-0825-0		BOLT	ホ゛ルト		14	
9	8-94394-141-0		GASKET	<i>ከ</i>	ット	1	
10	1-19193-223-1		PIPE, AIR BOOST	パイフ	0	1	
11	1-09675-037-1		BOLT,EYE	ホ゛ルト		1	
12	9-0816-0512-0		PIN	ヒ°ン		1	






ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	8-94393-672-1		GASKET	<i>ከ</i> ້ スケット	6	
	8-94395-422-2		MANIFOLD, EXHAUST	マニホールト゛	1	FRONT
3	1-14140-381-0		MANIFOLD, EXHAUST	マニホールト゛	1	REAR
4	9-0473-1025-0		STUD	X&yh*	2	
5	0-9115-0210-0		NUT	ナット	11	
6	1-09556-015-0		WASHER	ワッシャ	12	
7	8-94395-679-0		COLLAR	カラー	12	
8	1-14149-151-0		RING	リンク゛	3	
9	8-94394-991-1		NUT	ታット	1	

FIG. 12 TURBOCHARGER (FITTING PARTS) ターボチャージャ(フィッティングパーツ)




tem No. 見出番号		Mark 記号	Descri 部品:	ption 名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-14400-398-0		TURBOCHARGER	ターホ゛チャーシ゛ャ	1	SEE FIG.13
2	8-94390-044-0		GASKET	カ゛スケット	1	
3	1-09420-005-0		NUT	ナット	4	
4	1-09503-033-1		WASHER	ワッシャ	4	
5	1-14145-192-0		GASKET	<i>ከ` </i>	1	
6	1-09360-797-1		HOSE	ホース	1	
	8-94126-771-0		CLIP	⁄ንሀ _Ύ ን°	2	

FIG. 13 TURBOCHARGER (INNER PARTS) ターボチャージャ (インナパーツ)




Item No. 見出番号		Mark 記号	Descriptio 部品名称		Req'd 個数		
Α	1-14400-398-0		TURBO CHARGER ASSY	ターホ゛チャーシ゛ャアッセン	1	INC.1-12	
1	1-14414-120-0		HOUSING, BEARING	ハウシ゛ンク゛	1		
2	1-14414-129-0		HOUSING, BLOWER	ハウシ゛ンク゛	1		
3	1-14459-076-0		TURBINE KIT	ターヒ゛ンキット	1		
4	1-14419-163-0		HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1		
Κ	1-14453-099-0		REPAIR KIT	リヘ゜アキット	1	INC.5,6,9,12	
5	1-09100-041-0	*	SCREW	スクリュ	4		
6	8-97245-183-0	*	CLAMP	クランフ゜	1		
7	1-09100-042-0		BOLT	ホ゛ルト	6		
8	1-14425-046-0		PLATE,SEAL	プレート	1		
9	1-09100-039-0	*	SCREW	スクリュ	4		
10	8-97245-182-0		PIN	ヒ [°] ン	1		
11	1-14379-090-0		STUD	スタ ット *	4		
-	9-0473-1080-0		STUD	スタ ット゛	2		
12	1-14412-009-0	*	GASKET	<i>ከ`</i> スケット	1		

FIG. 14 EXHAUST PIPE & MUFFLER (2000.7-) エキゾーストパイプ&マフラ




Item No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-22140-978-0		MUFFLER	ל75	1	
2	1-22123-425-0		PIPE	パイプ	1	
3	1-22133-288-0		CLAMP	クランフ゜	1	-2000.8
-	1-22133-288-1		CLAMP	クランフ゜	1	2000.9-
4	1-22159-340-0		BAND	ハ゛ント゛	2	
5	1-22151-887-0		BRACKET	ブラケット	1	
6	0-2868-1230-0		BOLT	ホ゛ルト	2	-2000.8
-	0-2878-1230-0		BOLT	<i>ホ</i> ゙ルト	2	2000.9-
7	0-2878-1030-0		BOLT	<i>አ</i> ՞ ルト	2	
8	0-2868-1235-0	1 1	BOLT	ホ ゛ルト	3	-2000.8
-	0-2878-1235-0		BOLT	ホ゛ルト	3	2000.9-
-	0-2878-1020-0	1 1	BOLT	ホ゛ルト	1	2000.9-
	0-2868-1230-0		BOLT	<i>አ`</i> ルト	2	
	1-22151-888-0		STAY	ステー	1	
	9-0912-0410-0		NUT	ナット	4	-2000.8
	0-9125-0110-0		NUT	ナット	8	2000.9-
	0-2868-1240-0		BOLT	<i>አ`</i> ルト	3	
13	1-09400-027-0		NUT	ナット	2	
14	1-22151-886-0		PLATE	プレート	1	

FIG. 15 OIL PIPING オイルパイピング



Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	8-94394-193-0		PIPE		<u>^</u> ^^17°	1	
2	1-09675-077-0		BOLT		ホ゛ルト	2	
-	1-09675-085-0		BOLT		ホ゛ルト	1	
-	1-09675-086-0		BOLT		ホ゛ルト	1	
3	1-09630-084-0		GASKET		カ゛スケット	4	
-	1-09630-085-0		GASKET		カ゛スケット	2	
4	1-09675-229-0		BOLT		ホ゛ルト	1	
-	0-2808-0840-0		BOLT		ホ゛ルト	2	
-	0-2868-0825-0		BOLT		ホ゛ルト	2	
5	0-2808-0622-0		BOLT		ホ゛ルト	1	
-	0-2888-1420-0		BOLT		ホ゛ルト	1	
6	1-13313-948-0		PIPE		パイプ	1	
7	1-09701-091-0		CLIP		クリッフ゜	1	
8	1-09630-083-0		GASKET		ガ スケット	4	
9	0-9115-0210-0		NUT		ナット		
10	0-2808-0816-0	1 1	BOLT		<i>አ</i> እ እ	2	
11	8-94390-641-0		GASKET		<i>ከ</i> ˆ スケット		
12	1-13313-949-0		PIPE		۸°17°	1	
13	8-94394-671-0		GASKET		<i>ከ</i> *	1	
14	1-13319-061-1		BRACKET		フ゛ラケット	1	
15	1-13313-910-1		PIPE		۸°17°	1	


FIG. 16 OIL PUMP オイルポンプ



_

Item No 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車	
A	8-94395-564-1		OIL PUMP ASSY	オイルホ°ンフ°アッセン	1	INC.1-11	
1	9-0810-4030-0		PIN	ピン	1		
2	8-94392-559-0		GEAR	+"t-	1		
3	8-94392-557-0		GEAR	+** t	1	INC.4,8-11	
4	9-13119-022-0		DOWEL	タ゛ウエル	2		
5	5-09843-003-0		BALL	ホ゛ール	1		
6	NO PART NO.	#	SHAFT	シャフト	1		
7	NO PART NO.	#	STOPPER & SPRING	ストッハ°&スフ°リンク゛	1		
8	NO PART NO.	#	BODY	ホ゛テ゛ー	1		
9	NO PART NO.	#	SHAFT	シャフト	1		
10	NO PART NO.	#	GEAR	+* 1 -	1		
11	NO PART NO.	#	BUSHING	フ゛ッシンク゛	2		
12	5-13165-004-0		SEAT,SPRING	シート	1		
13	5-09580-098-0		SPRING	スフ゜リンク゛	1		
14	0-2808-0825-0		BOLT	ホ゛ルト	4		
[


FIG. 17 OIL FILTER オイルフィルタ



Item No 見出番号	. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A 1 2 3 4	26551-02081 NO PART NO. 1-13240-229-0 8-97222-125-0 1-19755-220-0	#	OIL FILTER ASSY HEAD ELEMENT ADAPTER BRACKET	ヘット゛ エレメント アタ゛フ゜タ	1 1 1 1	INC.1-5
4 5			BRACKET BOLT BOLT	ፓ` ラケット ボルト ボルト	1 2 3	-2000.9 2000.10-


FIG. 18 FA

FAN ファン




item No. 見出番号	· Part No. 部品番号	Mark 記号	[Description 部品名称		Req'c 個数	d Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-13660-351-0		FAN		ファン	1	
2	0-9115-0110-0		NUT		ナット	4	
3	1-13642-041-0		SPACER		スヘ [°] ーサ	1	
4	9-0431-1025-0		STUD		スタ ッド	4	
5	1-13671-499-0		BELT		ベル ト	1	
-							
3							
1							
	Ì						
ĺ							

WATER HOUSING & THERMOSTAT ウォータハウジング&サーモスタット FIG. 19




Item No. 見出番号		Mark 記号	Descriptic 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	8-94392-817-0		THERMOSTAT	サーモスタット	1	
2	8-94397-310-0		THERMOSTAT	サーモスタット	1	
3	9-09903-631-0		PIPE	ハ°イフ°	1	
4	8-94390-520-1		PIPE,WATER OUTLET	^ ° 1 7°	1	
5	0-2808-0880-0		BOLT	ホ゛ルト	3	
-	0-2868-0825-0		BOLT	<i>አ</i> ଁ ルト	1	
6	1-09630-086-0		GASKET	カ ゙スケット	1	
7	8-94370-480-0		GASKET	<i>ከ` </i>	2	
8	1-09704-077-0		CLIP	クリッフ゜	2	
9	1-81229-753-0		CAP	キャッフ。		
10	8-94390-527-0		PLUG	7° 70*	1	
11	1-09660-504-1		PIPE	ハ° 1 7°	1	
12	1-13711-806-1		DUCT,WATER	<i>ን</i> ንኑ		
13	8-97125-601-1		SWITCH, OVER HEAT	<i>× ×</i> 1		
			WARNING	スイッチ	1	
14	1-09361-035-1		HOSE	ホース	1	
15	1-13614-023-0		GASKET	ም ላ カ゛スケット	1	
	0-2808-0860-0		BOLT	ガ ヘノノト ホ [*] ルト	2	
	0-2868-0825-0		BOLT	ホ ルト	2	
	0-2808-0870-0		BOLT	ホ ルト ホ ルト		
	0-2888-1670-0		BOLT	ホ ルト ホ ルト		
	1-13710-566-1		DUCT	ም ሥኮ ን ንኮ		
	1-13614-024-0		GASKET		1	
	9-9920-2316-0		PLUG	カ゛スケット フ゜ラク゛	1	

FIG. 20 WATER PUMP ウォータポンプ




ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descriptic 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	1-13650-133-1		WATER PUMP ASSY	ウォータホ゜ンフ゜アッセン	1	INC.1-17
1	NO PART NO.	#	HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
к	1-87812-075-0		WATER PUMP	ウォータホ゜ンフ゜		
			REPAIR KIT	ሀላ° 	1	INC.2-10
2	1-13614-021-0	*	GASKET	カ゛スケット	1	
3	1-13639-029-0	*	THROWER,DUST	207	1	
4	9-0918-0168-0	*	RING, SNAP	リンク゛	1	
5	8-94392-090-0	*	SEAL UNIT	シールユニット	1	
6	1-13621-061-0	*	IMPELLER	インヘ゜ラ	1	
7	1-13613-052-0	*	GASKET	カ゛スケット	1	
8	1-09503-309-0	*	WASHER	ワッシャ	1	
9	1-13631-093-0	*	SHAFT	シャフト	1	
10	1-13614-023-0	*	PACKING	パッキンク゛	1	
11	1-09800-302-0		BEARING	ベアリング	1	
-	1-09800-303-0		BEARING	へ゛アリンク゛	2	
12	1-13634-044-0		SPACER	スヘ゜ーサ	1	
13	1-13614-021-0		COVER	カハ゛ー	1	
14	1-13642-081-0		CENTER	センタ	1	
15	1-11229-019-0		DOWEL	タ゛ウエル	2	
16	9-0309-0820-0		SCREW	スクリュ	2	
17	1-09661-375-0		CONNECTOR, BY PASS	コネクタ	1	
18	1-13641-204-0		PULLEY	7°-1J	1	-2000.9
-	1-13641-207-0		PULLEY	7°-1	1	2000.10-
19	0-2808-0880-0		BOLT	ホ゛ルト	5	
-	0-2808-5811-0		BOLT	ホ゛ルト	3	
20	9-0411-0855-0		STUD	スタット゛	1	
21	0-2808-1070-0		BOLT	ホ゛ルト	6	
22	0-9115-0108-0		NUT	ナット	1	
-	0-9115-0110-0		NUT	ナット	1	

FIG. 21 OIL COOLER オイルクーラ




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descri 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A1	1-13201-011-0		OIL COOLER ASSY	オイルクーラアッセン	1	INC.1-7,11-13,17-19,22,23
1	8-94396-753-0		PLUG	フ゜ラク゛	1	
2	0-2808-0816-0		BOLT	ホッルト	2	
3	1-13219-324-0		NUT	ナット	4	
4	1-21723-066-0		CORE,OIL COOLER	דב	1	
5	9-0916-4510-0		WASHER	ワッシャ	4	
6	1-21729-117-0		GASKET	カ゛スケット	1	
-	8-94394-930-0		GASKET	カ゛スケット	1	
7	NO PART NO.	#	COVER	カハ゛ー	1	
8	0-2808-0825-0		BOLT	ホ゛ルト	24	
-	0-2868-0835-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
-	1-09044-071-1		BOLT	ホ゛ルト	3	
9	0-2818-1080-0		BOLT	ホ゛ルト	4	
A2	1-13341-229-0		COVER ASSY	カハ゛ーアッセン	1	INC.10,14,16,23
10	1-13160-035-0		VALVE, RELIEF	ハ゛ルフ゛	1	
11	8-94390-078-1		PIPE	パイフ ゚	1	
12	8-94394-815-2		THERMOSTAT	サーモスタット	1	
13	8-94399-279-0		GASKET	カ゛スケット	1	
14	1-09604-023-0		PLUG	プ ラ グ	1	
15	8-94399-399-0		GASKET	ガ スケット	2	
16	1-13341-228-0		COVER	カハ゛ー	1	
17	8-94396-810-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	2	
18	1-09623-588-0		GASKET	<i>ከ</i> * スケット	2	
19	0-2808-0830-0		BOLT	ホ゛ルト	4	
20	8-94399-002-0		GASKET	カ゛スケット	1	
21	8-94399-279-0		GASKET	カ ゙スケット	1	
22	1-21729-118-0		PLUG	フ゜ラク゛	1	
23	8-94396-755-0		GASKET	カ゛スケット	1	
24	1-09623-179-0		GASKET	カ゛スケット	1	
ĺ						

FIG. 22 INJECTION PIPING インジェクションパイピング




Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-15603-389-0		INJECTION PUMP		インシ゛ェクションホ゜ンフ゜	1	SEE FIG.25
	1 15000 417 0		IN FOTION DUNC				A:-2000.9
-	1-15603-417-0		INJECTION PUMP		インシ゛ェクションホ゜ンフ゜	1	A:2000.10-
-	1-15603-394-0		INJECTION PUMP		インシ゛ェクションホ゜ンフ゜	1	SEE FIG.25
	1-15603-418-0						B:-20009
-	0-2818-1080-0		INJECTION PUMP		インシ゛ェクションホ゜ンフ゜	1	B:2000.10-
2 3	8-94390-483-0		BOLT BRACKET		ホ゛ルト	4	
4	9-19759-019-1		DOWEL		フ゛ラケット	1	INC.4
5	0-2818-1040-0		BOLT		タ゛ウエル ナ゛!!	2	
-	0-2818-1080-0		BOLT		ボルト +ヾ∎レ	2	
6	8-94396-483-1		COUPLING		ボルト カぃプレレン なヾ	3	
7	1-15416-617-0		PIPE,No.1		カッフ゜リンク゛	1	SEE FIG.29
8	1-15416-466-0		PIPE,No.2		パ1プ パイプ	1	
9	1-15416-618-0		PIPE,No.2 PIPE,No.3		パ1プ パ イ プ		
10	1-15416-468-1		PIPE,No.3 PIPE,No.4		パ1プ パイ フ ゚	1	
	1-15416-469-1		PIPE,No.4 PIPE,No.5		パ17゜ パ <i>1</i> 7゜		
1	1-15416-470-0				パイプ	1	
13	1-15300-404-0		PIPE,No.6		パイプ	1	
13	1-15300-404-0		NOZZLE HOLDER		ノス゛ルホルタ゛	6	SEE FIG.24
_	1-15300-414-0						-2000.9
-	1-15300-414-0		NOZZLE HOLDER		ノス゛ルホルタ゛	6	SEE FIG.24
14	1 15015 010 1		OACKET				2000.10-
}	1-15315-013-1		GASKET		ガス ケット	6	-2000.6
	8-97601-447-0		GASKET		ガスケット		2000.7-
	8-94390-988-0		BRACKET		ブラケ ット	6	
	0-9115-0106-0		NUT		ታット 	6	
	1-09701-132-0		CLIP		クリッフ゜	12	
	5-15411-223-1 1-09630-083-0		PIPE		パイプ	1	
	8-97600-925-0		GASKET		カ゛スケット	2	
	8-94390-451-0		GASKET PIPE		カ゛スケット ッ゜ィー゜	6	
	8-94390-989-1		BOLT		ハ° イフ°		
	1-09630-085-0		GASKET		ボル ト ⊥*⊃∟ ↓	6	
	1-09675-063-0		BOLT		カ゛スケット + ゛! !	2	
1	0-2869-0825-0		BOLT		ሐ` ルト ★`#↓		
	1-23335-549-0		BRACKET		ホールト	2	
	1-23335-553-0		BRACKET		フ゛ラケット フ゛ラケット	1 1	-2000.6
	8-94396-711-0		BOLT		7 7797 ボルト		2000.7-

FIG. 23 FUEL PIPING フューエルパイピング




e m No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descri 部品		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-15419-583-0		BRACKET	フ゛ラケット	1	
2	0-2808-0816-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
3	0-9115-0106-0		NUT	ナット	2	-2000.11
-	0-9115-0106-0		NUT	ナット	1	2000.12-
4	5-15411-223-1		PIPE	パイフ ゚	1	
5	1-09701-132-0		CLIP	クリッフ゜	4	-2000.11
-	1-09701-132-0		CLIP	クリッフ゜	2	2000.12-
6	8-94396-711-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
7	1-15416-680-0		PIPE	パ17°	1	
8	1-09630-083-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	2	
9	1-15416-525-0		PIPE	۸°17°	1	
10	0-9115-0110-0	+	NUT	ナット	2	
11	1-09675-086-0		BOLT	ホ゛ルト	2	
12	1-15416-523-0		PIPE	パ17゜	1	
13	1-09675-086-0		BOLT,JOINT	ホ゛ルト	1	
14	1-09630-085-0		GASKET	<i>አ` </i>	2	
15	1-09675-086-0		BOLT, JOINT	ホ゛ルト	2	
16	1-09630-085-0		GASKET	カ゛スケット	4	
17	1-09630-085-0		GASKET	<i>ኪ` </i>	4	
18	1-15416-524-0		PIPE	ハ°イフ°	1	
19	1-15416-526-0		PIPE	パイプ	1	
20	1-09468-002-1		NUT	ナット	1	
21	5-09709-103-0		CLIP	クリ ッフ [°]	2	
22	0-5004-0630-0		BOLT	ホ゛ルト	2	
23	1-09630-085-0		GASKET	<i>፞፞፞፞፞አ</i> ፞፞፞፞፞፞፞፞፞አኯኯ	4	
24	1-13200-666-2		FUEL FILTER	フューエルフィルタ	1	SEE FIG.30
25	1-13200-960-0		FUEL SEDIMENTER	フューエルセシ゛メンタ	1	SEE FIG.31
26	1-09675-037-1		BOLT	ホ゛ルト	1	
27	1-09630-082-0		GASKET	<i>ከ`</i>	2	
		1 I			- I	

FIG. 24 NOZZLE HOLDER ノズルホルダ



 Item No. 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
A	1-15300-404-0		INJECTION NOZZLE ASSY	インシ゛ェクション	1	INC.1-12
				ノス゛ルアッセン		-2000.9
-	1-15300-414-0		INJECTION NOZZLE ASSY	インシ゛ェクション ノス゛ ルア ッセン	1	INC.1-12 2000.10-
1	8-94392-203-1		HOLDER,NOZZLE	ホルタ゛	6	INC.2-11
2	1-09675-037-1		BOLT	<i>դ ՝ </i>	6	
3	1-15349-142-0		NUT	ナット	6	
4	9-0956-1112-0		GASKET	<i>ከ</i>	6	
5	1-15342-002-0		SEAT	シート	6	
-	1-15342-003-0		SEAT	シート	6	
6	1-15343-005-0		SPRING	スフ゜リンク゛	6	
7	1-15349-129-0		ROD,PUSH	₽ット゛	6	
8	1-15349-128-0		SPACER	スペ~サ	6	
9	1-15343-006-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	6	
10	1-15349-112-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15349-113-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-114-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-115-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15349-116-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-117-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-118-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15349-119-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-120-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-121-0		SHIM	<u>54</u>	AR	
-	1-15349-122-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15349-123-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15349-124-0		SHIM	<u>эл</u>	AR	
-	1-15349-125-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15349-126-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
	1-15349-127-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
	8-94173-412-0		GASKET	カ ゙スケット	6	
1	1-15311-308-0		NOZZLE	ノス゛ル	6	-2000.9
-	1-15300-313-0		NOZZLE	ノス゛ル	6	2000.10-
1						

FIG. 25 INJECTION PUMP (-2000.9) インジェクションポンプ



tem No 見出番号		Mark 記号	Descripti 部品名和		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
A 1	1-15603-389-0		INJECTION PUMP ASSY	インシ゛ェクション		
				ポンプアッセン	1	A
						INC.1-65,FIG.26-FIG.28
	1-15603-394-0		INJECTION PUMP ASSY	インシ゛ェクション		
				ホ゜ンフ゜ア ッセン	1	В
						INC.1-65,FIG.26-FIG.28
1	1-15611-225-1		HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	INC.2-4
2	9-8841-0432-0		STUD	スタ ット゛	12	
3	9-8121-5115-0		STUD	スタット゛	3	
4	9-8122-5064-0		RING	リンク゛	1	
A2	1-15631-225-0		PLUNGER ASSY	フ゜ランシ゛ャアッセン	6	INC.5-17
5	1-15644-011-0		HOLDER	ホルタ゛	6	
6	1-15619-448-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	6	
7	1-15639-084-0		STOPPER	ストッハ°	6	
8	1-15643-015-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	6	
9	9-8121-5174-0		GASKET	カ゛スケット	6	
10	1-15641-035-0		VALVE	ハ゛ルフ゛	6	
11	1-15632-061-0		PLUNGER	プランシ゛ャ	6	
12	1-15742-141-0		FLANGE	フランシ゛	6	
	9-8841-0430-0		WASHER	7 %>r	6	
	9-8841-0431-0	1 1	RING,SNAP	リンク゛	6	
	1-15619-424-0		GASKET	カ゛スケット	6	
	1-15619-424-0		GASKET	<i>ከ</i> እ አት እ	6	
	1-15639-086-0		DEFLECTOR	デフレクタ	6	
1	1-09630-085-0	1 1	PACKING	パッキンク゛	2	
	1-15639-020-0		WASHER	ワッシャ	12	
	9-8121-5130-0		PLUG	フ゜ラク゛	6	
	1-15619-320-0		GASKET	<i>ከ` </i>	1 1	
	1-15629-449-0	1 1	GASKET	<i>ከ</i> እ አት እ	6	
	9-8121-5123-0		BUSHING	フ゛ッシンク゛	2	
	1-15619-148-0	1	POINTER, TIMING	ホ [°] インタ	1	
	9-0191-0612-0	1 1	BOLT	ホ゛ルト	2	
	1-15639-024-0	8	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-025-0	5	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-026-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-027-0	1	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-028-0	5	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-029-0	1 1	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-030-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-031-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-032-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-033-0		SHIM	эд	AR	
	1-15639-034-0	1	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-035-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-036-0		SHIM	эд	AR	
	-15639-037-0	1	SHIM	<u>э</u> д	AR	
	1-15639-038-0	1 1	6HIM	<u>э</u> д	AR	
	-15639-039-0	1	6HIM	<u>э</u> д	AR	
	-15639-040-0		HIM	Э Д	AR	
- 1	-15639-041-0	s	HIM	94	AR	


FIG.25

tern No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
25	1-15639-042-0		SHIM	۶۵	AR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	1-15639-043-0		SHIM	<u> Э</u> Д	AR	
-	1-15639-044-0		SHIM	<u> Э</u> Д	AR	
-	1-15639-045-0		SHIM	ЭД	AR	
-	1-15639-046-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-047-0		SHIM	эд	AR	
-	1-15639-048-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-049-0		SHIM	<u> Э</u> Д	AR	
-	1-15639-050-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15639-051-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	,
-	1-15639-052-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15639-053-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-054-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15639-055-0		SHIM	54	AR	
-	1-15639-056-0		SHIM	54	AR	
-	1-15639-057-0	1	SHIM	54	AR	
_	1-15639-058-0	1	SHIM	54 54	AR	
-	1-15639-059-0		SHIM	уд УД	AR	
-	1-15639-060-0		SHIM	уд УД	AR	
-	1-15639-061-0		SHIM	уд УД	AR	
_	1-15639-062-0		SHIM	уд УД		
_	1-15639-063-0		SHIM	уд УД		
-	1-15639-064-0		SHIM	уд УД		
	1-15639-065-0		SHIM	уд УД		
-					AR	
-	1-15639-066-0		SHIM	<u>эл</u>	AR	
-	1-15639-067-0		SHIM	94 2	AR	
-	1-15639-068-0		SHIM	9 <u>4</u>	AR	
-	1-15639-069-0		SHIM	<u>эл</u>	AR	
-	1-15639-070-0	1	SHIM	<u>эл</u>	AR	
-	1-15639-071-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15639-072-0	I	SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	1-15639-073-0		SHIM	<u>بلا</u>	AR	
-	1-15639-074-0		SHIM	<u> シム</u>	AR	
-	1-15639-075-0		SHIM	<u>۶</u> ۲	AR	
-	1-15639-076-0		SHIM	<u> </u>	AR	
-	1-15639-077-0		SHIM	<u>کل</u>	AR	
-	1-15639-078-0		SHIM	54	AR	
-	1-15639-079-0		SHIM	<u>۶</u> ۲	AR	
-	1-15639-080-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-081-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-082-0	1	SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-083-0	1	SHIM	54	AR	
26	1-15779-575-0		SEAL,OIL	シール	1	
27	5-15729-027-0		BOLT	ホ* ルト	4	
28	1-15629-067-0		COVER	カハ゛ー	1	
29	9-8841-0445-0		SHIM	<u>بر</u>	AR	
-	9-8841-0446-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	9-8841-0447-0		SHIM	Э Ь	AR	
-	9-8841-0448-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	9-8841-0449-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	

FIG.25

Item No. 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
29	9-8841-0450-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	9-8841-0451-0		SHIM	シム	AR	
30	1-15619-318-0		GASKET	カ゛スケット	1	
31	1-15621-132-0		CAMSHAFT	カムシャフト	1	
32	1-15629-009-0		KEY	* -	1	
33	1-15635-001-0		SLEEVE	スリーフ゛	6	
34	9-8121-5136-0		SEAT, PLUNGER	シート	6	
35	1-15634-008-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	6	
36	1-15643-004-0		SEAT, PLUNGER	シート	6	
37	1-15622-007-0		TAPPET	୨ ペット	6	INC.38-41
38	1-15629-063-0		GUIDE	<i>ከ</i> ້イト	6	
39	9-8122-5062-0		PIN	ヒ°ン	6	
40	9-8122-5061-0		BUSHING	フ゛ッシンク゛	6	
41	1-15619-288-0		ROLLER	ローラ	6	
42	1-15629-094-0		GASKET	<i>ከ`</i>	1	
43	1-15612-012-0		COVER	カ ハ [*] ー		
44	1-15619-066-0		BOLT	ホ゛ルト	12	
45	1-15619-471-0		BEARING	へ゛アリンク゛	1	
-	1-15629-087-0		BEARING	へ゛アリンク゛	2	
46	9-8132-5187-0		BOLT	ホ゛ルト	6	
47	8-94171-110-0		NUT	ナット	3	
48	9-8121-5129-0		PLUG	プ ラ グ	1	
49	1-15619-067-0		GASKET	カ゛スケット		
50	1-15619-309-0		BOLT,EYE	ホ゛ルト	1	
51	1-09630-085-0		GASKET	カ゛スケット	2	
52	1-15619-092-0		BOLT,EYE	ホ゛ルト	1	
53	1-15719-093-0		GASKET	カ゛スケット	2	
54	1-15759-011-0		VALVE, OVERFLOW	ハ゛ルフ゛	1	
55	1-09630-085-0		GASKET	カ゛スケット	2	
56	9-8122-5068-0		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
57	9-8841-0441-0		SHIM	54	AR	
-	9-8121-5176-0		SHIM	<u>э</u> д	AR	
-	9-8121-5177-0		SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	9-8121-5178-0	1	SHIM	<u>э</u> ь	AR	
-	1-15639-019-0		SHIM	24	AR	
58	9-8121-5125-0		BUSHING	フ゛ッシンク゛	1	
59	1-15637-017-0		RACK	ラック		
	9-8841-0440-0		PIN	・・・ ヒ [°] ン		
	9-8122-5068-0		BEARING	へ <i>*</i> アリンク*	1	
	9-8841-0456-0		NUT	ナット	12	
	1-15635-002-0	i i	SLEEVE	スリーフ゛		
	1-15619-321-0		VALVE,OVERFLOW	ハ゛ルフ゛		

FIG. 26 GOVERNOR (-2000.9) ガバナ



Item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	1-15790-092-0	1	GOVERNOR ASSY		カ゛ハ゛ナアッセン	1	INC.1-106
1	1-15721-350-0		HOUSING		ハウシ゛ンク゛	1	
2	9-8132-5187-0		BOLT		ホ゛ルト	12	
3	9-8132-5527-0		PLATE		プレート	1	
4	1-15779-086-0		GASKET		カ [*] スケット	1	
5	1-15721-369-0		COVER		カハ゛ー	1	
6	5-15729-054-0		BOLT		\$`NF	6	
7	9-0915-0506-0		WASHER		7	3	
8	1-15779-094-0		GASKET		ガ スケット	1	
9	1-15722-017-0		FLYWEIGHT		757ウェイト	1	
10	9-8132-5030-0		KEY		ŧ-	1	
-	5-19619-049-0		KEY		F—	1	
11	5-15729-034-0		WASHER		7ッシャ	1	
12	9-8132-5086-0		NUT		ナット		
13	9-8132-5088-0		SHIM		24	AR	
-	9-8132-5551-0		SHIM		24	AR	
-	9-8132-5552-0		SHIM		74	AR	
-	9-8132-5553-0		SHIM		74	AR	
-	5-15729-286-0		SHIM		74	AR	
-	5-15729-287-0		SHIM		74	AR	
-	1-15729-891-0		SHIM		74	AR	
-	1-15729-892-0		SHIM		<i>7</i> 4	AR	
-	1-15729-893-0		SHIM		7 <u>4</u>	AR	
-	9-8132-5221-0		SHIM		л <u>а</u>	AR	
14	5-15729-372-0		SLEEVE		ベーマ		
15	1-15725-955-0	1	LEVER		//`-		
16	1-15725-881-0		LINK		ルク	1	
17	5-15723-160-0		SPRING		ァック ペフ [°] リンク゛		
	9-0918-5404-0		RING,SNAP		いか		
19	1-15729-316-0		PIN,SNAP		(*) :°ン		
20	1-15729-475-0		WASHER		 7y5t		
21	1-15729-476-0		SCREW		、クリュ 【クリュ		
22	1-15725-913-0		LEVER		·/)`-		
23	1-15779-580-0		SCREW		771 771		
24	1-15723-591-0		CAPSULE,SPRING		17° セル		
25	9-00813-023-0		NUT		יאר יאר		
	1-15729-032-0		NUT		ייר ייער	1	
	1-15723-595-0		CAPSULE,SPRING		ヮ゚゚゚セル		
	1-15725-668-0		LEVER		·//`-		
	1-15725-956-0		LEVER		ハ [*] ー		
1	1-15779-579-0		WASHER				
	1-15721-352-0		COVER		л»-		
	9-0190-0616-0		BOLT		። "	3	
	5-15729-063-0		BOLT		***/F	1	
	1-15779-581-0		GASKET		・ <i>か</i> し 『 スケット	1	
	1-15723-223-0		SPRING		ブ [°] リンク゛	1	
[9-8132-5215-0		BOLT		ン <i>リンソ</i> ニ ルト	1	
	9-8121-5147-0		GASKET		[*] "አታット	1	
	5-15729-123-0		SCREW		7IJ2	1	
	1-15723-284-0		CAPSULE,SPRING		フ°セル	1	
							·

FIG.26


(EZ6H1750)

A: 6HK1TQC B: 6HK1TQC-01

Item No 見出番号		Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
40	9-8441-0027-0		NUT	ナット	1	·····
41	1-15729-956-0		NUT	ナット	1	
42	1-15779-508-0		NUT	ナット	1	
43	1-15729-055-0		NUT	ナット	1	
44	1-15729-061-0		NUT	ナット	1	
45	1-15779-502-0		SCREW	スクリュ	1	
46	5-15729-053-0		PLUG	フ゜ラク゛	1	
47	1-15729-730-0		PIN	ヒ°ン	1	
48	8-94144-588-0		GASKET	<i>ከ</i> ້ スケット	2	
49	1-15729-092-0		NUT	ナット	1	
50	1-15779-565-0		CAP	キャッフ。		
-	8-97179-670-0		CAP	キャッフ。		
-	1-15779-566-0		CAP	キャッフ゜		
51	9-8132-5030-0		KEY	4-		
52	9-8132-5488-0		WASHER	, 7yシャ		
53	1-15729-301-0		COLLAR	カラー		
54	1-15729-099-0		SHIM	»л УД		
-	9-8132-5173-0		SHIM	ўд ЭД	1	
55	1-15779-576-0		SEAL,OIL	シール		
56	8-97233-085-0		BUSHING	ブッシング		
57	8-97233-086-0	1	BUSHING	フ゛ッシンク゛		
58	1-15779-573-0		GASKET	<i>ታ ዓንሥ</i> ን	2	
59	9-0918-5415-0		RING,SNAP	リンク*	2	
60	1-15725-954-0	ł	LEVER	UN*-	1	
61	1-15723-260-0		SPRING	スフ゜リンク゛	1	
62	1-15729-464-0		COLLAR	カラー	1	
63	1-15729-236-0		NUT	<i>",</i> ナット		
64	1-83579-492-0		WASHER	7.97 7.954		
65	1-15779-230-0	1	WASHER	7,774 7,754	AR	
_	1-15779-231-0		WASHER	7777 77927		
66	1-09625-310-0		SEAL,OIL	シール	2	
67	1-15779-578-0		SHIM	уч. У4		
68	1-15725-569-0		LEVER	ν νν		
69	1-15779-497-0		SCREW	スクリュ		
70	1-15729-233-0		CAP	x792 キャップ [®]		
	9-8132-5528-0		GASKET	ት እር በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ		
1	1-15729-979-0		GASKET	<u> </u>		
	1-15779-504-0		BOLT	カ スクット お゛ルト		
	1-83579-492-0		WASHER	ゕ ゕゖ ワッシャ		
	8-97251-914-0		COVER	カッシャ カハ [、] 一		
	8-97160-589-0		COVER	カハ ー		
	9-0190-0616-0		BOLT	カバー オ [*] ルト		
	1-15779-505-0		BOLT	ホ ルト ホ [*] ルト		
	1-15729-015-0		GASKET		3	
	1-15729-038-0		PLUG	カ゛スケット つ゜ラク゛		
	1-15725-880-0		LEVER	フ [°] ラク゛		
	9-0918-5404-0		RING,SNAP	レハギー		
	1-09588-170-0		RING, SNAP	リンク゛		
	8-97041-668-0	1	RING,SNAP DIAPHRAGM	リンク゛		
	1-15729-093-0		NUT	タ゛イヤフラム キット		
00	1 13723-033-0			ナット		


ltem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
84	9-8132-5181-0		SHIM	<u>۶</u> 4	3	
-	9-8132-5199-0		SHIM	<u>54</u>	1	
-	1-15729-338-0		SHIM	<u>э</u> д	1	
-	1-15729-736-0		SHIM	54	3	
85	9-8841-0525-0		NUT	ナット	1	
86	1-15723-261-0		WASHER	ワッシャ	1	
87	9-8139-1305-0		WASHER	Γ ννλη	1	
88	1-15729-732-0		PIN	ヒ゜ン	1	
89	1-15729-733-0		SCREW	スクリュ	1	
90	1-15729-731-0		ROD, PUSH	ロット゛	1	
91	1-15779-461-0		CONNECTOR	コネクタ	1	
92	1-15779-031-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
93	1-15779-196-0		RING, SNAP	リンク゛	1	
94	9-8841-0525-0		NUT	ታット	1	
95	9-8131-5191-0		PIN	ヒ°ン	2	
96	1-15729-734-0		BRACKET	フ゛ラケット	1	
97	5-15759-045-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	2	
98	1-15779-129-0		GASKET	<i>ከ</i> *	2	
99	1-15779-577-0		SHAFT	シャフト		
100	5-15729-099-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	2	
100	8-94229-602-0		GASKET	カ゛スケット	2	
101	1-15779-507-0		NUT,CAP	ナット		
102	1-15729-325-0		BOLT,EYE	ホ゛ルト	1	
103	1-15639-009-0		GASKET	カ゛スケット	2	
104	1-15723-594-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	1	
105	9-8132-1754-0		LINK	リンク	1	
106	1-15779-582-0		ADAPTER	₽\$`フ°タ	1	
	Ĩ					
		[

FIG. 27 FEED PUMP (-2000.9) フィードポンプ




tem No. 見出番号		Mark 記号	Descript 部品名		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考 : 実施号車
A	1-15750-130-0		FUEL FEED PUMP ASSY	7ューエ ル 7ィード		
				ホ [°] ンフ [°] アッセン	1	INC.1-20
1	1-15761-006-0		PUMP, PRIMING	ホ°ンフ°	1	
2	1-19623-016-0		GASKET	カ゛スケット	1	
3	9-8135-1702-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	4	
4	9-8135-1602-0		VALVE	ハ゛ルフ゛	4	
5	1-15759-009-0		PLUG	フ [°] ラク゛	2	
6	9-8135-5031-0		GASKET	カ゛スケット	3	
7	1-15759-011-0		BOLT,EYE	ホ゛ルト	1	
8	1-09630-085-0		GASKET	カ゛スケット	2	
9	1-15759-052-0		ADAPTER	ፖ タ゛フ゜タ	1	
10	1-15759-029-0		BOLT,EYE	ホ゛ルト	1	
11	1-09630-085-0		GASKET	<i>ከ</i>	2	
12	9-8135-5062-0		RING,SNAP	リンク゛	1	
13	1-15751-011-0		HOUSING	ハウシ゛ンク゛	1	
	9-8135-1205-0		PISTON	ヒペストン	1	
15	9-81351-503-0		SPRING	スフ゜リンク゛	. 1	
1	9-81355-035-0		GASKET	ガス ケット	1	
17	8-94171-185-0		PLUG	7° 7 7 °	1	
18	1-15759-004-0		PLUG	רייג ד° דָּרָ	1	
	1-09630-085-0		GASKET	<i>ከ``</i> አታット	1	
	1-15754-004-0		TAPPET	<u>ያ</u> ላ° ット	1	

FIG. 28 AUTO TIMER (-2000.9) オートタイマ




Item No 見出番号		Mark 記号	部品名称			Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A 1	1-15740-533-0		TIMER ASSY	रू इरि	アッセン	1	INC.1-23
1	1-15741-074-0		HOUSING		*ング*	1	
2	1-15749-735-0		CAP	キャッ	7°	1	
3	1-15749-031-0		PLUG	ר [°] ק		1	
4	1-15749-030-0		GASKET	ガス	ታット	1	
A2	1-15743-153-0		FLYWEIGHT ASSY		ウエイトアッセン	1	INC.5-14
5	1-15743-067-0		FLYWEIGHT	771	ታ፤ ተ	2	
6	1-15749-394-0		SHIM	<u>54</u>		AR	
-	1-15749-395-0		SHIM	<u>54</u>		AR	
-	1-15749-396-0		SHIM	<u>54</u>		AR	
-	1-15749-397-0		SHIM	54		AR	
-	1-15749-495-0		SHIM	<u>54</u>		AR	
-	1-15749-496-0		SHIM	<u>54</u>		AR	
7	1-15749-870-0		SEAT, INNER SPRING	シート		4	
8	1-15749-159-0		RING, SNAP	リンク	`	4	
9	1-15749-871-0		SEAT,OUTER SPRING	シート		4	
10	1-15749-886-0		SPRING	۲7°	ルケ	4	
11	1-15749-885-0		SPRING	۲ ۲ °	ルク	4	
12	1-15749-869-0		PIN	L°ン		2	
13	1-15749-402-0		SPACER	<u>አ</u> ላ°	-サ	4	
14	1-15749-390-0		SHIM	5 4		AR	
-	1-15749-391-0		SHIM	5 4		AR	
-	1-15749-392-0		SHIM	Э Д		AR	
-	1-15749-393-0		SHIM	Э Д		AR	
-	1-15749-493-0		SHIM	5 4		AR	
-	1-15749-494-0		SHIM	Э Д		AR	
15	1-15749-117-0		NUT	ナット		1	
16	1-15749-116-0		WASHER	7	1	1	
17	1-15721-163-0		FLANGE	フラン	<i>i</i> *	1 1	
18	1-15749-152-0		CAM	ታሪ		2	
19	1-15749-151-0		CAM	<i>ከ</i> ム		2	
20	1-15749-798-0		COVER	<u> </u> ታ/ኑ・	-	1	INC.21,22
21	1-15749-789-0		SEAL,OIL	シール		1	
22	1-15749-111-0		GASKET	カ゛ス	「ット	1	
23	1-15749-736-0		GASKET	カ゛ス	ſット	1	


FIG. 29 COUPLING カップリング



Item No 見出番号		Mark 記号		escription 部品名称	······	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	8-94396-483-1		COUPLING ASSY		カッフ゜リンク゛アッセン	1	INC.1-11
1	1-15781-041-0		COUPLING		カッフ゜リンク゛	1	
2	1-15789-162-0		BOLT		ホ゛ルト	1	
3	1-15789-021-0		WASHER		7	1	
4	1-15789-161-0		COUPLING		カッフ [°] リンク゛	1	
5	1-15789-189-1		PLATE		プレート	1	
6	1-15619-183-0		BOLT	:	ホ ゙ルՒ	2	
7	1-15789-163-0		BOLT	:	ホ ゙ルト	2	
8	1-15789-188-0		WASHER	1	フッシャ	2	
9	1-15619-181-0		PLATE		プレート	1	
10	1-15619-183-0	1	BOLT	;	\$`NF	2	
11	1-15619-183-0		BOLT	;	ホ ゙ルト	2	


FIG. 30 FUEL FILTER フューエルフィルタ





 Item No 見出番号		Mark 記号	Descripti 部品名和		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	1-13200-666-2		FUEL FILTER ASSY	フューエルフィルタアッセン	1	INC.1-4
1	1-13212-092-1		COVER	カハ゛ー	1	
2	1-13260-054-0		VALVE, OVERFLOW	ハ゛ルフ゛	1	
3	1-09630-085-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	2	
4	1-13240-044-1		ELEMENT	エレメント	1	
5	1-19755-199-0		BRACKET	フ゛ラケット	1	
6	0-2868-1035-0		BOLT	ホ゛ルト	2	
7	0-2808-0816-0		BOLT	ホ゛ルト	2	
-	0-2808-0870-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
-	0-2808-1012-0		BOLT	ホ゛ルト	2	
8	5-09709-103-0		CLIP	クリッフ゜	1	-2000.9
-	1-15419-215-1		CLIP	クリ ッフ [°]	1	2000.10-
9	0-5004-0630-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
		1				
	[
ļ						
1						

FIG. 31 FUEL SEDIMENTER フューエルセジメンタ



item No 見出番号		Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
А	1-13200-960-0		FUEL SEDIMENTER ASSY	フューエルセシ゛メンタアッセン	1	INC.1-13
1	1-13211-255-0	1	BODY	*` テ ゙ー	1	
2	1-13219-139-1		COVER	<u> </u>	1	
3	1-09623-610-0		GASKET	<i>ከ` </i>	1	
4	1-09604-077-0		PLUG	7° 50°	1	
5	1-09630-118-0		GASKET	<i>ከ</i> ້ スケット	1	
6	1-13219-212-0		SCREEN	スクリーン	1	
7	1-13219-211-0	,	PLUG	7° 7 0 [°]	1	
8	1-09623-473-0		GASKET	ガ スケット	1	
9	1-13219-208-1		RING	リンク゛	1	
10	1-13219-210-0		FLOAT	70-1	1	
11	1-13219-209-0		PLATE,BAFFLE	フ [°] レート	1	
12	1-13219-213-0		CUP	カッフ゜	1	
13	1-09333-133-0		GASKET	<i>ከ``</i> スケット	1	
14	1-19755-211-1		BRACKET	7		
15	0-2868-1025-0		BOLT	ホ [*] ルト	2	
		1 1				
[
1						
	ļ					
	ł					

FIG. 32 STARTER (FITTING PARTS) スタータ (フィッティングパーツ)






FIG.32

Item No 見出番号	b. Part No. 部品番号	Mark 記号		Description 部品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-81100-414-0		STARTER	スタータ	1	A
						SEE FIG.33
-	1-81100-415-0		STARTER	スタータ	1	В
•						SEE FIG.33
2	9-9911-0414-0		NUT	ナット	2	
3	1-82650-239-0		CABLE,EARTH	ケーフ゛ル	1	
4 5	0-2808-1020-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
6	9-09150-514-0 1-09623-673-0		WASHER	7 %>+	2	
0	1-09023-073-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	1	В
ĺ						




tem No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Description 部品名称		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
A	1-81100-414-0		STARTER ASSY	スタータアッセン	1	INC.1-24
-	1-81100-415-0					A
-	1-81100-415-0		STARTER ASSY	スタータアッセン	1	INC.1-3,5-21,23,24 B
1	1-81123-053-0		CASE	ケース	1	INC.2
				-		A
-	1-81123-084-0		CASE	ケース	1	INC.2
						В
2	1-81129-758-0		BEARING	へ゛アリンク゛	1	A
-	1-81129-908-0		BEARING	へ゛アリンク゛	1	В
3	1-81129-763-0		PINION	ヒ゜ニオン	1	INC.4
-	1-81129-763-0		PINION	1 2 - 12		A
	8-94475-688-0		STOPPER	ヒ゜ニオン	1	В
5	1-81129-759-0	1	CLUTCH	ストッハ゜	1 .	
5	1-01129-759-0		CLUTCH	クラッチ	1	INC.6-9
_	1-81129-909-0		CLUTCH	h=1		A
	101123-303-0			クラッチ	1	INC.6-9
6	8-97116-484-0		WASHER	ワッシャ	1	В
	8-97178-153-0	1 1	GEAR	ブッファ キ゛ヤー	1	
	1-81129-761-0		CLUTCH	クラッチ	1	A
	1-81129-910-0	1 1	CLUTCH	クラッチ	1	B
9	8-97116-490-0		GEAR	+** ヤ-	4	
10	1-81129-766-0		YOKE	3-2	1	A
-	1-81129-907-0		YOKE	3-2	1	В
11	1-81121-075-0		ARMATURE	アーマチュア	1	INC.12
12	1-81129-837-0		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
13	1-81116-066-0		BRUSH, (+)	フ゛ラシ	2	
14	1-81121-066-0		HOLDER	ホルタ゛		INC.15
15	1-81129-768-0		SPRING	スフ [°] リンク゛	4	
	1-81115-229-0		COVER	カハ゛ー	1	
17	1-81129-769-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
	1-81129-762-0		LEVER,SHIFT	レハ゛ー	1	
1	1-81151-110-0		SWITCH, ENGAGE STARTER	スイッチ	1	Α
	1-81151-122-0		SWITCH, ENGAGE STARTER	スイッチ	1	В
1	8-97116-515-0		BALL	ホ゛ール	1	
	1-81129-767-0	1	GASKET	<i>፞፞፞፞፞፞፞፞ጟ</i> ፞ኯኯ	2	
í í	1-81129-764-0		COVER	カハ゛ー	1	A
	8-97116-489-0		GASKET	<i>ከ`</i> スケット	1	
24	1-81129-765-0		SCREW SET	スクリュセット	1	

FIG. 34 GENERATOR (FITTING PARTS) ジェネレータ (フィッティングパーツ)




em No. 見出番号		Mark 記号		cription 品名称	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	1-13674-282-0		PLATE, ADJUST	フ°レート	1	
2	1-13674-160-0		PIECE,SLIDING	ヒ [°] ース	1	
	0-9115-0112-0		NUT	ナット	1	
	8-94217-363-0		WASHER	ワッシャ	1	
	1-09009-114-1		BOLT	ホ゛ルト	1	
	9-0916-4712-0	1	WASHER	ワッシャ	1	
	0-2818-1045-0		BOLT	ホ゛ルト	1	
	1-81200-590-2		GENERATOR	シ゛ェネレータ	1	SEE FIG.35
9	1-09000-133-1		BOLT	ホ゛ルト	1	
	9-0916-0514-0		WASHER	ワッシャ	1	
	9-0915-0514-0		WASHER	ワッシャ	1	
1	1-19711-136-1		BRACKET	フ ゙ ラケ ット	1	
	1-19711-029-0		NUT	ナット	1	
14	0-2818-1080-0		BOLT	ホ゛ルト	3	
		1				

FIG. 35 GENERATOR (INNER PARTS) ジェネレータ (インナパーツ)



em No. 見出番号		Mark 記号	Descr 部品		Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
Α	1-81200-590-2		GENERATOR ASSY	シ゛ェネレータアッセン	1	INC.1-20
1	1-81214-367-0		COVER	カハ゛ー	1	INC.2-5
2	1-81260-017-0		REGULATOR	レキ゛ュレータ	1	
3	1-81229-833-0		RECTIFIER	レクティファイア	1	
4	1-81229-771-0		TERMINAL	ターミナル	1	
5	1-81229-832-0		SCREW	スクリュ	1	
6	1-81221-102-0		ROTOR	D-9	1	INC.7
7	1-81229-770-0		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
8	1-81213-101-0		COVER	カハ゛ー	1	INC.9,10
9	1-81229-769-0		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1	
10	1-81229-768-0		SCREW	スクリュ	1	
11	1-81229-839-0		TERMINAL	ターミナル	1	
12	1-81222-136-0		PULLEY	フ゜ーリ	1	
13	1-81211-129-0		STATOR	ステータ	1	
14	1-81212-016-0		COIL	コイル	1	
15	1-81229-772-0		NUT	ナット	1	
16	1-81229-773-0		SCREW	スクリュ	1	
17	1-81229-774-0		SCREW	スクリュ	1	
18	1-81229-836-0		CLIP	クリッフ゜	1	
19	8-97178-134-0		NUT	ナット	1	
20	1-81229-767-0		BOLT	ホ゛ルト	1	

FIG. 36 ELECTRICAL PARTS エレクトリカルパーツ



em No. 見出番号	Part No. 部品番号	Mark 記号	Descripti 部品名利	n ក	Req'd 個数	Remarks : serial No. 備考:実施号車
1	5-82410-036-1		SWITCH,OIL			
			PRESSURE WARNING	スイッチ	1	-2000.6
-	1-82410-091-2		SWITCH,OIL			
			PRESSURE WARNING	スイッチ	1	2000.7-
2	8-94396-396-1		ADAPTER	アタ゛フ゜タ	1	
3	1-83161-033-0		SWITCH, THERMO QCS	スイッチ	1	
4	8-94443-789-0		CONNECTOR	コネクタ	1	2000.7-
				-17/2		2000.7-

		Τ					
PART No.	FIG.NO.		FIG.NO.		FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号		図番号
0.0225.0200.0	1	0.0000.4040.0					
0-0325-9300-0 0-1680-6260-0	1	0-2868-1240-0	14	1-09605-065-1	1	1-11321-160-0	6
0-2808-0612-0	5	0-2869-0825-0	22	1-09623-057-0	2	1-11327-050-1	6
	5	0-2878-1020-0	14	1-09623-179-0	21	1-11341-593-1	5
0-2808-0612-0	5	0-2878-1030-0	14	1-09623-183-0	2	1-11341-621-0	5
0-2808-0622-0	15	0-2878-1230-0	14	1-09623-355-0	7	1-11360-891-0	2
0-2808-0812-0	1	0-2878-1235-0	14	1-09623-464-0	5	1-11367-121-0	2
0-2808-0812-0	2	0-2888-1420-0	15	1-09623-473-0	31	1-11369-115-0	2
0-2808-0812-0	5	0-2888-1670-0	19	1-09623-570-0	5	1-11740-174-1	2
0-2808-0814-0	2	0-5004-0630-0	23	1-09623-588-0	21	1-11740-266-1	8
0-2808-0814-0	5	0-5004-0630-0	30	1-09623-610-0	31	1-11740-273-0	2
0-2808-0816-0	2	0-5005-1028-0		1 00000 070 0			
0-2808-0816-0	15	0-9115-0106-0	4	1-09623-673-0	32	1-11749-184-0	5
0-2808-0816-0	21		22	1-09625-310-0	26	1-11749-190-0	5
0-2808-0816-0	23	0-9115-0106-0	23	1-09625-576-0	5	1-11750-012-0	2
0-2808-0816-0		0-9115-0106-0	23	1-09625-641-0	5	1-11760-284-0	2
	30	0-9115-0108-0	2	1-09625-642-0	5	1-11760-435-0	2
0-2808-0818-0	2	0-9115-0108-0	10	1-09630-082-0	23	1-11766-576-0	2
0-2808-0820-0	5	0-9115-0108-0	10	1-09630-083-0	15	1-11766-586-0	2
0-2808-0825-0	16	0-9115-0108-0	20	1-09630-083-0	22	1-12111-976-0	4
0-2808-0825-0	21	0-9115-0110-0	5	1-09630-083-0	23	1-12235-035-0	4
0-2808-0830-0	21	0-9115-0110-0	18	1-09630-084-0	15	1-12319-018-0	4
0-2808-0835-0	6	0-9115-0110-0		1 00000 007 0			
0-2808-0835-0	7	0-9115-0110-0	20	1-09630-085-0	15	1-12331-392-0	4
0-2808-0835-0			23	1-09630-085-0	22	1-12339-025-0	4
	9	0-9115-0112-0	34	1-09630-085-0	23	1-12371-458-0	4
0-2808-0840-0	15	0-9115-0208-0	7	1-09630-085-0	23	1-13160-035-0	21
0-2808-0860-0	19	0-9115-0210-0	11	1-09630-085-0	23	1-13200-666-2	23
0-2808-0870-0	19	0-9115-0210-0	15	1-09630-085-0	23	1-13200-666-2	30
0-2808-0870-0	30	0-9115-0212-0	5	1-09630-085-0	25	1-13200-960-0	23
0-2808-0880-0	17	0-9115-0212-0	5	1-09630-085-0	25	1-13200-960-0	31
0-2808-0880-0	17	0-9125-0110-0	14	1-09630-085-0	25	1-13201-011-0	
0-2808-0880-0	19	1-09000-133-1	34	1-09630-085-0	27	1-13211-255-0	21 31
0.0000.0000.0							
0-2808-0880-0	20	1-09009-114-1	34	1-09630-085-0	27	1-13212-092-1	30
0-2808-1012-0	30	1-09044-071-1	21	1-09630-085-0	27	1-13219-139-1	31
0-2808-1016-0	2	1-09100-039-0	13	1-09630-085-0	30	1-13219-208-1	31
0-2808-1020-0	32	1-09100-041-0	13	1-09630-086-0	19	1-13219-209-0	31
0-2808-1070-0	20	1-09100-042-0	13	1-09630-118-0	31	1-13219-210-0	31
0-2808-5811-0	20	1-09302-112-0	5	1-09639-034-0	7	1-13219-211-0	31
0-2809-0816-0	3	1-09330-135-0	4	1-09660-504-1	19	1-13219-212-0	
0-2818-1016-0	4	1-09330-136-0	4	1-09661-375-0	20		31
0-2818-1020-0	7	1-09333-133-0	31	1-09675-037-1		1-13219-213-0	31
0-2818-1040-0	22	1-09360-797-1			10	1-13219-324-0	21
0 2010 1040 0	~~~	1-09300-797-1	12	1-09675-037-1	23	1-13240-044-1	30
0-2818-1045-0	34	1-09361-035-1	19	1-09675-037-1	24	1-13240-229-0	17
0-2818-1050-0	5	1-09361-067-0	2	1-09675-063-0	22	1-13260-054-0	30
0-2818-1080-0	21	1-09361-070-1	2	1-09675-077-0	15	1-13313-910-1	1 1
0-2818-1080-0	22	1-09366-258-0	8	1-09675-085-0	15	1-13313-947-0	15
0-2818-1080-0	22	1-09366-263-0	8			-	2
0-2818-1080-0	34	1-09400-027-0		1-09675-086-0	15	1-13313-948-0	15
0-2818-1200-0	5		14	1-09675-086-0	23	1-13313-949-0	15
0-2818-1222-0		1-09420-005-0	12	1-09675-086-0	23	1-13319-061-1	15
	7	1-09468-002-1	23	1-09675-086-0	23	1-13341-228-0	21
0-2818-1270-0	5	1-09503-031-0	3	1-09675-229-0	15	1-13341-229-0	21
0-2868-0825-0	10	1-09503-033-1	12	1-09680-024-0	1	1-13613-052-0	20
0-2868-0825-0	15	1-09503-309-0	20	1-09701-091-0	1.5	1 10614 001 0	
0-2868-0825-0	19	1-09556-015-0	11	1-09701-132-0	15	1-13614-021-0	20
0-2868-0825-0	19	1-09587-081-1			22	1-13614-021-0	20
0-2868-0835-0	1		4	1-09701-132-0	23	1-13614-023-0	19
	8	1-09588-170-0	26	1-09701-132-0	23	1-13614-023-0	20
0-2868-0835-0	21	1-09600-005-1	1	1-09704-057-0	2	1-13614-024-0	19
0-2868-1025-0	31	1-09600-012-1	7	1-09704-077-0	19	1-13621-061-0	20
0-2868-1035-0	30	1-09600-016-0	1	1-09704-100-0	1	1-13631-093-0	20
0-2868-1230-0	14	1-09600-016-0	7	1-09800-302-0	20	1-13634-044-0	20
0-2868-1230-0	14	1-09604-023-0	21	1-09800-303-0	20	1-13639-029-0	20
0-2868-1235-0	14	1-09604-077-0	31	1-11229-019-0		1-13641-204-0	
	L					- 100+1-204-0	20

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	図番号
1-13641-207-0	20	1-15416-524-0	23	1-15639-034-0	25	1-15721-369-0	26
1-13642-041-0	18	1-15416-525-0	23	1-15639-035-0	25	1-15722-017-0	26
1-13642-081-0	20	1-15416-526-0	23	1-15639-036-0	25	1-15723-223-0	26
1-13650-133-1	20	1-15416-617-0	22	1-15639-037-0	25	1-15723-260-0	26
1-13660-351-0	18	1-15416-618-0	22	1-15639-038-0	25	1-15723-261-0	26
1-13671-499-0	18	1-15416-680-0	23	1-15639-039-0	25	1-15723-284-0	26
1-13674-160-0	34	1-15419-215-1	30	1-15639-040-0	25	1-15723-591-0	26
1-13674-282-0	34	1-15419-583-0	23	1-15639-041-0	25	1-15723-594-0	26
1-13710-566-1 1-13711-806-1	19	1-15603-389-0	22	1-15639-042-0	25	1-15723-595-0	26
1-13/11-000-1	19	1-15603-389-0	25	1-15639-043-0	25	1-15725-569-0	26
1-14112-741-1	10	1-15603-394-0	22	1-15639-044-0	05	1 45705 000 0	
1-14112-752-0	10	1-15603-394-0	25	1-15639-045-0	25	1-15725-668-0	26
1-14140-381-0	11	1-15603-417-0	22	1-15639-046-0	25	1-15725-880-0	26
1-14145-192-0	12	1-15603-418-0	22		25	1-15725-881-0	26
1-14149-151-0	11	1-15611-225-1	22	1-15639-047-0	25	1-15725-913-0	26
1-14379-090-0	13	1-15612-012-0	25	1-15639-048-0	25	1-15725-954-0	26
1-14400-398-0	12	1-15619-066-0	25	1-15639-049-0	25	1-15725-955-0	26
1-14400-398-0	13			1-15639-050-0	25	1-15725-956-0	26
1-14412-009-0	13	1-15619-067-0 1-15619-092-0	25	1-15639-051-0	25	1-15729-015-0	26
1-14412-009-0	13	1-15619-092-0	25	1-15639-052-0	25	1-15729-032-0	26
1-14414-120-0	13	1-15019-140-0	25	1-15639-053-0	25	1-15729-038-0	26
1-14414-129-0	13	1-15619-181-0	29	1-15639-054-0	25	1-15729-055-0	00
1-14419-163-0	13	1-15619-183-0	29	1-15639-055-0	25	1-15729-061-0	26
1-14425-046-0	13	1-15619-183-0	29	1-15639-056-0	25		26
1-14453-099-0	13	1-15619-183-0	29	1-15639-057-0	25 25	1-15729-092-0	26
1-14459-076-0	13	1-15619-288-0	25	1-15639-058-0	25 25	1-15729-093-0	26
1-15300-313-0	24	1-15619-309-0	25	1-15639-059-0	25 25	1-15729-099-0	26
1-15300-404-0	22	1-15619-318-0	25	1-15639-060-0	25 25	1-15729-233-0	26
1-15300-404-0	24	1-15619-320-0	25	1-15639-061-0	25 25	1-15729-236-0	26
1-15300-414-0	22	1-15619-321-0	25	1-15639-062-0	25 25	1-15729-301-0 1-15729-316-0	26
1-15300-414-0	24	1-15619-424-0	25	1-15639-063-0	25	1-15729-325-0	26 26
				1 10000 000 0	20	1-13729-323-0	20
1-15311-308-0	24	1-15619-424-0	25	1-15639-064-0	25	1-15729-338-0	26
1-15315-013-1	22	1-15619-448-0	25	1-15639-065-0	25	1-15729-464-0	26
1-15342-002-0	24	1-15619-471-0	25	1-15639-066-0	25	1-15729-475-0	26
1-15342-003-0	24	1-15621-132-0	25	1-15639-067-0	25	1-15729-476-0	26
1-15343-005-0	24	1-15622-007-0	25	1-15639-068-0	25	1-15729-730-0	26
1-15343-006-0	24	1-15629-009-0	25	1-15639-069-0	25	1-15729-731-0	26
1-15349-112-0	24	1-15629-063-0	25	1-15639-070-0	25	1-15729-732-0	26
1-15349-113-0	24	1-15629-067-0	25	1-15639-071-0	25	1-15729-733-0	26
1-15349-114-0	24	1-15629-087-0	25	1-15639-072-0	25	1-15729-734-0	26
1-15349-115-0	24	1-15629-094-0	25	1-15639-073-0	25	1-15729-736-0	26
1-15349-116-0	24	1-15629-449-0	25	1-15639-074-0	25	1-15729-891-0	26
1-15349-117-0	24	1-15631-225-0	25	1-15639-075-0	25	1-15729-892-0	26
1-15349-118-0	24	1-15632-061-0	25	1-15639-076-0	25	1-15729-893-0	26
1-15349-119-0	24	1-15634-008-0	25	1-15639-077-0	25	1-15729-956-0	26
1-15349-120-0	24	1-15635-001-0	25	1-15639-078-0	25	1-15729-979-0	26
1-15349-121-0	24	1-15635-002-0	25	1-15639-079-0	25	1-15740-533-0	28
1-15349-122-0	24	1-15637-017-0	25	1-15639-080-0	25	1-15741-074-0	28
1-15349-123-0	24	1-15639-009-0	26	1-15639-081-0	25	1-15742-141-0	25
1-15349-124-0	24	1-15639-019-0	25	1-15639-082-0	25	1-15743-067-0	28
1-15349-125-0	24	1-15639-020-0	25	1-15639-083-0	25	1-15743-153-0	28
1-15349-126-0	24	1 15620 004 0		1 15000 001 0			
1-15349-126-0	24 24	1-15639-024-0	25	1-15639-084-0	25	1-15749-030-0	28
1-15349-127-0	24 24	1-15639-025-0	25	1-15639-086-0	25	1-15749-031-0	28
1-15349-128-0	24 24	1-15639-026-0	25	1-15641-035-0	25	1-15749-111-0	28
1-15349-129-0	24 24	1-15639-027-0	25	1-15643-004-0	25	1-15749-116-0	28
1-15416-466-0	24 22	1-15639-028-0	25	1-15643-015-0	25	1-15749-117-0	28
1-15416-468-1	22	1-15639-029-0	25	1-15644-011-0	25	1-15749-151-0	28
1-15416-469-1	22	1-15639-030-0	25	1-15719-093-0	25	1-15749-152-0	28
1-15416-470-0	22	1-15639-031-0	25	1-15721-163-0	28	1-15749-159-0	28
1-15416-523-0	22	1-15639-032-0	25	1-15721-350-0	26	1-15749-390-0	28
10710-020-0	20	1-15639-033-0	25	1-15721-352-0	26	1-15749-391-0	28

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.
部品番号	図 番 号	部品番号	図 番 号	部品番号	図番号		
					凶軍方		図 番 号
1-15749-392-0	28	1 15780 100 0			1		T
		1-15789-188-0	29	1-81221-102-0	35	8-94173-412-0	24
1-15749-393-0	28	1-15789-189-1	29	1-81222-136-0	35	8-94217-363-0	34
1-15749-394-0	28	1-15790-092-0	26	1-81229-753-0	19	8-94229-602-0	26
1-15749-395-0	28	1-19193-223-1	10	1-81229-767-0	-		
1-15749-396-0	28	1-19623-016-0			35	8-94322-512-2	7
			27	1-81229-768-0	35	8-94322-513-2	7
1-15749-397-0	28	1-19711-029-0	34	1-81229-769-0	35	8-94362-518-0	8
1-15749-402-0	28	1-19711-136-1	34	1-81229-770-0	35	8-94362-518-0	8
1-15749-493-0	28	1-19755-199-0	30	1-81229-771-0			
	1			-	35	8-94370-480-0	19
1-15749-494-0	28	1-19755-211-1	31	1-81229-772-0	35	8-94370-637-0	5
1-15749-495-0	28	1-19755-212-0	1	1-81229-773-0	35	8-94370-688-0	3
		1					
1-15749-496-0	28	1-19755-220-0	17	1 01000 774 0	0.5		_
1-15749-735-0				1-81229-774-0	35	8-94370-688-0	3
	28	1-19755-221-0	2	1-81229-832-0	35	8-94370-688-0	3
1-15749-736-0	28	1-21723-066-0	21	1-81229-833-0	35	8-94372-221-1	3
1-15749-789-0	28	1-21729-117-0	21	1-81229-836-0			
			1		35	8-94390-044-0	12
1-15749-798-0	28	1-21729-118-0	21	1-81229-839-0	35	8-94390-078-1	21
1-15749-869-0	28	1-22123-425-0	14	1-81260-017-0	35	8-94390-311-0	3
1-15749-870-0	28	1-22133-288-0	14	1-82410-091-2	36		1
1-15749-871-0	28					8-94390-451-0	22
		1-22133-288-1	14	1-82650-239-0	32	8-94390-469-1	3
1-15749-885-0	28	1-22140-978-0	14	1-83161-033-0	36	8-94390-483-0	22
1-15749-886-0	28	1-22151-886-0	14	1-83579-492-0	26		
	-				20	8-94390-520-1	19
1 15750 100 0	07						
1-15750-130-0	27	1-22151-887-0	14	1-83579-492-0	26	8-94390-527-0	19
1-15751-011-0	27	1-22151-888-0	14	1-87812-075-0	20	8-94390-641-0	15
1-15754-004-0	27	1-22159-340-0	14	1-87812-084-0			
1-15759-004-0			(1	8-94390-775-0	10
	27	1-23335-549-0	22	1-87812-084-0	4	8-94390-777-2	7
1-15759-009-0	27	1-23335-553-0	22	1-87812-085-0	1	8-94390-780-0	7
1-15759-011-0	25	1-81100-414-0	32	1-87812-085-0	4	8-94390-783-2	
1-15759-011-0	27	1-81100-414-0	1 1				9
1-15759-029-0			33	26551-02081	17	8-94390-988-0	22
	27	1-81100-415-0	32	5-09580-098-0	16	8-94390-989-1	22
1-15759-052-0	27	1-81100-415-0	33	5-09600-013-0	1	8-94391-156-0	4
1-15761-006-0	27	1-81115-229-0	33	5-09623-035-0	1		
		1 01110 220 0		5-09023-035-0		8-94391-379-0	8
1 15770 001 0							
1-15779-031-0	26	1-81116-066-0	33 (5-09707-030-1	8	8-94391-468-0	9
1-15779-086-0	26	1-81121-066-0	33	5-09709-103-0	23	8-94391-502-1	4
1-15779-094-0	26	1-81121-075-0	33	5-09709-103-0			
1-15779-129-0			1 1		30	8-94391-514-0	4
	26	1-81123-053-0	33	5-09843-003-0	16	8-94391-515-0	4
1-15779-196-0	26	1-81123-084-0	33	5-11129-003-0	1	8-94391-516-0	4
1-15779-230-0	26	1-81129-758-0	33	5-11129-006-0	7		
1-15779-231-0	26	1-81129-759-0	1 1			8-94391-602-0	1
	1		33	5-12565-004-0	9	8-94391-603-0	1
1-15779-461-0	26	1-81129-761-0	33	5-13165-004-0	16	8-94391-643-0	5
1-15779-497-0	26	1-81129-762-0	33	5-15411-223-1	22	8-94391-759-2	1
1-15779-502-0	26	1-81129-763-0	33	5-15411-223-1			
			00	0-10411-220-1	23	8-94391-925-2	7
4 45330 -04 6							1 1
1-15779-504-0	26	1-81129-763-0	33	5-15723-160-0	26	8-94391-953-0	4
1-15779-505-0	26	1-81129-764-0	33	5-15729-027-0	25	8-94392-002-1	
1-15779-507-0	26	1-81129-765-0	1 1				9
			33	5-15729-034-0	26	8-94392-090-0	20
1-15779-508-0	26	1-81129-766-0	33	5-15729-053-0	26	8-94392-097-0	8
1-15779-565-0	26	1-81129-767-0	33	5-15729-054-0	26	8-94392-203-1	24
1-15779-566-0	26	1-81129-768-0	33	5-15729-063-0			
1-15779-573-0	26				26	8-94392-451-4	7
		1-81129-769-0	33	5-15729-099-0	26	8-94392-557-0	16
1-15779-575-0	25	1-81129-837-0	33	5-15729-123-0	26	8-94392-559-0	16
1-15779-576-0	26	1-81129-907-0	33	5-15729-286-0	26		
1-15779-577-0	26	1-81129-908-0			1	8-94392-594-0	8
	20	1-01129-900-0	33	5-15729-287-0	26	8-94392-655-0	8
					1		
1-15779-578-0	26	1-81129-909-0	33	5-15729-372-0	26	8-94392-657-0	<u> </u>
1-15779-579-0	26	1-81129-910-0	33				8
1-15779-580-0				5-15759-045-0	26	8-94392-721-1	7
	26	1-81151-110-0	33	5-19619-049-0	26	8-94392-817-0	19
1-15779-581-0	26	1-81151-122-0	33	5-82410-036-1	36	8-94392-843-0	7
1-15779-582-0	26	1-81200-590-2	34	8-94126-771-0			
1-15781-041-0	29				12	8-94392-992-0	9
1		1-81200-590-2		8-94142-256-1	1	8-94392-993-0	9
	29	1-81211-129-0	35	8-94142-256-1	2	8-94392-996-0	9
1-15789-021-0							
1-15789-021-0	29	1-81212-016-0		8-94144-588-0			
1-15789-161-0	29		35	8-94144-588-0	26	8-94392-999-0	9
		1-81212-016-0 1-81213-101-0 1-81214-367-0	35 35	8-94144-588-0 8-94171-110-0 8-94171-185-0			

PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO.	PART No.	FIG.NO
部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	図番号	部品番号	図番号
0.04000.404.5							
8-94393-131-0	9	8-94397-310-0	19	8-97601-420-1	5	9-8121-5178-0	25
8-94393-140-1	5	8-94397-496-1	4	8-97601-447-0	22	9-8122-5061-0	25
8-94393-439-3 8-94393-672-1	3	8-94399-002-0	21	9-00097-011-0	1	9-8122-5062-0	25
8-94393-995-0		8-94399-005-0		9-00097-011-0	1	9-8122-5064-0	25
8-94393-995-0	5	8-94399-225-0 8-94399-277-0	1	9-00813-023-0	26	9-8122-5068-0	25
8-94394-092-3	3		4	9-0166-6270-0	5	9-8122-5068-0	25
8-94394-097-1	3	8-94399-279-0 8-94399-279-0	21	9-0190-0616-0	26	9-8131-5191-0	26
8-94394-141-0	10	8-94399-283-0	4	9-0190-0616-0	26	9-8132-1754-0	26
8-94394-186-0	5	8-94399-399-0	21	9-0191-0612-0 9-0309-0820-0	25 20	9-8132-5030-0 9-8132-5030-0	26 26
						0 0102 0000 0	
8-94394-193-0	15	8-94399-404-2	7	9-0380-0408-0	8	9-8132-5086-0	26
8-94394-342-4	4	8-94399-421-0	1	9-0411-0630-0	10	9-8132-5088-0	26
8-94394-354-5	4	8-94399-421-0	7	9-0411-0825-0	10	9-8132-5173-0	26
8-94394-419-1	1	8-94399-487-0	3	9-0411-0855-0	20	9-8132-5181-0	26
8-94394-509-2	3	8-94399-488-1	2	9-0431-1025-0	18	9-8132-5187-0	25
8-94394-513-1	5	8-94399-553-2	1	9-0441-1025-0	10	9-8132-5187-0	26
8-94394-613-0	4	8-94399-554-0	7	9-0441-1070-0	1	9-8132-5199-0	26
8-94394-671-0	15	8-94399-555-0	7	9-0441-1435-0	5	9-8132-5215-0	26
8-94394-779-2	3	8-94399-605-0	7	9-0473-1025-0	11	9-8132-5221-0	26
8-94394-803-0	9	8-94399-639-0	1	9-0473-1080-0	13	9-8132-5488-0	26
8-94394-815-2	21	8-94399-661-1	4	9-0805-5516-0	5	9-8132-5527-0	26
8-94394-930-0	21	8-94399-669-1	2	9-0803-5516-0	5 16	9-8132-5527-0	26 26
8-94394-991-1	11	8-94399-688-1	1	9-0815-0816-0	4	9-8132-5551-0	26
8-94395-024-0	9	8-94399-689-0	8	9-0816-0512-0	10	9-8132-5552-0	
8-94395-073-2	3	8-94399-723-0	8	9-0911-1410-0	9		26
8-94395-096-0	3	8-94399-858-2	1	9-0912-0410-0	14	9-8132-5553-0 9-8135-1205-0	26
8-94395-194-0	1	8-94443-789-0	36	9-0912-0410-0	26		27
8-94395-351-1	1	8-94453-344-0	1	9-0915-0514-0	20 34	9-8135-1602-0	27
8-94395-422-2	11	8-94475-688-0	33	9-09150-514-0	34	9-8135-1702-0 9-8135-5031-0	27
8-94395-564-1	16	8-94483-674-0	1	9-0916-0514-0	34	9-8135-5062-0	27 27
	_						
8-94395-625-0	7	8-94483-674-0	1	9-0916-4510-0	21	9-81351-503-0	27
8-94395-679-0	11	8-94483-674-0	1	9-0916-4712-0	34	9-81355-035-0	27
8-94395-757-0	4	8-97028-748-1	6	9-0918-0168-0	20	9-8139-1305-0	26
8-94395-836-1	9	8-97041-668-0	26	9-0918-5404-0	26	9-8441-0027-0	26
8-94395-882-0 8-94395-883-0	9	8-97066-798-0	3	9-0918-5404-0	26	9-8841-0430-0	25
	9	8-97094-440-2	3	9-0918-5415-0	26	9-8841-0431-0	25
8-94395-884-0	9	8-97112-607-0	7	9-0956-1112-0	24	9-8841-0432-0	25
8-94395-885-0	9	8-97116-484-0	33	9-09662-012-0	2	9-8841-0440-0	25
8-94395-888-0	7	8-97116-489-0	33	9-09833-097-0	5	9-8841-0441-0	25
8-94395-889-1	7	8-97116-490-0	33	9-09844-574-0	9	9-8841-0445-0	25
8-94396-015-2	9	8-97116-515-0	33	9-09851-850-3	3	9-8841-0446-0	25
8-94396-145-0	1	8-97120-307-0	9	9-09851-935-0	4	9-8841-0447-0	25
8-94396-199-1	6	8-97125-601-1	19	9-09878-626-0	4	9-8841-0448-0	25
8-94396-207-3	1	8-97131-186-0	4	9-09903-631-0	19	9-8841-0449-0	25
8-94396-207-3	7	8-97160-589-0	26	9-09915-041-1	8	9-8841-0450-0	25
8-94396-229-0	7	8-97178-134-0	35	9-11129-128-0	7	9-8841-0451-0	25
8-94396-378-0	1	8-97178-153-0	33	9-11219-192-0	1	9-8841-0456-0	25
8-94396-396-1	36	8-97179-670-0	26	9-11327-602-0	5	9-8841-0525-0	25
8-94396-439-0	3	8-97186-398-0	7	9-13119-022-0	16	9-8841-0525-0	26
8-94396-483-1	22	8-97189-244-0	3	9-19759-019-1	22	9-9106-6600-0	4
9 04206 492 1		0.07000.405.0					
8-94396-483-1 8-94396-512-0	29	8-97222-125-0	17	9-8121-5115-0	25	9-9236-1430-0	3
	5	8-97233-085-0	26	9-8121-5123-0	25	9-9441-1235-0	5
8-94396-711-0	22	8-97233-086-0	26	9-8121-5125-0	25	9-9911-0414-0	32
8-94396-711-0	23	8-97245-182-0	13	9-8121-5129-0	25	9-9920-2316-0	19
8-94396-731-1	4	8-97245-183-0	13	9-8121-5130-0	25		
8-94396-737-4	4	8-97251-914-0	26	9-8121-5136-0	25		
8-94396-753-0	21	8-97600-119-0	1	9-8121-5147-0	26		
8-94396-755-0	21	8-97600-925-0	10	9-8121-5174-0	25		
8-94396-810-0	21	8-97600-925-0	22	9-8121-5176-0	25		
8-94397-286-0	7	8-97600-972-0	7	9-8121-5177-0	25		



					(平成 14	年7月1日現在)
木 社	東京都文京区後楽2丁目5-1		春日井営業所	受知限春日井市大手田酉町 3-21-8	〒486-0806 ((0568)83-6661(代)
	(住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒112-8563 (03)3830-8000(代		受知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1		0564)43-6551(代)
			松阪営業所	三重県一志郡三雲町曽原宇椛屋 823-3		059856)-5105(代)
北海道支社	北海道扎幌市西区琴似4条1-1-15	〒 063-0814 (011)644-2480	四日市営業所	三重陽三重郡川越町大宇南福崎 958	•	0593)63-0911(代)
札 幌 支 店	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 北海道虻田郡俱知安町字比羅夫 60-1	〒 063-0814 (011)644-2171	静 岡 支 店	静岡県浜北市永島806		053)587-4411(代)
俱知安営業所 札 幔 南 支 店	北海道北西部洪和安司子元载大100-1 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10	〒044-0077 (0136)22-4896 〒061-1274 (011)377-6660	富士営業所 伊豆営業所	静岡県富士市中野 407-1 静岡県田方郡大仁町御門 51-1		0545)35-0198(代) 0558)76-0860
道央支店	北海道の武部市大岡工業団地の18110	〒 073-0151 (0125)53-3136(代		静岡県憲枝市築地 1-4-1		054)646-2400
留萌営業所	北海道留萌市大和田1丁目	〒 077-0012 (0164)43-3877	岐阜支店	献命(素)(1)(未完)(1+1) 载章(集合務原市須衛町2)(1)(1)(605)(香地) 载章(集合務原市須衛町2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	•	059856}-5105(代)
岩見沢営業所	北海道岩見沢市志文町 355-5	〒 068-0004 (0126)24-8558	高山営業所	岐阜県高山市新宮町 830-1	•	0593)63-0911(代)
旭川支店	北海道旭川市永山 3 条 10-1-5	〒 079-8413 (0166)48-2265	郡上営業所	岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1		05995)5-0096
名寄営業所	北海道名寄市德田 289-18	〒096-0071 (01654)3-6121(代	東濃営業所	岐阜県憲那市大井町雀子ヶ根 2087-220	〒 509-7201 (0	0583)70-9155(代)
稚内営業所	北海道稚内市はまなす5丁目	〒 097-0011 (0162)26-2046	北陸支店	富山県射水郡大島町小島 501		0766)52-4661(代)
官良野営業所 北 見 支 店	北海道宮良野市若松町 6-13	〒 076-0032 (0167)22-1570	魚津営業所	宮山県魚津市三ケ281-1		0765)24-5400(代)
北見支店	北海道北見市豐地 22-11 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22	〒 099-1587 (0157)36-4811 〒 080-2460 (0155)33-2181(代	官山中央営業所 金 沢 営 業 所	宮山県宮山市安養寺 261-1		076)429-6330(代)
御路営業所	北海道朝路市星ヶ浦南1-5-9	〒 084-0913 (0154)51-6111(代	能受営業所	石川県能美郡寺井町字栗生ネ 100 石川県県至郡穴水町宇川島ァ 17 香		0761)58-5588 0768)52-1237
中標津営業所	北海道檑津郡中標津町東 33 条南 2-1-1	〒 086-1033 (01537)2-0336	福井営業所	福井県福井市別所町 19-4		0776)34-2666
苫小牧支店	北海道苫小牧市新開町 3-2-1	〒 053-0052 (0144)55-1630(代	_			
静内営業所	北海道静内郡静内町胸場 6-35	〒 056-0027 (01464)2-2263	關西支社	京都府之調郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒618-8511 (0	075)956-2111
室蘭営業所	北海道室間市本輪西町 1-2-21	〒 050-0065 (0143)55-6186	近戦支店	大阪府大東市新田北町 5-25		072)873-5461(代)
函盒支店	北海道上嶺郡上嶺町七重浜 8-5-23 北海道山越郡八雲町浜松 154	〒 049-0111 (0138)49-0505	大阪北営業所	大阪府茨木市西豊川町 18-7	〒567-0058 (0	
八雲営業所	化海道山西的八黄间洗衣 154	〒 049-3124 (01376)2-2708	大阪西営業所 大阪東営業所	大阪府大阪市港区波除 5-6-6 大阪府大東市新田北町 5-25		06)6581-8051
東北支社	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843 (022)365-4141	大阪南営業所	へ政府学会第11前日11年)5-25 大阪府堺市毛穴町 117-1		072)873-5461(代) 0722)72-1230(代)
奥羽支店	青森県青森市大字三内字丸山 393-285	〒038-0031 (017)761-6116(代	奈良営業所	奈良県奈良市今市町 40-1	•	0742)62-4981
青森営業所	青森県青森市大宇三内宇丸山 393-285	〒038-0031 (017)761-6116(代	大淀営業所	奈良県吉野郡大淀町大字土田 332		747)52-9551
弘前営業所	青森県弘前市大宇境閣 1-1-7	〒036-8076 (0172)26-1801(代	和歌山営業所	和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2	〒649-6272 (0	73)465-3288
十和田営業所	青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261	〒 034-0107 (0176)23-7361(代	田辺営業所	和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス㈱内)	•	0739)25-1251
八戸営業所むつ営業所	青森県八戸市大宇市川町宇長七谷池 2-692 青森県むつ市大宇田名部学上川 32-382	〒031-0804 (0178)44-5010(代 〒035-0021 (0175)23-4461(代	山陽支店	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 兵庫県神戸市中央区曜上通 3-2-30		0794)37-6151(ft)
むつ宮果所秋田営業所	青緑県もつの大チロ石部チェバ 32-382 秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4	〒 010-1415 (018)826-0755(代	神戸営業所			078)251-3301(代)
本荘営業所	秋田県本荘市薬師堂宇谷地 204-1	〒015-0041 (0184)24-2811(代	一 炉 方 名 果 所 一 姫 路 営 業 所	兵庫興伊丹市鴻池宇北浦 9-1 兵庫県姫路市飾窟区下野田 478 番地)727)70-2201(代))792)34-9871(代)
岩手支店	岩手県繋波郡矢巾町流通センター南2-7-11	〒 020-0891 (019)638-8511(代	加古川営業所	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1		794)37-6151(代)
宮 古 営 業 所	岩手桑宮古市板屋 1-2-7	〒 027-0048 (0193)63-7441(代	岡山営業所	岡山県倉敷市松島 1109	-	864)62-0815(代)
前沢営業所	岩手桑胆沢郡前沢町無井館 1-31	〒 029-4205 (0197)41-3372	備前営業所	岡山県備前市香登西 97-1	〒705-0011 (0	869)66-8650(1だ)
大船渡営業所	岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2 岩手県北上市渡通センター 19-91	〒 022-0004 (0192)27-4438	北関西支店	京都府之訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22		075)956-3171
北上営業所南東北支店	岩手県北上市減速センター 19-91 宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 024-0014 (0197)71-1925 〒 095 0842 (000)204 0101(//)	京都営業所	京都府乙期郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22		075)956-3171
山形営業所	名編集 ラ 員報(10月) 2-3-1 山形県東根市大字若木字七窪 5581-2	〒985-0843 (022)364-6131(代 〒999-3737 (0237)48-1611(代	福知山営業所 但馬営業所	京都府福知山市長田小宇宿 81-27 兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重樓(株)内)	〒620-0846 (0 〒669-5231	0773)27-4172
庄内営業所	山形県酒田市大学広野学大日場1	〒 998-0125 (0234)92-2805(代	进賀営業所	法賀県野洲郡野洲町大字三上 2573		1775)86-2875(代)
米沢営業所	山形県米沢市中田町 909-9	〒 992-0011 (0238)37-2691(代	長浜営業所	法賀県長浜市西上坂町 346		749)63-0831(代)
仙 台 営 業 所	宫城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843 (022)364-6131(代	鳥取営業所	鳥取県島取市千代水 3-36		857)31-5852
古川 営業所	宮城県古川市沢田字舞台 98-1	〒 989-6232 (0229)28-4300(代	四国支店	香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	〒761-8031 (0	87)881-8881
石巻営業所	宮城県桃生都河南町鹿又宇道的前 326-3	〒986-1111 (0225)75-2306(代	高松営業所	香川県高松市郷東町宇範新開 796-171		87)881- 88 81
仙 南 営 業 所 郡 山 営 業 所	宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3 福島県郡山市宇道場 51	〒 989-1224 (0224)53-1711(代	善通寺営業所	香川県善通寺市弘田町 1013 香地 法自己に開始された町の日につった。		877)62-1285
40 山 名 乗 71 いわさ営業所	福島県 49山田 チョニータット 福島県 いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒963-8824 (024)944-8950(代 〒971-8111 (0246)53-3361(代	後島営業所 池田営業所	徳島県板野郡暫住町奥野字長江口 75-5 徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1		88)692-1190 883)79-3960
原町営業所	福島県原町市大字北原字東版 208-1	〒 975-0021 (0244)23-3864(代	1 松山営業所	電調除二好の二好可入于足八子尾の「106-1 受援県松山市須賀町 6-1		89)953-2340
会津営業所	福島県会津若松市インター西 56-1(会津アピオ内)	〒965-0059 (0242)22-2011(代	西条営業所	受援県西条市飯岡 1393-1		1897)55-8405
			宇和島宮業所	愛媛県宇和島市保田甲 984-1		895)27-0828
關東支社	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004 (0489)35-2111	南国営業所	高知県南国市三和琴平 2 丁目 1638-13	〒783-0087 (0	88)865-3020
茨城支店	茨城県那词都那珂町大字向山字笠松 1269-1	〒 311-0102 (029)295-2311(代	中村営業所	高知県中村市国見 788-1	〒787-0667 (0	880)37-3515
日立営業所 鹿嶋営業所	茨城県日立市滑川本町 5-13-16 茨城県鹿嶋市大宇長栖 1879-135	〒317-0051 (0294)24-7514(代 〒314-0022 (0299)83-9281	x a + + 4	海田県が長期が今日行、そうよう		
この 「「「「」」 「「」」 つくば 営業所	茨城県つくば市緑ヶ原4-12	〒 300-2646 (0298)47-5432(1℃	西日本支社中国支店	福岡県帕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	•	92)962-2635(代) 829)55-2530(代)
栃木支店	栃木県下都賀郡石橋町大宇下石橋宇花林 573(石橋第3工業団地)		広島営業所	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		829)55-2530(ft)
佐野営業所	栃木県佐野市堀米町 3225	〒 327-0843 (027)263-8511(代	福山営業所	広島県福山市曜町 6-12-10		849)54-6112(代)
群馬支店	群馬県前橋市天川大島町 1202-2	〒 379-2154 (0272)63-8511(代	山口営業所	山口渠吉敷郡小郡町若草町 1-2	〒754-0024 (0	839)72-2820(代)
伊勢崎営業所	群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19	〒 372-0854 (0270)32-1221	下松営業所	山口県下松市葉山 1-819-16		833)46-3855(代)
太 田 営 業 所 前 橋 北 営 業 所	群场乘太田市康阿大回 913-19 群馬栗勢多郡富士見村大字時沢 2803	〒373-0034 (0276)31-5641(代) 〒371-0104 (027)288-2000	鳥 根 営 業 所 浜 田 営 業 所	島根県八東郡東出雪町大宇揖屋町 2142-1 島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川)		852)52-5560(代)
新治支店	新潟県新津市大字川口字之 578-7	〒 956-0015 (025)023-6070(代)	福岡支店	福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	T 697-0024 (04	942)23-8020(1t)
下趋営業所	新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1	〒 959-2675 (0254)44-6181(代	植网含集所	福岡県小都市上岩田宇西野口 1142-1	〒838-0121 (05	
長 岡 営 業 所	新潟県長岡市高見町宇大潟 3008-3	〒 940-0004 (0258)24-8121(代	大牟田営業所	福岡県大牟田市大宇白銀宇嶋田 291	〒837-0912 (0	
魚沼営業所	新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293	〒946-0037 (02579)2-8141(代	植网東営業所	福岡県粕屋郡新宮町録ヶ浜 2-1-1	〒811-0119 (0	92)982-5191(代)
上越営業所	新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3	〒 942-0013 (0255)43-3583(代)	植网西営業所	福岡県福岡市西区元浜 1-16-4		92)806-5334(ft)
長 野 支 店 佐久営業所	<u> </u>	〒381-0004 (026)295-3000(代)	北九州営業所	福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2	₹ 803-0801 (09	
上田営業所	長野県上田市大字築地字堀ノ内148-1	〒385-0051 (0267)62-7212(代) 〒386-1107 (0268)27-9666(代)	下閲営業 m 西九州支店	山口県下閣市石原 91-1 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3	〒751-0886 (08 〒846-0012 (09	832)56-5661(代) 952)76-5033(代)
松本営業所	長野県塩尻市広丘堅石2146-38	〒 399-0705 (0263)52-7720(代)	佐賀営業所	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3	〒846-0012 (09	
飯田営業所	長野県飯田市上郷別府3338(飯伊自動車術内)	〒 395-0003 (0265)22-3167(代)	長崎営業 所	長崎県鎌早市津久薫町 5-98	〒854-0065 (09	
大町営業所	長野県大町市大字平 7791-17	〒 398-0001 (0261)22-8090(代)	佐世保営業所	長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2	〒858-0904 (09	956)47-2110(代)
源訪営業所 事 言 ま 作	長野県茅野市横内5街区1-2	〒 391-0001 (0266)82-7230	中九州支店	就本果菊池郡大津町大字杉水字中水迫3643	〒869-1236 (09	
東 京 支 店	東京都江東区亀戸 9-7-10	〒 136-0071 (03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代)	能本営業所	第本聚菊池郡大津町大宇杉水宇中水迫3643 第本週八代本川田町西 607 1	〒 869-1236 (09	
城東営業所	埼玉県草加市弁天 5-33-25	(U3)3637-5261(1℃) 〒 340-0004 (0489)35-7341	大分堂集所	舰本県八代市川田町西 607-1 大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2	〒869-4616 (09 〒879-7761 (09	
東京西営業所	神奈川県川崎市高津区下野毛1-7-12	〒 213-0006 (044)811-3011	中津営業所	大分集中津市大字輪野字竹ノ内176-1	〒879-0103 (09	
西關東支店	神奈川県相横原市淵野辺2-5-8	〒 229-0006 (042)752-9211(ft)	日田営業所	大分県日田市上城内 1282-1 (南)中島産業内)	〒877-0003 (05	
相模営業所	神奈川県相横原市淵野辺 2-5-8	〒 229-0006 (042)752-9211(代)	南九州支店	鹿児島踝鹿児島市セツ島 1-2-5	〒891-0132 (05	
厚木営業所	神奈川県厚木市長谷 6-38	〒 243-0036 (0462)47-9151(代)	宫崎営業所	宮崎県宮崎市大宇島之内字湯取 6265	〒880-0121 (09	985)39-7775(代)
横浜 営業 所	神奈川県横浜市都筑区川向町 109	〒 224-0044 (045)472-4504(代)	鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 毎月月月川山古安田町つきナ 2054 4	〒891-0132 (05	
横浜南営業所	神奈川္横浜市金沢区幸浦 2-16-3	(045)472-4501(代) 〒236-0003 (045)785-7790	川内営業所 沖縄支店	應児島県川内市宮里町字清水 3051-4 沖縄県具志川市大字州崎 12-34	〒 895-0056 (09 〒 904-3234 (09	
多岸営業所	東京都西多廖郡道穆町南平 1-6-7	〒190-1224 (0425)57-2231(代)			〒904-2234 (09	90)937-3488(1T)
靖王支店	埼玉県さいたま市吉野町 1-39-1	〒 330-0031 (048)865-2555(代)	● 資格取得のご相	談は(㈱日立 建機教習 センタヘ		
埼玉北営業所	埼玉県深谷市上野台 1351-1	〒 366-0801 (048)571-9255(代)	織日立鍵機教習センタ	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004 (04	489)31-0121(代)
草加营集所	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004 (0489)35-1522(代)	北海道教習所	北海道石狩市新港中央 2-766-3	〒 061-3242 (01	
川越営業所	埼玉県狭山市青柳 1626-2	〒 350-1301 (042)969-6805(代)	宫城教智所	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843 (02	
秋父営業所 4 年 末 市	埼玉県秩父市大字大野原字條沢 80-1 チ業県チ業本業業で取ら町 622	〒 368-0005 (0494)25-6103		埼玉県草加市弁天 5-33-25 ★→周 新治常常 - 2015年4 0000	〒 340-0004 (04	
千葉支店 柏営業所	千葉県千葉市若葉区野呂町 633 千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4	〒265-0053 (043)228-1211(代) 〒277-0923 (0471)91-6310(代)		茨城県新治郡震ヶ浦町戸崎2328	〒 300-0136 (02 〒 444 0222 (05	
成田営業所	千葉県香取郡多古町喜多 300-18	〒289-2232 (0479)76-5770(代)		愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建樹㈱三河支店内) 京都府乙期郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22	〒 444-0232 (05 〒 618-0071 (07	
千葉南営業所	千葉県木更達市真里 1765-1	〒292-0212 (0438)53-3880(代)		派前前20月4日入山南町子入山南小子岸面22 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒811-0119 (09	
茂原営業所	千葉県茂原市六ツ野 1850	₹ 297-0012 (0475)26-3531				,
中部支社	愛知県名古屋市中川区山王 1-601 ● 50月	〒 454-0011 (052)332-6109				
		〒 476-0015 (052)603-1503				
つけ屋下大呂乗所		T 454-0011 (052)332-6101	I			

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

,

PRINTED IN JAPAN (E) 2003.09

 $TM-K(HT_2-E)$