

⚠ Avertissements!

- Utilisation du porte-bébé TWIN à partir de 1,8 kg, jusqu'à ce que les jumeaux soient trop lourds pour vous ou aient atteints 15 kg ensemble.
- Si vos jumeaux sont prématurés, demandez l'avis de votre pédiatre avant d'utiliser le porte-bébé.
- Les jeunes enfants peuvent basculer dans l'ouverture pour les jambes. Veillez à bien suivre les instructions d'utilisation et à ajuster les ouvertures des jambes de la poche intérieure au plus petit possible pour le poids de votre bébé.
- Utilisation du porte-bébé Weego TWIN seulement dans la position prévue dans ce „Mode d'Emploi“!
- Le porte-bébé doit être utilisé uniquement par les adultes!
- Ne jamais utiliser le porte-bébé en voiture!
- Toujours utiliser le Weego TWIN avec 2 bébés!
- Toujours utiliser le porte-bébé avec les fermetures éclair de la poche intérieure et extérieure fermées. Les clips des sangles de la poche intérieure et extérieure doivent toujours être attachés pendant l'utilisation du porte bébé!
- Veillez avant chaque utilisation à bien vérifier que chaque couture soit bien intacte et les boutons et clips sécurisés.
- Attention en marchant ou en vous penchant.



Vous avez encore des questions?

Alors appelez-nous ou écrivez-nous par E-Mail, fax ou courrier à l'adresse suivante:

Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62
E-mail: info@weego.de

WEEGO TWIN MODE D'EMPLOI

À lire attentivement avant la première utilisation!



Le porte bébé Weego TWIN

Notice et conseils

1



1. Ajustez la hauteur de la poche intérieure à la taille de vos bébés, grâce aux rangées de boutons-pression. (suivre «Conseils d'utilisation des rangées de boutons-pression»)

2



2. Passez vos bras dans les bretelles. Attrapez la sangle d'attache derrière votre tête, fermez le clip et réglez la sangle 1. Faites glisser la sangle d'attache le plus bas possible pour que le porte-bébé Weego soit confortablement positionné. Attachez la ceinture ventrale. Réglez les bretelles de façon à ce que le porte-bébé soit placé en hauteur sur votre poitrine.

3



3. Faites glisser votre premier bébé face à vous, poitrine contre poitrine dans la poche intérieure et tirez ses jambes prudemment vers les ouvertures prévues pour les jambes de la poche intérieure 2. Fermez le clip puis la fermeture éclair de la poche intérieure. Si la poche semble trop petite, vérifiez si les boutons de sécurité sont ouverts.

4




4. Fermez le clip de la poche extérieure. Réglez alors la sangle de la poche intérieure. Elle doit être réglée de manière à bien maintenir le corps du bébé sans le serrer. Fermez ensuite la fermeture éclair de la poche extérieure et remontez les bords de la poche extérieure. Puis placez la sangle du col à 4 centimètres environ au dessus de la nuque du bébé de telle sorte qu'elle soutienne correctement la tête 3. Si votre bébé pèse moins de 2 kg et que la hauteur de la poche extérieure semble trop grande, vous pouvez la diminuer en la rabattant (le tissu et la sangle) une fois vers l'extérieur.

5. Répétez les manipulations des étapes 3 et 4 pour le deuxième bébé.

Pour les enfants plus âgés (à partir d'environ 3 mois) ou si votre bébé se sent à l'étroit avec ses membres contenus dans la poche extérieure, glissez ses bras et jambes dans les ouvertures prévues à cet effet 4.

Conseils d'utilisation des boutons de sécurité



Il y a, aux deux ouvertures pour les jambes des poches intérieures, un bouton de sécurité qui sert à réduire les ouvertures pour les plus petits bébés et à empêcher que le bébé ne glisse à travers.

Fermez les boutons de sécurité jusqu'à ce que le bébé pèse 3 kg environ. Quand le bébé a atteint ce poids, portez-le toujours avec les boutons de sécurité ouverts.

Conseils d'utilisation des rangées de boutons-pression

Ajustez toujours la hauteur des poches intérieures à la taille de vos bébés grâce aux rangées de boutons-pression

- La fonction du col extérieur est avant tout de soutenir la tête du bébé. La poche intérieure doit être positionnée de sorte que la tête du bébé soit soutenue par le col de la poche extérieure. Le col de la poche extérieure doit être positionnée serré à la nuque du bébé. Ainsi pour les prématurés et les nouveaux-nés, utilisez la plus haute rangée de boutons-pression. Plus vos bébés grandissent, plus la poche intérieure doit être abaissée (=boutonné plus bas aux rangées de boutons-pression).
- Pour changer la hauteur de la poche intérieure :

Posez le Weego à plat puis changez la rangée de pression. Vérifiez systématiquement que tous les boutons soient bien enclenchés.