

Avvertenze!


- Non usare con bambini il cui peso sia inferiore ai 2,7 kg (Per bambini più piccoli è disponibile il Weego Premie)!
- Usare solo se indossato da un adulto!
- Non usare mai in auto!
- Usare il Weego sempre e solo quando tutte le cinghie e le cinture sono ben allacciate e le cerniere sono chiuse. Tieni la cerniera della borsa esterna sempre chiusa, sia in posizione frontale che dorsale.
- Non mettere mai il bambino in posizione "face out" (viso del bimbo rivolto verso l'esterno quando si trova sul dorso)
- Usare la posizione frontale "face-out" (viso del bimbo rivolto verso l'esterno) solo con i bambini che sono in grado di reggere la loro testa autonomamente! Quando le gambe saranno troppo lunghe per essere sistemate nella borsa esterna, sollevarla con le mani in modo che la schiena del bambino non stia mai curva.
- Non lasciare il tuo bimbo più di 30 minuti nella posizione frontale "face-out". In questa posizione infatti sarà sottoposto ad un'incessante stimolazione visiva, senza la possibilità di potersi riposare!
- I neonati possono cadere attraverso un'apertura per le gambe. Segui bene le istruzioni e regola la borsa interna nella misura più piccola possibile sull'apertura per le gambe.
- Ogni qualvolta presti il Weego a qualcuno, abbi anche cura di passare questo manuale d'uso.

WEEGO ORIGINAL ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente prima dell'uso!



Gli elementi del Marsupio Weego



Come usare le file di bottoni della borsa interna

Regolare l'altezza della borsa interna sempre con l'ausilio dei bottoni e secondo la grandezza del tuo bambino.

- da 0 a circa 9 mesi:

La funzione del colletto della borsa esterna è innanzitutto quella di supportare la testa e la nuca del bambino. La borsa interna deve essere regolata in modo da sostenere la testa del bimbo mediante il colletto della borsa esterna. Usare quindi la fila superiore di bottoni per i neonati e le file inferiori per i bambini più grandi.

- A partire dai 9 mesi ca.:

Ora, la funzione del colletto della borsa esterna è quella di assicurare al bambino una posizione di seduta sicura e comoda. La borsa interna dovrebbe essere regolata in modo che il colletto della borsa esterna possa essere chiuso sotto le ascelle del tuo bimbo. Usa quindi di nuovo la fila di bottoni superiore per poter chiudere il colletto della borsa esterna sotto le braccia del bimbo. Più cresce il vostro bimbo, più basso dovrebbe essere abbottonata la borsa interna sulla fila di bottoni.

- Come modificare l'altezza della borsa interna.

Appiattire e distendere il Weego e allacciare la borsa interna alla fila di bottoni appropriata. Assicurati sempre che tutti e cinque i bottoni siano ben chiusi.

Avete altre domande?

Nel caso in cui abbiate altre domande vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:

Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin, Germany
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62
email: info@weego.de

Posizione 2: "Face-out" (faccia rivolta verso l'esterno) (a partire dai 5 mesi)



i Usare questa posizione solo quando il tuo bambino riuscirà a reggere la sua testa autonomamente!

i Non lasciare il vostro bambino più di 30 minuti in questa posizione, poiché (al contrario di quanto accade nelle posizioni **1** e **3**) sarà sottoposto ad un'incessante stimolazione visiva, senza la possibilità di potersi riposare.

1. Con l'ausilio della fila di bottoni della borsa interna, regola l'altezza della borsa interna alla grandezza del vostro bambino, in modo tale che la cinghia a colletto della borsa esterna possa essere chiusa sotto le ascelle del vostro bambino.

2. Inserisci le tue braccia nelle cinghie a tracolla, portate la cinghia di collegamento dietro la testa e chiudetene la fibbia **1**. Stringi o allenta la cinghia di collegamento sulle cinghie a tracolla fino a quando il Weego vesta comodamente su di voi. Chiudi poi la cinghia girovita. Regola le cinghie a tracolla in modo di portare il Weego alto sul tuo petto. Regolate eventualmente la cinghia di collegamento affinché il Weego vesta comodo su di voi.


3. Tenendo il bambino con il viso rivolto verso l'esterno, inserisci delicatamente le gambe nelle fessure apposite della borsa interna. Chiudi la fibbia e la cerniera della borsa interna **2**.

4. Porta il colletto della borsa esterna sotto le braccia del tuo bambino e chiudi la fibbia della borsa esterna **3**. Per un buon supporto, mantenere il colletto della borsa esterna sempre direttamente sotto le ascelle del bimbo. Se il colletto si trovasse molto più basso delle ascelle del vostro bimbo, la borsa interna deve essere posizionata più in basso (v.s. 1.). Regola poi la cinghia ventrale della borsa interna in modo che si stringa confortevolmente intorno al vostro bambino e che gli dia un buon supporto. La cinghia a colletto della borsa esterna deve essere regolata in modo che le spalle del bimbo siano comodamente poggiate sul tuo petto.

i In questa posizione e con bambini più grandi la cerniera della borsa esterna può rimanere aperta. Con i bambini più piccoli e con temperature rigide può essere chiusa.

Importante: In questa posizione, non inserire mai le gambe del bambino nelle fessure della borsa esterna.

Posizione 3: "Backpack" (sulle spalle) (dai 0 ai 24 mesi)



i Esercitatevi sui passaggi 3 e 4 iniziando a mettere il Weego vuoto sulle spalle prima di trasportare il vostro bambino in questa posizione!

Non mettere mai il vostro bambino in questa posizione con la faccia rivolta verso l'esterno!

1. Regola l'altezza della borsa interna secondo la grandezza del vostro bambino con l'ausilio delle file di bottoni (vedi "Come usare i bottoni della borsa interna").

2. Inserisci, come nella posizione 1, le vostre braccia nelle cinghie a tracolla, senza però chiudere stavolta né la cinghia di collegamento né tanto meno quella a girovita. Seguite i passaggi 3 e 4 della posizione 1.

3. Allenta leggermente le cinghie a tracolla. Toglietevi poi il Weego dalle spalle, afferralo per le cinghie a tracolla e tenetelo così davanti a voi **1**.

4. Ruota il Weego sulla tua spalla sinistra portando la cinghia a tracolla nella vostra mano destra sopra la vostra testa (figure **2** e **3**). Mentre ruoti il Weego sulla spalla sinistra, inserisci il braccio sinistro nella cinghia a tracolla.

5. Chinatevi leggermente in avanti in modo che il vostro bambino sia appoggiato sulle vostre spalle, inserite il braccio destro nell'altra cinghia a tracolla **4**.

6. Tira le cinghie a tracolla in su e stringetele subito dopo **5**. Per il miglior comfort possibile, il vostro bimbo dovrebbe stare poggiato abbastanza in alto sulle tue spalle **6**. Chiudi ora la cinghia di collegamento davanti al tuo petto e regola in altezza e larghezza in modo che sia confortevole per voi. Chiudi ora la cinghia girovita.



Allattare nel Weego

(a partire dai 0 mesi)




i Allatta il vostro bambino nel Weego quando vi è seduto nella posizione frontale "facing in" (viso rivolto verso di voi).

1. Slaccia la cinghia di collegamento ①. Allenta leggermente entrambe le cinghia a tracolla.
2. Fai scivolare fuori il braccio dalla cinghia a tracolla sul lato dal quale vuoi allattare il vostro bambino e piegate la cinghia all'interno verso di voi ②.
3. Abbassa il vostro bimbo, seduto sul Weego, nella parte ora slacciata in modo che la sua testa si trovi nella giusta posizione per l'allattamento ③. Adesso il vostro bimbo può essere allattato senza ostacoli!



Istruzioni per l'uso dei bottoni di sicurezza



Su entrambe le fessure per le gambe della borsa interna si trova un bottone di sicurezza, da utilizzare per diminuire queste aperture quando il bambino è molto piccolo e per evitare che il bimbo possa scivolare fuori dal marsupio.

Tieni questi bottoni chiusi sino a quando il tuo bambino non abbia raggiunto un peso di 3,5 kg.

Apri i bottoni di sicurezza quando il tuo bambino raggiunge il peso di 3,5kg.

Posizione 1: frontale "Face-in"

(0 - 24 mesi)



1. Regola l'altezza della borsa interna secondo le dimensioni del tuo bambino (guarda "come aggiustare le file dei bottoni della borsa interna")



2. Inserisci le tue braccia nella tracolla. Metti la tracolla dietro la tua testa e chiudi la cinghia ①. Regola l'altezza della cinghia comfort facendola scorrere nella tracolla. Stringi la cintura e regolala per renderla comoda. Regola l'altezza della cinghia comfort per fare in modo che il marsupio si trovi all'altezza del petto. Regola la cinghia comfort in posizione comoda.



3. Apri la chiusura della borsa interna e, tenendo il bambino in posizione frontale, sposta delicatamente le sue gambe attraverso l'apertura apposita della borsa interna ②. Stringi la cinghia e chiudi la borsa interna.



4. Chiudi la cinghia della borsa esterna. Poi regola la cintura della borsa interna in modo che la borsa interna calzi comoda per i fianchi del tuo bambino. Chiudi la borsa esterna e regola la chiusura del collo per sostenere la testa del neonato ③.

i Se il tuo bambino si rilassa una volta addormentato nella borsa esterna, la borsa interna non è abbastanza stretta. Stringila a sufficienza nella cintura della borsa interna finché il bambino non resta in posizione ferma durante il trasporto.

i Una volta che le braccia e gambe del tuo bambino sono lunghe abbastanza (dai 4 mesi in poi) o il tuo bambino è scomodo con le gambe nella borsa esterna, guidale attraverso le apposite aperture per gambe e braccia della borsa esterna. ④ Se necessario regola la borsa esterna in modo tale che il materiale avvolga le ginocchia (a tal fine basta allentare la cintura per adulti)

i Da circa 9-12 mesi (quando il bambino riesce a mantenere la testa da solo per lungo tempo), il collare della borsa esterna deve essere chiusa sotto le braccia del bambino (e non sopra il collo come descritto nel passaggio 4).