

⚠️ Attenzione!

- Non usare mai il Weego Twin con bambini il cui peso sia inferiore ai 1,8 kg per ognuno.
- Nel caso di nascite premature, parlate con il vostro pediatra prima di utilizzare il Weego Twin.
- Usare solo se indossato da un adulto.
- Non usare mai in auto.
- Usare il Weego Twin sempre e solo con due bambini.
- Assicurarsi che le cinture e le cinghie del Weego siano sempre chiuse.
- Ogni qualvolta prestate il Weego a qualcuno, abbiate anche cura di passare questo manuale d'uso.




Hai altre domande?

Nel caso in cui abbiate altre domande vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:

Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62
E-mail: info@weego.de

WEEGO TWIN ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito prima di usare il vostro Weego Baby Carrier.



Utilizzo del Weego TWIN

1



1. Regola l'altezza delle due borse interne secondo la grandezza dei vostri bambini con l'ausilio della fila di bottoni. (vedi "Come usare le cinghie della borsa interna")

2. Indossa la tracolla. Lega la cinghia confort dietro la vostra testa e allaccia la cinghia 1. Allaccia la cintura e regolate in modo che il Weego TWIN vesta comodamente. Regola la tracolla in maniera tale che il Weego si trovi sul tuo petto. Regolate la cinghia confort per una comoda vestibilità. Sistema la cintura nella tua cintola in modo che il Weego TWIN si trovi ben alto sul tuo petto. Regola di nuovo la cinghia confort.

2



3. Prendere il primo bambino per il petto e inseritene delicatamente le gambe attraverso le aperture apposite della borsa interna 2. Allaccia poi la cintura e chiudi la cerniera della borsa interna. Se la borsa interna dovesse risultare troppo stretta, controlla che il pulsante di sicurezza sia aperto. Prima di chiudere la cintura, tira entrambi i lati della cerniera in modo che si chiuda facilmente.

3



4. Chiudere la cintura sul collare della borsa esterna. Dopo di che, regola la cintura sulla cintola della borsa interna in modo che stringa in maniera confortevole la cintola del tuo bimbo. Apri la cerniera della borsa esterna e regola la cinghia del collare in modo da circondare la testa del bambino. Dopo aver chiuso la cintura della borsa esterna, sistemala verso l'alto. La cinghia dovrebbe essere chiusa in modo adeguato affinché possa sostenere la testa del tuo bimbo sul suo collo. Se il tuo bambino dovesse essere più leggero di 2,5 Kg e la borsa esterna dovesse sembrare troppo grande, piega ulteriormente il collare affinché possa supportarne adeguatamente la testa.

4




5. Ripeti i passaggi 3. e 4. con il secondo bambino.

Assicurati che il neonato si trovi alla altezza del tuo petto 3

6. Regola di nuovo la tracolla e la cintura se necessario.

Con dei neonati più grandi inserisci le braccia e le gambe del bambino attraverso le aperture della borsa esterna 4

Come usare i bottoni di sicurezza



Per bambini con un peso inferior ai 3,6 kg, stringi i bottoni di sicurezza sull'apertura per le gambe della borsa interna per impedire che il bambino possa scivolare attraverso essi. Apri l'apertura per le gambe quando il tuo bambino raggiunge i 3,6 kg.

Come usare le cinghie della borsa interna

Selezionare correttamente i filari dei bottoni della borsa interna per ogni neonato permette di trasportare i tuoi bambini all'altezza ottimale secondo le loro dimensioni.

- Prima che i tuoi bambini riescano a tenere la testa dritta, assicurati che il supporto alla testa e al collo sia efficace posizionando il collare della borsa esterna al punto giusto. Regola le posizioni della borsa interna in modo che le cerniere della borsa esterna supportino la parte posteriore della testa del neonato quando viene fissata.
- Per modificare l'altezza delle borse interne: Distendi il Weego TWIN e stringi le borse interne utilizzando le filiere di bottoni. Assicurati che tutti e quattro i bottoni siano fissati.