

中

DiFluid
R2 Extract
快速启动指南

目录

- 中文 1
- English 7
- 日本語 13
- 繁體中文 13
- 한국어 21
- فارسی 27
- Deutsch 43

产品外观图

了解您的 R2 Extract

校准

测试

认证

DiFluid 保修卡

英

DiFluid
R2 Extract
Quick Start Guide

Description of appearance and key functions

Know Your R2 Extract

Calibration

Testing

Certifications

DiFluid Product Warranty Card

DiFluid
R2 Extract
クイックスタートガイド

日

产品外观图

R2 Extract 简介

校准

测试

认证

DiFluid 保修卡

DiFluid
R2 Extract
快速启动指南

产品外观图

繁

了解您的 R2 Extract

校准

测试

认证

DiFluid 保修卡

DiFluid
R2 Extract
Quick Start Guide

Description of appearance and key functions

Connect to your R2 Extract

意

校准

Misurazione

Certificazioni

DiFluid Scheda di garanzia

DiFluid
R2 Extract
Guide d'utilisation rapide

Description of appearance and key functions

Connaissez votre R2 Extract

Etiquetage

法

Measure

Description of certification

DiFluid Garantie de qualité d'un an

DiFluid
R2 Extract
Guía de inicio rápido

Description of appearance and key functions

Conecta su Extracto R2

Calibración

Modificación

西

Instructions de certification

DiFluid Garantie de qualité de un año

DiFluid
R2 Extract
Kurzanleitung für die Einstellarbeiten

Anleitung zur Kalibrierung und zur Messung / Funktion

Connexió del seu R2-Extract

Kalibrering

Ändring

Zertifikat

德

DiFluid Produkt Garanzikarte

Compliance Information
PCC Compliance Notice

Compliance Information
TE Compliance Notice